

ユーザー ガイド



HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series

ユーザー ガイド (本書)



著作権情報

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard 社よりのお 知らせ

本書に記載した内容は、予告なく変更されることがあります。

All rights reserved. 著作権法で許されている場合を除き、Hewlett-Packard の書面による事前の許可なく、この文書を複製、変更、あるいは翻訳することは禁じられています。

HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の明示的保証規定に記載されているものに限定されます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

Windows および Windows XP は、 Microsoft Corporation の米国における 登録商標です。 Windows Vista は、米 国やその他の国/地域における Microsoft Corporation の登録商標また は商標のいずれかです。

Secure Digital メモリカードは本製品によってサポートされています。SLのロゴは、その所有者の商標です。

安全に関する情報



火災や感電によるけがの危険を避ける ため、この製品を使用する場合は、常 に基本的な安全に関する注意を厳守し てください。

- 1. デバイスに付属の文書に記載されている全ての説明を読んで、十分に理解してください。
- 2. この製品を電源に接続するときは、必ずアース付きの電源コンセントを使用してください。 コンセントが接地 されているかどうか不明の場合は、資格のある電気技術者にお尋ねください。
- 3. 製品に記載されているすべての警告 および説明を厳守してください。
- 4. クリーニングの前にこの製品をコンセントから取り外してください。
- 5. この製品を水気の近くに設置すること、または身体が濡れているときに設置しないでください。
- 6. 製品は、安定した面にぐらつかないよう設置してください。

- 7. ケーブルやコードに足をとられないような場所に設置してください。また、ケーブルやコードが損傷しないような場所を選びます。
- 8. 製品が正常に動作しない場合は、 「<u>保守とトラブルシューティング</u>」を 参照してください。
- 9. 内部にはユーザーが修理可能な部品 はありません。修理については、認 定のサービス担当者にお問い合わせく ださい。
- 10. デバイスに付属している外部電源 アダプタ/バッテリのみをご利用ください。

1	はじめに	
	本製品に関するその他のリソース	15
	デバイスのモデル番号の検索	19
	アクセシビリティ	19
	デバイス各部の確認	20
	前面図	20
	印刷サプライ部	21
	背面図	22
	コントロール パネル	22
	コントロール パネルのボタンとランプ (カラー ディスプレイ)	
	コントロール パネルのボタンとランプ (2 行のディスプレイ)	
	カラー ディスプレイ	
	2 行のディスプレイ	
	接続情報	
	デバイスの電源オフ	30
	エコヒント	
_	75.000000000000000000000000000000000000	
2	アクセサリのインストール 両面印刷ユニットのインストール	22
	プリント ドライバでのアクセサリの有効化	
	Windows コンピュータでアクセサリを有効にするには Macintosh コンピュータでアクセサリを有効にするには	
	Macintosn コンヒューダでアクセザリを有効にするには	30
3	デバイスの使用	
	デバイスのコントロール パネルのメニューの使用	
	デバイスのコントロール パネルのメッセージ タイプ	
	ステータス メッセージ	38
	警告メッセージ	38
	エラー メッセージ	38
	重要なエラー メッセージ	39
	デバイスの設定の変更	39
	文字と記号	_
	コントロール パネルのキーパッドからの文字と記号の入力	41
	文字を入力するには	41

	スペース、ポーズ、記号を入力するには	41
	文字、数字、記号を消去するには	41
	ビジュアル キーボードを使用した文字の入力 (一部のモデルのみ)	41
	ファクス番号をダイヤルするときに使用できる記号 (一部のモデルの	
	み)	42
	HP ソフトウェアの使用	
	HP フォト イメージング ソフトウェアの使用	43
	HP プロダクティビティ ソフトウェアの使用	45
	原稿のセット	46
	自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセット	46
	スキャナのガラス板への原稿のセット	
	印刷メディアの選択	48
	推奨する印刷およびコピー用紙	
	印刷メディアの選択と使用のヒント	51
	サポートされたメディアの仕様の理解	53
	使用可能なサイズの理解	53
	使用可能なメディアのタイプと重量の理解	57
	最小余白の設定	59
	メディアのセット	60
	トレイの設定	63
	特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷	65
	フチ無し印刷	66
4	印刷 プリント記字の亦更	60
	プリント設定の変更	69
	現在のショフに りいてアフリケーショフから設定を変更する (Windows)	70
	将来のジョブすべてについてデフォルトの設定を変更する	
	(Windows)	70
	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::	
	両面印刷 (2 面印刷)	
	ページの両面に印刷する場合のガイドライン	
	両面印刷を実行する	
	Web ページの印刷	
	印刷ジョブのキャンセル	
_		
5	スキャン	
	原稿のスキャン	
	コンピュータへの原稿のスキャン (直接接続)	76

	コンピュータへの原稿のスキャン (ネットワーク接続)	77
	メモリ デバイスへの原稿の送信	77
	埋め込み Web サーバ経由での Web スキャンの使用	78
	TWAIN 互換または WIA 互換プログラムからのスキャン	78
	TWAIN 互換プログラムからスキャンする	79
	WIA 互換プログラムからスキャンする	79
	スキャンした原稿の編集	79
	スキャンした写真またはグラフィックの編集	79
	光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアを使用した、スキャン文書の編	
	集	80
	スキャン設定の変更	81
	スキャン ジョブのキャンセル	81
6	HP デジタル ソリューション (一部のモデルのみ)	
	HP デジタル ソリューションについて	83
	HP ダイレクト デジタル ファイリング	
	HP デジタル ファクス	
	必要な条件	
	HP デジタル ソリューションの設定	
	HP ダイレクト デジタル ファイリング	
	ネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ	87
	HP ネットワーク フォルダにスキャンの使用	89
	電子メールにスキャンのセットアップ	90
	電子メールへのスキャン	93
	 HP デジタル ファクスの設定	
	HP デジタル ファクスの使用	
7	メモリ デバイスの使用	
•	メモリ カードの挿入	97
	デジタル カメラの接続	
	ストレージ デバイスの接続	
	DPOF フォト プリント	
	写真の表示	
	写真の表示 (カラー ディスプレイ モデルのみ)	
	コンピュータを使用した写真の表示	
	コントロール パネルからの写真の印刷	
	選択した写真の印刷	
	デバイスのコントロール パネルからのインデックス シートの印刷	
	パスポート写真の印刷 (カラー ディスプレイ モデルのみ)	

	コンピュータへの写真の保存	106
8	ファクス	
	ファクスの送信	110
	基本的なファクスの送信	110
	電話からのファクスの手動送信	111
	ダイヤル モニタリングを使用したファクス送信	112
	ファクス一斉送信オプションを使用したファクスの送信 (カラー デ	
	ィスプレイ搭載モデルのみ)	113
	ファクスをメモリから送信する	
	後で送信するためのファクスのスケジュール設定	115
	ファクスを複数の受信者に送信する	116
	ファクスをデバイスのコントロール パネルから複数の受信者に	
	送信する	117
	カラー原稿をファクス送信する	117
	ファクス解像度と[薄く/濃く]設定の変更	118
	ファクス解像度の変更	118
	[薄く/濃く] 設定の変更	120
	新しいデフォルトの設定	
	エラー補正モードでのファクス送信	121
	ファクスの受信	121
	ファクスの手動受信	122
	バックアップ ファクス受信のセットアップ	123
	受信済みファクスのメモリからの再印刷	125
	ポーリングしてファクスを受信する	126
	別の番号へのファクスの転送	127
	ファクス受信用の用紙サイズの設定	128
	受信したファクスを自動縮小に設定	128
	迷惑ファクス番号の拒否	
	迷惑ファクス モードの設定	130
	迷惑ファクス一覧に番号を追加	130
	迷惑ファクス一覧から番号を削除	131
	拒否するファクス番号のリストの表示	132
	コンピュータへのファクスの受信 (PC ファクス受信と Mac にファ	
	クス	
	PC ファクス受信および Mac にファクス機能の要件	
	[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化	
	[PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する	
	PC ファクス受信または Mac にファクスをオフにします。	135

ファクス設定の変更	135
ファクスのヘッダーの設定	136
応答モード (自動応答) の設定	137
応答までの呼び出し回数の設定	
着信識別応答呼び出し音のパターンの変更	138
ファクスのエラー補正モードの設定	139
ダイヤル方式の設定	
リダイヤル オプションの設定	140
ファクス速度の設定	
ファクス音のボリュームの設定	142
短縮ダイヤルの設定	143
ファクス番号の短縮ダイヤル エントリまたはグループとしての設	
定	143
短縮ダイヤルの設定	144
短縮ダイヤル グループを設定する	144
短縮ダイヤル エントリー覧の印刷と表示	146
短縮ダイヤル エントリの一覧を表示する	147
短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷するには	147
FoIP (Fax over Internet Protocol)	147
ファクス設定のテスト	148
レポートの使用	149
ファクス確認レポートの印刷	150
ファクス エラー レポートの印刷	151
ファクス ログの印刷と表示	152
ファクス ログの消去	153
最後のファクス処理についての詳細の印刷	153
発信者 ID 履歴レポート	
ファクスのキャンセル	
_ 1.9	
コピー デバイスのコントロール パネルからのコピーの作成	150
コピー設定の変更	
コピー枚数の設定	
コピー用紙サイズの設定	
コピー用紙の種類の設定	
コピー速度と品質の変更	
レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更	
リーガル サイズの文書をレター用紙にコピーする	
原稿のトリミング (カラー ディスプレイ モデルのみ)	162

	コピーの濃淡の調整	163
	コピーの薄い部分を強調	163
	コピー ジョブの作成	164
	コピーへの余白の変更の適用	165
	両面コピー	166
	コピー ジョブのキャンセル	167
10	構成と管理	
	 デバイスの管理	169
	デバイスを監視する	170
	デバイスの管理	173
	デバイス管理ツールの使用	176
	ツールボックスの使用 (Windows)	
	ツールボックスを開く	
	ツールボックス タブ	
	ネットワーク ツールボックス	180
	HP ソリューション センターの使用 (Windows)	180
	組み込み Web サーバ	181
	埋め込み Web サーバを開くには	
	埋め込み Web サーバのページ	183
	HP デバイス マネージャの使用 (Mac OS X)	185
	HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X) の使用	185
	HP プリンタ ユーティリティを開く	186
	HP プリンタ ユーティリティのパネル	186
	セルフテスト レポートについて	186
	ネットワーク設定ページの理解	
	ネットワーク オプションの構成	189
	基本的なネットワーク設定の変更	190
	ワイヤレス設定の変更	190
	ネットワーク設定の表示と印刷	190
	ワイヤレスをオンまたはオフに設定する	191
	詳細なネットワーク設定の変更	191
	リンク速度の設定	
	IP 設定を表示するには	
	IP 設定を変更するには	
	デバイスのファクス機能のセットアップ	
	ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)	193
	自宅またはオフィスに合った正しいファクス セットアップの選	
	択	195

ケース A: 単独のファクス回線 (電話の着信なし)	199
ケース B: DSL 環境でのデバイスのセットアップ	200
ケース C: PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのデバ	
イスのセットアップ	202
ケース D: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利	
用	203
ケース E: 電話とファクスを一緒に利用する	205
ケースF: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利	
用する	207
ケース G:同じ回線でファクスとコンピュータ モデムを一緒に	
利用する (電話の着信なし)	208
ケースH:電話とファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用	
する	212
・ ケース I: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する	
ケース J: 電話とファクスとコンピュータ モデムと留守番電話を	
一緒に利用する	220
ケースK: 電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデ	
ムとボイス メールを一緒に利用する	226
シリアル方式のファクスのセットアップ	
デバイスの構成 (Windows)	
直接接続	
デバイス接続前にソフトウェアをインストールする (推奨)	230
ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続する	
ローカル共有ネットワークでデバイスを共有する	
ネットワーク接続	
ネットワークにデバイスをインストール	
デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインスト	
ール	237
[プリンタの追加] を使用してプリンタ ドライバをインストール	
IPV6 専用ネットワーク環境で、デバイスをインストールするに	
lt	238
デバイスの構成 (Mac OS X)	240
ネットワークまたは直接接続用のソフトウェアのインストール	
ローカル共有ネットワークでデバイスを共有する	
デバイスのワイヤレス通信のセットアップ (一部のモデルのみ)	
802.11 ワイヤレス ネットワーク設定の理解	
インストール プログラムを使用してワイヤレス通信をセットアップ	· ·
するには (Windows)	245

	インストーラでワイヤレス通信をセットアップするには (Mac OS	
	X)	246
	デバイスのコントロール パネルとワイヤレス セットアップ ウィザ	
	ードを使用してワイヤレス通信をセットアップするには	246
	アド ホック ワイヤレス ネットワーク接続でデバイスを接続	247
	ワイヤレス通信をオフにするには	
	HP デバイスを使用できるようにファイアウォールを設定する	248
	接続方法の変更	249
	ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン	250
	ハードウェア アドレスを WAP に追加するには	250
	その他のガイドライン	251
	デバイスの Bluetooth 通信のセットアップ	252
	埋め込み Web サーバでデバイスの Bluetooth 通信をセットアップす	
	るには	
	Bluetooth によるデバイスの接続	
	Windows での Bluetooth によるデバイスの接続	
	Mac OS X での Bluetooth によるデバイスの接続	
	デバイスの Bluetooth のセキュリティ設定	
	パスキーを使用した Bluetooth デバイスの認証	
	Bluetooth デバイスでのデバイスの表示/非表示を設定するには	
	埋め込み Web サーバでの Bluetooth 設定のリセット	
	ソフトウェアのアンインストールと再インストール	259
11 -	保守とトラブルシューティング	
	インク カートリッジの交換	263
	プリントヘッドのメンテナンス	265
	プリントヘッドの状態を確認するには	266
	印刷品質診断ページを印刷するには	266
	プリントヘッドの位置を調整するには	269
	ライン フィード キャリブレーションを行うには	
	プリントヘッドをクリーニングするには	270
	プリントヘッド コンタクトを手動でクリーニングするには	270
	プリントヘッドを交換するには	273
	印刷サプライ品の保管	275
	インク カートリッジの保管	
	プリントヘッドの保管	
	デバイスのクリーニング	
	スキャナ ガラスのクリーニング	276
	外側のクリーニング	

自動ドキュメント フィーダのクリーニング	277
一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース	281
印刷上の問題の解決	282
デバイスの電源が突然切れる	282
コントロール パネルのディスプレイにエラー メッセージが表示され	,
る	282
デバイスが応答しない (何も印刷されない)	283
印刷するのに長時間かかる	284
テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない	284
ページの半分が印刷された後、用紙が排出される	285
印刷品質の不良と予期しないプリント結果	286
一般的な印刷品質のトラブルシューティング	286
無意味な文字が印刷される	287
インクがにじむ	288
テキストまたはグラフィックスに印字ムラが出る	288
印字が薄いか色が鮮やかでない	289
カラーが白黒で印刷される	289
間違った色で印刷される	289
印刷結果のカラーがにじむ	289
フチ無し印刷の下部に水平方向の歪みがある	290
色が正しい位置に印刷されない	291
テキストまたはグラフィックスにインクの筋が出ている	291
ページの一部が印刷されない、または正しくない	291
給紙の問題の解決	292
コピーの問題の解決	294
コピーが排出されない	294
何もコピーされない	295
原稿の一部がコピーされない、または薄い	295
サイズが小さくなる	296
コピーの品質が悪い	296
正しくコピーされない	296
ページの半分が印刷された後、用紙が排出される	298
エラー メッセージが表示される	
スキャンの問題の解決	
スキャナが動作しない	298
スキャンに時間がかかりすぎる	
文書の一部またはテキストがスキャンされない	
テキストを編集できない	

エラー メッセージが表示される	.301
スキャンした画像の品質が良くない	.301
正しくスキャンされない	.303
ファクスの問題の解決	.303
ファクス テストに失敗した	.304
HP デジタル ソリューションの問題の解決	.325
HP ダイレクト デジタル ファイリングの問題の解決	.325
共通の問題	.325
ネットワーク フォルダにスキャンできない	
電子メールへのスキャンができない	.327
HP デジタル ファイルの問題を解決する	.330
ネットワークの問題の解決	.332
ワイヤレス通信に関連する問題の解決	.334
ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング	.334
ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング	.335
コンピュータがネットワークに接続されていることを確認しま	
	.336
HP デバイスがネットワークに接続されていることを確認してく	
ださい。	.337
ファイアウォール ソフトウェアが通信を妨げていないかどうか	
を確認します。	.339
HP デバイスがオンラインであり印刷可能であることを確認しま	
す。	.340
ワイヤレス ルータが非公開の SSID を使用している	
HP デバイスのワイヤレス バージョンがデフォルト プリンタ ド	
ライバとして設定されていることを確認してください (Windows	
のみ)。	.341
HP Network Devices Support サービスが動作していることを確認	
します (Windows のみ)。	.342
ハードウェア アドレスを Wireless Access Point (WAP) に追加す	
る	.343
写真 (メモリ カード) の問題の解決	
メモリ カードを読み取ることができない	
メモリ カードに保存されている写真を読み取ることができない	
ページの半分が印刷された後、用紙が排出される	
本体の管理に関する問題の解決	
埋め込み Web サーバを開くことができない	
インストールの問題のトラブルシューティング	

	ハードウェアのインストールに関する提案	347
	ソフトウェアのインストールに関する提案	349
	メディア詰まりの除去	350
	紙詰まりの除去	350
	紙詰まりの防止	353
	エラー (Windows)	353
	プリント ヘッドガ アリマセン	354
	プリント ヘッドガ フテキゴウ デス	354
	プリントヘッドノ モンダイ	354
	メモリがいっぱいです	354
	Device Disconnected (デバイスが切断されました)	355
	カートリッジをすぐに交換	355
	カートリッジの問題	355
	カートリッジの問題	355
	用紙が一致しない場合	356
	カートリッジ ホルダーが動きません。	356
	紙づまりです。	356
	紙づまりです。	356
	プリンタに用紙がありません。	356
	間違ったカートリッジ	356
	プリンタเҍオフラインです。	357
	プリンタが一時停止しています。	357
	ドキュメントの印刷に失敗しました	358
	一般的なプリンタ エラー	358
٨	HP サプライ品とアクセサリ	
^	印刷サプライ品のオンライン注文	350
	アクセサリ	
	サプライ品	
	インク カートリッジとプリントヘッド	
	HP メディア	
		002
В	サポートおよび保証	
	電子サポートの取得	
	保証	
	インク カートリッジ保証情報	
	HP テレフォン サポートの取得	
	電話をかける前の用意	
	サポート プロセス	367

	HP 社の電話によるサポート	367
	電話サポート期間	368
	電話サポート番号	369
	電話をかける	370
	電話無料サポート期間後	370
	追加保証オプション	370
	HP Quick Exchange Service (Japan)	371
	HP 韓国カスタマサポート	371
	製品をお送りいただくための準備	372
	製品をお送りいただく前のインク カートリッジとプリントヘッドの	
	取り外し	372
	デバイスのコントロール パネル カバーの取り外し	375
	両面印刷ユニットを取り外す	377
	排紙トレイを取り外す	377
	製品の梱包	378
_	デジノスの仕様	
C	デバイスの仕様 物理的仕様	201
	初年り11棟 製品機能と容量 	
	妥叫機能と谷里	
	システム要件 ネットワーク プロトコルの仕様	
	### ### ### ### ### #################	
	印刷の仕様	
	コピーの仕様	
	ファクスの仕様	
	スキャンの仕様	
	環境仕様	
	電気仕様	300
	発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベ	200
	ル)	
	サポートされているデバイス	
	メモリ カードの仕様	389
D	法規について	
	FCC 準拠声明	392
	日本のユーザに対するVCCI (クラス B) 基準に関する告知	
	日本のユーザに対する告知 (電源コードについて)	393
	韓国のユーザに対する告知	393

有毒有害物質の表	393
米国電話網ユーザへの告知: FCC 要件	394
カナダのユーザに対する告知	395
欧州経済地域の全ユーザに対する告知	396
オーストラリアでの有線ファクスの接続について	396
ワイヤレス製品の法規規定	396
高周波暴露	397
ブラジルのユーザーに対する告示	397
カナダのユーザーに対する告示	397
台湾のユーザーに対する告知	
EUの規制に関する告知	399
規制モデル番号	
適合宣言書	
環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	402
用紙の使用	
プラスチック	
化学物質安全性データシート	-
リサイクルプログラム	
HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム	
EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理	404
電力消費	
化学物質	
サードパーティ ライセンス	406
321	413

1 はじめに

このガイドでは、本製品の使用方法と問題の解決方法について詳しく 説明します。

- 本製品に関するその他のリソース
- デバイスのモデル番号の検索
- アクセシビリティ
- ・ デバイス各部の確認
- デバイスの電源オフ
- エコヒント
- ② 注記 Windows 2000、Windows XP x64、Windows XP Starter Edition、または Windows Vista Starter Edition を実行しているコンピュータでデバイスを使用している場合、一部の機能が使用できない可能性があります。詳細については、オペレーティングシステムとの互換性(サポートする OS は国毎に異なります)を参照してください。

本製品に関するその他のリソース

このガイドに含まれていない製品情報や詳しいトラブルシューティング リソースは、次のリソースに記載されています。

入手先	説明	場所
セットアップ ポスタ ー	図によりセットアップ情報を表すポスタ 一です。	この文書の印刷版 は、本製品に同梱さ れています。また、 HP Web サイト www.hp.com/support からも入手できま す。
ファクス入門ガイド	デバイスのファクス 機能の設定手順が記 載されています。	この文書の印刷版 は、本製品に同梱さ れています。
ワイヤレス入門ガイ ド (一部のモデルの み)	デバイスのワイヤレ ス機能の設定手順が 記載されています。	この文書の印刷版 は、本製品に同梱さ れています。

(続き)

入手先	説明	場所
HP デジタル ソリュ ーション入門ガイド (一部のモデルのみ)	HP デジタル ソリュ ーションの設定手順 が記載されていま す。	この文書の印刷版 は、本製品に同梱さ れています。
Readme ファイルと リリース ノート	最新情報とトラブル シューティング ヒン トが記載されていま す。	スタータ CD に搭載 されています。
ツールボックス (Microsoft® Windows®)	インク カートリッジの状態についての情報と、メンテナンスサービスへのアクセスが提供されます。詳細については、ツールボックスの使用(Windows)を参照してください。	通常、ツールボック スは、利用可能なイ ンストール オプショ ンの 1 つとしてデバ イス ソフトウェアと 共にインストールさ れます。
HP ソリューション センター (Windows)	デ更文リク取にュでーアアの加すはンパーセリスー、ジやッア機論・ハーセリよー、ジやップクを詳ロンスがけてョアグァウセが細ソーでではンオプをデ、セトフィクをが細ソーをでは、セトフスザな供のユ使用ではンオリスがはいったは、セトフスザな供のユ使用では、セトフスザな供のユーをでは、セトフスザな供のユーを変のスのすイソタイウッド、れてシールではは、カーションをは、カーシーののは、カーシーののののののののののののののののののののののののののののののののののの	通常、デバイス ソフ トウェアと共にイン ストールされます。
HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X)	プリント設定の構 成、機器の調整、プ	通常、HP プリンタ ユーティリティは、

入手先	説明	場所
	リントヘッドのクリーニング、設定ページの印刷、Web サイトでのサポート情報検索のためのツールが含まれています。 詳細については、HPプリンタユーティリティ (Mac OS X) の使用を参照してください。	デバイス ソフトウェ アと共にインストー ルされます。
デバイスのコントロ ール パネル	操作についてのステータス情報、エラー 情報、および警告情 報が表示されます。	詳細については、 <u>コントロール パネルの ボタンとランプ (カラー ディスプレイ)</u> を参照してください。
ログとレポート	生じたイベントにつ いての情報が提供さ れます。	詳細については、 <u>デ</u> <u>バイスを監視する</u> を 参照してください。
セルフテスト レポー ト	製品に関する情報:製品名モデル番号	詳細については、 <u>セルフテストレポート</u> <u>について</u> を参照してください。

(続き)

入手先	説明	場所
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
HP Web サイト	最新のプリンタ ソフ トウェア、製品およ びサポート情報が提 供されます。	www.hp.com/support www.hp.com
HP 電話サポート	HP の連絡先情報が一 覧表示されます。	詳細については、 <u>HP</u> テレフォン サポート <u>の取得</u> を参照してく ださい。
組み込み Web サーバ	製品と印刷サプライ 品に対するステータ ス情報を提供し、デ	詳細については、 <u>組</u> み込み Web サーバを 参照してください。

入手先	説明	場所
	バイスの設定を変更 できます。	

デバイスのモデル番号の検索

デバイス前面に表示されるモデル名に加え、このデバイスには特定のモデル番号があります。この番号を使用して、製品で利用できるサプライ品、アクセサリ、サポート入手のタイミングについて確認できます。

モデル番号は、デバイスの内部、インク カートリッジの側のラベルに 記載されています。

アクセシビリティ

本製品には、障害のある方でもご利用いただけるよう数々の機能が備えられています。

視覚

デバイス ソフトウェアは、お使いのオペレーティング システムのアクセシビリティ オプションと機能をご使用いただくことにより、視覚障害をお持ちの方にもご利用いただけます。 また、スクリーン リーダー、点字リーダー、ボイス ツー テキスト アプリケーションなどのテクノロジーもサポートしています。 色覚障害をお持ちの方のために、ソフトウェアとデバイスのコントロール パネルで使われているカラーボタンとタブには、該当の操作を表した簡単なテキストまたはアイコン ラベルが付いています。

移動性

移動が困難なユーザー向けには、デバイス ソフトウェア機能がキーボード コマンドを通じて実行できるようになっています。 ソフトウェアは StickyKeys、ToggleKeys、FilterKeys、および MouseKeys などのWindows アクセシビリティ オプションもサポートしています。 本製品のドア、ボタン、用紙トレイ、用紙ガイドなどは体力と到達範囲に制限があるユーザーでも操作できるようになっています。

サポ。ート

本製品のアクセシビリティの詳細について、および製品のアクセシビリティに対する HP の取り組みについては、HP の Web サイト www.hp.com/accessibility をご覧ください。


Mac OS X のアクセシビリティ情報については、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧ください。

デバイス各部の確認

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 前面図
- ・ 印刷サプライ部
- 背面図
- ・ コントロール パネル
- 接続情報


前面図



1	自動ドキュメント フィーダ (ADF)
2	スキャナ ガラス
3	コントロール パネル (お使いの HP オールインワン モデルによって異なります)
4	ディスプレイ(お使いのモデルによって異なります)
5	排紙トレイ
6	延長排紙トレイ
7	用紙幅ガイド


(続き)	
8	トレイ 1
9	トレイ 2 (一部のモデル)
10	前面 USB (Universal Serial Bus) ポート (PictBridge 対応)
11	メモリ カード スロット
12	ドキュメント フィーダ トレイ
13	横方向用紙ガイド

印刷サプライ部



1	インク カートリッジ カバー
2	インク カートリッジ
3	プリントキャリッジ アクセス ドア
4	プリント ヘッド
5	プリントヘッド ラッチ

背面図



1	電源入力
2	Ethernet ネットワーク ポート
3	後部 USB (Universal Serial Bus) ポート
4	ファクス用ポート (1-LINE および 2-EXT)
5	自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット)


コントロール パネル

コントロール パネルのレイアウトと利用可能な機能は、お使いのモデルによって異なります。

この後で、コントロールパネルのボタン、ランプ、ディスプレイについて説明します。お使いのモデルによっては、搭載されていない機能があります。

コントロール パネルのボタンとランプ (カラー ディスプレイ)

次の図と表を使って、デバイスのコントロール パネルの機能について 説明します。




ラヘ・ル	名称および説明
1	デジタル ファイリング
2	このボタンの名前と機能は、本製品が販売された国/地域によって 異なります。
	解像度: 送信するファクスの解像度を調整します。
	迷惑ファクスを拒否: 迷惑ファクスを拒否の設定メニューで、迷惑ファクスを管理します。 この機能を使用するためには、発信者 ID サービスを利用する必要があります。
3	自動応答 ボタンとランプ:このボタンが点灯している場合、デバイスは自動的に着信に応答します。このボタンがオフのときは、ファックスの着信に応答しません。
4	画面: メニューとメッセージを表示します。
5	キーパッド: 値を入力します。
6	コピー スタート - モノクロ : モノクロ コピーを開始します。
7	コピー スタート - カラー : カラー コピーを開始します。

(IDL C)	
ラヘ・ル	名称および説明
8	電源 :本体電源のオン/オフを切り替えます。本体の電源がオンのときは、電源ボタンが点灯します。ジョブの実行中はランプが点滅します。
	本体の電源をオフにしていても、必要最小限の電力が供給されています。 電力の供給を完全に遮断するには、本体の電源をオフにした後に電源ケーブルを抜いてください。
9	キャンセル : ジョブを停止したり、メニューや設定を終了したりします。
10	注意ランプ : 点滅している場合は、注意が必要なエラーが発生していることを示します。
11	短縮ダイヤル : 短縮ダイヤルを選択します。
12	ファクス スタート - カラー : カラー ファクスの送信を開始します。
13	ファクス スタート - モノクロ : モノクロ ファクスの送信を開始します。
14	リダイヤル/一時停止 :最後にダイヤルした番号をリダイヤルします。または、ファクス番号に3秒間のポーズを挿入します。
15	E メール :文書をスキャンして、E メールで送信できます。インターネットに接続してください。

コントロール パネルのボタンとランプ (2 行のディスプレイ)

次の図と表を使って、デバイスのコントロール パネルの機能について 説明します。



ラヘ・ル	名称および説明
1	キーパッド:ファックス番号や値、文字を入力します。
2	画面:メニューとメッセージを表示します。
3	メニューとメッセージを表示します。このボタンの名前と機能は、 本製品が販売された国/地域によって異なります。
	 解像度 : 送信するファクスの解像度を調整します。
	迷惑ファクスを拒否: 迷惑ファクスを拒否の設定メニューで、迷惑ファクスを管理します。この機能を使用するためには、発信者ID サービスを利用する必要があります。
4	ファクス : ファクス メニューで、オプションを選択します。
5	品質 : コピー印刷品質を[高画質]、[標準]、[はやい] から選択します。
6	縮小拡大 :印刷するコピーのサイズを変更します。
7	コピー : コピー メニューでオプションを選択します。
8	スキャン : [スキャン] メニューでスキャン送信先を選択します。
9	メモリ デバイスに :文書をスキャンしてフォルダに保存し、ネット ワーク上で他のユーザーと共有できるようにします。

ラヘ・ル	名称および説明
10	7ォト ヨウシ: フォト メニューで、オプションを選択します。
11	フォト スタートフォト機能を選択します。
12	スキャンスタート: スキャンを開始し、[スキャン] ボタンで選択した送信先に画像を送信します。
13	電源: 本体電源のオン/オフを切り替えます。本体の電源がオンのときは、電源ボタンが点灯します。ジョブの実行中はランプが点滅します。
	本体の電源をオフにしていても、必要最小限の電力が供給されています。電力の供給を完全に遮断するには、本体の電源をオフにした後に電源ケーブルを抜いてください。
14	コピー スタート - カラー : カラー コピーを開始します。
15	コピースタート - モノクロ : モノクロ コピーを開始します。
16	自動応答 : このボタンが点灯している場合、デバイスは自動的に 着信に応答します。このボタンがオフのときは、ファックスの着信 に応答しません。
17	ファクス スタート - カラー : カラー ファクスの送信を開始します。
18	ファクス スタート - モノクロ : モノクロ ファクスの送信を開始します。
19	リダイヤル/ポーズ : 最後にダイヤルした番号をリダイヤルします。または、ファクス番号に3秒間のポーズを挿入します。
20	キャンセル : ジョブを停止したり、メニューや設定を終了したりします。
21	右矢印:ディスプレイに表示されている値を大きくします。
22	OK(O) : ディスプレイのメニューまたは設定を選択します。
23	左矢印:ディスプレイの値を小さくします。
24	戻る :1つ上のメニューを表示します。
25	セットアップ:レポートの作成、その他のメンテナンス設定の変更、および [ヘルプ] メニューへのアクセスを行うためのセットアップメニューを表示します。メニューで選択したトピックに関するヘルプメニューがコンピュータ画面に表示されます。

ラヘ・ル	名称および説明
	ワンタッチ短縮ダイヤル ボタン:先頭の5つの短縮ダイヤル番号 をダイヤルします。

カラー ディスプレイ



② **注記** この種類のディスプレイは、一部のモデルのみに搭載されています。


カラー ディスプレイでは、画面の下部に次のアイコンを表示して重要な情報を提供します。 アイコンの中には、お使いの製品がネットワークに接続可能な場合にのみ表示されるものがあります。 ネットワーク接続の詳細については、<u>ネットワークオプションの構成</u>を参照してください。

アイコン	用途
T	インク カートリッジ内のインクの量を示します。 アイコンの色はインク カートリッジの色に対応しており、アイコンの残量レベルはインク カートリッジの残量レベルに対応しています。
	注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。
	不明なインク カートリッジがセットされていることを示します。 インク カートリッジに他社製のインクが入っている場合にこのアイコンが表示されます。

アイコン	用途
	有線ネットワーク接続の状態を示します。
	ワイヤレス ネットワーク接続が存在することを示します 信号強度は曲線の数で示されます。これはインフラストラクチャ モード用です(この機能は、一部のモデルでサポートされます)。 詳細については、デバイスのワイヤレス通信のセットアップ (一部のモデルのみ)を参照してください。
	アドホック (ピア ツー ピア) のワイヤレス ネットワーク 接続が存在することを示します。(この機能は、一部の モデルでサポートされます)。 詳細については、 <u>デバイ スのワイヤレス通信のセットアップ (一部のモデルのみ)</u> を参照してください。
	Bluetooth アダプタがインストールされ、接続されていることを示します 別売の Bluetooth アダプタが必要です。 詳細については、HP サプライ品とアクセサリを参照してください。
	Bluetooth の設定方法の詳細については、 <u>ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン</u> を参照してください。
Сору	コピー : コピー メニューでオプションを選択します。
Fax	ファクス : ファクス メニューで、オプションを選択し ます。
Scan	スキャン : [スキャン] メニューでスキャン送信先を選択 します。
Photo	フォト ョウシ : フォト メニューで、オプションを選択します。
	セットアップ: セットアップ メニューで、レポートの作成、ファクスなどのメンテナンス設定の変更、ヘルプ メニューの表示を行います。 ヘルプ メニューで選択し

アイコン	用途
	たトピックに関するヘルプがコンピュータ画面に表示されます。

2 行のディスプレイ



② **注記** 搭載されているディスプレイの種類は、モデルによって異なります。

2 行のディスプレイには、ステータス メッセージ、エラー メッセージ、メニュー オプション、アドバイスが表示されます。 メモリ カードを挿入するか、カメラを接続すると、ディスプレイが写真モードになり、フォト メニューの上部が表示されます。

接続情報

説明	接続するコンピュ ータの台数 (最高 性能を得るための 推奨台数)	サポートされるソ フトウェア機能	セットアップ方法
USB 接続	1 台のコンピュー タ。USB ケーブ ルで後部 USB 2.0 高速ポートに 接続。	すべての機能をサ ポートします。	詳しい手順につい ては、セットアッ プポスターに従 ってください。
Ethernet (有線) 接 続	ハブまたはルータ ーを使用してコン	Web スキャンを 含むすべての機能	セットアップ ポ スターの指示に従 います。詳細につ

説明	接続するコンピュ ータの台数 (最高 性能を得るための 推奨台数)	サポートされるソ フトウェア機能	セットアップ方法
	ピュータを 5 台ま で接続。	がサポートされま す。	いては、このガイ ドの <u>ネットワー</u> クオプションの 構成を参照してく ださい。
プリンタ共有	コま ホーオ要フン製と 1 つま ホーオ要フンがのピ品で スのにあ場っにの場っにある一印ま いまいすののよいするのはなけるのらるん 2 に必オコ本こ。	ホスに装備されている機能はされている機能はされる場合をはいます。 別のらいるいっとれてけったいです。 別がいるのいがいい はいがい はい	ローカル共有ネッ トワークでデバイ スを共有するの指 示に従ってくださ い。
802.11 ワイヤレス (一部のモデルのみ)	ハーピで 注ン数る数ッンャ性コ数で時年を、注記ピーのでででではしたででは、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一	Web スキャンを 含むすべての機能 がサポートされま す。	デバイスのワイヤ レス通信のセット アップ (一部のモ デルのみ)の指示 に従ってくださ い。

デバイスの電源オフ

HP 製品は、**電源** ボタンを押して、電源をオフにします。電源ランプが消灯するまでは、電源コードを抜いたり、電源を切ったりしないで

ください。誤った方法で HP 製品の電源を切ると、インクホルダーが 正しい位置に戻らないため、プリントヘッドに問題が生じ、印刷品質 が低下するおそれがあります。

エコヒント

HP は、お客様の環境への配慮の支援に積極的に取り組んでいます。 印刷に関する選択肢によって生じる影響の評価と影響を低減する方法 に重点を置いた、エコヒントは次のとおりです。この製品の特徴と、 HP の環境への取り組みに関する情報については、HP Eco Solutions Web サイト (www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/) もご 覧ください。

- 両面印刷:用紙を節約する印刷を使用して、同じシートに複数ペー ジを両面印刷すれば、用紙の使用量を減らすことができます。詳細 については、両面印刷(2面印刷)を参照してください。
- Smart Web Printing:HP Smart Web Printing インタフェースには、 Clip Book ウィンドウと Edit Clips ウィンドウが含まれていて、 Web で収集したクリップを保存、管理、または印刷できます。詳 細については、Webページの印刷を参照してください。
- 省エネ情報:この製品のエナジースター® 認定状況については、電 力消費をご覧ください。
- **リサイクル材料**:HP製品のリサイクルの詳細については、下記サイ トをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

2 アクセサリのインストール

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- 面面印刷ユニットのインストール
- トレイ2の取り付け
- プリントドライバでのアクセサリの有効化

両面印刷ユニットのインストール

自動的に用紙の両面に印刷できます。 両面印刷ユニットの詳細については、両面印刷 (2 面印刷)を参照してください。

両面印刷ユニットを取り付けるには

▲ 両面印刷ユニットを本体に取り付け、ロックされる位置まで押し込みます。 両面印刷ユニットを取り付けるときにユニットのボタンを押さないでください。ボタンは、本体から取り外すときに押します。



トレイ2の取り付け

営注記 この機能は、一部のモデルで使用できます。

トレイ 2 には普通紙 250枚までセット可能です。注文の詳細については、HP サプライ品とアクセサリを参照してください。

トレイ2を取り付けるには

- 1. トレイを開梱し、梱包テープと梱包材を取り除き、設置場所 にトレイを置きます。 安定した平らな場所に設置する必要が あります。
- 2. 本体の電源を切り、電源コードのプラグを取り外します。

- 3. 本体をトレイの上に置きます。
 - △ **注意** 本体の底とトレイの間に指や手をはさまないように 注意してください。
- 4. 電源コードを接続し、本体の電源を入れます。
- 5. プリント ドライバでトレイ 2 を有効にします。 詳細について は、<u>プリント ドライバでのアクセサリの有効化</u>を参照してく ださい。

プリント ドライバでのアクセサリの有効化

- Windows コンピュータでアクセサリを有効にするには
- Macintosh コンピュータでアクセサリを有効にするには

Windows コンピュータでアクセサリを有効にするには

Windows コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールした後、本製品でトレイ 2 を使用するためには、プリント ドライバでトレイ 2 を有効にする必要があります (両面印刷ユニットを有効にする必要はありません)。

- 1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 -または-
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、次に [プリンタ] をダブルクリックします。
- 2. プリンタ アイコンを右クリックし、[プロパティ]、[文書デフォルト]、または[**詳細設定**] を選択します。
- 3. 次のいずれかのタブを選択します: [設定]、[デバイスの設定]、または[デバイスオプション]。(タブの名前は、プリントドライバとオペレーティングシステムによって異なります。)選択したタブで、有効にするアクセサリをクリックし、ドロップダウンメニューの[取り付け済み]をクリックし、[OK]をクリックします。

Macintosh コンピュータでアクセサリを有効にするには

Mac OS では、デバイス ソフトウェアをインストールすると、プリンタ ドライバですべてのアクセサリが自動的に有効になります。アクセサリを後から追加する場合は、次の手順に従います。

Mac OS X (v.10.4)

- Dock の [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをクリック します。
 - 営 注記 [プリンタ セットアップ ユーティリティ] が、Dockにない場合は、ハード ドライブの Applications/utilities/printer setup utility フォルダを確認してください。
- 2. [プリンタ リスト] ウィンドウで、設定するデバイスを一度クリックして選択します。
- 3. [プリンタ] メニューから、[情報を表示] をクリックします。
- 4. [名前と場所] ドロップダウン メニューをクリックし、[インストール可能なオプション] を選択します。
- 5. 有効にするアクセサリをオンにします。
- 6. [変更を適用] をクリックします。

Mac OS X (v.10.5)

- **1.** [システム環境設定] を開き、[プリントとファクス] を選択します。
- 2. [オプションとサプライ品]をクリックします。
- 3. 「ドライバ」タブをクリックします。
- **4**. インストールするオプションを選択し、[**OK**] をクリックします。

3 デバイスの使用

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイスのコントロール パネルのメニューの使用
- ・ デバイスのコントロール パネルのメッセージ タイプ
- ・ デバイスの設定の変更
- ・ 文字と記号
- ・ HP ソフトウェアの使用
- 原稿のセット
- ・ 印刷メディアの選択
- メディアのセット
- トレイの設定
- 特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷
- フチ無し印刷

デバイスのコントロール パネルのメニューの使用

以下のセクションでは、コントロール パネル ディスプレイに表示されるトップレベル メニューについて説明します。 メニューを表示するには、使用する機能のメニュー ボタンを押します。

- 営 注記 コントロール パネルのディスプレイの種類 (カラー ディスプレイまたは 2 行のディスプレイ) は、ご使用のモデルによって異なります。
- スキャンメニュー:送信先一覧を表示します。送信先によっては、HP ソリューション センターのロードが必要になる場合があります。
- コピーメニュー:次のオプションがあります。
 - 。 コピー枚数の選択
 - 。 縮小/拡大
 - ∘ 用紙タイプとサイズの選択
- ファクス メニュー: ファクス番号や短縮ダイヤル番号を入力したり、ファクス メニューを表示することができます。 次のオプションがあります。
 - 。 解像度の変更
 - 。 明るくする/暗くする

- 。 ファクスの遅延送信
- 新しいデフォルトの設定
- フォトメニュー:次のオプションがあります。
 - 。 写真の選択
 - レイアウト
 - 用紙タイプとサイズの選択
 - 。 写真の修正
 - 日付スタンプ

デバイスのコントロール パネルのメッセージ タイプ

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ ステータス メッセージ
- ・ 警告メッセージ
- ・ エラー メッセージ
- 重要なエラーメッセージ

ステータス メッセージ

ステータス メッセージには、デバイスの現在の状態が表示されます。このメッセージは正常の動作を知らせるものであり、メッセージをクリアするための操作は不要です。デバイスの状態が変わると、メッセージも変更されます。デバイスの準備が完了し、ビジー状態ではなく、保留中の警告メッセージがない場合、デバイスの電源が投入された日時が表示されます。

警告メッセージ

警告メッセージは注意が必要なイベントについて知らせますが、デバイスは通常どおり使用できます。 警告メッセージには、インク残量の低下を警告するメッセージなどがあります。 このようなメッセージは、ユーザーがその状態を解決するまで表示されます。

エラー メッセージ

エラー メッセージは、用紙の追加や詰まった用紙の除去など、何らかの操作をユーザーが実行する必要があることを伝えます。 通常、このメッセージが表示されるときは赤の注意ランプが点滅します。 適切な処理完了後に、適切なボタンを押して、印刷を実行してください。

エラーメッセージにエラー コードが含まれる場合は、電源ボタンを押してデバイスの電源を切り、もう一度電源を入れます。 ほとんどの状況では、この操作を行うと問題が解決されます。 メッセージが消えない場合は、デバイスの修理が必要である可能性があります。 詳細については、サポートおよび保証を参照してください。

重要なエラー メッセージ

重要なエラーメッセージは、デバイスの障害について知らせます。 これらのメッセージの一部は、電源ボタンを押してデバイスの電源を切り、もう一度電源を入れると消すことができます。 重要なエラーが消えない場合は、修理が必要です。 詳細については、サポートおよび保証を参照してください。

デバイスの設定の変更

デバイス設定は、次の場所で変更することができます。

- デバイスのコントロール パネルから
- HP Solution Center (Windows) または HP デバイス マネージャ (Mac OS X)
- 組み込み Web サーバ
- 営 注記 HP Solution Center または HP Device Manager で設定を行うときは、デバイスのコントロール パネルから行われた設定 (スキャン設定など) を表示することはできません。

デバイスのコントロール パネルから設定を変更するには

- 1. デバイスのコントロール パネルで、使用中の機能のメニューボタン (ファクスメニューなど) を押します。
- 2. 変更するオプションに移動するには、次のいずれかの方法を 使用します。
 - コントロール パネルのボタンを押し、左または右の矢印キーを使って値を調整します。
 - コントロール パネルに表示されるメニューからオプション を選択します。
- 3. 目的の値を選択し、OK(O) を押します。

HP ソリューション センター (Windows) から設定を変更するには

- ▲ デスクトップで、HP ソリューション センター アイコンをダ ブルクリックします。
 - または -

タスクバーの [Digital Imaging Monitor] アイコンをダブルクリックします。

HP デバイス マネージャから設定を変更するには (Mac OS X)

- **1.** Dock の [HP デバイス マネージャ] のアイコンをクリックします。
 - 営注記 アイコンが Dock に表示されない場合は、メニューバー右側の [スポットライト] アイコンをクリックして、ボックスに「HP デバイス マネージャ」と入力し、[HP デバイス マネージャ] エントリをクリックします。
- 2. [デバイス] ドロップダウン メニューでデバイスを選択します。
- 3. [情報と設定] メニューで、変更する項目をクリックします。

埋め込み Web サーバから設定を変更するには

- 1. 埋め込み Web サーバを開きます。
- 2. 変更する設定を含むページを選択します。
- **3**. 設定を変更し、**[適用]** をクリックします。

文字と記号

コントロール パネルのキーパッドを使用して文字と記号を入力できます。また、コントロール パネルのビジュアル キーボードにタッチして文字と記号を入力することもできます (一部のモデルのみ)。有線または無線ネットワーク、ファクス ヘッダー、短縮ダイヤルを設定するときに、ビジュアル キーボードはカラー ディスプレイに自動的に表示されます。

ファクス番号や電話番号をダイヤルするときも、キーパッドから記号を入力することができます。 デバイスは、番号をダイヤルするときに、記号に応じた動作をします。 たとえば、ファクス番号の途中にダッシュがある場合は、デバイスがダイヤルするときに、そこで一定の間隔が置かれます。 この間隔は、ファクス番号をダイヤルする前に、外線番号を入力する必要がある場合などに役に立ちます。

② **注記** ファクス番号にダッシュなどの記号を含める場合は、キーパッドからその記号を入力する必要があります。

コントロール パネルのキーパッドからの文字と記号の入力

コントロール パネルのキーパッドから文字と記号を入力できます。 文字の入力が終わったら、OK(O) を押して入力内容を確定します。

文字を入力するには

▲ テキストを入力するにはビジュアル キーボード上の文字を押します。

スペース、ポーズ、記号を入力するには

- スペースを挿入するには、スペースを押します。
- ポーズを入力するには、**リダイヤル/ポーズ**を押します。 番号の途中にダッシュが挿入されます。
- [@] などの記号を入力するには、記号ボタン ([*@]) を繰り返し押して、記号のリストをスクロールします。アスタリスク [*]、ダッシュ [-]、アンパサンド [&]、ピリオド [.]、スラッシュ [/]、括弧 [()]、アポストロフィ [']、イコール [=]、ナンバー [#]、アット [@]、下線[]、プラス [+]、感嘆符 [!]、セミコロン [;]、疑問符 [?]、コンマ[,]、コロン [:]、パーセント [%]、概算 [~] があります。

文字、数字、記号を消去するには

▲ 間違えた場合は、左の矢印ボタンを押して消去し、正しく入力し直してください。

ビジュアル キーボードを使用した文字の入力 (一部のモデルのみ)

文字を入力する場合、カラー ディスプレイに自動的に表示されるビジュアル キーボードを利用して、文字と記号を入力することができます。 有線または無線ネットワーク、ファクスのヘッダー、短縮ダイヤ

ルなどを設定するときに、ビジュアル キーボードは自動的に表示されます。

ビジュアル キーボードを使用して文字を入力するには

1. 文字、数字、記号を選択するには、ビジュアル キーボードに タッチします。

小文字、大文字、数字、記号を入力するには

- 小文字を入力するには、ビジュアル キーボードの [abc] ボタンにタッチします。
- 大文字を入力するには、ビジュアル キーボードの [ABC] ボタンにタッチします。
- 数字を入力するには、ビジュアル キーボードの [123] ボタンにタッチします。
- 記号を入力するには、ビジュアルキーボードの [\$@!] ボタンにタッチします。
- ☆ ヒント 文字、数字、記号を消去するには、ビジュアルキーボードの [クリア] にタッチします。
- **2.** 文字、数値、記号の入力が終わったら、ビジュアル キーボードの [**完了**] にタッチします。

ファクス番号をダイヤルするときに使用できる記号 (一部のモデルのみ)

* などの記号を入力するには、**記号** ボタンを繰り返し押して、記号一覧をスクロールします。 次の表は、ファクスまたは電話番号、ファクスのヘッダー情報、短縮ダイヤル エントリで使用できる記号です。

使用でき る記号	説明	以下の場合に使用可能
*	ダイヤルに必要な場合に、ア スタリスク記号を表示しま す。	ファクスのヘッダー名、 短縮ダイヤル名、短縮ダ イヤル番号、ファクスま たは電話番号、ダイヤル モニタ機能の番号
<u>-</u>	自動的にダイヤルするとき は、番号に一定の間隔が挿入 されます。	ファクスのヘッダー名、 ファクス ヘッダー番号、 短縮ダイヤル名、短縮ダ

使用でき る記号	説明	以下の場合に使用可能
		イヤル番号、ファクスま たは電話番号
()	市外局番などが読み取りやすくなるように、番号に左あるいは右かっこを入れます。 これらの記号はダイヤルには影響しません。	ファクスのヘッダー名、 ファクス ヘッダー番号、 短縮ダイヤル名、短縮ダ イヤル番号、ファクスま たは電話番号
W	W を入れると、自動的ダイヤ ルの際に、ダイヤル トーンを 待ってからダイヤルします。	短縮ダイヤル番号、ファ クスまたは電話番号
R	R は、自動ダイヤル中に電話 の切替ボタンと同じように動 作します。	短縮ダイヤル番号、ファ クスまたは電話番号
+	プラス記号を表示します。 この記号はダイヤルには影響しません。	ファクスのヘッダー名、 ファクス ヘッダー番号、 短縮ダイヤル名、短縮ダ イヤル番号、ファクスま たは電話番号

HP ソフトウェアの使用

このセクションには、次のトピックが掲載されています。

- HP フォト イメージング ソフトウェアの使用
- HP プロダクティビティ ソフトウェアの使用

HP フォト イメージング ソフトウェアの使用

HP フォト イメージング ソフトウェアを使用すると、デバイスのコントロール パネルからは利用できない数多くの機能にアクセスすることができます。

ソフトウェアのコンピュータへのインストールは、セットアップ中の オプションです。

HP フォト イメージング ソフトウェアへのアクセス方法は、オペレー ティング システム (OS) により異なります。たとえば、Windows コン ピュータの場合、HP フォト イメージング ソフトウェアのエントリ ポ イントは、HP Photosmart ソフトウェア ウィンドウです。Macintosh コンピュータの場合、HP フォト イメージング ソフトウェアのエントリ ポイントは、HP Photosmart Studio ウインドウです。いずれにしても、エントリ ポイントは、HP フォト イメージング ソフトウェアおよびサービスを起動する基点となります。

Windows コンピュータで HP Photosmart ソフトウェア にアクセス するには

- 1. 次のいずれかの操作を行います。
 - Windows デスクトップで、HP Photosmart ソフトウェア アイコンをダブルクリックします。
 - タスクバーで、[スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] をポイントします。 次に、[HP] を選択し、[HP Photosmart ソフトウェア]をクリックします。
- 2. 複数の HP デバイスを取り付けている場合は、ご使用の製品 名のタブを選択してください。
 - 学 注記 Windows コンピュータの場合、HP Photosmart ソフトウェア で使用できる機能はインストールしたプリンタによって異なります。HP フォト イメージング ソフトウェアは、選択したデバイスに関連するアイコンを表示するようにカスタマイズされます。選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機能のアイコンはソフトウェアに表示されません。
 - ★ ヒント コンピュータ上のHP Photosmart ソフトウェアに アイコンが 1 つも表示されない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生していることもあります。そのような状況を修正するには、Windows のコントロールパネルを使用して、HP Photosmart ソフトウェアを完全にアンインストールしてから、ソフトウェアを再インストールします。詳細については、デバイスに付属の設定用ポスターを参照してください。

Macintosh コンピュータで HP Photosmart Studio ソフトウェアを起動するには

- 1. Dock の HP Photosmart Studio アイコンをクリックします。
 - 営 注記 HP Photosmart Studioアイコンが、Dock にない場合は、ハード ドライブの /Applications/Hewlett Packard/HP Photosmart Studio フォルダを確認してください。

HP Photosmart Studio ウィンドウが表示されます。

- HP Photosmart Studio タスク バーで、[デバイス] をクリックします。
 [HP デバイス マネージャ] ウィンドウが表示されます。
- 3. [デバイス] ドロップダウン メニューでデバイスを選択します。
 ここで、スキャン、文書のインポート、インク カートリッジのインク残量の確認などの保守作業を実行することができます。
 - 営 注記 Macintosh コンピュータの場合、HP Photosmart Studio ソフトウェアで使用できる機能は選択したデバイス によって異なります。
 - ★ ヒント HP Photosmart Studio ソフトウェアが起動したら、Dock のHP Photosmart Studioアイコンを選択し、その上にマウスを置いた状態にすると、[Dock] メニューのショートカットにアクセスすることができます。

HP プロダクティビティ ソフトウェアの使用

HP プロダクティビティ ソフトウェアを使用すると、コンピュータ上で選択したファイルの管理、編集、および注釈付けが行えます。光学式文字認識 (OCR) 技術を使用して文書をスキャンし、テキスト ファイルに保存してワード プロセッサ プログラムを使用して編集することができます。このソフトウェアでは、インストールした HP 製品をモニタすることもできます。HP ドキュメント マネージャなど、一部のプロダクティビティ ソフトウェアはオプションでインストールされます。HP ソリューション センターは自動的にインストールされます。HP ドキュメント マネージャの詳細については、製品に付属のヘルプを参照してください。HP ソリューション センターの詳細について

は、<u>HP ソリューション センターの使用 (Windows)</u>を参照してください。

HP ドキュメント マネージャを開くには

▲ デスクトップで、HP ドキュメント マネージャのアイコンを ダブルクリックします。

原稿のセット

コピー、ファクス、スキャンする原稿は、自動ドキュメント フィーダ またはスキャナのガラス板にセットします。 自動ドキュメント フィー ダにセットされた原稿は、デバイスに自動的に給紙されます。

- 自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセット
- スキャナのガラス板への原稿のセット

自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセット

ADF からリーガル サイズまでの原稿をコピー、スキャン、またはファクスすることができます。

- 営注記 一部のモデルでは、ADFで両面原稿をサポートしています。
- △ **注意** ADF に写真をセットしないでください。写真が破損する可能性があります。

ドキュメント フィーダ トレイに原稿をセットするには

- ドキュメント フィーダ トレイに、印刷面を上にして原稿をセットします。 原稿の上側が先になるようにトレイに置きます。 自動ドキュメント フィーダに用紙をスライドさせます。 正しくセットされると、ビープ音が鳴るか、セットした用紙を認識したことを示すメッセージがディスプレイに表示されます。
 - ☆ ヒント 原稿を自動ドキュメント フィーダにセットする方法については、ドキュメント フィーダ トレイにある図を参照してください。



- 2. 用紙の両端に当たって止まるまで、横方向用紙ガイドをスラ イドさせます。
- 学 注記 デバイスのカバーを持ち上げる前に、ドキュメントフィーダ トレイから原稿をすべて取り出してください。

スキャナのガラス板への原稿のセット


ガラス板に原稿をセットすると、最大で A4 サイズまたはレター用紙 までの原稿をコピー、スキャン、またはファクスすることができま す。 一部のモデルでは、リーガル サイズの原稿をガラス板にセットで きます。 原稿に複数のフルサイズのページがある場合は、自動ドキュ メント フィーダにセットしてください モデルがガラス板へのリーガ ル サイズの原稿のセットをサポートしていない場合は、リーガル サイ ズの原稿を自動ドキュメント フィーダにセットしてください。

学 注記 ガラス板やカバーの裏に汚れが付着していると、多くの特殊 機能が正常に機能しなくなる可能性があります。 詳細については、 デバイスのクリーニングを参照してください。

スキャナのガラス板に原稿をセットするには

- 1. すべての原稿をドキュメント フィーダ トレイから取り出して から、カバーを持ち上げてください。
- 2. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセット します。
 - ☆ ヒント 原稿のセット方法については、ガラス板の端に示 されているガイドを参照してください。

47



3. カバーを閉じます。

印刷メディアの選択

デバイスは、ほとんどのタイプのオフィス用メディアに印刷できるようデザインされています。 印刷メディアを大量に購入する前に、さまざまなタイプの印刷メディアをテストすることをお勧めします。 最適な印刷品質を得るには、HP メディアを使用してください。 HP メディアの詳細については、HP Web サイト (www.hp.com) にアクセスしてください。

必ず、プリンタ ドライバで正しい用紙の種類の設定を使用し、正しい 用紙の種類のトレイを設定してください。HP では、用紙を大量に購 入する場合は、購入前にテストすることをお勧めします。



通常のドキュメントの印刷とコピーには、ColorLok ロゴ付きの普通紙をお勧めします。ColorLok ロゴのついた用紙はすべて、信頼性と印刷品質に関する高い基準を満たすことが独自にテストされており、鮮やかな色と深みのある黒を実現し、通常の普通紙より乾燥が速くなっています。ColorLok ロゴ付きの用紙は、さまざまな重量とサイズのものが主要な用紙メーカーから販売されています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 推奨する印刷およびコピー用紙
- ・ 印刷メディアの選択と使用のヒント
- サポートされたメディアの仕様の理解
- ・ 最小余白の設定

推奨する印刷およびコピー用紙

印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをおすすめします。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP ブローシャ 用紙 HP ハイグレー ドインクジェッ ト用紙	両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティングが施されています。写真に近い品質の印刷や、レポートのカバー、特別なプレゼンテーション、カタログ、宣伝用リーフレット、カレンダなどに使用するビジネス用のグラフィックの印刷にお勧めします。
HP インクジェ ット用上質普通 紙	HP インクジェット用上質普通紙を使用すると、 ハイコントラストの色とシャープな文字で印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷を しても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などにお勧めします。ColorLok Technologyの使用により、にじみが少なく、深み のある黒と鮮明な色を実現しています。
HP 印刷用紙	HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、見た目も質感も重量感のあるしっかりした文書を作成できます。ColorLok Technology の使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。長期保存文書向けの中性紙です。
HP オフィス用 紙	HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。 コピー、下書き、メモ、その他の通常のドキュメ ントに適しています。ColorLok Technology の使 用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明 な色を実現しています。長期保存文書向けの中性 紙です。
HP オフィス再 生紙	HP オフィス再生紙は、高品質の多目的用紙で、 再生繊維が 30% 含まれています。ColorLok Technology の使用により、にじみが少なく、深み のある黒と鮮明な色を実現しています。長期保存 文書向けの中性紙です。
HP プレミアム プレゼンテーション用紙	両面印刷用のつや消しで厚い用紙で、プレゼンテーション、企画書、報告書、ニュースレターなどに適しています。厚手で印象的な外観です。

(続き)

HP プロフェッ ショナル用紙	
HP プレミアム インクジェット OHP フィルム	HP プレミアム インクジェット OHP フィルムを 使用すると、カラーのプレゼンテーションをより 鮮やかで印象的に仕上げることができます。この フィルムは、扱いやすく、にじまず速く乾くので 便利です。
HP アドバンス フォト用紙	速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい厚手のフォト用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2種類の仕上げがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP エブリデイ フォト用紙	日常的な写真の印刷に適していて、普段のスナップショットをカラフルに低コストで印刷できます。速乾性で扱いやすく、手ごろな価格の写真用紙です。インクジェットプリンタで使用すると、シャープで鮮明な画像が得られます。つや消し仕上げで、サイズは、8.5 x 11 インチ、A4、4 x 6インチ、10 x 15 cm があります。長期保存文書向けの中性紙です。

HP 用紙とその他のサプライ品を注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアクセスしてください。メッセージに従って、お住まいの国/地域を選択し、製品を選択して、ページ上のショッピング リンクの 1 つをクリックします。

② 注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

印刷メディアの選択と使用のヒント

最高の品質を実現するには、次のガイドラインに従ってください。

- 必ず、デバイスの仕様に準拠したメディアを使用してください。 詳細については、<u>サポートされたメディアの仕様の理解</u>を参照して ください。
- トレイには、一度に1つのタイプのメディアしかセットしないでください。特殊メディアを普通紙の上に置いた場合、紙詰まりや不適切な印刷が生じるおそれがあります。
- トレイ1とトレイ2の場合、印刷面を下にし、トレイの後ろ側に用紙を合わせてメディアをセットします。給紙トレイの中央にメディアを置き、横方向用紙ガイドを調整します。トレイ2を利用できるのは、一部のモデルのみです。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- トレイ2は普通紙のみをセットするようデザインされています。トレイ2は用紙のサイズを自動的に検出することはできません。プリンタドライバで、印刷オプションから用紙のサイズを選択する必要があります。
- トレイにメディアを入れすぎないでください。詳細については、<u>サポートされたメディアの仕様の理解</u>を参照してください。特殊メディアの高さは全体の3/4までにすることをお勧めします。
- 用紙詰まり、プリント品質の低下、およびそれ以外の印刷の問題を 防ぐには、次のメディアを使用しないでください:
 - 。 複数の部分からなるフォーム
 - 損傷したり曲がったり、しわのよったメディア
 - カットアウトや穴のあいたメディア
 - 厚いメディアや浮き彫りのあるメディア、またはインクをうまく受付けないメディア
 - 軽すぎたり簡単に伸びてしまうメディア

カードおよび封筒

- 表面が滑らかな封筒、糊付き、留め金や窓のついた封筒は避けます。 縁が厚かったり不揃い、または丸まっている封筒、しわがあったり裂けていたり、その他にも破損があるカードや封筒は避けます。
- しっかりと作られた封筒を使用し、縁がしっかりと折られていることを確認します。
- フラップ付きの封筒は上に向けて右側、または背面をトレイに合わせてセットします。

フォト メディア

- 写真を印刷するには、[高画質] モードを使用します。このモードでは、他のモードより印刷速度が遅くなり、コンピュータのメモリも多く必要になります。
- OHP フィルムは、印刷するたびに取り出して乾かします。 乾いていないメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合があります。

OHP フィルム

- ざらざらの面が下になり、粘着テープがデバイス後部にくるように して OHP フィルムを挿入します。
- OHP フィルムを印刷するには、**[きれい]** モードを使用します。 次 のページが排紙トレイに排出される前にインクが完全に乾くよう、 このモードでは乾燥時間が長くかかります。
- OHP フィルムは、印刷するたびに取り出して乾かします。乾いていないメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合があります。

カスタムサイズのメディア

- デバイスでサポートされているカスタムサイズのメディアだけを 使用します。
- 使用しているアプリケーションでカスタム サイズのメディアをサポートしている場合は、文書を印刷する前に、アプリケーションでメディア サイズを設定します。 サポートされていない場合は、プリンタ ドライバでサイズを設定します。 既存の文書をカスタム サイズの用紙に印刷する場合は、正しく印刷するために文書の再フォーマットが必要になる場合があります。

サポートされたメディアの仕様の理解

使用可能なサイズの理解および使用可能なメディアのタイプと重量の 理解の表を使用して、デバイスで使用する正しいメディアと、そのメ ディアに利用できる機能を判断します。

- ・ 使用可能なサイズの理解
- 使用可能なメディアのタイプと重量の理解

使用可能なサイズの理解

営 注記 トレイ2を利用できるのは、一部のモデルのみです。

用紙サイズ	トレイ1	トレイ2	両面印刷ユニット	ADF
標準サイズのメディア	,			
U.S. レター (216 x 279 mm、8.5 x 11 インチ)	/	~	~	~
216 x 330 mm (8.5 x 13 インチ)*	/	~		
U.S. リーガル (216 x 356 mm、8.5 x 14 インチ)	~	~		~
A4 (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)	/	/	~	~
U.S. エグゼクティブ (184 x 267 mm、7.25 x 10.5 インチ)	~	~	~	~
U.S. ステートメント (140 x 216 mm、5.5 x 8.5 インチ)	~			
B5 (JIS) (182 x 257 mm、7.17 x 10.12 インチ)	/	~	~	~
A5 (148 x 210 mm、5.8 x 8.3 インチ)	~		/	

(続き)

用紙サイズ	トレイ1	トレイ2	両面印刷ユニット	ADF
6 x 8 インチ*	/		~	
フチ無し A4 (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)*	/			
フチ無し A5 (148 x 210 mm、5.8 x 8.3 インチ)*	/			
フチ無し B5 (JIS) (182 x 257 mm、7.17 x 10.12 インチ)*	/			
封筒				
米国 10 号封筒 (105 x 241 mm、4.12 x 9.5 イ ンチ)*	/			
Monarch 封筒 (98 x 191 mm、3.88 x 7.5 インチ)*	~			
カード封筒 (111 x 152 mm、4.4 x 6 インチ)*	/			
A2 招待状用封筒 (111 x 146 mm、4.37 x 5.75 イ ンチ)*	/			
DL 封筒 (110 x 220 mm、4.3 x 8.7 インチ)*	~			
C5 封筒 (162 x 229 mm、6.4 x 9 インチ)*	/			
C6 封筒 (114 x 162 mm、4.5 x 6.4 インチ)*	/			
封筒長形 3 号 (120 x 235 mm、4.7 x 9.3 イン チ)*	V			
封筒長形 4 号 (90 x 205 mm、3.5 x 8.1 インチ)*	~			

(続き) 用紙サイズ	トレイ1	トレイ2	両面印刷ユニット	ADF
カード				
インデックス カード (76.2 x 127 mm、3 x 5 インチ)*	/			
インデックス カード (102 x 152 mm、4 x 6 イ ンチ)*	/		/	
インデックス カード (127 x 203 mm、5 x 8 イ ンチ)*	/		~	
A6 カード (105 x 148.5 mm、4.13 x 5.83 インチ)*	~		~	
フチ無し A6 カード (105 x 148.5 mm、4.13 x 5.83 インチ)*	~			
A4 インデックス カード (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)*	~		~	
はがき** (100 x 148 mm、3.9 x 5.8 インチ)*	~			
フチ無しハガキ** (100 x 148 mm、3.9 x 5.8 イン チ)*	/			
往復ハガキ** (200 x 148 mm、7.8 x 5.8 インチ)*	/			
フォトメディア				
フォトメディア (76.2 x 127 mm、3 x 5 インチ)*	~			
フォトメディア (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)*	~			

(続き)

用紙サイズ	トレイ1	トレイ2	両面印刷ユニット	ADF
フォト メディア (5 x 7 インチ)*	V			
フォト メディア (8 x 10 インチ)*	V			
フォトメディア (10 x 15 cm)*	V			
L 判 (89 x 127 mm、3.5 x 5 インチ)*	~			
フォト 2L 判 (127 x 178 mm、5 x 7 インチ)*	~			
13 x 18 cm*	/			
フチ無しフォトメディ ア (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)*	~			
フチ無しフォト メディ ア (5 x 7 インチ)*	V			
フチ無しフォト メディ ア (8 x 10 インチ)*	V			
フチ無しフォト メディ ア (8.5 x 11 インチ)*	V			
フチ無しフォト メディ ア (10 x 15 cm)*	V			
フチ無しL判 (89 x 127 mm、3.5 x 5 インチ)*	V			
フチ無しフォト 2L 判 (127 x 178 mm)*	V			
フチ無し 13 x 18 cm*	~			
それ以外のメディア				

用紙サイズ	トレイ1	トレイ2	両面印刷ユ ニット	ADF
幅 76.2 ~ 216 mm、長 さ 127 ~ 356 mm まで (幅 3 ~ 8.5 インチ、長 さ 5 ~ 14 インチまで) のカスタムサイズのメディア*	~			
幅 127 ~ 216 mm、長 さ 241 ~ 305 mm まで (幅 5 ~ 8.5 インチ、長 さ 9.5 ~ 12 インチま で) のカスタムサイズの メディア (ADF)				~

^{*} 片面印刷または両面印刷のために ADF で使用することはできません。

使用可能なメディアのタイプと重量の理解

営 注記 トレイ2を利用できるのは、一部のモデルのみです。

トレイ	種類	重量	容量
トレイ	用紙	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	普通紙 250 枚ま で (厚さ 25 mm ま たは 1 インチ)
	OHP 用紙		最高 70 枚 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	フォト メディア	250 g/m² (66 lb ボンド紙)	最高 100 枚


^{**} デバイスで使用できるのは、普通紙官製はがきおよびインクジェット用官製はがきのみです。 フォト光沢官製はがきは使用できません。

(続き)

トレイ	種類	重量	容量
			(厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	ラベル		最高 100 枚 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	封筒	75 ~ 90 g/m² (ボンド紙封筒 20 ~ 24 ポンド)	最高 30 枚 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	カード	200 g/m² まで (インデックス カ ード 110 ポンド)	80 枚まで
トレイ	普通紙のみ	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	普通紙で 250 枚 まで (厚さ 25 mm ま たは 1.0 インチ)
画面印 刷ユニ ット	用紙	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	該当せず
排紙ビン	使用可能なすべての メディア		普通紙 150 枚ま で (テキスト印 刷)
自動ド キュメ ントフィーダ	用紙	60~75 g/m² (16 ~ 20 lb ボン ド)	50 枚

最小余白の設定

文書のマージンは、縦方向に指定されたマージン以上に設定する必要 があります。



メディア	(1) 左マー	(2) 右マー	(3) 上部マ	(4) 下余
	ジン	ジン	ージン	白
U.S. レター U.S. リーガル A4 U.S. エグゼクティブ U.S. ステートメント 8.5 x 13 inch B5 A5 カード カスタムサイズのメ ディア フォトメディア	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イン チ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ (Windows) 0.47 イ ンチ (Macintos h および Linux))
封筒	3.3 mm	3.3 mm	16.5 mm	16.5 mm
	(0.13 イ	(0.13 イ	(0.65 イン	(0.65 イ
	ンチ)	ンチ)	チ)	ンチ)

営 注記 両面印刷ユニット使用中、上部と下部の最小余白は 12 mm (0.47 インチ) 以上でなければなりません。


メディアのセット

このセクションには、デバイスにメディアをセットする手順が記載されています。

② **注記** トレイ 2 を利用できるのは、一部のモデルのみです。 注文の 詳細については、<u>印刷サプライ品のオンライン注文</u>を参照してくだ さい。


トレイ 1 (メイン トレイ) にメディアをセットするには

1. 排紙トレイを持ち上げます。




- 2. 印刷面を下にしてトレイの中央にメディアを挿入します。メディアの東が横方向用紙ガイドのラインに沿っていて、ガイドの用紙ラインより低いことを確認してください。
 - ② **注記** デバイスが印刷しているときには、用紙をセットしないでください。

3. メディア ガイドをトレイに移動し、セットしたメディア サイ ズに調整します。次に、排紙トレイを下げます。



4. 排紙トレイの拡張部を引き出します。




トレイ2にメディアをセットするには


1. トレイ正面下部をつかみ、トレイをデバイスから引き出します。



- 2. 印刷面を下にしてトレイの中央に用紙を挿入します。用紙の 東が横方向用紙ガイドのラインに沿っていて、ガイドのライ ンより低いことを確認してください。
 - 営 注記 トレイ2には普通紙しかセットできません。
- **3.** メディア ガイドをスライドし、セットした用紙サイズに調整します。



- 4. トレイをゆっくりと再度挿入します。
- 5. 排紙トレイの拡張部を引き出します。



トレイの設定

図 **注記** トレイ 2 を利用できるのは、一部のモデルのみです。注文の詳細については、<u>印刷サプライ品のオンライン注文</u>を参照してください。

トレイを設定するには、トレイ2を取り付けてオンにする必要があります。

デフォルトでは、デバイスはトレイ 1 から給紙するように設定されています。トレイ 1 が空の場合、デバイスはトレイ 2 (挿入され、メディアがセットされている場合) から給紙します。 以下の機能を使用して、このデフォルト設定を変更できます。

- **トレイロック**: トレイをロックして特殊な用紙を保護し、レター ヘッドやあらかじめ印刷された用紙が誤って使用されないようにし ます。 文書の印刷中に用紙切れになった場合、ロックしたトレイ のメディアが印刷ジョブを完了するために使用されることはありま せん。
- **デフォルトのトレイ**: この機能を使用して、デバイスが最初にメディアを給紙するトレイを設定します。
- ② 注記 トレイ ロックとデフォルト トレイ設定を使用するには、プリンタソフトウェアで自動トレイ選択オプションが選択されていなければなりません。 デバイスがネットワーク上にある場合、デフォルト トレイを設定すると、設定はデバイスのすべてのユーザに影響します。

トレイ2は普通紙のみをセットするようデザインされています。

次の表には、それぞれの印刷ニーズに応じてトレイ設定を使用する方 法が一覧されています。

実行内容	手順
両方のトレイに同じメディアをセットし、1 つのトレイが空になった場合、もう 1 つのトレイから 給紙するように設定する。	 トレイ1とトレイ2にメディアをセットします。詳細については、メディアのセットを参照してください。 トレイロックが無効にされていることを確認します。
特殊メディアと普通紙の両方 (OHP フィルムまたはレターヘッドなど) をトレイにセットする。	 特殊なメディアはトレイ1 に、普通紙はトレイ2にセットします。 デフォルトトレイがトレイ2 に設定されていることを確認します。 トレイロックがトレイ1に設定されていることを確認します。
両方のトレイにメディアをセット するが、どちらかのトレイから最 初に給紙するよう設定する。	トレイ1とトレイ2にメディアをセットします。デフォルトトレイが目的のトレイに設定されていることを確認します。

トレイを設定するには

- 1. 本体の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 次のいずれかを行います:
 - 埋め込み Web サーバ: [設定] タブをクリックし、左パネルから [用紙処理] をクリックします。
 - プリンタ ドライバ (Windows): [機能] タブの [プリンタ サービス] ボタンをクリックし、[用紙の取り扱い]を選択します。
 - ・ ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[用紙の取り扱い] をクリックします。

- ・ HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X): [用紙の取り扱い] を [プリンタ設定] パネルからクリックします。
- コントロールパネル: ([セットアップ]) を押し、[基本設定] を選択し、[デフォルトトレイ] または [トレイのロック] を選択します。
- **3**. 目的のトレイ設定を変更し、**[OK]** または **[適用]** をクリックします。

特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷

特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには (Windows)

- **1.** 適切な用紙をセットします。 詳細については、<u>メディアのセットを参照してください。</u>
- 文書を開いた状態で、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[設定]、[プロパティ]、または [基本設定] をクリックします。
- 3. [機能] タブをクリックします。
- **4. [サイズ]** ドロップダウン リストからメディア サイズを選択します。メディア サイズが見つからない場合は、カスタム メディア サイズを作成してください。

カスタム サイズのメディアを設定するには

- a. ドロップダウン リストから [カスタム] を選択します。
- b. 新しいカスタム サイズの名前を入力します。
- c. [幅] と [高さ] ボックスで寸法を入力し、[保存] をクリック します。
- d. **[OK]** を 2 回クリックして、[プロパティ]、または [基本設定] ダイアログ ボックスを終了します。 ダイアログ ボックスを再度開きます。
- e. 新しいカスタム サイズを選択します。
- **5. [用紙の種類]** ドロップダウン リストから用紙の種類を選択します。
- **6. [用紙ソース]** ドロップダウン リストからメディア ソースを選択します。

- 7. その他の設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 8. ドキュメントを印刷します。

特殊な用紙またはカスタム サイズのメディアに印刷するには (Mac OS X)

- 1. 適切な用紙をセットします。 詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- 2. [ファイル] メニューで [ページ設定] をクリックします。
- 3. ドロップダウン リストから、HP デバイスを選択します。
- 4. 用紙のサイズを選択します。
- 5. カスタム サイズのメディアを設定するには:
 - a. [カスタム サイズの管理] を [用紙サイズ] プルダウン メニューでクリックします。
 - **b.** [新規] をクリックし、[用紙サイズ名] ボックスにサイズの 名前を入力します。
 - **c. [幅] と [高さ]** ボックスで寸法を入力し、必要に応じて余白を設定します。
 - **d. [完了]** または **[OK]** をクリックし、**[保存]** をクリックします。
- 6. [ファイル] メニューで [ページ設定] をクリックし、新しいカスタム サイズを選択します。
- 7. [OK] をクリックします。
- 8. [ファイル] メニューで [プリント] をクリックします。
- 9. [用紙の取り扱い] パネルを開きます。
- **10.[排紙先の用紙サイズ]** の下にある **[用紙に合わせて調節]** タブをクリックし、カスタマイズされた用紙サイズを選択します。
- **11.**それ以外の任意の設定を変更し、[**OK**] または [**印刷**] をクリックします。

フチ無し印刷

フチ無し印刷を使用すると、特定の用紙タイプおよび一部の標準サイズの用紙の端まで印刷することができます。

② **注記** ソフトウェア アプリケーションでファイルを開き、画像サイズを割り当てます。 画像サイズが、その画像を印刷するメディアのサイズに合っていることを確認します。

Windows の場合は、**[印刷機能のショートカット]** タブからもこの機能にアクセスできます。 プリンタ ドライバを開き、**[印刷機能のショートカット]** タブを選択し、この印刷ジョブのドロップダウン リストから印刷機能のショートカットを選択します。

注記 フチ無し印刷では、普通紙は使用できません。

フチ無し文書を印刷するには (Windows)

- **1.** 適切な用紙をセットします。 詳細については、<u>メディアのセットを参照してください。</u>
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. アプリケーションからプリンタ ドライバを開きます。
 - a. [ファイル] をクリックし、[印刷] をクリックします。
 - b. 使用する印刷ショートカットを選択します。
- 4. その他の印刷設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 5. 文書を印刷します。
- **6.** 切り取りタブ付きのフォトメディアに印刷した場合は、タブを切り取って、文書を完全にフチ無しにします。

フチ無し文書を印刷するには (Mac OS X)

- **1.** 適切な用紙をセットします。 詳細については、<u>メディアのセットを参照してください。</u>
- 2. 印刷するファイルを開きます。
- 3. [ファイル] をクリックし、[用紙設定] をクリックします。
- 4. ドロップダウン リストから、HP デバイスを選択します。
- **5.** フチ無しメディアのサイズを選択して **[OK]** をクリックします。
- 6. [ファイル] をクリックし、[印刷] をクリックします。
- 7. [用紙の種類/品質] パネルを開きます。
- 8. [用紙] タブをクリックし、[用紙の種類] ドロップダウン リストから用紙の種類を選択します。
 - 営 注記 フチ無し印刷では、普通紙は使用できません。

- 9. 写真を印刷する場合は、[品質] ドロップダウン リストから [高画質] を選択します。または、[最大 dpi] を選択します。こ の場合、最大解像度 4800 x 1200 dpi による印刷が可能になります。
 - ② 注記 最大解像度 4800 x 1200 dpi は入力データ解像度を 1200 dpi に設定し、カラー印刷した場合この設定では、一時的に大量のハードディスク容量 (400 MB 以上) が使用されることがあり、印刷に時間がかかります。
- 10.メディア ソースを選択します。
- **11.**その他の設定値を選択した後、**[プリント]** をクリックします。
- **12.**切り取りタブ付きのフォトメディアに印刷した場合は、タブを切り取って、文書を完全にフチ無しにします。

4 印刷

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリント設定の変更
- 両面印刷 (2 面印刷)
- ・ Web ページの印刷
- 印刷ジョブのキャンセル

プリント設定の変更

プリント設定 (用紙のサイズやタイプ) は、アプリケーション、または プリンタ ドライバから変更できます。 アプリケーションから変更する と、プリンタ ドライバで加えた変更よりも優先されます。 ただし、ア プリケーションを終了すると、ドライバで設定がデフォルトの設定に 戻ります。

② **注記** プリント ジョブすべてにプリント設定を設定するには、プリンタ ドライバで変更を加えます。

Windows のプリンタ ドライバ機能の詳細については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。 特定のアプリケーションから印刷する方法については、そのアプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- <u>現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更する</u> (Windows)
- <u>将来のジョブすべてについてデフォルトの設定を変更する</u> (Windows)
- <u>設定を変更する (Mac OS X)</u>

現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更する (Windows)

設定を変更するには

- 1. 印刷する文書を開きます。
- 2. [ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[設定]、[プロパティ]、または [基本設定] をクリックします。(使用するアプリケーションに応じて、異なるオプションがあります)。
- 3. 適切な印刷ショートカットを選択し、[OK]、[印刷]、または 類似のコマンドをクリックします。

将来のジョブすべてについてデフォルトの設定を変更する (Windows)

設定を変更するには

[スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 Or -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 営 注記 画面の指示に従って、管理者パスワードを入力します。
- プリンタ アイコンを右クリックし、[プロパティ]、[全般] タブ、または [詳細設定] をクリックします。
- 3. 設定を変更して、[OK] をクリックします。

設定を変更する (Mac OS X)

設定を変更するには

- 1. [ファイル] メニューで [ページ設定] をクリックします。
- 2. 用紙サイズなど、必要な設定を変更して、[OK] をクリックします。
- **3. [ファイル]** メニューの [プリント] をクリックして、プリンタドライバを開きます。
- **4.** 用紙タイプなど、必要な設定を変更して、[**OK**] または [**プリント**] をクリックします。

両面印刷 (2 面印刷)

用紙の両面印刷は、手動で行うことも、両面印刷ユニットを使用して 自動で行うことも可能です。

② **注記** プリンタ ドライバは、手動両面印刷をサポートしていません。 両面印刷を行うには、HP 自動両面印刷アクセサリをデバイス に取り付ける必要があります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ページの両面に印刷する場合のガイドライン
- 両面印刷を実行する

ページの両面に印刷する場合のガイドライン

- 必ず、デバイスの仕様に準拠したメディアを使用してください。
 詳細については、サポートされたメディアの仕様の理解を参照してください。
- アプリケーションまたはプリンタ ドライバで 2 面印刷オプションを指定します。
- OHP フィルム、封筒、フォト用紙、光沢のあるメディア、60 g/m ² (ボンド紙 16 ボンド) 未満の用紙、または 105 g/m ² (ボンド紙 28 ポンド) を超える用紙には、両面印刷を行わないでください。これらの用紙では、紙詰まりの原因となる場合があります。
- 一部の用紙で両面印刷を行う場合、特定の用紙方向でセットする必要があります。(レターヘッド、印刷済み、透かし模様、穴あきなど)Windows を実行しているコンピュータから印刷すると、メディアの最初の面から印刷されます。印刷面を下に向けてメディアをセットします。
- 両面印刷でメディアの片面に印刷されると、インクが乾燥する間、 デバイスは用紙を保留して待機します。 インクが乾燥すると、用 紙はデバイスに再度給紙され、2番目の面が印刷されます。 印刷が 完了すると、用紙は排紙トレイに排出されます。 印刷が完了する まで、用紙をつかまないでください。
- サポートされているカスタムサイズのメディアの両面に印刷するには、用紙の上下を逆にして、もう一度デバイスに給紙します。 詳細については、サポートされたメディアの仕様の理解を参照してください。

両面印刷を実行する

② **注記** 手動で両面印刷を行うには、最初に奇数番号のページを印刷し、ページを裏返して偶数番号のページを印刷します。

自動で両面印刷を行うには (Windows)

- 1. 適切な用紙をセットします。 詳細については、<u>ページの両面</u> <u>に印刷する場合のガイドライン</u> および<u>メディアのセット</u> を参 照してください。
- **2.** 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。 詳細については、<u>両面印刷ユニットのインスト</u>ールを参照してください。
- 3. ドキュメントを開いた状態で、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックして、印刷機能のショートカットを選択します。
- 4. その他の設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 5. ドキュメントを印刷します。

自動で両面印刷を行うには (Mac OS X)

- 1. 適切な用紙をセットします。 詳細については、<u>ページの両面</u> <u>に印刷する場合のガイドライン</u> および<u>メディアのセット</u> を参 照してください。
- **2.** 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。 詳細については、<u>両面印刷ユニットのインスト</u>ールを参照してください。
- 3. [ページ設定] で、正しいプリンタと用紙サイズを使用していることを確認します。
- 4. [ファイル] メニューで [プリント] をクリックします。
- **5.** ドロップダウン リストから、[印刷部数と印刷ページ] を選択します。
- 6. 両面に印刷するオプションを選択します。
- 7. 適切なアイコンをクリックして、綴じ方向を選択します。
- 8. その他の設定を変更し、[印刷] をクリックします。

Web ページの印刷

HP オールインワン では、Web ブラウザから Web ページを印刷することができます。

ブラウザに Internet Explorer 6.0 以降を使用している場合、[HP Smart Web Printing] を使用すると、印刷内容や印刷方法を簡単に管理して、希望通りの Web 印刷が行えます。[HP Smart Web Printing] には、Internet Explorer のツールバーからアクセスできます。[HP Smart Web Printing] の詳細については、付属のヘルプを参照してください。

Web ページを印刷するには

- **1.** 用紙がメイン給紙トレイにセットされていることを確認します。
- **2.** Web ブラウザの [ファイル] メニューの、[印刷] をクリックします。
 - ☆ ヒント 最高の結果を得るには、[ファイル] メニューから [HP Smart Web Printing] を選択します。選択するとチェック マークがつきます。

[印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。

- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. お使いの Web ブラウザがサポートしている場合は、Web ページ上の印刷するアイテムを選択します。
 たとえばInternet Explorer では、[オプション] タブをクリックして、[表示された通りに印刷する]、[選択されたフレームのみを印刷する]、[リンク ドキュメントをすべて印刷する] などのオプションを必要に応じて選択します。
- **5. [印刷]** または **[OK]** をクリックして Web ページを印刷します。
- ☆ **ヒント** Web ページを端まで正しく印刷するには、印刷方向を **[横]** に設定しなければならない場合があります。

印刷ジョブのキャンセル

以下の方法を使用して印刷ジョブをキャンセルできます。

デバイスのコントロール パネル: ★ (キャンセル ボタン) を押します。 これにより、現在処理中のジョブがクリアされます。 処理待機中のジョブには影響しません。

Windows: コンピュータ画面の右下端に表示されているプリンタ アイコンをダブルクリックします。 印刷ジョブを選択してから、キーボードで Delete キーを押します。

Mac OS X: Dock のプリンタ アイコンをクリックし、文書を選択し、 **[削除]** をクリックします。

5 スキャン

原稿をスキャンし、ネットワーク上のフォルダやコンピュータ上のプログラムなど、さまざまな場所に送信することができます。デバイスのコントロール パネル、HP ソリューション センター ソフトウェア、コンピュータ上の TWAIN 互換または WIA 互換プログラムを使用できます。

ソフトウェアをインストールしていない場合は、組み込み Web サーバを使用する Web スキャンのみが使用できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 原稿のスキャン
- 埋め込み Web サーバ経由での Web スキャンの使用
- TWAIN 互換または WIA 互換プログラムからのスキャン
- スキャンした原稿の編集
- ・ スキャン設定の変更
- ・ スキャン ジョブのキャンセル

原稿のスキャン

スキャンはコンピュータからでも、デバイスのコントロール パネルからでも行うことができます。このセクションでは、デバイスのコントロール パネルからのスキャン方法について説明します。

② 注記 HP Photosmart ソフトウェア を使用して、パノラマなどの画像をスキャンすることもできます。 このソフトウェアを使用すれば、スキャンした画像を編集したり、スキャンした画像を使用して特別なプロジェクトを作成することができます。 コンピュータからのスキャン方法や、スキャン画像の調整、サイズ変更、回転、トリミング、鮮明度調整については、ソフトウェアに付属のオンスクリーンHP Photosmart ソフトウェア ヘルプを参照してください。

スキャン機能を使用するには、デバイスとコンピュータを接続して電源をオンにします。また、スキャンを実行する前に、コンピュータにプリンタ ソフトウェアをインストールし、実行しておく必要があります。Windows を実行しているコンピュータでプリンタ ソフトウェアが動作していることを確認するには、画面右下の時刻の横にあるシステムトレイに、デバイスのアイコンが表示されていることを確認します。Mac OS X を実行しているコンピュータでこれを確認するには、

HP デバイス マネージャを開き、**[画像のスキャン]** をクリックします。スキャナを利用できる場合は、HP ScanPro アプリケーションが起動します。利用できない場合は、スキャナが見つからなかったことを示すメッセージが表示されます。

営注記 Windows システムトレイにある HP Digital Imaging Monitor アイコンを閉じると、デバイスからスキャン機能の一部が失われ、[接続していません] というエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動するか、または HP Digital Imaging Monitor を起動すると、機能を完全に回復させることができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ コンピュータへの原稿のスキャン(直接接続)
- コンピュータへの原稿のスキャン (ネットワーク接続)
- ・ メモリ デバイスへの原稿の送信

コンピュータへの原稿のスキャン (直接接続)

USB ケーブルを使用してデバイスが直接コンピュータに接続されている場合は、以下の手順に従います。

スキャンが完了すると、選択したプログラムが開き、スキャンした文書が表示されます。

HP ソリューション センターからコンピュータ上のプログラムにスキャン画像を送信するには

▲ コンピュータで HP ソリューション センターを開きます。[ドキュメント スキャン] または [画像のスキャン] を選択します。詳細については、スキャン ソフトウェアに付属のオンスクリーン ヘルプを参照してください。

デバイスのコントロール パネルからコンピュータ上のプログラムにスキャン画像を送信するには (直接接続)

- 1. スキャナ ガラス板に原稿をセットします。 詳細については、 <u>原稿のセット</u>を参照してください。
- 2. スキャン を選択します。
- 3. 矢印キーを押して、使用するプログラム (HP ソリューションセンター ソフトウェアなど) を選択し、**OK(O)** を押します。
- 4. スキャンスタートを押します。

コンピュータへの原稿のスキャン (ネットワーク接続)

デバイスが有線または無線ネットワークでコンピュータに接続されている場合は、以下の手順に従います。

デバイスのコントロール パネルからコンピュータにスキャン画像を送信するには (ネットワーク接続)

- スキャナガラス板に原稿をセットします。 詳細については、 原稿のセットを参照してください。
- 2. スキャン ボタンを押します。
- **3**. 矢印キーを押して宛先コンピュータを選択し、**OK(O)** を押します。
- 4. 矢印キーを押して、使用するショートカットを選択し、OK
 (O) を押します。
- 5. スキャンスタートを押します。

メモリ デバイスへの原稿の送信

挿入してあるメモリ カードや前面 USB ポートに接続したストレージ デバイスに、スキャンした画像を JPEG 画像または PDF ファイルとして送信することができます。品質や用紙サイズの設定など、その他のスキャン オプションもあります。

メモリ デバイスにスキャンするには

- 1. スキャナのガラス板または自動ドキュメント フィーダ (ADF) に原稿をセットします。 詳細については、<u>原稿のセット</u>を参照してください。
- 2. メモリ デバイスを挿入します。詳細については、<u>メモリ カー</u> ドの挿入を参照してください。
- 3. スキャン スタート を押します。
 - スキャンが表示され、さまざまなオプションまたはスキャン先が表示されます。デフォルトのスキャン先には、前回このメニューを使用したときに選択したスキャン先が指定されます。
 - デバイスをコンピュータに直接接続している場合、スキャンメニューが表示されます。

- **4.** 矢印キーを押して [メモリ デバイス] を強調表示し、OK(O) を押します。
- 5. スキャン オプションを変更して、**スキャン スタート**を押します。

デバイスによって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリ カード またはストレージ デバイスに保存されます。

埋め込み Web サーバ経由での Web スキャンの使用

Web スキャンは埋め込み Web サーバの機能の一部であり、Web ブラウザを使用してデバイスで写真や文書をスキャンし、コンピュータに出力することができます。 この機能は、コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールしなかった場合でも利用できます。

▲ [情報] タブをクリックし、左枠の [Web スキャン] をクリックします。[画像タイプ] と [ドキュメントのサイズ] の選択を行い、[スキャン] または [プレビュー] をクリックします。

埋め込み Web サーバの詳細については、<u>組み込み Web サーバ</u>を参照してください。

TWAIN 互換または WIA 互換プログラムからのスキャン

デバイスは TWAIN 互換および WIA 互換であり、TWAIN 互換または WIA 互換のスキャン デバイスをサポートするプログラムを使用できます。 TWAIN 互換または WIA 互換プログラムでは、スキャン機能にアクセスし、スキャン画像を直接プログラムに送信することができます。

TWAIN は、すべての Windows および Mac OS X オペレーティング システムでサポートされています。

Windows オペレーティング システムでは、WIA がサポートされているのは Windows XP および Windows Vista での直接接続のみです。 WIA は Mac OS X ではサポートされていません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- TWAIN 互換プログラムからスキャンする
- WIA 互換プログラムからスキャンする

TWAIN 互換プログラムからスキャンする

一般的に、[取得]、[ファイルの取得]、[スキャン]、[新規オブジェクトのインポート]、[挿入元]、[スキャナ] のようなコマンドがある場合、そのソフトウェア プログラムは TWAIN 互換です。 プログラムに互換性があるかどうかわからない場合、またはコマンドの名前がわからない場合は、ソフトウェア プログラムのヘルプまたはマニュアルを参照してください。

TWAIN 互換プログラム内からスキャンを開始します。 コマンドおよび手順の詳細については、ソフトウェア プログラムのヘルプまたはマニュアルを参照してください。

WIA 互換プログラムからスキャンする

一般的に、**[挿入]** メニューまたは **[ファイル]** メニューに **[画像/スキャナまたはカメラから]** のようなコマンドがある場合、そのソフトウェア プログラムは WIA 互換です。 プログラムに互換性があるかどうかわからない場合、またはコマンドの名前がわからない場合は、ソフトウェア プログラムのヘルプまたはマニュアルを参照してください。

WIA 互換プログラム内からスキャンを開始します。 コマンドおよび手順の詳細については、ソフトウェア プログラムのヘルプまたはマニュアルを参照してください。

スキャンした原稿の編集

HP ソリューション センターを使用して、スキャンした文書を編集できます。また、OCR (光学式文字認識) ソフトウェアを使用して、スキャンしたテキスト文書をテキストにすることもできます。既にコンピュータ上にあれば、サード パーティの編集アプリケーションを使用することもできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- スキャンした写真またはグラフィックの編集
- 光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアを使用した、スキャン文書の 編集

スキャンした写真またはグラフィックの編集

ソリューション センター内のスキャン ソフトウェアを使用して、スキャンした写真やグラフィックを編集できます。このソフトウェアを使

用して、明度、コントラスト、彩度などさまざまな調整を行います。 画像を回転することもできます。

詳細については、スキャン ソフトウェアのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアを使用した、スキャン文書の編集

OCR ソフトウェアを使用すると、スキャンしたテキストを任意のワード プロセッサ プログラムにインポートして編集することができます。これにより、レター、新聞の切り抜き、その他多くの文書を編集することができます。HP ソリューション センターから OCR ソフトウェアを使用してスキャンできます。

編集に使用するワード プロセッサ プログラムは指定できます。ワード プロセッサ アイコンが表示されていないかアクティブでない場合は、コンピュータにワード プロセッサ ソフトウェアをインストールしていないか、インストール中にそのプログラムをスキャナ ソフトウェアが認識していません。ワード プロセッサ プログラムへのリンクの作成方法については、HP ソリューション センターのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

OCR ソフトウェアは、スキャンされたカラー テキストをサポートしていません。 カラー テキストは、常に白黒のテキストに変換されてから、OCR に送信されます。 このため、最終的な文書のすべてのテキストは、元の色にかかわらず白黒になります。

一部のワード プロセッサ プログラムとデバイスとの相互作用は複雑であるため、スキャンしたテキストをワードパッド (Windows) または TextEdit (Mac OS X) などのテキスト エディタに送信し、テキストを切り取ってから、目的のワード プロセッサ プログラムに貼り付けた方がよい場合もあります。

▲ ドキュメントをスキャンするには、ソリューション センター を開いて、[テキストに変換] ボタンをクリックします。画面 上の指示に従って、スキャンした文書をテキストに変換します。

スキャン設定の変更

スキャン設定を変更するには

- Windows: HP ソリューション センターを開き、[設定] を選択します。次に、[スキャン設定とプリファレンス] を選択し、利用可能なオプションから選択して設定を行います。
- HP デバイス マネージャ (Mac OS X): [HP デバイス マネージャ] を起動し、[情報と設定] をクリックして、ドロップダウン リストから [スキャン プリファレンス] を選択します。

スキャン ジョブのキャンセル

スキャン ジョブをキャンセルするには、デバイスのコントロール パネルにある **キャンセル** を押します。

6 HP デジタル ソリューション (一部 のモデルのみ)

HP Officejet Pro デバイスには、作業を単純化し、能率を高めるのに役立つ一連のデジタル ソリューションが含まれています。これらのデジタル ソリューションには、以下が含まれています。

- HP ダイレクト デジタル ファイリング (ネットワーク フォルダにスキャンおよび電子メールにスキャンを含む)
- HP デジタル ファクス (ネットワーク フォルダにファクスおよび電子メールにファクスを含む)

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP デジタル ソリューションについて
- ・ 必要な条件
- HP デジタル ソリューションの設定
- HP ダイレクト デジタル ファイリング
- HP デジタル ファクスの設定
- HP デジタル ファクスの使用

HP デジタル ソリューションについて

HP デジタル ソリューションとは、この HP Officejet Pro に同梱されている、オフィスの生産性向上に役立つツールです。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP ダイレクト デジタル ファイリング
- HP デジタル ファクス

HP ダイレクト デジタル ファイリング

HP ダイレクト デジタル ファイリングを使用すると、ネットワーク上の複数のユーザーが円滑で一般的なオフィス向けのスキャンと基本的で用途の広い文書管理機能を利用できます。HP ダイレクト デジタルファイリングを使用すると、HP Officejet Pro デバイスのコントロール パネルのボタンを押すだけで、ネットワーク上のコンピュータのフォルダへの文書の直接スキャンや、電子メールの添付ファイルとしてのビジネス パートナーとのすばやい共有などが、すべて追加のスキャン ソフトウェアなしで行えます。

これらのスキャンされた文書は、個人やグループでアクセスできる共有ネットワーク フォルダに送信したり、1件以上の電子メール アドレスに送信してすばやく共有することができます。また、スキャンの各送信先に固有のスキャン設定が行えるため、それぞれの具体的なタスクに最も適した設定を確実に使用することができます。

HP デジタル ファクス

重要なファクスが紙の中に埋もれてなくなることはもうありません。

HP デジタル ファクスを使用すると、受信したモノクロ ファクスをネットワーク上のコンピュータのフォルダに保存して、簡単に共有や保管を行ったり、電子メールでファクスを転送できるため、オフィスから離れている間、どこででも重要なファクスを受け取ることができます。

また、ファクス印刷を完全にオフにして、紙とインクを節約し、紙の 消費とゴミの減量に役立てることもできます。

必要な条件

HP デジタル ソリューションは、ワイヤレス接続または Ethernet ケーブルで直接ネットワークに接続された HP Officejet Pro デバイスで利用できます。

デジタル ソリューションのセットアップ前に、以下を用意してください。

ネットワークにスキャンのフォルダ、ネットワークにファクスのフォ ルダ

- ・ ネットワークに関する適切な権限 フォルダへの書き込みアクセス権限が必要です。
- フォルダのあるコンピュータの名前 コンピュータ名検索の詳細については、使用しているオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- フォルダのネットワーク アドレスWindows を実行しているコンピュータで、ネットワーク アドレスは通常、次の形式で記載されます。\\mypc\sharedfolder\

- Windows の共有フォルダ、または SMB 共有フォルダ (Mac OS X のみ)
 - コンピュータ名検索の詳細については、使用しているオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。
- 必要に応じて、ネットワーク用のユーザー名とパスワード
 たとえば、Windows またはMac OS X では、ユーザー名とパスワードがネットワークへのログインに使用されます。
- 営 注記 HP ダイレクト デジタル ファイリングは、Active Directory を サポートしていません。ネットワーク フォルダへのスキャンは、 Mac OS X (v10.5) のみでサポートされています。ネットワーク フ ォルダへのファクスは、Mac OS X (v10.4) および Mac OS X (v10.5) 以降でサポートされています。

電子メールへのスキャン、電子メールへのファクス

- ・ 有効な電子メール アドレス
- 送信 SMTP サーバ情報
- アクティブなインターネット接続
- 営 注記 電子メールへのスキャンと電子メールへのファクスは、Mac OS X (v10.4) および Mac OS X (v10.5) 以降でサポートされています。

HP デジタル ソリューションの設定

HP Officejet Pro デバイスに同梱されている HP ソフトウェアを使用して、HP デジタル ソリューションを設定できます。

- Windows を実行するコンピュータを使用している場合は、このソフトウェアは、HP ソリューション センター ソフトウェアから開けるソフトウェア ウィザードで構成されます。これらのウィザードを使用するには、Windows XP (32 ビット版) または Windows Vista (32 ビット版、または64 ビット版) を実行するコンピュータが必要です。
- Mac OS X を実行しているコンピュータを使用している場合、HP ソフトウェアを初めてコンピュータにインストールするとき、また はソフトウェアを (コンピュータで HP セットアップ アシスタント を使用して) インストールした後、デジタル ソリューションをセットアップできます。

- ② 注記 Windows を実行しているコンピュータに電子メールにスキャン、または電子メールにファクスを設定する場合、セットアップ ウィザードが以下の電子メール アプリケーションの電子メール設定を自動的に検出します。
- Microsoft Outlook 2000 (Windows XP)
- Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP および Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)
- Windows Mail (Windows Vista)
- ・ Mozilla Thunderbird (Windows XP および Windows Vista)
- Qualcomm Eudora (バージョン 7.0 以降) (Windows XP および Windows Vista)
- Netscape (バージョン 7.0) (Windows XP)

ただし、使用している電子メール アプリケーションが上記に記載されていなくても、その電子メール アプリケーションがこのセクションに記載されている要件を満たしていれば電子メールにスキャン、および電子メールにファクスを設定して使用することができます。

- ☆ ヒント このガイドに記載されている方法のほかに、HP デバイスの組み込み Web サーバ (EWS) を使用して、HP デジタル ソリューションを設定することもできます。EWS の使用の詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。
- 営 注記 IPv6 専用ネットワーク環境で HP デバイスを使用している場合は、EWS を使用してデジタル ソリューションを設定する必要があります。

HP ダイレクト デジタル ファイリング

HP ダイレクト デジタル ファイリングを使用すると、HP Officejet Pro デバイスを使用して、別のスキャン ソフトウェアを使用せずに、文書をスキャンすることができます。文書は、ネットワーク上のコンピュータで共有するフォルダに直接スキャンしたり、スキャンした文書を電子メールの添付ファイルとして送信できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ ネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ
- HP ネットワーク フォルダにスキャンの使用
- 電子メールにスキャンのセットアップ
- 電子メールへのスキャン

ネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ

ネットワーク フォルダにスキャンを使用するには、ネットワークに接 続するコンピュータで使用するフォルダを作成して設定する必要があ ります。HP デバイスのコントロール パネルからフォルダを作成する ことはできません。

共有フォルダをセットアップして、ネットワークフォルダにスキャン を有効にするには、オペレーティング システムの次の手順を完了しま す。

営注記後でこの機能をオフにする場合にも、この手順を使用して設 定を変更します。

Windows コンピュータでのネットワーク フォルダにスキャンのセッ トアップ

- 1. HP Officeiet Pro デバイス ソフトウェアをインストールした ら、HP ソリューション センターを開きます。
 - デスクトップで、HP ソリューション センター アイコンを ダブルクリックします。
 - または -
 - Windows タスクバーで、「スタート」をクリックし、「プロ グラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP] を選択し、HP デバイス用のフォルダを選択し て、[HP ソリューション センター] をクリックします。
- 2. [設定] をクリックします。
- 3. ウィンドウの [スキャン設定] の部分で、[デジタル ファイリ ングの設定] をクリックし、[ネットワーク フォルダにスキャ **ンのセットアップ ウィザード** をクリックします。
- 4. ウィザードの画面の指示に従って、ネットワーク フォルダを 作成して共有します。ウィザードは、自動的に HP デバイス に設定を保存します。また、各 HP デバイスに最大 10 個の宛 先フォルダを設定できます。
- 営 注記 ネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ ウィザード の終了時に、HP デバイス用の EWS がコンピュータのデフォルト の Web ブラウザで自動的に開きます。EWS を使用して、各宛先フ オルダのスキャン設定をカスタマイズすることができます。組み込 み Web サーバの詳細については、組み込み Web サーバを参照して ください。

87

Macintosh コンピュータでのネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ

- 営 注記 HP ソフトウェアを初めてコンピュータにインストールするとき、またはソフトウェアを (コンピュータで HP セットアップ アシスタントを使用して) インストールした後、ネットワーク フォルダにスキャンをセットアップできます。
- **1.** HP ソフトウェアを初めてインストールする場合は、手順 2 に進みます。
 - または -

HP ソフトウェアがすでにインストールされている場合は、 HP セットアップ アシスタントを開きます。

- a. Dock の [HP デバイス マネージャ] のアイコンをクリックします。(HP デバイス マネージャが Dock にない場合は、メニュー バー右側の [スポットライト] アイコンをクリックして、ボックスに「HP デバイス マネージャ] と入力し、[HP デバイス マネージャ] エントリをクリックします)。
- b. [情報と設定] メニューから、[セットアップ アシスタント] を選択します。
- **2.** HP セットアップ アシスタントの画面の指示に従って、ネットワーク フォルダを作成して共有します。

HP セットアップ アシスタントは、自動的に HP デバイスに設定を保存します。また、各 HP デバイスに最大 10 個の宛先フォルダを設定できます。

組み込み Web サーバからのネットワーク フォルダにスキャンの設定

- **1.** ネットワークに接続されているコンピュータにフォルダを作成します。
- 2. フォルダを共有します。
 - 営注記 フォルダの基本設定で読み取りと書き込みのアクセスが設定されていることを確認します。ネットワーク上のフォルダの作成とフォルダの基本設定の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- **3**. 使用しているコンピュータでサポートされている Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer、Opera、Mozilla Firefox、または Safari) を開きます。

4. HP Officejet Pro デバイスに割り当てられている IP アドレス を入力します。

例えば、IPv4 ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが 123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。

「http://123.123.123.123」IPv6 専用ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが FE80::BA:D0FF:FE39:73E の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。「http://[FE80::BA:D0FF:FE39:73E7]」

Web ブラウザのウィンドウに EWS ページが表示されます。

- 営 注記 EWS の使用の詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。
- 5. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [ネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ] をクリックします。
 - または -

[設定] タブをクリックし、[スキャン - デジタル ファイリング] で、[ネットワーク フォルダのセットアップ] をクリックします。

- 6. [ネットワーク フォルダ エントリの追加] をクリックして、画面上の指示に従います。
 - ② **注記** 各宛先フォルダのスキャン設定をカスタマイズすることができます。
- 7. ネットワーク フォルダに関して必要な情報を入力したら、[保存とテスト] をクリックしてネットワーク フォルダへのリンクが正しく機能することを確認します。エントリが [ネットワーク フォルダ] のリストに追加されます。

HP ネットワーク フォルダにスキャンの使用

- 1. HP Officejet Pro デバイスのスキャナのガラス板または自動ドキュメント フィーダ (ADF) に文書をセットします。
- 2. コントロール パネルの [スキャン] 領域で、[ネットワーク フォルダ] ボタンを押します。

- 3. コントロール パネルのディスプレイで、使用するフォルダに 一致する名前を選択します。入力を求められた場合は、PIN を入力します。
- **4.** スキャン設定を変更して、[スキャン スタート] にタッチします。
- 営 注記 ネットワーク トラフィックの状況や接続速度によっては、接続に時間がかかることがあります。

電子メールにスキャンのセットアップ

送信メール プロファイルのセットアップ

電子メール メッセージを送信するには、HP Officjet Pro デバイスに有効な、既存の電子メール アドレスが使用されている必要があります。このアドレスは「送信メール プロファイル」とも呼ばれ、HP デバイスから送信された電子メール メッセージの [差出人] 部分に表示されます。

HP デバイスが使用する送信メール プロファイルをセットアップするには、オペレーティング システムの次の手順を完了します。

営 注記 後でこの機能をオフにする場合にも、この手順を使用して設定を変更します。

Windows コンピュータでの電子メールにスキャンのセットアップ

- 1. HP Officejet Pro デバイス ソフトウェアをインストールした ら、HP ソリューション センターを開きます。
 - a. デスクトップで、HP ソリューション センター アイコンを ダブルクリックします。または -
 - b. Windows タスクバーで、[スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] を選択し、HP デバイス用のフォルダを選択して、[HP ソリューション センター] をクリックします。
- 2. [設定] をクリックします。
- ウィンドウの [スキャン設定] の部分で、[デジタル ファイリングの設定] をクリックし、[電子メールにスキャンのセットアップ ウィザード] をクリックします。

② 注記 電子メールにスキャンのセットアップ ウィザードの終了時に、HP Officejet Pro 用の EWS がコンピュータのデフォルトの Web ブラウザで自動的に開きます。最大 15 件の電子メール アドレスの連絡先と、対応する連絡先の名前を追加できます。これらの電子メール アドレスは、EWS の電子メール アドレス帳に記載されます。(連絡先の名前は、HP デバイスのコントロール パネルと電子メール アプリケーションに表示されます)。組み込み Web サーバの詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。

Macintosh コンピュータでの電子メールにスキャンのセットアップ

- 営注記 HP ソフトウェアを初めてコンピュータにインストールするとき、またはソフトウェアを (コンピュータで HP セットアップ アシスタントを使用して) インストールした後、電子メールにスキャンをセットアップできます。
- **1.** HP ソフトウェアを初めてインストールする場合は、手順 2 に進みます。
 - または -
 - HP ソフトウェアがすでにインストールされている場合は、 HP セットアップ アシスタントを開きます。
 - a. Dock の [HP デバイス マネージャ] のアイコンをクリックします。(HP デバイス マネージャが Dock にない場合は、メニュー バー右側の [スポットライト] アイコンをクリックして、ボックスに「HP デバイス マネージャ] と入力し、[HP デバイス マネージャ] エントリをクリックします)。
 - b. [情報と設定] メニューから、[セットアップ アシスタント] を選択します。
- 2. セットアップ アシスタントの画面に表示される指示に従います。

組み込み Web サーバを使用した電子メールにスキャンの設定

- **1.** 使用しているコンピュータでサポートされている Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer、Opera、Mozilla Firefox、または Safari) を開きます。
- 2. HP Officejet Pro デバイスに割り当てられている IP アドレスを入力します。

例えば、IPv4 ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが 123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザ に入力します。

「http://123.123.123.123」IPv6 専用ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが FE80::BA:D0FF:FE39:73E の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。「http://
[FE80::BA:D0FF:FE39:73E7]」

Web ブラウザのウィンドウに EWS ページが表示されます。

- 営 注記 EWS の使用の詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。
- 3. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [電子メールにスキャンのセットアップ] をクリックします。
 - または -

[設定] タブをクリックし、[電子メール - デジタル ファイリング] で、[送信メール プロファイルのセットアップ] をクリックします。

4. [送信メール プロファイルの追加] をクリックし、画面に表示される指示に従います。

- 5. 必要な情報の入力が終了したら、[保存とテスト] をクリックしてプロファイルが正しく設定されたことを確認します。(このプロファイルが正しく設定されると、HP デバイスは送信メール プロファイルとして設定したアドレスに電子メール メッセージを送信します)。
 - エントリが **[送信メール プロファイル リスト]** に追加されます。
- 6. 連絡先の電子メール アドレスを 15 件まで追加できます。
 - a. [ホーム] タブで、[管理] ボックスの [電子メールのアドレス帳] をクリックします。
 - または -

[設定] タブをクリックし、[電子メール - デジタル ファイリング] で、[電子メールのアドレス帳] をクリックします。

- **b**. エントリに必要な情報を入力してから、**[追加]** をクリックします。
 - 新しい電子メール アドレスは、**[電子メールのアドレス帳]** に追加されます。
 - 営 注記 下記のアドレス帳には、デバイスのコントロール パネルからアドレス帳に加えられた変更が反映されます。
- 営注記 最大 15 件の電子メール アドレスの連絡先と、対応 する連絡先の名前を追加できます。(連絡先の名前は、HP デバイスのコントロール パネルと電子メール アプリケー ションに表示されます)。

電子メールへのスキャン

- 1. HP Officejet Pro デバイスのスキャナのガラス板または自動ドキュメント フィーダ (ADF) に文書をセットします。
- **2.** コントロール パネルの [スキャン] 領域で、[電子メール] ボタンを押します。
- 3. コントロール パネルのディスプレイで、使用する送信メール プロファイルに一致する名前を選択します。
- 4. 入力を求められた場合は、PIN を入力します。
- **5.** [宛先] の電子メール アドレス (電子メールの受信者) を選択するか、電子メール アドレスを入力します。

- 6. 電子メール メッセージの [件名] を入力するか変更します。
- 7. スキャン設定を変更して、[スキャン スタート] にタッチします。
- 営注記 ネットワークトラフィックの状況や接続速度によっては、接続に時間がかかることがあります。

HP デジタル ファクスの設定

HP デジタル ファクスを使用すると、HP Officejet Pro デバイスはファクスを自動的に受信して、ネットワーク フォルダに直接保存するか (ネットワーク フォルダにファクス)、ファクスを電子メールの添付ファイルとして転送します (電子メールへのファクス)。

受信したファクスは TIFF (タグ付きイメージ ファイル形式) ファイル で保存されます。

△ **注意** [HP デジタル ファクス] は、モノクロ ファクスを受信する場合にのみ利用できます。カラーファクスは、コンピュータに保存されず、印刷されます。

Windows コンピュータでの HP デジタル ファクスの設定

- HP Officejet Pro デバイス ソフトウェアをインストールしたら、HP ソリューション センターを開きます。
 - デスクトップで、HP ソリューション センター アイコンを ダブルクリックします。
 - または -
 - Windows タスクバーで、[スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] を選択し、HP デバイス用のフォルダを選択して、[HP ソリューション センター] をクリックします。
- 2. [設定] をクリックします。
- 3. ウィンドウの [ファクス設定] の部分で、[ファクス設定]、[その他のファクス設定]、[デジタル ファクスのセットアップ ウィザード] の順にクリックします。
- 4. ウィザード画面の指示に従って操作してください。

Macintosh コンピュータでの HP デジタル ファクスの設定

- 営 注記 HP ソフトウェアを初めてコンピュータにインストールするとき、またはソフトウェアを (コンピュータで HP セットアップ アシスタントを使用して) インストールした後、HP デジタル ファクスをセットアップできます。
- 1. HP ソフトウェアを初めてインストールする場合は、手順 2 に進みます。
 - または -

HP ソフトウェアがすでにインストールされている場合は、 HP ファクス セットアップ ユーティリティを開きます。

- a. Dock の [HP デバイス マネージャ] のアイコンをクリックします。(HP デバイス マネージャが Dock にない場合は、メニュー バー右側の [スポットライト] アイコンをクリックして、ボックスに「HP デバイス マネージャ] エントリをクリックします)。
- b. [情報と設定] メニューから、[ファクス セットアップ ユーティリティ] を選択します。
- 2. ファクス セットアップ ユーティリティの画面に表示される指示に従います。

組み込み Web サーバからの HP デジタル ファクスの設定

- 使用しているコンピュータでサポートされている Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer、Opera、Mozilla Firefox、または Safari) を開きます。
- 2. HP Officejet Pro デバイスに割り当てられている IP アドレスを入力します。

例えば、IPv4 ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが 123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザ に入力します。

「http://123.123.123.123」IPv6 専用ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが FE80::BA:D0FF:FE39:73E の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。「http://
[FE80::BA:D0FF:FE39:73E7]」

Web ブラウザのウィンドウに EWS ページが表示されます。

- 営 注記 EWS の使用の詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。
- 3. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [デジタル ファクスのセットアップ] をクリックします。
 - または -

[設定] タブをクリックし、[ファクス] の下の [HP デジタル ファクス] をクリックします。

4. [ウィザードの開始] をクリックして、画面上の指示に従います。

HP デジタル ファクスの使用

HP デジタル ファクスをセットアップしたら、受信したモノクロ ファクスはデフォルトでプリンタに送信され、指定の宛先ネットワーク フォルダ、または指定の電子メール アドレスに保存されます。

- ネットワーク フォルダにファクスを使用している場合、このプロセスはバックグラウンドで行われます。HP デジタル ファクスでは、ネットワーク フォルダにファクスが保存されたことは通知されません。
- 電子メールにファクスを使用していて、新しい電子メール メッセージが受信箱に届いた場合に電子メール アプリケーションから通知を受ける設定にしている場合は、新しいファクスが届いたことを確認できます。

7 メモリ デバイスの使用

デバイスには、デジタル カメラの数種類のメモリ カードを読み取ることができるメモリ カード リーダーが搭載されています。 メモリ カードに保存されている写真のサムネール ビューを表示するインデックスシートを印刷することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- ・ メモリ カードの挿入
- ・ デジタル カメラの接続
- ・ ストレージ デバイスの接続
- DPOF フォト プリント
- ・ 写真の表示
- ・ コントロール パネルからの写真の印刷
- コンピュータへの写真の保存

メモリ カードの挿入

デジタル カメラで写した写真を保存しておくのにメモリ カードを使用 している場合は、そのメモリ カードをデバイスに挿入し、写した写真 を印刷したり保存したりすることができます。

△ **注意** アクセス中にメモリカードを取り外そうとすると、カード内のファイルが損傷することがあります。フォト ランプが点滅していない場合にのみ、カードを安全に取り外すことができます。複数のメモリカードを同時に装着することも絶対に避けてください。メモリカード内のファイルが損傷します。


デバイスでは、以下のメモリ カードをサポートしています。各タイプ のメモリカードは、そのカードに適したスロットにのみ差し込むこと ができます。



- 1 CompactFlash (Type I および II) 2 Secure Digital, High Caoacity Secure Digital (HCSD), MultiMediaCard (MMC)、Secure MMC。 注記 HP デバイスでは、Secure MCC card のセキュリティ機能 はサポートされていません。 縮小サイズの MultiMediaCard RS - MMC/MMCmobile、 MMCmicro、miniSD、microSD (すべての製品でアダプタを別途 購入する必要がある) 3 xDMemory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro、Memory Stick Micro (アダプタを別途購入す る必要がある) 注記 Memory Stick Duo (別売のアダプタが必要)アダプタを使用 しないとデバイスが損傷する恐れがあります。 前部ユニバーサル シリアル バス (USB) ポート (PictBridge 対応) 5
- ② 注記 デバイスは、暗号化されたメモリカードをサポートしていません。

メモリ カードを挿入するには

- **1.** メモリ カードのラベルが左、接点がデバイス側を向くように メモリ カードを持ちます。
- 2. メモリ カードを対応するメモリ カード スロットに挿入します。



デジタル カメラの接続

PictBridge 対応の前面の USB ポートはメモリ カード スロットの下にあります。



② **注記** サイズの制限により USB デバイスがこのポートに合わないか、デバイスのコネクタが 11 mm より短い場合、このポートでデバイスを使用するには、USB 延長ケーブルをお買い求めいただく必要があります。

カメラが指定する写真とは、デジタル カメラでプリントのマークをつけた写真のことです。 カメラによっては、ページ レイアウト、部数、向き、その他の印刷設定が指定されます。

デバイスは、2 つの業界標準形式である PictBridge および DPOF (Digital Print Order Format) ファイル形式 1.1 をサポートしています。 印刷する写真を再度選択する必要はありません。

- PictBridge 標準により、印刷の指示はカメラ本体に保存されます。PictBridge を使用して写真を印刷するには、カメラをPictBridge モードにして、USB ケーブルを使ってデバイスの前面USB ポートにカメラを接続します。
- DPOF 標準では、印刷の説明がファイルとしてメモリ カードに保存されます。写真を DPOF ファイルから印刷するには、カメラからメモリ カードを取り出して、デバイスの適切なスロットに挿入する必要があります。詳細については、DPOF フォト プリントを参照してください。

カメラが指定した写真を印刷するときは、デバイスの印刷設定は適用されません。ページ レイアウトの PictBridge または DPOF 設定と印刷部数が、デバイスの設定よりも優先されます。

② 注記 ただし、写真に印刷用のタグを付ける機能のないデジタル カメラもあります。お使いのデジタル カメラが PictBridge 標準または DPOF ファイル形式 1.1 をサポートしているかどうかについては、カメラのマニュアルを参照してください。

PictBridge 標準を使用して、カメラが指定した写真を印刷するには

- デジタル カメラに付属する USB ケーブルを使用して、デバイス前面の USB ポートにカメラを接続します。
- 2. カメラの電源をオンにして、PictBridge モードになっていることを確認します。
 - 営 注記 USB モードを PictBridge モードに変更する方法を確認するには、カメラのマニュアルを参照してください。 PictBridge モードの説明には、カメラによって異なる用語が用いられています。例えば、一部のカメラには [デジタルカメラ] の設定と [ディスク ドライブ] 設定があります。このような場合、[デジタルカメラ] の設定が PictBridge モードの設定になります。

ストレージ デバイスの接続

キーチェーン ドライブ、ポータブル ハード ドライブ、ストレージ モードに設定されたデジタル カメラなどのストレージ デバイスは、前面の USB ポートに接続できます。 前面の USB ポートはメモリ カードスロットの下にあります。



営注記 ストレージモードに設定されたデジタルカメラは、前面のUSBポートに接続できます。デバイスはこのモードのカメラを通常のストレージデバイスとして認識します。このセクションでは、ストレージモードのデジタルカメラをストレージデバイスと呼びます。

サイズの制限により USB デバイスがこのポートに合わないか、デバイスのコネクタが 11 mm より短い場合、このポートでデバイスを使用するには、USB 延長ケーブルをお買い求めいただく必要があります。 サポートする USB デバイスの詳細については、<u>サポートされているデバイス</u>を参照してください。

USB モードをストレージ モードに変更する方法を確認するには、カメラのマニュアルを参照してください。 ストレージ モードを表すには、カメラによってさまざまな用語が用いられています。例えば、一部のカメラには [デジタル カメラ] の設定と [ディスク ドライブ] 設定があります。 このような場合、[ディスク ドライブ] 設定がストレージ モード設定になります。 カメラのストレージ モードが機能しない場合は、カメラのファームウェアのアップグレードが必要な場合があります。 詳細については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

ストレージ デバイスを接続したら、ストレージ デバイスに保存された ファイルを使って以下のことが行えます。

- コンピュータにファイルを転送する
- 写真を表示する (カラー ディスプレイのみ)
- ・ コントロール パネルを使用して写真を編集する (カラー ディスプレ イのみ)
 - 営注記編集は印刷用のみに可能です。メモリカードやストレー ジデバイスには保存されません。
- 写真を印刷する
- △ 注意 アクセス中はストレージ デバイスの接続を絶対に切断しない でください。 切断してしまうとストレージ デバイスのファイルが 損傷するおそれがあります。 メモリ カード スロットの横のステー タス ランプが点滅していないときだけ、ストレージ デバイスを安 全に取り外すことができます。

DPOF フォト プリント

カメラが指定する写真とは、デジタル カメラでプリントのマークをつ けた写真のことです。カメラによっては、ページレイアウト、部数、 向き、その他の印刷設定が指定されます。

デバイスは、DPOF (Digital Print Order Format) ファイル形式 1.1 をサ ポートしているので、印刷する写真を再選択する必要はありません。 カメラが指定した写真を印刷するときは、デバイスの印刷設定は適用 されません。ページ レイアウトの DPOF 設定と印刷部数が、デバイ スの設定よりも優先されます。

灣 注記 ただし、写真に印刷用のタグを付ける機能のないデジタル カ メラもあります。お使いのデジタル カメラが DPOF ファイル形式 1.1 をサポートしているかどうかについては、カメラのマニュアル を参照してください。

DPOF 標準を使用して、カメラが指定した写真を印刷するには

- 1. デバイスの適切なスロットにメモリ カードを挿入します。
- 2. 指示にしたがって、以下のいずれかを実行します。
 - DPOF のタグが付いた写真をすべて印刷するには、OK(O) を押します。

DPOF のタグが付いた写真がすべて印刷されます。

矢印キーを押して [いいえ(O)] を強調表示し、OK(O) を押 します。

これで、DPOF 印刷が回避されます。

写真の表示

コンピュータ、またはカラー ディスプレイを使用して、写真を表示す ることができます (一部のモデルのみ)。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 写真の表示 (カラー ディスプレイ モデルのみ)
- コンピュータを使用した写真の表示

写真の表示 (カラー ディスプレイ モデルのみ)

デバイスのカラー ディスプレイに写真を表示して選択することができ ます。

写真を表示するには

- 1. メモリ カードをデバイスの適切なスロットに挿入するか、ま たはストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続しま す。
- 2. フォト ヨウシを押します。 フォトメニューが表示されます。
- 3. [表示と印刷]を押します。
- 4. カラー ディスプレイに見たい写真が表示されるまで矢印キー を押します。
 - ☆ **ヒント** 矢印キーを押し続けると、すべての写真をすばや く確認することができます。

コンピュータを使用した写真の表示

デバイスに付属する HP ソフトウェアを使用して写真を表示および編集できます。

詳細については、HP ソフトウェアのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

コントロール パネルからの写真の印刷

デバイスでは、ファイルをコンピュータに転送することなく、メモリカードまたはストレージ デバイスから直接写真を印刷することができます。 フチ無し写真を印刷したり (1 枚の用紙に1つ)、複数の写真を1 枚の用紙に印刷することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 選択した写真の印刷
- デバイスのコントロール パネルからのインデックス シートの印刷
- パスポート写真の印刷 (カラー ディスプレイ モデルのみ)

選択した写真の印刷

DPOF ファイルが入っているメモリ カードを挿入すると、その設定を 使用するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。[いいえ] を選択した場合、「フォト」メニューが表示されます。

選択した写真を印刷するには (カラーディスプレイ)

- 1. デバイスの適切なスロットにメモリ カードを挿入します。
- 2. 表示と印刷 を押します。
- 3. 印刷するそれぞれの写真を押して強調表示します。写真をスクロールするには左右の矢印を使用します。
 - ② 注記 すべての写真を印刷するには、[すべて印刷] を選択します。
- 4. 選択した写真を印刷するには、印刷を押します。

選択した写真を印刷するには(2行ディスプレイ)

- 1. デバイスの適切なスロットにメモリ カードを挿入します。
- 2. メッセージが表示されたら、7ォト 3ウシボタンを繰り返し押して、選択した写真を表示します。
- 3. 次のいずれかの操作を行います。
 - ▲ 右矢印 ▶ を押して **すべて** を選択し、**OK(O)** を押して、メモリ カード内のすべての写真を印刷します。
 - a. 右矢印 ▶ を押して **カスタム** を選択し、**OK(O)** を押して、 メモリ カード内の選択された写真を印刷します。
 - b. 矢印キーを押して写真をスクロールし、**OK(O)** を押して写真を選択します。
 - c. フォトスタート を押して印刷を開始します。

デバイスのコントロール パネルからのインデックス シートの印刷

② 注記 デバイスからアクセスできるのは、JPEG および TIFF 画像ファイルのみです。他のタイプのファイルを印刷するには、ファイルをメモリ カードまたはストレージ デバイスからお使いのコンピュータに転送して HP Photosmart ソフトウェア を使用します。

インデックス シートを印刷するには

- 1. メモリ カードをデバイスの正しいスロットに差し込みます。
- 2. フォト ヨウシ ボタンを押します。
- 3. 右矢印ボタンを繰り返し押して、[インデックス シート]を選択します。
- 4. [OK] を押します。

パスポート写真の印刷 (カラー ディスプレイ モデルのみ)

メモリ カードやストレージ デバイスから、パスポート サイズの写真 を印刷できます。 パスポート写真のガイドラインや制限について質問 がある場合は、地域のパスポート発行機関にお問い合わせください。

パスポート写真を印刷するには

1. メモリ カードをデバイスの適切なスロットに挿入するか、またはストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

[Photosmart Express] メニューが表示されます。

- 2. パスポート写真 を選択します。
- 3. 用紙サイズを選択します。矢印キーを押して、用紙サイズを スクロールします。
- **4.** パスポート写真のサイズを選択します。矢印キーを押して、パスポート写真のサイズをスクロールします。
- **5.** 矢印を使用して、写真をスクロールします。印刷する写真を押して、次のいずれかの操作を行います。
 - 選択を押して写真を選択し、印刷する他の写真を選択します。
 - ・ 完了 を押して写真を選択し、印刷を続行します。
- 6. 次のいずれかの操作を行います。
 - 編集 を押して写真を編集します。
 - 完了を押して印刷を続行します。
- 7. 印刷部数を選択し、完了を押します。
- 8. 印刷 を押して写真を印刷します。

コンピュータへの写真の保存

デジタル カメラで写真を撮った後、すぐに印刷することも、コンピュータに保存することもできます。 写真をコンピュータに保存するには、メモリ カードをデジタル カメラから取り出して、デバイスの適切なメモリ カード スロットに挿入します。

デバイスの前面 USB ポートに、デジタル カメラやキーチェーン ドライブなどのストレージ デバイスを接続すると、そのデバイスから写真を保存することもできます。

写真を保存するには

- 1. メモリ カードをデバイスの適切なスロットに挿入するか、またはストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- 2. 適切なディスプレイを選択します。

カラー ディスプレイ モデルの場合

- a. [名前の変更]を押します。
- b. コンピュータの画面に表示される指示に従って、コンピュータに写真を保存します。

2 行のディスプレイ モデルの場合

- **a**. 矢印キーを押してから、[**写真の転送**]、**OK(O)** の順に押します。
 - 営 注記 [写真の転送] オプションは、デバイスがネットワーク接続されている場合にしか表示されません。デバイスが USB ケーブルでコンピュータに直接接続されている場合、メモリカードを差し込むと、写真を保存するためのメッセージがコンピュータ上に自動的に表示されます。
- b. 矢印キーを押して [はい(Y)] を選択します。
- C. 矢印キーを押して [コンピュータに転送] を選択し、コンピュータの名前を選択します。
- d. コンピュータの画面に表示される指示に従って、コンピュータに写真を保存します。

8 ファクス

このデバイスを使用して、カラー ファクスを含むファクスの送受信ができます。 ファクスを後で送信するように設定したり、短縮ダイヤルを設定してよく使用するファクス番号にすばやく簡単にファクスを送信することができます。 デバイスのコントロール パネルで、解像度や送信するファクスの薄さと濃さのコントラストなど、さまざまなファクスのオプションも設定できます。

デバイスが直接コンピュータに接続されている場合は、HP ソリューション センターを使用して、デバイスのコントロール パネルからは利用できない方法でファクスを処理できます。詳細については、HP フォト イメージング ソフトウェアの使用を参照してください。

② 注記 ファクス機能を使用する前に、デバイスのファクス機能を正しく設定しておいてください。初期セットアップで、デバイスのコントロールパネルまたはデバイス付属のソフトウェアを使って、既に設定されている場合もあります。ファクス機能が正しく設定されているかどうかは、デバイスのコントロールパネルからファクスセットアップテストを実行して確かめることができます。ファクステストを実行するには、★ (セットアップ)を押し、[ツール]を選択します。次に [ファクステストを実行]を選択し、OKを押します。

多くのファクス設定は、組み込み Web サーバで管理できます。詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- <u>ファクスの送信</u>
- ファクスの受信
- ファクス設定の変更
- ・ 短縮ダイヤルの設定
- FoIP (Fax over Internet Protocol)
- ファクス設定のテスト
- レポートの使用
- ・ ファクスのキャンセル

ファクスの送信

さまざまな方法でファクスを送信できます。 デバイスのコントロール パネルを使用すれば、モノクロまたはカラーでファクスを送信できます。 付属の電話機から手動でファクスを送信することもできます。 この方法では、ファクスを送信する前に受信者と通話することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 基本的なファクスの送信
- ・ 電話からのファクスの手動送信
- ダイヤルモニタリングを使用したファクス送信
- <u>ファクスー斉送信オプションを使用したファクスの送信 (カラー ディスプレイ搭載モデルのみ)</u>
- ファクスをメモリから送信する
- 後で送信するためのファクスのスケジュール設定
- ファクスを複数の受信者に送信する
- カラー原稿をファクス送信する
- ・ ファクス解像度と[薄く/濃く]設定の変更
- ・ エラー補正モードでのファクス送信

基本的なファクスの送信

1ページまたは複数ページのモノクロ ファクスをデバイスのコントロール パネルを使って簡単に送信できます。

- ② **注記** ファックスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要がある場合は、ファックスを送信する前にファックス送受信の確認を有効にします。詳細については、ファクス確認レポートの印刷を参照してください。
- ☆ ヒント 電話やダイヤル モニタ機能を使用して、ファクスを手動で 送信することもできます。この機能では、ダイヤルするペースを指 定できます。 通話料金をコーリング カードで支払いたいときな ど、ダイヤル中にトーン音に応答する必要があるときに、この機能 が役に立ちます。

デバイスのコントロール パネルから基本的なファクスを送信するには

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、原稿のセットを参照 してください。
- 2. キーパッドを使用して、ファクス番号を入力します。短縮ダ イヤルを押して短縮ダイヤルを選択するか、リダイヤル/ポー ズを押してダイヤルした最後の番号をリダイヤルします。
 - ☆ ヒント 入力するファクス番号間に一定の間隔を加えるに は、**リダイヤル/ポーズ** を押すか、ディスプレイにダッシ ュ記号 [-] が表示されるまで、[記号 (*)] ボタンを繰り返し 押します。
- 3. ファクス スタート モノクロを押します。 デバイスが自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿を 検出すると、入力した番号にドキュメントが送信されます。
 - ☆ ヒント 受信者からの知らせで、ファクスの品質に問題が あることがわかった場合は、ファクスの解像度やコントラ ストを変えてみます。

電話からのファクスの手動送信

手動ファクス送信では、電話をして、ファクスを送信する前に相手と 話をすることができます。ファクスを送信する前に相手に送信するこ とを伝えたい場合は、この方法が便利です。ファクスを手動で送信す るときは、発信音、音声ガイダンス、その他の音声が電話の受話器か ら聞こえます。このため、ファクスの送信にコーリング カードが使用 しやすくなります。

受信者側のファクス機の設定状態によって、受信者が電話に出たり、 ファクス機が応答する場合があります。 受信者が電話に出たら、ファ クスを送信する前に会話をすることができます。 ファクス機が応答し た場合、受信中のファクス機からトーン音が聞こえてから、そのファ クス機に直接ファクスを送信できます。

電話から手動でファクスを送信するには

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、原稿のセットを参照 してください。
- 2. デバイスに接続された電話のダイヤルキーから、番号をダイ ヤルします。
 - 営注記 手動でファクスを送信するときは、デバイスのコン トロールパネルのキーパッドは使用しないでください。 受信者の番号をダイヤルするには、電話機のダイヤルを押 します。
- 3. 受信者が応答した場合、ファクスを送信する前に会話をする ことができます。
 - 営注記ファクス機が応答すると、受信中のファクス機から ファクスのトーン音が聞こえます。 次の手順に進んで、フ ァクスを送信します。
- 4. ファクスを送信する準備ができたら、ファクス スタート モ ノクロ または ファクス スタート - カラー を押します。
 - 🖹 **注記** メッセージが表示された場合は、[ファクス送信] を選 択し、もう一度 ファクス スタート - モノクロ または ファ クス スタート - カラー を押します。

ファクス送信前に受信者と話している場合は、ファクスのト ーン音が聞こえたらファクス機の [スタート] ボタンを押すよ うに、前もって受信者に知らせてください。

ファクスの送信中は、電話回線は無音になります。 この時点 で、受話器を置くことができます。 ファクス受信が完了した 後、受信者と続けて話をする場合は、電話を切らないでくだ さい。

ダイヤル モニタリングを使用したファクス送信

ダイヤル モニタリングを使用すると、通常電話するように、デバイス のコントロール パネルから番号をダイヤルすることができます。 ファ クスをダイヤル モニタリングで送信するときは、発信音、音声ガイダ ンス、その他の音声がデバイスのスピーカーから聞こえます。 これに

より、ダイヤル中に音声ガイダンスに応答することも、ダイヤルする ペースを指定することもできます。

- ☆ **ヒント** コーリング カードの PIN の入力に時間がかかると、デバイ スからファクス トーンの送信が開始されてしまい、コーリング カ ード サービス会社が PIN を認識できない場合があります。 その場 合は、短縮ダイヤル番号を使用して、コーリング カードの PIN を あらかじめ登録しておいてください。
- 営注記 音量をオンにしないと、ダイヤルトーンは聞こえません。

デバイスのコントロール パネルからダイヤルのモニタ機能を使用して ファクスを送信するには

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、原稿のセットを参照 してください。
- 2. ファクス スタート モノクロ または ファクス スタート カ ラー を押します。

デバイスが自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿を 検出すると、ダイヤルトーンが聞こえます。

- 3. ダイヤル トーンが聞こえたら、デバイスのコントロール パネ ルのキーパッドで番号を入力します。
- 4. 音声ガイダンスがあれば、従ってください。
 - ※ **ヒント** コーリング カード PIN を短縮ダイヤルに登録し、 コーリング カードを使ってファクスを送信する場合は、 PIN の入力を求めるメッセージが表示されたら **短縮ダイヤ** ルを押し、PIN を登録した短縮ダイヤル番号を選択しま

受信側のファクス機が応答すると、ファクスが送信されま

ファクス一斉送信オプションを使用したファクスの送信 (カラー ディス プレイ搭載モデルのみ)

グループ短縮ダイヤルを設定しなくても、ファクスを複数の受信者に 一度に送信できます。

② 注記 このファックスについて指定した受信者の一覧は保存されず、モノクロでのファックス送信についてのみ機能します。同じ受信者一覧に他のファックスも送信する場合は、グループ短縮ダイヤル一覧を作成してください。

コントロール パネルから複数の受信者にファクスを一斉送信するには

- 1. ファクス を押し、[ファックスの一斉送信] を選択します。
- 2. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、矢印キー を押して短縮ダイヤルを利用します。
 - 営 注記 最大 20 個のファクス番号を追加できます。
- 3. ファクス スタート モノクロ を押します。
- **4.** 画面の指示に従って、ドキュメント フィーダ トレイの中央 に、原稿を印刷面が上、上側が先になるようにセットしま す。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 5. もう一度 ファクス スタート モノクロ を押します。

ファクスをメモリから送信する

モノクロ ファクスをメモリに読み込んで、メモリからファクスを送信することができます。 この機能は、これから送信しようとしているファクス番号が通話中、または一時的に通話不能な場合に便利です。 デバイスは原稿をメモリに読み込み、受信するファクス機に接続が完了した時点で送信を行います。 原稿のスキャンが完了したら、すぐに原稿をドキュメント フィーダ トレイから取り除くことができます。

営注記 モノクロ ファクスを送信できるのはメモリからだけです。

メモリ内のファクスを送信するには

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、<u>原稿のセット</u>を参照 してください。
- 2. ファクスを押し、スキャンとファクス を選択します。 [番号を入力] メッセージが表示されます。

- 3. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイ ヤルを押して短縮ダイヤルを選択するか、リダイヤル/ポーズ を押してダイヤルした最後の番号をリダイヤルします。
- 4. ファクス スタート モノクロを押します。 デバイスは原稿をメモリに読み込んで、相手側ファクス機が 受信可能なときにファクスを送信します。

後で送信するためのファクスのスケジュール設定

モノクロのファクスを 24 時間以内に送信するようスケジュール設定 することができます。 これにより、たとえば電話回線の混雑が少な く、電話料金が割安の夜間にモノクロのファクスを送信できます。 デ バイスが、指定された時刻に自動的にファクスを送信します。

ファクスのスケジュール設定ができる原稿は、一度に1件のみです。 ファクスのスケジュール設定がされている状態でも、通常のファクス は送信が可能です。

学注記 メモリ容量に制限があるため、ファクスはモノクロのみで送。 信できます。

デバイスのコントロール パネルからファクスをスケジュール設定する には

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、原稿のセットを参照 してください。
- 2. ファクス を押してから、オプション を選択します。
- 3. [後でファクスを送信] を選択します。
- 4. テンキーパッドを使用して送信時刻を入力し、OK(O) を押し ます。画面の指示に従い、[午前] の場合は 1、[午後] の場合 は**2**を押します。
- 5. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイ ヤルを押して短縮ダイヤルを選択するか、リダイヤル/ポーズ を押してダイヤルした最後の番号をリダイヤルします。
- 6. ファクス スタート モノクロ を押します。 デバイスがすべてのページをスキャンし、ディスプレイにス ケジュール設定された時刻が表示されます。 ファクスはスケ ジュール設定された時刻に送信されます。

スケジュールされたファクスをキャンセルするには

- 1. ファクスを押してから、オプションを選択します。
- **2.** [**後でファクスを送信**] を選択します。 スケジュールされたファクスがある場合は、ディスプレイに **キャンセル**メッセージが表示されます。
- 3. 1 を押して [はい(Y)] を選択します。
 - 営注記 スケジュール設定された時刻がディスプレイに表示されているときに、デバイスのコントロール パネルで キャンセル を押しても、スケジュール ファクスをキャンセルすることができます。

ファクスを複数の受信者に送信する

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

• ファクスをデバイスのコントロール パネルから複数の受信者に送 信する

ファクスをデバイスのコントロール パネルから複数の受信者に 送信する

個別短縮ダイヤル番号をグループ短縮ダイヤル番号にまとめることに より、1 つのファクスを複数の受信者に一度に送信できます。

グループ短縮ダイヤルを使用してファクスを複数の受信者に一度に送 信する

- 1. 原稿をセットします。詳細については、原稿のセットを参照 してください。
- 2. 目的の短縮ダイヤルが表示されるまで、短縮ダイヤルを繰り 返し押します。
 - ☆ ヒント または、矢印にタッチして短縮ダイヤル番号をス クロールすることも、デバイスのコントロール パネルのキ ーパッドから短縮ダイヤルコードを入力して、番号を直接 指定することもできます。
- 3. ファクス スタート モノクロを押します。 デバイスは、自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿 を検出すると、グループ短縮ダイヤルの各番号にドキュメン トを送信します。
 - 彎 注記 メモリの量に制限があるため、グループ短縮ダイヤ ル番号は、モノクロファクスの送信にのみ使用できます。 デバイスはファクスをメモリにスキャンしてから、最初の 番号をダイヤルします。接続したらファクスを送信し、次 の番号をダイヤルします。送信先が話し中または応答なし の場合は、[ビジーリダイヤル]および[応答なしリダイヤル] の設定に従って動作します。接続できない場合は、次の番 号がダイヤルされ、エラーレポートが作成されます。

カラー原稿をファクス送信する

デバイスからカラー原稿や写真をファクスすることができます。デバ イスが受信者のファクス機がモノクロ ファクスにしか対応していない ことを検出すると、ファクスはモノクロで送信されます。

カラー ファクス送信には、カラー原稿のみを使用することをお勧めし ます。

デバイスのコントロール パネルからカラー原稿をファクス送信するに は

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、<u>原稿のセット</u>を参照 してください。
- 2. ファクスを押します。 [番号を入力] メッセージが表示されます。
- 3. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、**短縮ダイヤル**を押して短縮ダイヤルを選択するか、**リダイヤル/ポーズ**を押してダイヤルした最後の番号をリダイヤルします。
- **4. ファクス スタート カラー** を押します。 デバイスが自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿を 検出すると、入力した番号にドキュメントが送信されます。
 - 営 注記 受信者のファクス機がモノクロ ファクスにしか対応 していない場合、HP All-in-One は自動的にモノクロでファ クスを送信します。ファクスの送信後に、ファクスがモノ クロで送信されたことを示すメッセージが表示されます。 OK(O) を押してメッセージを消去します。

ファクス解像度と[薄く/濃く]設定の変更

ファクスするドキュメントに応じて、[**解像度**] と [**薄く/濃く**] の設定を変更できます。

② **注記** これらのファクス設定は、コピー設定には影響しません。 コピーの解像度と濃淡は、ファクスの解像度と濃淡とは別に設定されます。 また、デバイスのコントロール パネルでの変更は、コンピュータから送信するファクスには影響しません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクス解像度の変更
- [薄く/濃く] 設定の変更
- 新しいデフォルトの設定

ファクス解像度の変更

[解像度] の変更は、ファクス送信されるモノクロ文書の送信速度と印刷品質に影響します。受信側のファクス機が HP All-in-One で選択した解像度をサポートしていない場合は、受信側のファクス機でサポートする最高の解像度でファクスが送信されます。

学注記ファクスの解像度は、モノクロ送信に限って変更できます。 カラー ファクスはすべて[高画質]の解像度で送信されます。

ファクス送信には、次の解像度設定を選択できます。[**高画質**]、[**超高** 画質]、[フォト]、および[標準]

- [高画質]: ほとんどの文書に適した高品質な文字でファクス送信でき ます。 これがデフォルト設定値です。 デバイスは、ファクスをカ ラー送信するときは常に[高画質]設定を使用します。
- [超高画質]:極めて精密な画像の文書をファクス送信する場合に、最 高の品質が得られます。[超高画質]を選択すると、ファクス送信に 通常よりも時間がかかります。この解像度を使用して送信できるの は、モノクロ ファクスだけです。カラー ファクスを送信すると、 代わりに[高画質]解像度で送信されます。
- [フォト]: 写真をモノクロで送信する場合に、最も高品質なファクス 送信が可能です。[フォト]を選択すると、ファクス送信に通常より も時間がかかります。写真をモノクロで送信するときには、「フォ **ト**] を選択することをお勧めします。
- [標準]: ファクス品質は下がりますが、最も速くファクスを送信する ことができます。

このオプションは、デフォルトとして変更した場合を除いて、ファク ス メニューを終了するとデフォルトの設定に戻ります。

デバイスのコントロール パネルから解像度を変更するには

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、原稿のセットを参照 してください。
- 2. ファクスを押します。 [**番号を入力**] メッセージが表示されます。
- 3. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイ ヤルを押して短縮ダイヤルを選択するか、リダイヤル/ポーズ を押してダイヤルした最後の番号をリダイヤルします。
- 4. オプション を押して、[解像度]を選択し、解像度設定を選択 します。
- 5. ファクス スタート モノクロを押します。 デバイスが自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿を 検出すると、入力した番号にドキュメントが送信されます。

[薄く/濃く] 設定の変更

ファクスのコントラストの強弱を変更することができます。かすれた 文書や色あせた文書、手書きの文書などをファクスするときに役に立 ちます。原稿を濃くするには、コントラストを調整します。

② 注記 「薄く/濃く」設定はモノクロファクスにのみ適用されます。

このオプションは、デフォルトとして変更した場合を除いて、ファクスメニューを終了するとデフォルトの設定に戻ります。

デバイスのコントロール パネルから [薄く/濃く] 設定を変更するには

- **1.** 原稿をセットします。 詳細については、<u>原稿のセット</u>を参照してください。
- ファクスを押します。
 [番号を入力] が表示されます。
- 3. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、**短縮ダイヤル**を押して短縮ダイヤルを選択するか、**リダイヤル/ポーズ**を押してダイヤルした最後の番号をリダイヤルします。
- 4. オプション を押してから、[薄く/濃く]を選択します。
- 5. ファクスを薄くするには右矢印 ▶、濃くするには左矢印 ◀ を押します。 タッチした矢印ボタンに応じて、インジケータが左右に動きます。
- 6. ファクス スタート モノクロ を押します。 デバイスが自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿を 検出すると、入力した番号にドキュメントが送信されます。

新しいデフォルトの設定

デバイスのコントロール パネルから、[**解像度**] と [**薄く/濃く**] 設定のデフォルト値を変更することができます。

デバイスのコントロール パネルから新しいデフォルト設定を行うには

- 1. [解像度] と [薄く/濃く] 設定に必要な変更を加えます。
- オプション を押してから、[新しいデフォルトの設定] を選択します。
- **3.** [はい(Y)]が表示されるまで右矢印 ▶ を押し、OK(O) を押します。

エラー補正モードでのファクス送信

[エラー補正モード] (ECM) では電話回線の問題によるデータ破損に対 処するために、データ伝送中に発生したエラーを検出してエラー部分 を再伝送するよう自動的に要求します。良好な状態の電話回線におい ては電話料金に影響が及ぶことはなく、場合によってはむしろ安くな ることもあります。電話回線の状態が悪い場合、ECM にすることで送 信時間と電話料金は増えますが、送信するデータの信頼性が高くなり ます。デフォルトの設定は [オン] です。電話料金を安くするためにフ ァクスの品質を問わないという場合にのみ、ECM をオフにしてくださ L1

注意 ECM 設定が [オフ] になっている場合は、

- 送受信するファクスの品質と送信速度に影響があります。
- [ファクス速度] が自動的に [標準] に設定されます。
- カラーでのファクスの送受信ができなくなります。

デバイスのコントロール パネルから ECM 設定を変更するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ファクスの詳細設定]、[エラー補正モード]の順に選択しま
- 3. 右矢印 ▶ を押して、[オン]、または [オフ]を選択します。
- 4. OK(O)を押します。

ファクスの受信

ファクスは、自動で受信することも、手動で受信することもできま す。 自動応答 オプションをオフにした場合は、手動でファクスを受信 する必要があります。 自動応答 オプションをオンにすると (デフォル トの設定)、デバイスは [応答呼出し回数] 設定で指定されている呼び出 し回数の後、自動的に着信に応答し、ファクスを受信します(デフォ ルトの [応答呼出し回数] 設定は5回です)。

デバイスでリーガル サイズの用紙を使用するように設定されていない ときに、リーガルサイズのファクスを受信すると、デバイスにセット されている用紙に収まるようにファクスのサイズが自動で縮小されま す。 [自動縮小] 機能を無効に設定している場合、デバイスはファクス を2ページに印刷します。

学注記 文書のコピー中にファクスを受信すると、受信したファクス はコピーが終了するまでデバイス メモリに保存されます。 これに より、メモリに保存されるファクスページ数を削減できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクスの手動受信
- バックアップ ファクス受信のセットアップ
- 受信済みファクスのメモリからの再印刷
- ポーリングしてファクスを受信する
- 別の番号へのファクスの転送
- ファクス受信用の用紙サイズの設定
- 受信したファクスを自動縮小に設定
- ・ 迷惑ファクス番号の拒否
- コンピュータへのファクスの受信 (PC ファクス受信と Mac にファ クス

ファクスの手動受信

電話中に接続を維持しながら、通話先の相手からファクスを送っても らうことができます。 これをファクスの手動受信と呼びます。 このセ クションでは、ファクスを手動受信する方法について説明します。

営注記 受話器を取り上げて話すか、ファクストーンを聞くことがで きます。

デバイスに直接接続されている場合、(2-EXT ポートで)、またはデバ イスに直接接続されていなくても、同じ電話線に接続されていれば、 電話から手動でファクスを受信できます。

ファクスを手動で受信するには

- 1. デバイスの電源がオンになっていて、用紙が給紙トレイにセ ットされていることを確認します。
- 2. ドキュメント フィーダ トレイから原稿を取り除きます。
 - ☞ 注記 ファクスを受信するには自動ドキュメント フィーダ は空にする必要があります。 文書がドキュメント フィー ダにあると、ファクスは正常に受信されません。

- **3.** 次のいずれかの操作を行います。
 - 自動応答をオフにします。
 - 「応答呼出し回数」の数字を上げます。
- 4. 送信者と電話がつながっている場合は、相手のファクス機で [スタート] を押すように指示します。
- 5. 送信中のファクス機からファクストーンが聞こえたら、次の 操作を行います。
 - a. デバイスのコントロール パネルにある ファクス スタート - モノクロ または ファクス スタート - カラー を押しま す。
 - b. 画面の指示に従って、[ファクス受信] を選択します。
 - 営注記 国/地域により、送信中のファクス機からトーン音が 聞こえると、デバイスがファクスを自動的に受信する場合 があります。
- 6. デバイスのファクス受信が始まったら、受話器を置くこと も、そのまま待機することもできます。 ファクスの転送中、 雷話回線は無音になります。

バックアップ ファクス受信のセットアップ

好みとセキュリティ要件に応じて、デバイスが受信したファクスをす べて保存するか、エラー状態の間に受信したファクスのみを保存する か、どのファクスも保存しないかを設定することができます。

以下の[バックアップファクス受信]モードがあります。

[オン]	デフォルトの設定です。 [バックアップ ファクス受信] が [オン] の場合、デバイスは受信したすべてのファクスをメモリに保存します。 こうしておけば、メモリに保存されている最近印刷したファクスを最大8件まで再印刷することができます。
	注記 メモリが少なくなると、デバイスは新たにファクスを受信するたびに、印刷済みのファクスを古い順に消去します。 メモリが印刷されていないファクスでいっぱいになると、デバイスは着信ファクスに応答しなくなります。
	注記 きめの細かいカラー写真など、サイズの大きなファクスを受信した場合は、メモリ容量の制限により、メモリに保存されないことがあります。
[エラーの場合 のみ]	デバイスは、エラーによってファクスの印刷ができない場合 (用紙切れなど) にのみ、ファクスをメモリに保存します。 デバイスはメモリの容量が許す限り、受信したファクスを保存し続けます (メモリがいっぱいになると、デバイスは着信ファクスに応答しなくなります)。 エラー状態が解消すると、メモリに保存されたファクスは自動的に印刷され、メモリから消去されます。
[オフ]	ファクスはメモリにまったく保存されません。 たとえば、セキュリティ保護のために [バックアップ ファクス受信] をオフにすることができます。 印刷できないエラー状態 (用紙切れなど) が発生すると、デバイスは着信ファクスに応答しなくなります。

② 注記 [バックアップ ファクス受信]が有効になっている場合は、デバイスの電源をオフにするとメモリに残っているすべてのファクスが保存されます。受信したファクス一覧を見るには、[ファクス ログ]を印刷します。

デバイスのコントロール パネルから、バックアップ ファクス受信を設 定するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ファクスの詳細設定] を選択し、[バックアップ ファクス受信] を選択します。

- **3**. 右矢印ボタンを押して [**オン**]、[エラーの場合のみ]、または [オフ] を選択します。
- 4. OK(O)を押します。

受信済みファクスのメモリからの再印刷

[バックアップ ファクス受信] モードを [オン] に設定すると、デバイス にエラーがあるかどうかに関係なく、受信したファクスはメモリに保 存されます。

営注記 メモリがいっぱいになると、新たにファクスを受信するたび に、印刷済みのファクスが古い順に消去されます。 保存されたファ クスがどれも印刷されていない場合、デバイスは、ファクスを印刷 するかメモリから削除するまで、新たなファクス受信に応答しませ ん。 セキュリティまたはプライバシー保護のために、メモリ内のフ ァクスを削除することもできます。

メモリに保存されたファクスの容量に応じて、メモリにまだ保存され ていれば、最近印刷したファクスを最大8件まで再印刷することがで きます。 たとえば、最後に受信したプリントアウトをなくしても、フ ァクスを再印刷できます。

コントロール パネルから、メモリに保存されているファクスを再印刷 するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. セットアップを押します。
- 3. [ツール] を選択し、[メモリ内のファクスを再印刷] を選択しま す。

受信したときとは逆の順序で、直前に受信したファクスが最 初に印刷されます。

4. メモリ内のファクスの印刷を中止する場合は、キャンセルを 押します。

コントロール パネルから、メモリに保存されたすべてのファクスを削除するには

- ▲ 使用している機種に応じて、次のいずれかの操作を行います。
 - 2 行ディスプレイ: → (セットアップ) を押して、[ファクス ログの消去] を選択します。
 メモリに保存されているすべてのファクスが、メモリから削除されます。
 - カラー ディスプレイ:セットアップにタッチし、[ツール] を選択し、[ファクス ログの消去] を選択します。

埋め込み Web サーバでファクス ログを消去するには

▲ [設定] タブを選択し、左枠で [ファクス オプション] を選択し、「ファクス ログの消去] の [消去] をクリックします。

ポーリングしてファクスを受信する

ポーリングは、現在 HP All-in-One のキューに入っているファクスの送信を、他のファクス機に要求する機能です。[ポーリング受信]機能を使用すると、HP All-in-One は指定された他のファクス機を呼び出し、ファクスの送信を要求します。指定されたファクス機はポーリングの設定がされ、ファクスを送信できる状態である必要があります。

② 注記 HP All-in-One はポーリング パス コードをサポートしていません。ポーリング パス コードは、受信側のファクス機に対し、ファクスを受信するために、ポーリングしているデバイスに パス コードを送信するよう要求するセキュリティ機能です。ポーリングしているデバイスでパス コードが設定されていないこと (またはデフォルト パス コードが変更されていないこと) を確認してください。パス コードが設定されている場合、HP All-in-One はファクスを受信できません。

デバイスのコントロール パネルから、ファクスのポーリング受信を設 定するには

- 1. ファクス、[ポーリング受信]の順に押します。
- 2. 他のファクス機のファクス番号を入力します。
- 3. ファクス スタート モノクロ または ファクス スタート カ ラー を押します。
 - 営注記 ファクス スタート カラーを押しても、送信者がモ ノクロでファクスを送信した場合は、デバイスでもモノク 口で印刷されます。

別の番号へのファクスの転送

受信したファクスを他のファクス番号に転送するようにデバイスを設 定することができます。 カラー ファクスを受信した場合は、モノクロ で転送されます。

転送の前に、転送先のファクス番号を確認することをお勧めします。 テストでファクスを送信し、転送先のファクス機がファクスを受信で きるか確認してください。

デバイスのコントロール パネルからファクスを転送するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ファクスの詳細設定] を選択し、[モノクロでファクスを転送] を選択します。
- 3. [オン 転送] または [オン 印刷と転送] が表示されるまで右矢 印ボタンを押し、OK(O)を押します。
 - ファクスのバックアップコピーをデバイスで印刷せずに、 別の番号に転送する場合は[オン・転送]を選択します。
 - 営注記指定されたファクス機に(電源が入っていない場合) など) ファクスを転送できない場合は、デバイスでファ クスを印刷します。 デバイスが受信ファクスのエラー レポートも印刷するように設定されている場合は、エラ 一 レポートも印刷されます。
 - ・ ファクスのバックアップ コピーを印刷し、別の番号に転送 もする場合は[オン・印刷と転送]を選択します。
- 4. 指示画面で、転送先ファクス機の番号を入力します。

- 5. 指示画面で、開始日時と終了日時を入力します。
- 6. OK(O)を押します。

コントロールパネルに [ファクスを転送] が表示されます。 [ファクスを転送] の設定中にデバイスの電源が切れても、デバイスは [ファクスを転送] 設定と電話番号を保存しています。 再び装置の電源が入ると、[ファクスを転送] 設定は [オン] になっています。

営注記 ファクスの転送をキャンセルするには、ディスプレイに [ファクスを転送] メッセージが表示されているときに、デバイスのコントロール パネルの キャンセル を押すか、[モノクロでファクスを転送] メニューから [オフ] を選択します。

ファクス受信用の用紙サイズの設定

受信ファクスの用紙サイズを選択できます。用紙サイズは、給紙トレイにセットした用紙に合わせて設定します。ファクスはレター用紙、A4 用紙、またはリーガル用紙にのみ印刷できます。

② 注記 ファクスを受信したときに不適当な用紙サイズが給紙トレイ にセットされていると、ファクスを印刷しないで、ディスプレイに エラー メッセージが表示されます。ファクスを印刷するには、レター用紙、A4 用紙、リーガル用紙のいずれかをセットして、OK(O) を押します。

デバイスのコントロール パネルから、ファクス受信用の用紙サイズを設定するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ファクスの基本設定]、[ファクスの用紙サイズ]の順に選択します。
- 3. オプションを選択して、OK(O) を押します。

受信したファクスを自動縮小に設定

[自動縮小]設定は、受信したファクスがデフォルトの用紙サイズよりも大きい場合に HP All-in-One がどう対応するかの設定です。デフォルトの設定はオンで、受信したファクスの画像が 1 ページに収まるように縮小されます。この機能をオフにすると、1 ページ目に収まらなかった情報は 2 ページ目に印刷されます。 [自動縮小]は、リーガルサイ

ズのファクスを受信する場合やレターサイズの用紙を給紙トレイにセ ットする場合に便利です。

デバイスのコントロール パネルから自動縮小を設定するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ファクスの詳細設定]、[自動縮小]の順に選択します。
- 3. [オフ] または [オン] を選択します。
- 4. OK(O)を押します。

迷惑ファクス番号の拒否

電話会社の発信者 ID サービスに加入すると、特定のファクス番号を拒 否して、デバイスが今後それらの番号から受信したファクスを印刷し ないようにすることができます。 ファクスの受信があったとき、デバ イスは、その番号を迷惑ファクス番号リストと比較して、その受信を 拒否するべきかどうかを判断します。 番号が、拒否ファクス番号リス トの番号と一致した場合、ファクスは印刷されません(拒否できるフ ァクス番号の最大数は、モデルによって異なります)。

学 注記 この機能は、一部の国/地域ではサポートされていません。お 住まいの国/地域でサポートされていない場合、[ファクスの基本設 定] メニューに [迷惑ファクスを拒否の設定] は表示されません。

注記 発信者 ID リストに電話番号が 1 つも追加されていない場合 は、ユーザーが電話会社と発信者 ID サービスの契約を結んでいな いと考えられます。

機能を使用する前に、サービスについてお近くのサービス プロバイダ に確認してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 迷惑ファクス モードの設定
- ・ 迷惑ファクス一覧に番号を追加
- 迷惑ファクス一覧から番号を削除
- 拒否するファクス番号のリストの表示

迷惑ファクス モードの設定

デフォルトの [**迷惑ファクスを拒否**] モード設定は [**オン**] です。 電話プロバイダの発信者 ID サービスに加入していない、またはこの機能を使用したくない場合は、設定をオフにすることができます。

迷惑ファクス モードを設定するには

▲ 迷惑ファクスを拒否 ボタンを押し、[迷惑ファクスを拒否] オプションを選択し、[オン] または [オフ] を選択します。

迷惑ファクス一覧に番号を追加

迷惑ファクス一覧に番号を追加するには2通りの方法があります。発信者 ID 履歴から番号を選択するか、または任意の番号を入力します。 迷惑ファクス一覧にある番号は、[迷惑ファクスを拒否] モードが [オン] にセットされている場合に拒否されます。

発信者 ID 一覧から番号を選択するには

- 1. セットアップを押します。
- **2.** [ファックスの基本設定] を押し、[迷惑ファックスを拒否の設定] を押します。
- 3. [迷惑リストに番号を追加] を押し、[番号の選択] を押します。
- 4. 右矢印ボタンを押して、受信したファックス番号をスクロールします。拒否するファクス番号が表示されたら、OK(O)を押して選択します。
- 5. [次を選択?] の指示に従って、次のいずれかを行います。
 - ・ 迷惑ファクス番号リストに別の番号を追加する場合は、[はい]を押し、拒否する番号ごとにステップ4を繰り返します。
 - 終了する場合は、[いいえ] を押します。

拒否する番号を手動で入力するには

- 1. セットアップを押します。
- **2.** [ファックスの基本設定] を押し、[迷惑ファックスを拒否の設定] を押します。
- 3. [迷惑リストに番号を追加] を押し、[番号の入力] を押します。

- 4. キーパッドを使ってファックス番号を入力し、OK(O) を押し
 - 受信したファクスのヘッダーの番号ではなく、コントロール パネルのディスプレイに表示されるファクス番号を入力して いることを確認してください。
- 5. [**追加しますか?**] の指示に従って、次のいずれかを行いま す、
 - ・ 迷惑ファクス番号リストに別の番号を追加する場合は、[は い を押し、拒否する番号ごとにステップ 4 を繰り返しま す。
 - 終了する場合は、[いいえ]を押します。

迷惑ファクス一覧から番号を削除

ファクス番号を拒否する必要がなくなった場合は、その番号を迷惑フ ァクス一覧から削除することができます。

迷惑ファクス番号リストから番号を削除するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ファックスの基本設定] を押し、[迷惑ファックスを拒否の設 定]を押します。
- 3. [迷惑リストから番号を削除] を押します。
- 4. 右矢印ボタンを押して、拒否したファックス番号をスクロー ルします。削除するファクス番号が表示されたら、OK(O)を 押して選択します。
- 5. [削除しますか?] の指示に従って、次のいずれかを行いま す。
 - ・ 迷惑ファクス番号リストから別の番号を削除する場合は、 [はい]を押し、削除する番号ごとにステップ4を繰り返し ます。
 - 終了する場合は、[いいえ] を押します。

拒否するファクス番号のリストの表示

拒否するファクス番号のリストを見るには、組み込み Web サーバか ら表示するか (ネットワーク接続が必要)、デバイスのコントロール パ ネルからレポートを印刷します。

コントロール パネルから拒否するファクス番号を表示するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [レポートの印刷]、[迷惑ファクス リスト]の順に選択します。

埋め込み Web サーバで拒否するファクス番号リストを表示するには

▲ 組み込み Web サーバを開きます。詳細については、埋め込 み Web サーバを開くにはを参照してください。[設定] タブを クリックし、左枠で [迷惑ファクスを拒否] を選択します。

コンピュータへのファクスの受信 (PC ファクス受信と Mac にファクス

[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] を使用すると、ファクス を自動的に受信し、コンピュータに直接ファクスを保存できます。 [PC ファクス受信] および [Mac にファクス] を使用すると、ファクス のデジタル コピーを簡単に格納できます。また、この機能を使用する ことにより、分厚い紙の束を扱うわずらわしさもなくなります。

受信したファクスは TIFF (タグ付きイメージ ファイル形式) で保存さ れます。ファクスを受信すると、ファクスを保存したフォルダへのリ ンクを提供する通知を画面で受け取ります。

ファイルには、次の形式で名前が付けられます。 XXXX YYYYYYY ZZZZZZ.tif。この場合、「X」は送信者の情報、 「Y」は日付、「Z」はファクスの受信時刻です。

営 注記 [PC ファクス受信] および [Mac にファクス] は、モノクロ フ ァクスを受信する場合にのみ利用できます。カラーファクスは、コ ンピュータに保存されず、印刷されます。

注記 この機能は、2 行ディスプレイのあるデバイスでのみ使用で きます。カラー ディスプレイのあるデバイスで、ネットワーク フ ォルダにファクス、または電子メールにファクス機能を実行できま す。詳細については、HP デジタル ソリューション (一部のモデル のみ)を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- PC ファクス受信および Mac にファクス機能の要件
- [PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化
- [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する
- PC ファクス受信または Mac にファクスをオフにします。

PC ファクス受信および Mac にファクス機能の要件

- PC ファクス受信および Mac にファクス機能を使用可能にする管理 コンピュータには、常に電源を入れておく必要があります。PC フ ァクス受信またはMac にファクス管理コンピュータとして動作でき るコンピュータは、1台のみです。
- 宛先フォルダのコンピュータまたはサーバは、常に電源を入れてお く必要があります。宛先コンピュータもまた動作させておく必要が あります。コンピュータがスリープ モードまたはハイバネート モ ードの場合、ファクスは保存されません。
- Windows を使用している場合、Windows タスクバーの HP Digital Imaging Monitor は常にオンにしておく必要があります。
- 用紙は給紙トレイにセットしておきます。

[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化

[PC ファクス受信セットアップ ウィザード] を使用して [PC ファクス 受信] を使用可能にします。[PC ファクス受信セットアップ ウィザー ド] は、ソリューション センター、またはコントロール パネルの [PC] ファクス受信セットアップ ウィザード] から開始できます。Mac にフ ァクスを Mac OS X にセットアップするには、HP デバイス マネージ ャに含まれる HP セットアップ アシスタントを使用します。

ソリューション センター (Windows) から [PC ファクス受信] を設定 するには

- 1. Solution Center を開きます。 詳細については、HP ソリュー ション センターの使用 (Windows)を参照してください。
- 2. [設定] をクリックし、[PC ファクス受信セットアップ ウィザ **ード**] を選択します。
- 3. 画面に表示される指示に従って、[PC ファクス受信] を設定し ます。

Mac にファクスをセットアップするには

- 1. Dock の HP デバイス マネージャ のアイコンをクリックしま す。
 - 営注記 HP デバイス マネージャが Dock にない場合は、メニ ュー バー右側の [スポットライト] アイコンをクリックし て、ボックスに「HP デバイス マネージャ」と入力し、 HP デバイス マネージャ エントリをクリックします。
- 2. セットアップ アシスタントの画面の指示に従って、ネットワ ーク フォルダを作成して共有します。 セットアップ アシスタントは、自動的に HP デバイスに設定 を保存します。また、各 HP デバイスに最大 10 個の宛先フォ ルダを設定できます。

[PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する

コンピュータ上の [PC ファクス受信] の設定は、ソリューション セン ターのファクス設定ページでいつでも更新できます。 IPC ファクス受 信]機能とファクス印刷機能は、デバイスのコントロール パネルから オフに設定できます。

デバイスのコントロール パネルから設定を変更するには

- 1. 🔧 ([セットアップ]) ボタンを押し、[ファクスの基本設定] を 選択し、[PC ファクス受信] を選択します。
- 2. 変更する設定を選択します。 以下の設定を変更できます。
 - [PC ホスト名の表示]: [PC ファクス受信] を管理するため に設定するコンピュータ名を表示します。
 - [オフにする]: [PC ファクス受信] をオフにします。
 - 営 注記 ソリューション センター を使って [PC ファクス] 受信]をオフにします。
 - [ファクス印刷を無効にする]: ファクスを受信したときに 印刷する場合は、このオプションを選択します。 印刷をオ フにしても、カラー ファクスは印刷されます。

ソリューション センターから [PC ファクス受信] 設定を変更するには (Windows)

- 1. Solution Center を開きます。 詳細については、HP ソリュー ション センターの使用 (Windows)を参照してください。
- 2. [設定]、[ファクス設定] を順に選択します。
- 3. [PC ファクス受信の設定] タブを選択します。
- 4. 必要に応じて、設定を変更します。 [OK] を押します。
 - 営注記変更すると、元の設定が上書きされます。

HP セットアップ アシスタントから [Mac にファクス] を変更するには

- 1. Dock の HP デバイス マネージャ のアイコンをクリックしま す。
 - 営注記 HP デバイス マネージャが Dock にない場合は、メニ ュー バー右側の [スポットライト] アイコンをクリックし て、ボックスに「HP デバイス マネージャ」と入力し、 HP デバイス マネージャ エントリをクリックします。
- 2. セットアップ アシスタントの画面の指示に従って、ネットワ ーク フォルダを作成して共有します。 セットアップ アシスタントは、自動的に HP デバイスに設定 を保存します。また、各 HP デバイスに最大 10 個の宛先フォ ルダを設定できます。

PC ファクス受信または Mac にファクスをオフにします。

- 1. 🔪 ([セットアップ]) ボタンを押し、[ファクスの基本設定] を 選択し、[PC ファクス受信] を選択します。
- 2. [ファクス印刷を無効にする] を選択します。

ファクス設定の変更

デバイスに付属の [セットアップ ガイド] の手順を実行した後、初期設 定を変更したり、ファクスのその他のオプションを設定したりするに は、次の手順に従います。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクスのヘッダーの設定
- ・ 応答モード (自動応答) の設定

- ・ 応答までの呼び出し回数の設定
- 着信識別応答呼び出し音のパターンの変更
- ・ ファクスのエラー補正モードの設定
- ・ ダイヤル方式の設定
- <u>リダイヤル オプションの設定</u>
- ・ ファクス速度の設定
- ファクス音のボリュームの設定

ファクスのヘッダーの設定

ファクスのヘッダーを使用すると、すべての送信ファクスの上部に名前とファクス番号が印刷されます。 デバイス用にインストールしたソフトウェアを使用して、ファクス ヘッダーを設定することをお勧めします。 ここに記されているとおり、デバイスのコントロール パネルからファクスのヘッダーを設定することもできます。

② **注記** 一部の国または地域では、法令等によりファクスのヘッダー 情報の明記が義務付けられています。

ファクスのヘッダーを設定または変更するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ファクスの基本設定] を押して、[ファクスのヘッダー] を選択します。
- ビジュアル キーボードで個人名または会社名を入力し、[完了]を押します。
- **4.** キーパッドを使用してファクス番号を入力し、**OK(O)** を押します。

埋め込み Web サーバでファクスのヘッダーを設定または変更するには

▲ [設定] タブを選択し、左枠で [ファクスの基本設定] を選択し、[ファクスへッダ名] および [ファクス番号] を入力します。[適用] ボタンをクリックします。

応答モード (自動応答) の設定

応答モードでは、デバイスが電話の着信に自動で応答するかどうかを 設定します。

- デバイスでファクスに [自動的に] 応答するには、自動応答をオンにします。 デバイスが、すべての受信電話とファクスに自動で応答します。
- ファックスに [**手動で**] 応答するには、**自動応答** をオフにします。 デバイスがファクスを受信しない場合は、ユーザーが手動で受信操 作をしなければなりません。

デバイスのコントロール パネルで応答モードを手動または自動に設定するには

▲ **自動応答** を押して、希望の設定に合わせてランプのオン/オフを切り替えます。

自動応答 ランプが点灯している場合は、デバイスが自動的に 応答します。ランプが点灯していない場合、デバイスは着信 への応答を行いません。

組み込み Web サーバで応答モードを手動または自動に設定するには

- 1. 組み込み Web サーバを開き、[設定] タブをクリックします。 次に、左枠の [ファクスの基本設定] をクリックします。
- **2. [その他のファックス基本設定]** セクションの **[自動応答]** ドロップダウン メニューで **[オン]** または **[オフ]** を選択します。

応答までの呼び出し回数の設定

自動応答 設定をオンにした場合、デバイスが自動的に着信音に応答するまでの呼び出し回数を指定できます。

同じ電話回線に留守番電話があり、デバイスが応答する前に留守番電話が応答するようにする場合は、[応答呼出し回数] 設定が重要になります。着信電話に対して、デバイスが応答するより前に留守番電話が応答するようにするには、デバイスの応答呼び出し回数を留守番電話の応答呼び出し回数より大きくする必要があります。

たとえば、留守番電話の呼び出し回数を少なくし、デバイスの呼び出し回数をサポートしている最大数に設定します (呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。 この設定では、留守番電話が電話に応答し、デバイスが電話回線を監視します。 デバイスがファクス受

信音を検出した場合、デバイスはファクスを受信します。 着信が電話 の場合は、留守番電話が着信のメッセージを録音します。

デバイスのコントロール パネルで応答までの呼び出し回数を設定するには

- 1. セットアップを押します。
- **2.** [ファクスの基本設定] を選択し、[応答呼び出し回数] を選択します。
- 3. キーパッドを使用して呼び出し回数を入力するか、左または 右矢印ボタンを押して呼び出し回数を変更します。
- 4. OK(O) を押して設定します。

埋め込み Web サーバで応答までの呼び出し回数を設定するには

- 1. 組み込み Web サーバを開き、[設定] タブをクリックします。 次に、左枠の [ファクスの基本設定] をクリックします。
- 2. [その他のファクス基本設定] セクションの [応答呼び出し回数] ドロップダウン メニューで回数を選択します。

着信識別応答呼び出し音のパターンの変更

多くの電話会社から、1本の電話回線に複数の電話番号を持てる着信識別音機能が提供されています。 この着信識別サービスでは、番号ごとに異なる呼び出し音のパターンが割り当てられます。 デバイスが特定の呼び出し音の着信に応答するように設定することができます。

営 注記 機能を使用する前に、上記のサービスについてお近くのサービス プロバイダに確認してください。

着信識別音が設定されている電話回線にデバイスを接続する場合は、電話会社に音声着信の呼び出し音とファクス受信の呼び出し音を、それぞれ別に割り当ててもらいます。 ファクス番号には、2 回または3 回の呼び出し音を割り当てることをお勧めします。 デバイスは、指定した呼び出し音のパターンを検出したときに、ファクスの受信を開始します。

着信識別サービスを使用していない場合は、デフォルトの呼び出し音パターン [**すべての呼び出し**] を使用してください。

② 注記 メインの電話番号の受話器が外れている場合、HP ファクスはファクスを受信できません。

デバイスのコントロール パネルで着信識別応答呼び出し音のパターンを変更するには

- 1. デバイスがファクスの呼び出しに自動応答するよう設定されていることを確認します。
- 2. セットアップを押します。
- 3. [ファクスの詳細設定] を選択し、[応答呼出し音のパターン] を 選択します。
- 4. 右矢印ボタンを押してオプションを選択し、OK(O) を押します。

ファクス回線に割り当てられた呼び出し音で電話が鳴ると、 デバイスは着信に応答して、ファクスを受信します。

組み込み Web サーバで着信識別応答呼び出し音のパターンを変更するには

- [設定] タブをクリックし、左枠で [ファクスの詳細設定] をクリックします。
- 2. [応答呼出し音のパターン] ドロップダウン メニューで、呼び 出し音のパターンを選択して、[適用] ボタンをクリックしま す。

ファクスのエラー補正モードの設定

通常、デバイスは、ファクスの送受信時に電話回線上の信号を監視します。 エラー補正の設定がオンになっており、伝送中にエラー信号を検出した場合、デバイスはファクスの一部の再送信を要求することができます。

ファックスの送受信に問題がある場合や、伝送中のエラーを受け入れる場合にのみ、エラー補正をオフにしてください。他の国や地域にファクスを送信するときや他の国や地域からファクスを受信するとき、または衛星電話回線を使用しているときに、この設定をオフにすると便利な場合があります。

デバイスのコントロール パネルでファクスのエラー補正モードを設定するには

▲ デバイスのコントロール パネル:ファクスを押して、[ファクスの詳細設定] メニューを選択し、[エラー補正モード] を選択します。

組み込み Web サーバでファクスのエラー補正モードを設定するには

- **1. 組み込み Web サーバ**: [設定] タブをクリックし、左枠で [ファクスの詳細設定] をクリックします。
- 2. [**エラー補正モード**] ドロップダウン メニューで [**オン**] または [**オフ**] を選択します。
- 3. [適用] ボタンをクリックします。

ダイヤル方式の設定

トーン ダイヤル モードまたはパルス ダイヤル モードに設定するには、次の手順に従います。 工場出荷時のデフォルトの設定は [トーン]です。 電話回線でトーン ダイヤルを使用できないことがわかっている場合以外は、この設定を変更しないでください。

営 注記 パルス ダイヤル オプションは、一部の国/地域では利用できません。

デバイスのコントロール パネルでダイヤル方式を設定するには

▲ デバイスのコントロール パネル: セットアップ を押し、[ファクスの基本設定] を押し、[トーン回線またはパルス回線] オプションを使用します。

組み込み Web サーバでダイヤル方式を設定するには

- **1. 組み込み Web サーバ** (ネットワーク接続) : **[設定]** タブをクリックし、左枠で **[ファクスの基本設定]** をクリックします。
- 2. [トーン、パルス選択] ドロップダウン メニューで選択を行います。
- 3. [適用] ボタンをクリックします。

リダイヤル オプションの設定

受信側のファクス機が応答しないか、ビジー状態であるためにデバイスがファクスを送信できなかった場合、デバイスはビジー リダイヤル または応答なしリダイヤル オプションの設定に応じてリダイヤルしま

す。 このオプションのオンとオフを切り替えるには、次の手順に従い ます。

- **ビジー リダイヤル**: このオプションをオンにすると、デバイスは ビジー信号を受信した場合に自動的にリダイヤルします。 このオ プションの工場出荷時のデフォルトの設定は [オン] です。
- 応答なしリダイヤル: このオプションをオンにすると、デバイス は受信側のファクス機が応答しない場合に自動的にリダイヤルしま す。 このオプションの工場出荷時のデフォルトの設定は [**オフ**] で す。

デバイスのコントロール パネルでリダイヤル オプションを設定するに は

▲ デバイスのコントロール パネル:セットアップ、「ファクスの 詳細設定] の順に押して、[ビジー リダイヤル] または [応答な しリダイヤル オプションを使用します。

組み込み Web サーバでリダイヤル オプションを設定するには

- 1. 組み込み Web サーバ (ネットワーク接続): [設定] タブをクリ ックし、左枠で **[ファクスの詳細設定]** をクリックします。
- 2. [ビジー リダイヤル] および [応答なしリダイヤル]] ドロップダ ウンメニューで選択を行います。
- 3. [適用] ボタンをクリックします。

ファクス速度の設定

ファクスを送受信するときにデバイスと相手のファクス機の間で通信 する、ファクス速度を設定することができます。 デフォルトのファク ス速度は[はやい]です。

以下のサービスを使用している場合は、必要に応じて、ファクス速度 の設定を遅くします。

- インターネット電話サービス
- ・ PBX システム
- FoIP (Fax over Internet Protocol)
- ISDN (総合デジタル通信網) サービス

ファクスの送受信に問題がある場合は、[ファクス速度] 設定を[標準] または [おそい] に設定することをおすすめします。 次の表は、使用可 能なファクス速度設定の一覧です。

ファクス速度の設定	ファクス速度
[はやい]	v.34 (33600 ボー)
[標準]	v.17 (14400 ボー)
[おそい]	v.29 (9600 ボー)

デバイスのコントロール パネルからファクス速度を設定するには

- **1. \ (セットアップ)** を押します。
- 2. [ファクスの詳細設定] を選択し、[ファクス速度] を選択しま す。
- 3. 矢印キーを使用してオプションを選択し、OK を押します。

組み込み Web サーバでファクス速度を設定するには

- 1. 組み込み Web サーバ (ネットワーク接続): [設定] タブをクリ ックし、左枠で [ファクスの基本設定] をクリックします。
- 2. [ファクス速度] ドロップダウン メニューで選択を行います。
- 3. [適用] ボタンをクリックします。

ファクス音のボリュームの設定

この手順では、ファクス音のボリュームを上げたり下げたりします。

デバイスのコントロール パネルからファクス音のボリュームを設定す るには

▲ セットアップを押し、[ファクス音のボリューム] を選択し、 矢印キーを使用してボリュームを増減します。OK(O)を押し てボリュームを選択します。

組み込み Web サーバでファクス音のボリュームを設定するには

- 1. 組み込み Web サーバ (ネットワーク接続): [設定] タブをクリ ックし、左枠で [ファクスの基本設定] をクリックします。
- 2. [ファクス音のボリューム] ドロップダウン メニューで選択を 行います。
- 3. [適用] ボタンをクリックします。

短縮ダイヤルの設定

頻繁に使うファクス番号は、短縮ダイヤル エントリとして設定できま す。そうすれば、デバイスのコントロール パネルからすぐにダイヤル することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクス番号の短縮ダイヤル エントリまたはグループとしての設 定
- ・ 短縮ダイヤル エントリー覧の印刷と表示

ファクス番号の短縮ダイヤル エントリまたはグループとしての設定

ファクス番号またはファクス番号のグループを短縮ダイヤル エントリ として保存することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 短縮ダイヤルの設定
- 短縮ダイヤル グループを設定する

短縮ダイヤルの設定

- 埋め込み Web サーバ (ネットワーク接続): 埋め込み Web サーバ を開き、[設定] タブをクリックします。次に、左枠の[ファクス短 縮ダイヤル]をクリックします。
 - 。 エントリを追加するには : [ファクス短縮ダイヤル エントリ] セ クションのフィールドに必要な情報を入力します。
 - エントリを編集するには:「ファクス短縮ダイヤル一覧」セクシ ョンで、エントリの横の編集 リンクをクリックします。
 - エントリを削除するには: [ファクス短縮ダイヤル一覧] セクシ ョンで1つ以上のエントリを選択し、削除アイコンをクリック します。
- **HP Photosmart ソフトウェア (Windows)**: HP Photosmart ソフト ウェア を開き、オンスクリーン ヘルプの指示に従います。
- HP デバイス マネージャ (Mac OS X): [HP デバイス マネージャ] を起動し、「情報と設定」をクリックして、ドロップダウンリストか ら[ファックス短縮ダイヤル設定]を選択します。
- デバイスのコントロール パネル: セットアップ を押し、「短縮ダイ ヤルの設定] オプションを選択します。
 - 。 エントリを追加または変更するには: [個別の短縮ダイヤル] ま たは [グループ短縮ダイヤル] を選択し、矢印キーを押して未使 用のエントリ番号に移動するか、キーパッドから番号を入力し ます。 ファクス番号を入力し、OK(O) を押します。 市外局番、 PBX システム外の番号のアクセス コード (通常は9または0)、 長距離電話のプレフィックスなど、間隔や他の必要な番号を含 めます。 名前を入力し、OK(O) を押します。
 - 1 つまたはすべてのエントリを削除するには: 「短縮ダイヤルを削 **除**] を選択し、矢印キーで削除する短縮ダイヤルをハイライト し、**OK(O)** を押します。

短縮ダイヤル グループを設定する

ファクス番号の同じグループに定期的に情報を送信する場合は、操作 を簡略化するために、グループの短縮ダイヤル エントリを設定できま す。 グループの短縮ダイヤル エントリは、デバイスのコントロール パネルの短縮ダイヤルボタンに関連付けることができます。

短縮ダイヤルのグループにメンバーを追加するには、メンバーが短縮 ダイヤル一覧にあらかじめ含まれている必要があります。各グループ

には最大48個のファクス番号を追加でき、各ファクス番号には最大 55 文字を含めることができます。

- 組み込み Web サーバ (ネットワーク接続):組み込み Web サーバを 開き、設定 タブをクリックします。次に、左枠の ファクス短縮ダ イヤル をクリックします。[ファクス短縮ダイヤル一覧] で、エント リの番号 (たとえば 26 ~ 50) を含むリンクをクリックします。
 - グループを追加するには、[ファクス短縮ダイヤル一覧]の[新規 グループ ボタンをクリックし、選択した部分から個別のエント リを選択します。適切なグループ情報を入力し、[適用]をクリ ックします。
 - グループを編集するには:[ファクス短縮ダイヤル一覧] セクショ ンで、グループの横の編集 リンクをクリックします。
 - グループを削除するには:[ファクス短縮ダイヤル一覧] セクショ ンで1つ以上のグループを選択し、削除 アイコンをクリックし ます。
 - 完了したら、[適用] をクリックします。
- ・ HP Photosmart ソフトウェア (Windows): HP Photosmart ソフト ウェア を開き、オンスクリーン ヘルプの指示に従います。

- HP デバイス マネージャ (Mac OS X): [HP デバイス マネージャ] を起動し、[情報と設定] をクリックして、ドロップダウン リストから [ファックス短縮ダイヤル設定] を選択します。
- デバイスのコントロール パネル: セットアップを押し、[短縮ダイヤルの設定] オプションを選択します。
 - グループを追加するには:[グループ短縮ダイヤル]を選択し、登録されていない短縮ダイヤルを選択し、OK(O)を押します。短縮ダイヤルエントリを選択し、OK(O)を押して選択します。このグループに追加短縮ダイヤルを追加するには、同じ手順を繰り返します。作業が終了した後、[選択終了] オプションを選択し、OK(O) を押します。ビジュアルキーボードでグループ短縮ダイヤルの名前を入力し、[完了] を押します。
 - グループにエントリを追加するには: [グループ短縮ダイヤル] を選択し、変更するグループ短縮ダイヤルを選択し、OK(O) を押します。短縮ダイヤルエントリを選択します (チェック マークが短縮ダイヤルエントリの横に表示されます)。このグループに追加短縮ダイヤルを追加するには、同じ手順を繰り返します。作業が終了したら、[選択終了]、OK(O) の順に押します。
 「グループ名] 画面の [完了] を押します。
 - グループを削除するには:[短縮ダイヤルを削除] を選択し、削除する短縮ダイヤル エントリを選択して、OK(O) を押します。

短縮ダイヤル エントリー覧の印刷と表示

設定済みのすべての短縮ダイヤル エントリの一覧は印刷または表示することができます。 一覧の各エントリには、次の情報が含まれます。

- 短縮ダイヤル番号
- ファクス番号またはファクス番号のグループに関連付けられている 名前
- ファクスの短縮ダイヤル一覧の場合は、ファクス番号 (またはグループのすべてのファクス番号)

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 短縮ダイヤル エントリの一覧を表示する
- 短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷するには

短縮ダイヤル エントリの一覧を表示する

- HP デバイス マネージャ (Mac OS X): [HP デバイス マネージャ]
 を起動し、[情報と設定] をクリックして、ドロップダウン リストから [ファックス短縮ダイヤル設定] を選択します。
- **HP Photosmart ソフトウェア (Windows)**: HP Photosmart ソフトウェア を開き、オンスクリーン ヘルプの指示に従います。
- * コントロール パネル: ★ ([セットアップ]) を押し、[短縮ダイヤル の設定] を選択し、次に [短縮ダイヤル一覧を印刷] を選択します。
- 埋め込み Web サーバ (ネットワーク接続): 埋め込み Web サーバ を開き、[設定] タブをクリックします。次に、左枠の [ファクス短縮ダイヤル] をクリックします。

短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷するには

組み込み Web サーバ (ネットワーク接続):組み込み Web サーバを開き、設定 タブをクリックします。次に、左枠の ファクス短縮ダイヤル をクリックします。[ファクス短縮ダイヤル一覧] で、エントリの番号 (たとえば 26 ~ 50) を含むリンクをクリックします。印刷 ボタンをクリックします。

FoIP (Fax over Internet Protocol)

デバイスを使用して、インターネット経由でファックスを送受信できる低コスト電話サービスを利用することができます。この方法は、FoIP(Fax over Internet Protocol) と呼ばれます。以下のいずれかに該当する場合は、電話会社の FoIP サービスを使用している可能性があります。

- ファクス番号と一緒に特別のアクセス コードをダイヤルしている
- インターネットに接続する IP コンバータ ボックスがあり、ファクス接続用のアナログ電話ポートがある
- ② 注記 電話コードをデバイスの 1-LINE と書かれたポートに接続した場合だけファクスの送受信が可能です。つまり、インターネット接続は、コンバータ ボックス (ファクス接続用に通常のアナログ電話ジャックを装備) または電話会社経由で行う必要があるということです。
- 一部のインターネット ファクス サービスでは、デバイスが高速 (33600bps) でファクスを送受信していると正常に動作しない場合があ

ります。 インターネット ファクス サービスの使用中に、ファクスの 送受信で問題が起きたら、ファクス速度を遅くしてください。 [ファク ス速度] の設定を [はやい] (デフォルト) から [標準] にすれば、ファク ス速度が遅くなります。 この設定の変更については、ファクス速度の 設定 を参照してください。

営 注記 インターネット/デジタル ファクスについて質問がある場合は、インターネット ファクス サービス サポート部門、またはお近くのサービス プロバイダにお問い合わせください。

ファクス設定のテスト

ファクス設定をテストしてデバイスの状態を調べ、正常にファクス送信できるように設定されたことを確認することができます。 このテストは、デバイスのファクス機能のセットアップが完了した後に実行してください。 テストの内容は次のとおりです。

- ファクスのハードウェアをテストする
- 正しい種類の電話コードがデバイスに接続されていることを確認する
- 電話線が正しいポートに接続されていることを確認する
- ダイヤルトーンを検出する
- アクティブな電話回線を検出する
- 電話回線の接続状態をテストする

テスト結果は、レポートとしてデバイスから印刷されます。テストに 失敗した場合は、レポートを参照して問題の解決方法を確認し、テストを再実行します。

デバイスのコントロール パネルからファクス機能のセットアップをテストするには

- 1. ご家庭や職場に適した設定方法で、デバイスのファクス設定を行います。
- テストを開始する前に、インクカートリッジが取り付けられ、フルサイズの用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- デバイスのコントロール パネルの (セットアップ) を押します。

- **4.** [ツール] を選択し、[ファクス テストを実行] を選択します。 デバイスのディスプレイにテストの状態が表示され、レポートが印刷されます。
- 5. レポートの内容を確認します。
 - ・ テストにパスしてもファクスの送受信に問題がある場合は、レポートに記載されているファクス設定をチェックして、正しく設定されているかどうかを確認します。 設定が ブランクになっていたり、正しく設定されていなかったり すると、ファクスの送受信に問題が発生します。
 - テストにパスしなかった場合は、レポートで問題の解決方法を確認します。

組み込み Web サーバでダイヤル方式を設定するには

- 1. ご家庭や職場に適した設定方法で、デバイスのファックス設定を行います。
- テストを開始する前に、インク カートリッジが取り付けられ、フルサイズの用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 3. 組み込み Web サーバ (ネットワーク接続): [設定] タブをクリックし、左枠から [デバイス サービス] をクリックします。
- 4. [デバイス機能のテスト] ドロップダウン メニューで、[ファクステストを実行] を選択します。
- 5. [テストを実行] ボタンをクリックします。

レポートの使用

ファクスの送受信のたびに、エラー レポートと確認のレポートを自動 印刷するように、デバイスを設定できます。 必要に応じてシステム レポートを手動で印刷することもできます。これらのレポートには、デバイスに関する役に立つシステム情報が含まれています。

デフォルトの設定では、ファクスの送受信に問題があった場合にのみ、デバイスでレポートが印刷されます。 送受信するたびに、ファクスの送受信に成功したかどうかを示す簡単な確認メッセージがコントロール パネルのディスプレイに表示されます。

② 注記 レポートが判読できない場合は、コントロール パネル、または HP ソリューション センターで推定インクレベルを確認します。

注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量の低下またはインク切れを警告するメッセージがディスプレイに表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリントカートリッジを交換する必要はありません。

注記 インク カートリッジとプリントヘッドが、レポート印刷が可能な、良好な状態であることを確認します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクス確認レポートの印刷
- ・ ファクス エラー レポートの印刷
- ・ ファクス ログの印刷と表示
- ・ ファクス ログの消去
- 最後のファクス処理についての詳細の印刷
- 発信者 ID 履歴レポート

ファクス確認レポートの印刷

ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要がある場合は、以下の手順に従って、ファクスを送信する**前に、ファクス送受信の確認を有効にします。** [**送信**] または [**送受信**] を選択します。

デフォルトのファクス確認設定は、[オフ]です。 つまり、ファクスが 送受信されるたびに確認レポートは印刷されません。 ただし、 送受信のたびに、ファクスの送受信に成功したかどうかを示す簡単な確認メッセージがコントロール パネルのディスプレイに表示されます。

デバイスのコントロール パネルからファクスの確認を有効にするには

- **1. セットアップ**を押します。
- 2. [レポートの印刷] を選択し、[ファクスの確認] を選択します。
- 3. 次のいずれかの設定を選択し、OK(O)を押します。

[オフ]	ファクスの送受信に問題がない時は、ファクス確認レポートを印刷しません。 これがデフォルト設定値です。
[送信]	ファクスの送信ごとにファクス確認レポートを印刷します。

	ファクスの受信ごとにファクス確認レポートを印
[受信]	刷します。
[送受信]	ファクスの送受信ごとにファクス確認レポートを 印刷します。

☆ ヒント [送信] または [送受信] を選択して、メモリから送信するファクスをスキャンする場合は、ファクスの最初のページの画像を[送受信の確認] レポートに含めることができます。 セットアップ を押し、[ファクスの確認] を押し、次に [ファクス送信時] を再び押します。 [ファクス送信レポートの画像] メニューから [オン] を選択します。

組み込み Web サーバでファクスの確認を有効にするには

- **1. 組み込み Web サーバ** (ネットワーク接続): **[設定]** タブをクリックし、左枠で **[ファクスの詳細設定]** をクリックします。
- 2. [ファクスの確認] ドロップダウン メニューで選択を行います。
- 3. [適用] ボタンをクリックします。

ファクス エラー レポートの印刷

送受信中にエラーが起きたときにレポートを自動印刷するようにデバイスを設定できます。

デバイスがファクス エラー レポートを自動印刷するようにデバイスの コントロール パネルで設定するには

- 1. セットアップを押します。
- **2.** [レポートの印刷] を押して [ファクス エラー レポート] を選択します。
- 3. 次のいずれかの設定を選択し、OK(O) を選択します。

[送受信]	ファクス エラーが発生するたびに印刷されます。 これがデフォルト設定値です。	
[オフ]	ファクス エラー レポートは印刷されません。	
[送信]	送受信エラーが発生するたびに印刷されます。	
[受信]	受信エラーが発生するたびに印刷されます。	

デバイスがファクス エラー レポートを自動印刷するように組み込み Web サーバで設定するには

- 1. 組み込み Web サーバ (ネットワーク接続): [設定] タブをクリ ックし、左枠で [ファクスの詳細設定] をクリックします。
- 2. [ファクス エラー レポート] ドロップダウン メニューで選択 を行います。
- 3. [適用] ボタンをクリックします。

ファクス ログの印刷と表示

ログには、デバイスのコントロール パネルから送信されたファクス と、受信したファクスすべてが表示されます。

デバイスが送受信したファクスのログを印刷できます。 ログの各エン トリには、次の情報が含まれます。

- 送受信の日付と時刻
- 種類(受信または送信)
- ファクス番号
- 所要時間
- ・ページスウ
- ・ 送受信の結果(ステータス)

HP ソリューション センター ソフトウェアでファクス ログを表示する には

- 1. コンピュータで HP ソリューション センター ソフトウェアを 開きます。詳細については、HP フォト イメージング ソフト ウェアの使用を参照してください。
- 2. 詳細については HP ソリューション センター ソフトウェアの オンスクリーンヘルプを参照してください。 ログには、デバイスのコントロール パネルと HP ソリューシ ョン センター ソフトウェアから送信されたファクスと、受信 したファクスすべてが表示されます。

デバイスのコントロール パネルからファクス ログを印刷するには

- 1. デバイスのコントロール パネルにある セットアップ を押し ます。
- 2. 矢印キーを押して [レポートの印刷] に移動し、OK(O) を押し ます。

- 3. 矢印キーを押して [ファックス ログ] に移動し、OK(O) を押し ます。
- **4. OK(O)** を再び押してログを印刷します。

埋め込み Web サーバでファクス ログを表示するには

▲ [情報] タブで、左枠の [ログ] をクリックし、[ファクス ログ] サブタブをクリックします。

ファクス ログの消去

ファクスログを消去するには、次の手順に従ってください。

デバイスのコントロール パネルからファクス ログを消去するには

- 1. デバイスのコントロール パネルにある セットアップ を押し ます。
- 2. 矢印キーを押して [ツール] に移動し、OK(O) を押します。
- 3. 矢印キーを押して [ファクス ログの消去] に移動し、OK(O) を 押します。

組み込み Web サーバでファクス ログを消去するには

- 1. 組み込み Web サーバ (ネットワーク接続): [設定] タブをクリ ックし、左枠から [ファクス オプション] をクリックします。
- 2. [ファクス ログの消去] セクションで、[クリア] ボタンをクリ ックします。

最後のファクス処理についての詳細の印刷

最後のファクス処理についてのレポートには、最後のファクス処理に ついての詳細が印刷されます。詳細には、ファクス番号、ページ数、 およびファクスのステータスが含まれます。

最後のファクス処理についてのレポートを印刷するには

- デバイスのコントロール パネルにある セットアップ を押し ます。
- 2. 矢印キーを押して [レポートの印刷] に移動し、OK(O) を押し
- 3. 矢印キーを押して [最終の処理] に移動し、OK(O) を押しま す。

発信者 ID 履歴レポート

発信者 ID ファクス番号一覧の印刷には、次の手順を使用します。

発信者 ID 履歴レポートを印刷するには

- 1. セットアップを押し、プリンタ レポート 発信者 ID 履歴レポ ートの順に選択します。
- 2. OK(O)を押します。

ファクスのキャンセル

送受信中のファクスはいつでもキャンセルすることができます。

ファクスをキャンセルするには

▲ 送受信しているファクスを中止するには、デバイスのコント ロール パネルで キャンセル を押します。 ファクスの送受信 が停止しない場合は、キャンセルをもう一度押します。 デバイスは、既に印刷を開始したページをすべて印刷してか ら、残りのファクスをキャンセルします。 しばらく時間がか かる場合があります。

番号のダイヤルを中止するには

▲ ダイヤルを中止するには、**キャンセル** を押します。

9 コピー

高品質のカラー コピーおよびモノクロ コピーを、さまざまな種類やサイズの用紙で作成することができます。

② **注記** 文書のコピー中にファクスを受信すると、受信したファクス はコピーが終了するまでデバイス メモリに保存されます。 これにより、メモリに保存されるファクス ページ数を削減できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイスのコントロール パネルからのコピーの作成
- コピー設定の変更
- <u>コピ</u>ー枚数の設定
- コピー用紙サイズの設定
- コピー用紙の種類の設定
- ・ コピー速度と品質の変更
- レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更
- リーガル サイズの文書をレター用紙にコピーする
- <u>原稿のトリミング (カラー ディスプレイ モデルのみ)</u>
- コピーの濃淡の調整
- ・ コピーの薄い部分を強調
- ・ コピー ジョブの作成
- ・ コピーへの余白の変更の適用
- 両面コピー
- コピージョブのキャンセル

デバイスのコントロール パネルからのコピーの作成

デバイスのコントロールパネルから高画質のコピーを作成できます。

デバイスのコントロール パネルからコピーを作成するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。詳細については、<u>原稿のセット</u>を参 照してください。
- 3. 次のいずれかの操作を行います。
 - モノクロ コピーを開始するには、コピー スタート モノクロ を押します。
 - カラー コピーを開始するには、コピー スタート カラー を押します。
 - 営注記 カラー原稿の場合に、コピースタート モノクロを押すと、カラー原稿からモノクロコピーが作成できます。コピースタート カラーを押すと、カラー原稿からフルカラーコピーが作成できます。

コピー設定の変更

コピー設定をカスタマイズすると、ほぼすべてのコピーに対応することができます。

コピー設定を変更しても、その変更は現在のコピー操作にのみ反映されます。 今後すべてのコピー操作にその設定を適用するようにするには、その変更をデフォルトとして設定する必要があります。

現在の設定を今後も使用できるようにデフォルトとして保存するには

- **1. コピー**メニューで設定を変更します。
- **2. コピー**を選択して、[**新しいデフォルトの設定**] を選択します。
- 3. [はい]を選択して、OK(O) を押します。

コピー枚数の設定

デバイスのコントロール パネルの [コピー枚数] オプションを使用して、印刷するコピー枚数を設定できます。

デバイスのコントロール パネルからコピー枚数を設定するには (カラ ー ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。詳細については、原稿のセットを参 照してください。
- 3. コピー にタッチし、[コピー枚数] を選択します。
- 4. キーパッドを使用するか、画面にタッチして、最大値以下の コピー枚数を入力します
- 5. コピースタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

デバイスのコントロール パネルからコピー枚数を設定するには (2 行 ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。詳細については、原稿のセットを参 照してください。
- 3. コピー 領域で、コピー を繰り返し押して、[コピー枚数] を表 示します。
- 4. 右矢印 ▶ を押すか、キーパッドを使用して、最大値以下のコ ピー枚数を入力します。
 - ☆ **ヒント** 矢印ボタンを押し続けるとコピー枚数が 5 枚ずつ 増えるので、コピー枚数が多い場合に便利です。
- 5. コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

コピー用紙サイズの設定

デバイスで用紙サイズを設定できます。 用紙サイズは、給紙トレイに セットした用紙に合わせて設定します。

営 注記 一部のトレイでは、使用できない用紙サイズのオプションが あります。使用する用紙サイズが見つからない場合は、コントロー ル パネルを使用して、トレイを変更してください。

デバイスのコントロール パネルから用紙サイズを設定するには (カラー ディスプレイ)

- 1. コピー にタッチし、[コピー用紙サイズ] を選択します。
- 2. 適切な用紙サイズを選択します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

デバイスのコントロール パネルから用紙サイズを設定するには (2 行ディスプレイ)

- **1.** コピー 領域で、**コピー** を繰り返し押して、[**コピー用紙サイ ズ**] を表示します。
- 適切な用紙サイズが表示されるまで右矢印 ► を押して、OK
 (O) を押します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

コピー用紙の種類の設定

デバイスで用紙の種類を設定できます。

デバイスのコントロール パネルからコピー用紙の種類を設定するには (カラー ディスプレイ)

- **1. コピー** にタッチし、[**用紙の種類**] を選択します。
- 2. 適切な用紙の種類を選択します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

デバイスのコントロール パネルからコピー用紙の種類を設定するには (2 行ディスプレイ)

- **1.** コピー 領域で、コピー を繰り返し押して、[**用紙の種類**] を表示します。
- 適切な用紙の種類が表示されるまで右矢印 ▶ を押して、OK
 (O) を押します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

コピー速度と品質の変更

デバイスには、コピーの速度と品質に関する3つのオプションがあります。

- **高画質**(3 つ星) は、各種用紙をより美しく印刷し、塗りつぶし領域 に縞模様が出ないように仕上げます。 **高画質**は、他の品質設定よ りもコピー時間がかかります。
- 標準(2 つ星) は、ほとんどのコピーに適した、高画質な出力設定です。 標準は、高画質よりも短時間でコピーできます。 これがデフォルト設定値です。
- ・ **はやい**(1 つ星) は、標準設定の場合よりも速くコピーできます。文字の印刷品質は標準設定と変わりませんが、グラフィックスの品質は低下します。はやい設定でコピーをすると、インクの消費量が少ないので、インクカートリッジの寿命が延びます。
- ② **注記** コピー品質を示す星は、2 行ディスプレイのある一部のモデルで使用できます。

デバイスのコントロール パネルからコピー品質を変更するには (カラー ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- **2.** スキャナのガラス板または ADF を使用して原稿をセットします。詳細については、<u>原稿のセット</u>を参照してください。
- 3. コピーにタッチし、[**品質**] を選択します。
- 4. 適切なコピー品質設定を選択します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。


デバイスのコントロール パネルからコピー品質を変更するには (2 行ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. スキャナのガラス板または ADF を使用して原稿をセットします。詳細については、原稿のセットを参照してください。

- 3. コピー 領域で、適切な品質設定が点灯するまで **品質** を繰り返し押します。
- **4. コピー スタート モノクロ** または **コピー スタート カラー** を押します。

レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更

原稿の画像や文字がページ全体に配置されて、余白がない場合は、[ページに合わせる] または [ページ全体 91%] を使用すると、原稿を縮小でき、端の文字や画像が不必要にトリミングされることを防ぐことができます。



☆ ヒント また、[ページに合わせる] で用紙サイズの印刷可能領域内 に合わせて、小さな写真を拡大することもできます。 ただし、原稿 の縦横比を変えずに拡大する、または端をトリミングせずに拡大す るため、用紙の端に不均等な余白がそのまま残ることがあります。

デバイスのコントロール パネルから文書のサイズを調整するには (カラー ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- **2.** スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。
- 3. コピーにタッチし、サイズを選択します。
- 4. [ページ全体 91%] を選択します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。


デバイスのコントロール パネルから文書のサイズを調整するには (2 行ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- **2.** スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。
- 3. コピー領域で、**[縮小/拡大]** を押して、[**ページ全体 91%**]を表示します。
- 4. OK(O)を押します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。
- 営 注記 コントロール パネルに設定された国により、A4 サイズをレターサイズに、またはレターサイズを A4 サイズに調整できます。

リーガル サイズの文書をレター用紙にコピーする

[**リーガル > レター 72%**]設定を使用して、レター用紙または A4 用紙 に合うようにリーガルサイズの文書のコピーを縮小できます。

② **注記** 例に表示されている倍率は [リーガル > レター 72%]、ディスプレイの表示とは一致しない場合があります。



リーガル サイズの文書をレター用紙にコピーするには (カラー ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. スキャナのガラス板または自動ドキュメント フィーダ (ADF) を使用して原稿をセットします。詳細については、<u>原稿のセットを参照してください。</u>

- 3. コピーにタッチし、[サイズ] を選択します。
- 4. [リーガル > レター 72%] を選択します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

リーガル サイズの文書をレター用紙にコピーするには (2 行ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. 自動ドキュメント フィーダのみに原稿をセットします。
- 3. 縮小/拡大 を押します。
- (リーガル > レター 72%)が表示されるまで右矢印 ► を押し、 OK(O) を押します。
- **5. コピースタート モノクロ** または **コピー スタート カラー** を押します。

原稿のトリミング (カラー ディスプレイ モデルのみ)

原稿をコピーする前に、**コピー**メニューの [**トリミング**] 設定を使用して、コピーする領域を選択することができます。[**トリミング**] 設定を選択するとスキャンが始まり、カラー ディスプレイに原稿のプレビューが表示されます。

トリミングを行うと画像の寸法が変わり、ファイル サイズは小さくなります。

☆ **ヒント** [サイズ] 設定を変更することで、トリミングした画像のサイズを調整できます。

コントロール パネルから画像をトリミングするには

- 1. コピーにタッチし、[トリミング]を選択します。
- 2. 矢印ボタンを使用して、トリミング領域の位置を設定します。
- [トリミング] にタッチしてコピーを印刷します。
 カラー グラフィック ディスプレイにトリミングされた画像が表示されます。

コピーの濃淡の調整

[**薄く/濃く**] オプションを使用すると、コピーのコントラストを調整できます。

デバイスのコントロール パネルからコピーのコントラストを調整する には (カラー ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- **2.** スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。
- 3. コピー にタッチし、[**薄く/濃く**] を選択します。
- 4. 矢印キーにタッチして、コピーの明暗を調整します。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

デバイスのコントロール パネルからコピーのコントラストを調整する には (2 行ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- **2.** スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。
- 3. コピー 領域で、**コピー** を繰り返し押して、[**薄く/濃く**] を表示します。
- 4. 次のいずれかの操作を行います。
 - ・ 右矢印 ▶ を押してコピーの色を暗くします。
 - ・ 左矢印 ◀を押してコピーの色を明るくします。
- コピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー を押します。

コピーの薄い部分を強調

[フォト] 強調を使用すると、白に見えてしまう薄い色を強調することができます。 [フォト] 強調でコピーするときに起こりやすい次のような問題を解消または軽減するには、[文字] 強調を使用するのも有効です。

- コピー上で色のドットが文字の回りにはみ出している。
- 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。

- カラーの細かい図または線に、黒い部分がある。
- ライト グレーからミディアム グレーの部分に、グレーがかったまたは白い帯状の横線が現れる。

デバイスのコントロール パネルから露出過度の写真をコピーするには (カラー ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- **2.** スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。
- 3. コピー にタッチし、[強調] を選択します。
- **4.** [フォト] を選択します。
- 5. コピースタート カラーを押します。

デバイスのコントロール パネルから露出過度の写真をコピーするには (2 行ディスプレイ)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- **2.** スキャナのガラス板に原稿を下に向けてセットするか、原稿 を ADF にセットします。
- 3. コピー 領域で、**コピー** を繰り返し押して、[**強調**] を表示します。
- **4.** 右矢印 ▶ を [フォト]拡張設定が表示されるまで押し、**OK(O)** を押します。
- 5. コピースタート カラーを押します。

コピー ジョブの作成

部単位で印刷すると、自動ドキュメント フィーダ (ADF) でスキャンしたのと同じ順序に並んだコピーのセットを複数作成できます。すべてのコピーがデバイス メモリにスキャンされてから、印刷が行われます。

営 注記 部単位で印刷する場合にスキャン可能な最大ページ数は、モデルにより異なります。印刷ジョブを少ないページ数に分割する必要がある場合があります。

コントロール パネルから部単位で印刷するには (カラー ディスプレイ)

- **1.** ADF に原稿をセットします。詳細については、<u>原稿のセット</u>を参照してください。
 - 営 注記 用紙サイズが自動に設定されていて、部単位でコピーする場合、コントロールパネルに設定された地域により、用紙はレターサイズ、または A4 サイズに設定されます。レターサイズも A4 サイズも使用しない場合は、用紙設定を手動で変更する必要があります。
- 2. コピーにタッチし、部単位で印刷を選択します。
- **3**. [オン] にタッチします。

コントロール パネルから部単位で印刷するには (2 行ディスプレイ)

- **1.** ADF に原稿をセットします。詳細については、<u>原稿のセット</u>を参照してください。
- 2. コピー 領域で、コピー を繰り返し押して、**部単位で印刷** を表示します。
- 3. [オン]設定が表示されるまで▶を押し、OK(O)を押します。

コピーへの余白の変更の適用

② **注記** 余白の変更機能はコピーするイメージを縮小しないため、イメージの右端がトリミングされる場合があります。

コントロール パネルから余白の変更を適用するには (カラー ディスプレイ)

- **1.** 原稿を ADF またはスキャナのガラス版にセットします。詳細については、原稿のセットを参照してください。
- 2. コピーにタッチし、余白の変更を選択します。
- **3.** [オン] にタッチします。

コントロール パネルから余白の変更を適用するには (2 行ディスプレイ)

- 原稿を ADF またはスキャナのガラス版にセットします。詳細については、原稿のセットを参照してください。
- **2.** コピー領域で、**コピー**を繰り返し押して、**余白の変更** を表示します。
- 3. 右矢印 ▶ を [オン] 設定が表示されるまで押し、OK(O) を押し ます。

両面コピー

両面コピーを使用すると、用紙の両面にコピーを印刷できます。フラットベッド型スキャナまたは ADF が使用できます。

営注記 フラットベッド型スキャナからコピーする場合、ディスプレイにメッセージが表示されてから2ページ目をセットします。 両面コピーは小さいメディアに対してはサポートされません。

コントロール パネルから両面コピーを実行するには (カラー ディスプレイ)

- 1. スキャナのガラス板または ADF を使用して原稿をセットします。詳細については、原稿のセットを参照してください。
- **2. コピー**にタッチし、**両面** を選択します。次の両面コピー オプションを選択できます。

コピー オプション	説明
1-1	片面原稿を片面コピーします。
1-2	片面原稿を両面コピーします。
2-2	両面原稿を両面コピーします。

コントロール パネルから両面コピーを実行するには (2 行ディスプレ イ)

- 1. スキャナのガラス板または ADF を使用して原稿をセットしま す。詳細については、原稿のセットを参照してください。
- 2. コピー領域で、コピーを繰り返し押して、両面を表示しま す。
- 3. 右矢印 ▶ を押して [片面] または [両面] を選択し、OK(O) を 押します。

コピー ジョブのキャンセル

コピーを中止するには、デバイスのコントロール パネルの キャンセ ルを押します。

10 構成と管理

このセクションは、デバイスを管理する管理者および担当者を対象と しています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイスの管理
- デバイス管理ツールの使用
- ・ セルフテスト レポートについて
- <u>ネットワーク設定ページの理解</u>
- ・ ネットワーク オプションの構成
- <u>デバイスのファクス機能のセットアップ</u>
- デバイスの構成 (Windows)
- デバイスの構成 (Mac OS X)
- デバイスのワイヤレス通信のセットアップ (一部のモデルのみ)
- デバイスの Bluetooth 通信のセットアップ
- ソフトウェアのアンインストールと再インストール

デバイスの管理

次は、デバイス管理に使用する一般的なツールの一覧です。 これらの ツールへのアクセスと使用情報については、<u>デバイス管理ツールの使</u> <u>用</u>を参照してください。

営 注記 特定の手順には、他の方法が含まれる場合があります。

Windows

- ・ デバイスのコントロール パネル
- プリンタドライバ
- ・ ツールボックス
- ・ ネットワーク ツールボックス
- 組み込み Web サーバ

Mac OS X

- ・ デバイスのコントロール パネル
- HP デバイス マネージャ

- HP プリンタ ユーティリティ
- 組み込み Web サーバ

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイスを監視する
- デバイスの管理

デバイスを監視する

このセクションには、デバイスの監視手順が記載されています。

使用するツール	次の情報を取得
デバイスのコントロール パネル	処理中のジョブのステータス、デバイスの操作ステータス、およびインク カートリッジのステータスについての情報を取得します。
埋め込み Web サーバ	 プリンタステータス情報:[情報]タブをクリックし、左枠で選択肢をクリックします。 累計インクとメディア使用量:[情報]タブをクリックし、左枠から[使用状況レポート]をクリックします。

使用するツール	次の情報を取得
ツールボックス (Windows)	・ 「大きなりでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ

(続き)

使用するツール	次の情報を取得
	・プリントービス] (グ) 日本のクリーニ、「グ」 (グ) 「サービス] (グ) 「カーニング」を PQ (印刷 で) で) に
ネットワーク ツールボックス	ネットワーク設定の表示ツールボックスから、 [ネットワーク設定] タブをクリックします。
HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X)	インク カートリッジ情報: [情報とサポート] パネルを開いて、 [サプライ品ステータス] をクリックします。 *
HP ソリューション センター	デバイスの現在のステータスを示 します。

デバイスの管理

このセクションには、デバイスの管理と設定の変更についての情報が 記載されています。

<u></u> 使用するツール	────────────────────────────────────
デバイスのコントロールパネル	・ できるという。 できるいいう。 できるいいう。 できるいいう。 できるいいう。 できるいいうないいうないいうないいうないいうない。 できるいいい。 できるいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
埋め込み Web サーバ	 組み込み Web サーバのパスワードの設定: [ホーム] タブの [セキュリティ] セクションで、[管理者パスワードの設定] をクリックします。 トレイ設定の変更: [設定] タブをクリックし、左枠から [用紙の取り扱い] をクリックします。

(続き)

使用するツール	操作内容
	・ でクリネーでクサでリオーの日クをなりまた。 はいい でのの、クリカーでクリックを対しまたのの、クリカーでクリックを対しまた。 はいましま でのののののでは、 でののののでは、 でののののでは、 でのののでは、 でのののでは、 でのののでは、 でののでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でいるでは、 でいるではないるでは、 でいるでは、 でいるではないるではないるではないるではないるではないるではないるではないるでは
ツールボックス (Windows)	デバイスのメンテナンス作業の実 行: [サービス] タブをクリックしま す。

(続き)	
使用するツール	操作内容
使用するツール ネットワーク ツールボックス	ネットワステクション でである。 「本ットワスかりである。 「本ットワスかりである。 「おって、 ででである。 「では、 ででである。 「では、 でででは、 ででは、 ででは、 ででは、 ででは、 でいます。 では、 でいます。 では、

(続き)

使用するツール	操作内容
HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X)	 トレイ設定の変更: [用紙の取り扱い] を [プリンタ設定] パネルからクリックします。 デバイスのメンテナンス作業の実行: [情報とサポート] パネルを開き、実行する作業のボタンをクリックします。

デバイス管理ツールの使用

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- <u>ツールボックスの使用 (Windows)</u>
- HP ソリューション センターの使用 (Windows)
- 組み込み Web サーバ
- HP デバイス マネージャの使用 (Mac OS X)
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X) の使用

ツールボックスの使用 (Windows)

ツールボックスでは、デバイスのメンテナンス情報が提供されます。

営 注記 コンピュータがシステム要件を満たしている場合、ツールボックスは、フルインストールオプションを選択してスタータ CDからインストールできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ツールボックスを開く
- ・ ツールボックス タブ
- ・ ネットワーク ツールボックス

ツールボックスを開く

- HP Solution Center で、[設定] メニューをクリックし、[印刷設定] をポイントして、[プリンタ ツールボックス] をクリックします。
- タスクバーの [HP Digital Imaging Monitor] を右クリックし、[プリ ンタ モデル名] をポイントして、[プリンタ ツールボックスの表示] をクリックします。
- [印刷設定] から、[機能] タブ、[プリンタ サービス] の順にクリック します。

ツールボックス タブ

ツールボックスには、次のタブが含まれます。

タブ	内容
推定インクレベル	・ イ用。メでト すセ。 の注ス ス電 ま て番 かっと オース を
情報	 myPrintMileage - プリンタの利用 状況を表示します。 プリントヘッドの状態 - プリント ヘッドの状態を表示します。 ハードウェア情報 - モデル名、ファームウェアのバージョン番号、 シリアル番号、サービス ID、および両面印刷ユニットの状態を表示します。

タブ	内容
サービス	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ネットワーク設定	ネットワーク設定に関する情報を提供します。ネットワーク ツールボックスを開いて、一部のネットワーク設定を変更するボタンも含まれています。

ネットワーク ツールボックス

ネットワーク ツールボックスでは、一部のネットワーク設定の表示と変更が行えます。IP アドレスの変更、ワイヤレスのオン/オフ、テストの実行、およびレポートの印刷が行えます。

ネットワーク ツールボックスを開くには

- 1. ツールボックスを開きます。
- 2. [ネットワーク設定] タブをクリックします。
- 3. [設定の変更...] ボタンをクリックします。

[ネットワーク ツールボックス] タブ

- **1. [一般]**: プリンタの現在のネットワーク接続設定を表示します。
- **2. [有線]** 設定: ユーザに、有線接続に対する IP 設定と DNS サーバの変更を許可します。
- 3. **[ワイヤレス]** 設定 (プリンタが、ワイヤレス接続をサポートしている場合のみ): ユーザーにワイヤレスのオン/オフ、および IP アドレス、または DNS サーバの変更を許可します。
- 4. [ユーティリティ]:
 - a. [**ネットワーク診断の実行**] ネットワーク トラブルシュー ティングを実行します。
 - b. [ワイヤレス ネットワーク テスト レポートを印刷] 有線接続機能がある場合のみ
 - C. [ワイヤレス ネットワーク チュートリアルを表示] ワイヤレス機能を持つプリンタのみ
 - d. [ワイヤレス ネットワーク FAQ を表示] ワイヤレス機能 を持つプリンタのみ

HP ソリューション センターの使用 (Windows)

Windows コンピュータでは、HP Solution Center が HP ソフトウェアのエントリ ポイントです。HP Solution Centerを使用すると、印刷設定の変更、サプライ品の注文、オンスクリーン ヘルプへのアクセスができます。

HP Solution Center で使用できる機能は、取り付けたデバイスによって異なります。 HP Solution Center は、選択したデバイスに関連するアイコンを表示するようにカスタマイズされます。 選択したデバイス

に特定の機能が搭載されていない場合、その機能のアイコンは HP Solution Center に表示されません。

- タスクバーの [Digital Imaging Monitor] アイコンをダブルクリック します。
- デスクトップで、ソリューション センター アイコンをダブルクリックします。

組み込み Web サーバ

デバイスがネットワークに接続されている場合、埋め込み Web サーバを使用してコンピュータからステータス情報の表示、設定の変更、およびデバイスの管理などを行うことができます。

- 営 注記 埋め込み Web サーバのシステム必要条件のリストについては、埋め込み Web サーバの仕様を参照してください。
 - 一部の設定には、パスワードが必要な場合があります。

インターネットに接続しなくても、埋め込み Web サーバを開いて使用できます。ただし、一部の機能は使用できません。

EWS が信頼できないサイトであるという告知が表示される場合があります。このメッセージをクリックすると、EWS に入れます。

組み込み Web サーバ (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さいテキスト ファイル (cookie) をハード ディスクに作成します。これは、次にアクセスしたときに EWS がコンピュータを識別するためのものです。たとえば、EWS 言語を設定した場合、選択した言語が cookie に記憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページがその言語で表示されます。cookie の中には各セッションの終了時に消去されるもの (選択した言語を保存するものなど) もありますが、その他のもの (ユーザ固有の情報を記憶するものなど) は手動で消去しない限りコンピュータ上に保存されています。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、 cookie が書き込まれる前に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入れ、どれを拒否するかを個別に選択できます。また、ブラウザから不要な cookie を消去することもできます。

② 注記 デバイスによっては、cookie を無効にすると、以下の機能の どれかが使用できなくなる場合があります。言語設定、自動ページ 更新、中断箇所からの再開、または他のユーザーが同じ設定を変更 しないための保護。

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および 削除方法については、Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照 してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 埋め込み Web サーバを開くには
- 埋め込み Web サーバのページ

埋め込み Web サーバを開くには

埋め込み Web サーバは、次の方法で開くことができます。

- ② 注記 プリンタ ドライバ (Windows) または HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X) から組み込み Web サーバを開くには、デバイスがネットワークに接続され、IP アドレスが割り当てられている必要があります。
- **Web ブラウザ**: コンピュータでサポートされている Web ブラウザで、デバイスに割り当てられている IP アドレス (ホスト名を) 入力します。

例えば、IPv4 ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力 します。「http://123.123.123.123」

例えば、IPv6 専用ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが FE80::BA:D0FF:FE39:73E の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。「http://[FE80::BA:D0FF:FE39:73E7]」デバイスの IP アドレスとホスト名は、ネットワーク設定ページに表示されています。詳細については、<u>ネットワーク設定ページの理</u>解を参照してください。

埋め込み Web サーバを開いた後、お気に入りに保存すると、後からすばやく開くことができます。

- Windows タスクバー: HP Digital Imaging Monitor アイコンを右クリックし、表示するデバイスをポイントし、[Network Settings (EWS)] をクリックします。
- Windows Vista:プリンタ アイコンを右クリックし、[デバイス Web ページ] を選択します。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X): [プリンタ設定] パネルで、[その他の設定] をクリックし、[組み込み Web サーバを開く] ボタンをクリックします。

埋め込み Web サーバのページ

埋め込み Web サーバには、製品情報を表示したりデバイス設定を変 更できるページがあります。 ページには、別の E-サービスへのリンク も含まれています。

ページ/ボタン	内容
ホーム ページ	ホーム ページには、一般的に使用される多数の機能へのリンクがあります。
[情報] ページ	デバイスにより、 デバスにすいでは、 がいていていていていていていていていていていていていていていていていていていでであるがいでいる。 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、
[設定] ページ	デバイスに構成された設定が表示され、これらの設定を変更できます。 設定を保存して、デバイスの設定が 失われた場合に復元することもできます。
[ネットワーキング] ページ	ネットワーク ステータスとデバイス に構成されたネットワーク設定が表 示されます。 これらのページは、デ バイスがネットワーク接続されてい る場合にしか表示されません。 詳細 については、ネットワーク オプショ ンの構成を参照してください。

(続き)

ページ/ボタン	内容
[Bluetooth] ページ	デバイスに構成された Bluetooth の設 定が表示され、これらの設定を変更 できます。
[サポート] および [サプライ の注文] ボタン	[サポート] は、サポート サービス数を提供します。 [サプライの注文] ボタンで、サプライ品のオンライン注文に接続できます。

HP デバイス マネージャの使用 (Mac OS X)

Macintosh コンピュータで、HP デバイス マネージャを開くには

- **1.** Dock の HP デバイス マネージャ のアイコンをクリックします。
 - 営 注記 アイコンが Dock に表示されない場合は、メニューバー右側の [スポットライト] アイコンをクリックして、ボックスに「HP デバイス マネージャ」と入力し、[HP デバイス マネージャ] エントリをクリックします。
- **2. [デバイス]** ドロップダウン メニューでデバイスを選択します。

ここで、ソフトウェア アップデートの確認、ソフトウェア オプションの設定、およびインク カートリッジのインク残量の確認などの保守作業を実行することができます。

営 注記 Macintosh コンピュータの場合、HP デバイス マネージャで使用できる機能は選択したデバイスによって異なります。

インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを 用意できるよう情報を提供します。インクの警告メッセー ジがディスプレイに表示されたら、印刷できなくなる前に 交換用のプリント カートリッジを準備してください。印刷 の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリント カー トリッジを交換する必要はありません。

☆ ヒント HP デバイス マネージャが起動したら、Dock で、 HP デバイス マネージャ用のアイコンを選択し、その上に マウスを置いた状態にすると、Dock メニューのショート カットにアクセスすることができます。

HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X) の使用

HP プリンタ ユーティリティには、プリント設定の構成、デバイスの位置調整、サプライ品のオンライン注文、および Web サイトのサポート情報の検索などのツールが含まれています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP プリンタ ユーティリティを開く
- HP プリンタ ユーティリティのパネル

HP プリンタ ユーティリティを開く

HP デバイス マネージャから HP プリンタ ユーティリティを開くには

- Dock にリストされている [HP デバイス マネージャ] をクリックします。
- **2.** [情報と設定] メニューから、**[プリンタの保守]** を選択します。
- HP デバイスを選択して [ユーティリティの起動] をクリックします。

HP プリンタ ユーティリティのパネル

情報とサポート パネル


- **サプライ品詳細**: 現在装着されているインク カートリッジについての情報が表示されます。
- サプライ製品情報: インク カートリッジの交換オプションを示します。
- **デバイス情報**: デバイスのモデル番号とシリアル番号についての情報が表示されます。 このページにはデバイスとサプライ品についての情報が表示されます。
- **クリーニング**:プリントヘッドのクリーニングについての指示が記載されています。
- 位置調整:プリントヘッドの位置調整についての指示が記載されています。
- **HP サポート**: HP Web サイトにアクセスし、デバイスのサポート、デバイスの登録、および使用済みのプリント サプライ品の返品とリサイクルについての情報を表示できます。

セルフテスト レポートについて

セルフテスト レポートを使用して、現在のデバイス情報およびインクカートリッジの状態を表示します。セルフテスト レポートは、デバイスの問題のトラブルシューティングに役立てることもできます。

自己診断テストページには、最新イベントのログも含まれます。

HP にご連絡いただく場合、お電話の前にセルフテスト レポートを印刷していただくと便利です。




- 1. プリンタの情報: デバイス情報(製品名、モデル番号、シリアル番号、およびファームウェアバージョン番号など)、取り付けられているアクセサリ(両面印刷ユニットなど)、およびトレイとアクセサリから印刷されたページ数が表示されます。
- 2. インク カートリッジの状態: インクの推定残量レベル (グラフィックスによって表示)、パーツ番号、およびインク カートリッジの有効期限が表示されます。
 - ② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。
- 3. プリントヘッドの状態: プリントヘッドの状態、パーツ番号、最初に取り付けられた日付、およびプリントヘッドの保証期限日、累計インク使用量が表示されます。プリントヘッドのステータス オプションは次のとおりです。良好、正常、および交換です。ステータスが「正常」である場合は印刷品質を監視する必要がありますが、プリントヘッドを交換する必要はありません。ステータスが「交換」であれば、プリントヘッドを交換する必要があります。

セルフテスト レポートを印刷するには

- デバイスのコントロール パネル: セットアップ を押し、[レポートの印刷] を選択し、[セルフテスト レポート] を選択し、OK(O) を押します。
- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[テストページの印刷] をクリックします。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X): [デバイス情報] を [情報とサポート] パネルからクリックし、[設定ページの印刷] をクリックします。

ネットワーク設定ページの理解

デバイスがネットワークに接続されている場合は、ネットワーク設定ページを印刷してデバイスのネットワーク設定を表示できます。 ネットワーク設定ページは、ネットワーク接続に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。 HP に連絡する場合は、電話をする前にこのページを印刷すると役立ちます。



ネットワーク設定ページ

- **1. 一般情報**: ネットワークの現在の状態とアクティブな接続タイプに関する情報と、埋め込み Web サーバの URL などのそれ以外の情報が表示されます。
- 2. 802.3 ワイヤ: IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどのアクティブなワイヤード ネットワーク接続に関する情報と、デバイスのハードウェア アドレスが表示されます。
- 3. 802.11 ワイヤレス: IP アドレス、通信モード、ネットワーク名、認証タイプ、信号強度などの、アクティブなワイヤレス ネットワーク接続に関する情報が表示されます。
- **4. その他**: 合計、ユニキャスト、送受信されたブロードキャスト パケット、および管理者詳細などの情報が表示されます。
 - mDNS: アクティブな Multicast Domain Name System (mDNS) 接続に関する情報を表示します。mDNS サービスは主に、従来の DNS サーバーが使用されていない小規模なネットワークで (UDP ポート 5353 を介した) IP アドレスと名前の解決に使用されます。
 - SLP: 現在使用している Service Location Protocol (SLP) 接続に関する情報を表示します。 SLP は、デバイス管理のために、ネットワーク管理アプリケーションが使用します。 このデバイスは、IP ネットワーク上の SNMPv1 プロトコルをサポートします。

コントロール パネルからネットワーク設定ページを印刷するには

- ・ デバイスに 2 行ディスプレイが搭載されている場合: セットアップ を押し、[ネットワークのセットアップ]、[ネットワーク設定の印刷] の順に選択し、OK(O) を押します。
- デバイスにカラーディスプレイが搭載されている場合:セットアップボタンを押し、[ネットワーク]を選択し、[ネットワーク設定を表示]を選択し、[ネットワーク設定ページの印刷]を選択し、OK(O)を押します。

ネットワーク オプションの構成

次のセクションで説明する手順に従って、デバイスのコントロール パネルでデバイスのネットワーク設定を管理することができます。ネットワーク ツールボックスでネットワーク設定を管理することもできま

す。また、組み込み Web サーバを使用するとより詳細なネットワーク設定を行うことができます。この Web サーバは既存のネットワーク接続を使用して Web ブラウザからアクセスできるネットワーク構成およびステータス ツールです。詳細については、<u>組み込み Web サーバを参照してください。</u>

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 基本的なネットワーク設定の変更
- 詳細なネットワーク設定の変更

基本的なネットワーク設定の変更

コントロール パネルのオプションを使用して、ワイヤレス接続の設定 や管理を行ったり、さまざまなネットワーク管理タスクを実行したり できます。 このタスクには、ネットワーク設定の表示、ネットワークのデフォルト設定の復元、ワイヤレスのオン・オフ設定、ネットワーク設定の変更などが含まれます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ワイヤレス設定の変更
- <u>ネットワーク設定の表示と印刷</u>
- ワイヤレスをオンまたはオフに設定する

ワイヤレス設定の変更

コントロール パネルを使用して、デバイスへのワイヤレス接続をセットアップし、管理します。ワイヤレス接続のセットアップ方法の詳細については、デバイスのワイヤレス通信のセットアップ (一部のモデルのみ)を参照してください。

ネットワーク設定の表示と印刷

ネットワーク設定の一覧をデバイスのコントロール パネルに表示したり、より詳細な構成ページを印刷することができます。 ネットワーク設定ページには、IP アドレス、リンク速度、DNS、mDNS など、重要なネットワーク設定が一覧表示されます。 ネットワーク設定については、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。

営 注記 組み込み Web サーバを使用すると、ネットワーク設定を変更できます。EWS を開くことの詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。

- 1. セットアップ にタッチします。
- 2. [ネットワーク] を選択します。
- 3. 次のいずれかの操作を行います。
 - ワイヤード (Ethernet) ネットワークの設定を表示するには、[ネットワーク設定を表示] を選択し、[概要を表示 (有線 LAN の場合)] を選択します。(一部のモデルのみ)
 - ワイヤレス ネットワークの設定を表示するには、[ネットワーク設定を表示] を押し、[概要を表示 (無線 LAN の場合)] を押します。(一部のモデルのみ)
 - ・ ネットワーク設定ページを印刷するには、[ネットワーク設定を表示] を選択し、[ネットワーク設定ページの印刷] を選択します。

ワイヤレスをオンまたはオフに設定する

ワイヤレスはデフォルトでオンに設定されています。ワイヤレスがオンの場合は、デバイス前面のブルーのインジケータが点灯します。 ワイヤレス ネットワークへの接続を保つには、無線を常にオンにしておく必要があります。 しかし、デバイスが有線ネットワークに接続されていたり、USB で接続されている場合は、無線は使用されません。この場合、無線をオフにしておくことをお勧めします。

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ネットワーク] にタッチします。
- 3. ワイヤレスをオンにするには、[ワイヤレス] を選択し、[はい] を選択します。オフにするには、[いいえ] を選択します。

詳細なネットワーク設定の変更

必要に応じて、ネットワークを詳細に設定することができます。 ただし、ネットワーク管理に詳しくない場合は、これらの設定を変更しないでください。 詳細設定には、[リンク速度]、[IP 設定]、および [メモリカードセキュリティ] があります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- <u>リンク速度の設定</u>
- IP 設定を表示するには
- <u>IP 設定を変更するには</u>

リンク速度の設定

ネットワーク上でのデータ送信速度を変更することができます。 デフォルトの設定は [**自動**] です。

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ネットワーク] を押します。
- 3. [詳細設定] を選択し、[接続速度] を選択します。
- **4.** リンク速度の横の、お使いのネットワーク機器と一致する番号を押します。
 - ・ [1. 自動]
 - ・ [2. 10 Mb/sec 全二重通信]
 - ・ [3. 10 Mb/sec 半二重通信]
 - [4. 100 Mb/sec 全二重通信]
 - ・ [5. 100 Mb/sec 半二重通信]

IP 設定を表示するには

- カラーディスプレイ:コントロールパネルでデバイスのIPアドレスを表示するには、 (セットアップ)ボタンにタッチし、[ネットワーク]を選択し、[ネットワーク設定を表示]を選択します。次に、[概要を表示 (有線 LAN の場合)] または [概要を表示 (無線 LAN の場合)] を選択します。
- 2 行のディスプレイ: デバイスの IP アドレスを表示するには、ネットワーク設定ページを印刷する必要があります。詳細については、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。
- ネットワーク ツールボックス (Windows): [ネットワーク設定] タブで、現在の接続により、[ワイヤード] または [ワイヤレス] タブをクリックして、[IP 設定] をクリックします。

IP 設定を変更するには

デフォルトの IP 設定は [**自動**] で、IP 設定を自動的に行いますが、ネットワーク管理に詳しい場合は、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどの設定を手動で変更できます。

△ **注意** IP アドレスを手動で割り当てる場合は注意が必要です。 インストール時に無効な IP アドレスを割り当てると、各ネットワークコンポーネントからデバイスに接続できなくなります。

- 1. セットアップを押します。
- 2. [ネットワーク] を選択し、OK(O) を押します。
- 3. [**詳細設定**] を選択し、[**IP 設定**] を選択し、[**IP 設定**] を選択します。
- 4. IP 設定の横にある以下の番号を押します。
 - [1. IP アドレス]
 - ・ [2. サブネットマスク]
 - ・ [3. デフォルト ゲートウェイ]
- 5. 変更する内容を入力し、完了を押します。

デバイスのファクス機能のセットアップ

[セットアップ ガイド] に記載されたすべての手順が完了したら、このセクションの説明を読みファクスのセットアップを行ってください。 [セットアップ ガイド] は後で使用できるように保管してください。

このセクションでは、ファクス機能が同じ電話回線上の機器やサービスと正常に動作するように、デバイスを設定する方法を説明します。

☆ **ヒント** ファクス セットアップ ウィザード (Windows) または HP ファクス セットアップ ユーティリティ (Mac OS X) を使用して、応答モードやファクスのヘッダー情報などの重要なファクス設定を簡単に設定することもできます。デバイス用にインストールしたソフトウェアから、ファクス セットアップ ウィザード (Windows) または HP ファクス セットアップ ユーティリティ (Mac OS X) にアクセスできます。ファクス セットアップ ウィザード (Windows) または HP ファクス セットアップ ユーティリティ (Mac OS X) を起動したら、このセクションの手順に従ってファクスのセットアップを行います。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)
- シリアル方式のファクスのセットアップ

ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)

デバイスのファクス機能のセットアップを開始する前に、お住まいの 国または地域でどのタイプの電話システムを使用しているか確認しま す。 デバイスのファクス機能のセットアップの説明は、パラレル方式 またはシリアル方式のどちらの電話方式を使用しているかによって異なります。

- お住まいの国または地域が下記の表になければ、シリアルタイプの電話方式をご使用のはずです。 シリアル方式の電話の場合、共有する電話機器 (モデム、電話、留守番電話等) のコネクタの種類が違うため、デバイスの "2-EXT" ポートに接続することはできません。 電話機器はすべて壁の電話ジャックに接続してください。
 - ② 注記 シリアル方式の電話システムを使用する国または地域の場合、デバイス付属の電話コードに別の壁プラグが接続している可能性があります。 これにより、デバイスを差し込んでいる壁側のモジュラー ジャックに別の通信装置を接続できます。 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。
- お住まいの国または地域が下記の表にあれば、パラレルタイプの 電話方式をご使用のはずです。 パラレル方式の電話システムの場 合、 背面の "2-EXT" ポートを使用して、共有する電話機器を電話 回線に接続することができます。
 - 営注記 パラレル方式の電話システムの場合は、デバイスに付属の 2線式電話コードを使用して、壁の電話ジャックにデバイスを接続することをお勧めします。

表 10-1 パラレル タイプの電話の国または地域

アルゼンチン	オーストラリア	ブラジル
カナダ	チリ	中国
コロンビア	ギリシア	インド
インドネシア	アイルランド	日本
韓国	南米	マレーシア
メキシコ	フィリッピン	ポーランド
ポルトガル	ロシア	サウジアラビア
シンガポール	スペイン	台湾
タイ	アメリカ	ベネズエラ

ベトナム

シリアル方式またはパラレル方式のどちらの雷話方式かわからない場 合は、最寄りの電話会社にお問い合わせください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 自宅またはオフィスに合った正しいファクス セットアップの選択
- ケース A: 単独のファクス回線 (電話の着信なし)
- ケース B: DSL 環境でのデバイスのセットアップ
- ケース C: PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのデバイ <u>スのセット</u>アップ
- ケース D: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利用
- ケース E: 電話とファクスを一緒に利用する
- ケース F: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用 する
- ケース G: 同じ回線でファクスとコンピュータ モデムを一緒に利 用する(電話の着信なし)
- ケース H:電話とファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用す る
- ケース I: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する
- ケース J: 電話とファクスとコンピュータ モデムと留守番電話を一 緒に利用する
- ケース K: 電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデム とボイス メールを一緒に利用する

自宅またはオフィスに合った正しいファクス セットアップの選 択

同じ電話回線をデバイスと共有する機器やサービスがある場合、ファ クスを正常に使用するには、それらの機器やサービスの種類を知って おく必要があります。 これは、既存のオフィス機器をデバイスに直接 接続しなければならない場合に重要です。また、正常にファクスを使

用するには、ファクスの設定を一部変更しなければならないこともあります。

- 1. 電話がシリアル方式かパラレル方式かを判断します (ファクス 機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)を参照)。
 - a. シリアル方式の電話システムの場合 <u>シリアル方式のファクスのセットアップを参照してください。</u>
 - b. パラレル方式の電話システムの場合 手順 2 に進みます。
- 2. ファクスと一緒に利用する機器やサービスの組み合わせを選択します。
 - DSL:電話会社を通じてデジタル加入者線 (DSL) を利用。 (DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ばれています。)
 - PBX:構内交換機 (PBX) システムまたは統合サービス デジタル通信網 (ISDN) システム。
 - 着信識別サービス:電話会社の着信識別サービスでは、複数の電話番号が与えられ、その電話番号ごとに呼び出し音のパターンを変えられます。
 - 電話:電話をデバイスのファクスに使用するのと同じ電話 番号で受信します。
 - コンピュータ ダイヤルアップ モデム: コンピュータ ダイヤルアップ モデムは、デバイスと同じ電話回線です。次のいずれかに当てはまる場合は、コンピュータ ダイヤルアップ モデムを利用しています。
 - ダイヤルアップ接続でコンピュータのソフトウェア ア プリケーションから直接ファックスを送受信している。
 - ダイアルアップ接続でコンピュータから電子メールのメッセージを送受信している。
 - ダイアルアップ接続でコンピュータからインターネット を利用している。
 - 留守番電話:デバイスのファクスに使用するのと同じ電話番号で電話に応答する留守番電話。
 - ボイスメール サービス:デバイスのファクスと同じ番号で の電話会社からのボイスメール サービスへの加入。
- 3. 次の表から、自宅やオフィスの設定に当てはまる機器とサービスの組み合わせを選択してください。次に、推奨するファクスセットアップを調べます。各方法については、この後手順を追って説明します。

学注記 自宅またはオフィスのセットアップがこのセクションで説明 されていない場合は、デバイスを通常のアナログ電話のようにセッ トアップします。付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー ジャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれて いるポートに接続します。他の電話コードを使用している場合は、 ファックスの送受信に問題が発生することがあります。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続す る必要がある場合もあります。

ファ	ファクス回線を共有する機器やサービス				推奨するファク。		
DS L	PB X	デテクブンサス スンィ リグー ビ	電話	コュタイアプデンーダヤッモム	留守番電話	ボスーサビ	ス セットアップ
							ケース A: 単独 のファクス回線 (電話の着信なし)
/							<u>ケース B: DSL</u> 環境でのデバイス のセットアップ
	~						ケース C: PBX 電話システムまた は ISDN 回線の環 境でのデバイスの セットアップ
		~					ケース D: 同じ 回線でファクスと 着信識別サービス を一緒に利用
			/				<u>ケース E: 電話</u> <u>とファクスを一緒</u> <u>に利用する</u>
			/			~	<u>ケース F: 電話</u> <u>とファクスとボイ</u>


(続き)

ファクス回線を共有する機器やサービス					推奨するファク。		
DS L	PB X	デテクブンサス スンィ リグー ビ	電話	コュタイアプデンーダヤッモム	留守番電話	ボスーサビ	ス セットアップ
							スメール サービ スを一緒に利用す る
				~			ケース G: 同じ 回線でファクスと コンピュータ モ デムを一緒に利用 する (電話の着信 なし)
			~	~			ケース H: 電話 とファクスとコン ピュータ モデム を一緒に利用する
			/		~		ケース I: 電話と ファクスと留守番 電話を一緒に利用 する
			V	~	~		ケース J: 電話と ファクスとコンピ ュータ モデムと 留守番電話を一緒 に利用する
			~	~		V	ケース K: 電話 とファクスとコン ピュータ ダイヤ ルアップ モデム とボイス メール を一緒に利用する

ケース A: 単独のファクス回線 (電話の着信なし)

電話を受け付けない単独の電話回線を利用し、この電話回線に他の機器を何も接続しない場合は、次のようにデバイスを設定します。

図 10-1 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	デバイス付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続する
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。

単独のファクス回線の環境にデバイスをセットアップするには

- 1. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接 続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があり ます。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 2. 自動応答の設定をオンにします。
- 3. (オプション)[**応答呼出し回数**] 設定を最小設定 (呼び出し 2回) に変更します。
- 4. ファクス テストを実行します。


電話が鳴ると、[**応答呼出し回数**] で設定した数だけ呼び出し音が鳴った後にデバイスが自動応答します。 デバイスは、ファクス受信トーンを送信側ファクスに対して発信し、ファクスを受信します。

ケース B: DSL 環境でのデバイスのセットアップ

電話会社の DSL サービスを利用し、デバイスに機器を接続しない場合は、次のように壁側のモジュラージャックとデバイスの間に DSL フィルタを取り付けます。 デバイスが電話回線で正しく通信することができるように、DSL フィルタでデバイスを妨害する可能性のあるデジタル信号を除去します(DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ばれています。)

営 注記 DSL を利用しているのにこの DSL フィルタを取り付けないと、デバイスでファクスを送受信できなくなります。

図 10-2 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	DSLプロバイダから支給された DSL (または ADSL) フィルタおよびコード
3	デバイス付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続する
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。

DSL 環境でデバイスをセットアップするには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
- 2. デバイスに付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタの空いているポートに、もう一方の端をデバイス背面の 1-LINE というラベルの付いたポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。

付属のコードで DSL フィルタとデバイスを接続しないと、 ファクス機能が正常に動作しない場合があります。この専 用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コー ドとは異なります。

付属の電話コードは1本なので、このセットアップでは追加の電話コードが必要になる場合があります。

- 3. DSL フィルタの追加の電話コードを壁側のモジュラージャックに接続します。
- 4. ファクス テストを実行します。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース C: PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのデバイスのセットアップ

PBX または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタを使用している場合、次の指示に従ってください。


- PBX または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタを使用している場合は、ファクスおよび電話用のポートにデバイスが接続されていることを確認してください。 また、ターミナル アダプタがお住まいの国/地域に対応したスイッチ タイプに設定されていることも確認してください。
 - ② 注記 ISDN システムの中には、ユーザーが特定の電話機器に応じてポートを設定できるようになっているものがあります。たとえば、電話と G3 規格のファックスに 1 つのポートを割り当て、多目的用に別のポートを割り当てることができます。ISDNコンバータのファクス/電話ポートに接続すると問題が発生する場合は、多用途向けのポートを使用してみてください。このポートには multi-combi などのラベルが付いている場合があります。
- PBX システムを使用している場合は、電話の呼び出し音をオフにします。
 - ② 注記 多くのデジタル PBX システムでは、電話の呼び出し音が 工場出荷時の設定で「オン」になっています。電話の呼び出し 音は、ファックス送信の妨害となり、デバイスでファックスの 送受信ができなくなります。電話の呼び出し音をオフにする方 法については、PBX システム付属のマニュアルを参照してくだ さい。
- PBX システムを使用している場合は、ファクス番号をダイヤルする前に外線番号をダイヤルします。
- 付属のコードで壁側のモジュラージャックとお使いのデバイスを正しく接続します。接続していない場合、ファクスを正しく行うことはできません。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。付属の電話コードでは短すぎる場合、お近くの電器店からカプラーを購入して延長することができます。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続 する必要がある場合もあります。 デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース D: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利用

1本の電話回線に複数の電話番号があり、その電話番号ごとに呼び出し音のパターンを変える、電話会社の着信識別サービスを利用している場合は、次のようにデバイスを設定します。

図 10-3 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	デバイス付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続する 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

着信識別サービスの環境でデバイスをセットアップするには

- 1. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接 続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があり ます。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 2. 自動応答の設定をオンにします。
- 3. [**応答呼出し音のパターン**] 設定を変更して、電話会社がお使いのファクス番号に指定した呼び出し音のパターンに合わせます。
 - ② 注記 デバイスの工場出荷時の設定では、すべての呼び出し音パターンに応答するよう設定されています。 [応答呼出し音のパターン] がファクス番号に割り当てられていた呼出し音のパターンと一致するように設定しないと、デバイスが電話とファクスの両方の呼び出し音に応答してしまったり、まったく応答しなくなったりすることがあります。
- **4.** (オプション)[**応答呼出し回数**] 設定を最小設定 (呼び出し 2回) に変更します。
- 5. ファクス テストを実行します。


デバイスでは、[**応答呼出し音のパターン**] 設定で選択した呼び出し音のパターンの着信に対して、[**応答呼出し回数**] 設定で選択した呼び出し回数の後に自動応答します。デバイスは、ファクス受信トーンを送信側ファクスに対して発信し、ファクスを受信します。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース E: 電話とファクスを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にオフィス機器 (またはボイスメールサービス) を何も接続しない場合は、次のようにデバイスを設定します。

図 10-4 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	デバイス付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続する
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
3	電話機 (オプション)

電話とファクスの共有回線環境にデバイスをセットアップするには

- 1. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接 続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があり ます。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 2. 次のいずれかの操作を行います。
 - パラレル方式の電話システムを使用している場合、デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取り、このポートに電話を接続します。
 - シリアル方式の電話の場合は、壁のプラグが接続されたデバイスのケーブルの一番先に電話を直接接続します。
- 3. ここで、デバイスでのファクス呼び出し音の応答方法を、自動または手動に決めます。
 - ・ 着信に [自動] で応答する設定の場合は、デバイスがすべて の着信に応答し、ファクスを受信します。この場合、デバ イスではファクスと電話を区別できません。着信が電話で あると思われる場合、デバイスが着信に応答する前に自分 で応答する必要があります。 デバイスで着信を自動的に受 信するには、自動応答 設定をオンにします。
 - ファクスを [手動] で受信する設定の場合は、ファクス受信に直接応答しなければ、デバイスでファクスを受信できません。 手動で着信に応答するようにデバイスを設定するには、自動応答 をオフにします。
- 4. ファクス テストを実行します。

デバイスが着信に応答する前に受話器を取って、送信側ファクス機からのファクス トーンが聞こえた場合は、手動でファクスに応答します。


デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース F: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、電話会社のボイスメールサービスも利用する場合は、次のようにデバイスを接続します。

② 注記 ファクスと同じ電話番号でボイス メール サービスを利用している場合、ファクスを自動受信することはできません。 ファクスを手動で受信する必要があります。 つまり、受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があります。 これ以外にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を利用するか、ファクス専用の別回線を取得してください。

図 10-5 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	"1-LINE" ポートに接続したデバイス付属の電話コードを使用する
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。

ボイスメールサービスの環境でデバイスをセットアップするには

1. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを 接続する必要がある場合もあります。

営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。

付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。

- 2. 自動応答の設定をオフにします。
- 3. ファクス テストを実行します。

ファクス着信に直接応答してください。そうしないとデバイスでファクスを受信できません。 ボイスメールが電話に応答する前にファクスの手動受信を開始する必要があります。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース G: 同じ回線でファクスとコンピュータ モデムを一緒に 利用する (電話の着信なし)


電話を受け付けないファクス回線を利用し、この回線にコンピュータ モデムを接続する場合は、次のようにデバイスをセットアップしま す。

- ② **注記** コンピュータにダイヤルアップ モデムがある場合、コンピュータのダイヤルアップ モデムはデバイスと電話回線を共有します。 モデムとデバイスを同時に使用することはできません。 たとえば、コンピュータのダイヤルアップ モデムを使用して電子メールを送信したりインターネットにアクセスしたりしている最中に、デバイスのファクス機能を使用することはできません。
- <u>コンピュータのダイヤルアップ モデム環境でデバイスをセットア</u> ップするには
- <u>コンピュータの DSL/ADSL モデム環境でのデバイスのセットアッ</u>プ

コンピュータのダイヤルアップ モデム環境でデバイスをセット アップするには

1 つの電話回線をファクスの送信とコンピュータのダイヤルアップ モデムに使用している場合は、次の手順に従ってデバイスをセットアップします。

図 10-6 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	"1-LINE" ポートに接続したデバイス付属の電話コー ドを使用する
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
3	モデム搭載コンピュータ

コンピュータ ダイヤルアップ モデムの環境でデバイスをセットアップ するには


- 1. デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピュータ (コンピュータのダイヤルアップ モデム) の背面 と壁側のモジュラージャック間をつなぐ電話コードを見つけます。 そのコードを壁側のモジュラー ジャックから抜き、デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートに差し込みます。
- 3. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー ジャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書か れているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接 続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があり ます。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- **4.** モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピュータに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 営注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を 解除しないと、デバイスでファクスを受信できなくなります。
- 5. 自動応答の設定をオンにします。
- **6.** (オプション) [**応答呼出し回数**] 設定を最小設定 (呼び出し 2回) に変更します。
- 7. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、[**応答呼出し回数**] で設定した数だけ呼び出し音が鳴った後にデバイスが自動応答します。デバイスは、ファクス受信トーンを送信側ファクスに対して発信し、ファクスを受信します。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

コンピュータの DSL/ADSL モデム環境でのデバイスのセットアップ

DSL 回線があり、その電話回線を使用してファクスを送信する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。



1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ
	デバイスに付属の電話ジャックの片方の端を、デバイス背部の 1-LINE ポートに接続します。 コードのもう一方の端を DSL/ADSL フィルタに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
4	コンピュータ
5	コンピュータの DSL/ADSL モデム

② 注記 パラレル スプリッターを購入する必要があります。 パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。 前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください。



コンピュータの DSL/ADSL モデムの環境でデバイスをセットアップす るには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
- 2. デバイスに付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタに、 もう一方の端をデバイス背面の 1-LINE というラベルの付いた ポートに接続します。
 - 営注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL フィルタとデバイス背面を接続しない と、ファクス機能が正常に動作しない場合があります。こ の専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話 コードとは異なります。
- 3. DSL フィルタをパラレル スプリッターに接続します。
- 4. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- 5. パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続し ます。
- 6. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、[**応答呼出し回数**] で設定した数だけ呼び出し音が鳴っ た後にデバイスが自動応答します。デバイスは、ファクス受信トーン を送信側ファクスに対して発信し、ファクスを受信します。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お 近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせくださ い。

ケース H: 電話とファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用 する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にコンピ ュータ モデムも接続する場合は、次のようにデバイスをセットアップ します。

- ② 注記 コンピュータ モデムが電話回線をデバイスと共有しているので、モデムとデバイスの両方を同時に使用することはできません。 たとえば、コンピュータ モデムを使用して電子メールを送信したり インターネットにアクセスしたりしている最中に、デバイスのファクス機能を使用することはできません。
- <u>電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムを一緒に利</u> 用する
- <u>電話とファクスとコンピュータの DSL/ADSL モデムを一緒に利用</u> する

電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムを一緒に 利用する

電話回線をファクスと電話の両方に使用する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

コンピュータの電話ポートの数により、コンピュータにデバイスをセットアップする方法は2種類あります。 はじめる前に、コンピュータの電話ポートが1つか2つかを確認してください。


 コンピュータに1つの電話ポートしかない場合、以下に示すように パラレルスプリッター(カプラーとも呼びます)を購入する必要が あります。(パラレルスプリッターは前面にRJ-11 ポートが1つ、 背面にRJ-11 ポートが2つあります。前面に2つのRJ-11 ポート、背面にプラグがある2線式の電話スプリッター、シリアルス プリッター、またはパラレルスプリッターは使用しないでください。)

図 10-7 パラレル スプリッターの例



コンピュータの電話ポートが1つある場合は、次の手順に従ってデバイスをセットアップします。

図 10-8 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	デバイス背面の 1-LINE ポートに差し込まれている デバイス付属の電話コード
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
3	パラレル スプリッター
4	コンピュータ
5	電話

電話ポートが 1 つあるコンピュータと同じ電話回線上にデバイスをセットアップするには

- 1. デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラ グを抜き取ります。
- 2. コンピュータ (コンピュータのダイヤルアップ モデム) の背面 と壁側のモジュラージャック間をつなぐ電話コードを見つけます。 コードを壁側のモジュラー ジャックから切断し、パラレル スプリッターに差し込みます。
- 3. パラレル スプリッターの電話コードを、デバイス背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに接続します。
- 4. 電話をパラレル スプリッターに接続します。

- 5. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー ジャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書か れているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接 続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があり ます。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 6. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピュータに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - ② 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を 解除しないと、HP デバイスでファクスを受信できなくなります。
- 7. ここで、デバイスでのファクス呼び出し音の応答方法を、自動または手動に決めます。
 - 着信に[自動]で応答する設定の場合は、デバイスがすべて の着信に応答し、ファクスを受信します。この場合、デバイスではファクスと電話を区別できません。着信が電話で あると思われる場合、デバイスが着信に応答する前に自分 で応答する必要があります。デバイスで着信を自動的に受 信するには、自動応答設定をオンにします。
 - ファクスを [手動] で受信する設定の場合は、ファクス受信に直接応答しなければ、デバイスでファクスを受信できません。手動で着信に応答するようにデバイスを設定するには、自動応答をオフにします。
- 8. ファクス テストを実行します。
- ② 注記 コンピュータの背面に電話ポートが 2 つある場合には、パラレル スプリッターを使用する必要はありません。 電話はコンピュータのダイヤルアップ モデムの "OUT" ポートに差し込むことができます。


デバイスが着信に応答する前に受話器を取って、送信側ファクス機からのファクス トーンが聞こえた場合は、手動でファクスに応答します。

電話回線を電話、ファクス、およびコンピュータのダイヤルアップ モデムに使用する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

電話とファクスとコンピュータの DSL/ADSL モデムを一緒に利用する

コンピュータに DSL/ADSL モデムがある場合は、次の手順に従います。



1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ
4	デバイスに付属の電話コード
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
5	DSL/ADSL モデム
6	コンピュータ
7	電話

② 注記 パラレル スプリッターを購入する必要があります。 パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。 前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください。



コンピュータの DSL/ADSL モデムの環境でデバイスをセットアップするには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
 - 営 注記 DSL サービスと同じ電話番号を共有している自宅やオフィスの他の場所にある電話は、追加の DSL フィルタに接続する必要があります。そうしないと、電話をかけたときにノイズが発生します。
- デバイスに付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタに、 もう一方の端をデバイス背面の 1-LINE というラベルの付いた ポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL フィルタとデバイスを接続しないと、 ファックス機能が正常に動作しない場合があります。この 専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 3. パラレル方式の電話システムを使用している場合、デバイス の背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き 取り、このポートに電話を接続します。
- 4. DSL フィルタをパラレル スプリッターに接続します。
- 5. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- **6**. パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続します。
- 7. ファクス テストを実行します。


電話が鳴ると、[**応答呼出し回数**] で設定した数だけ呼び出し音が鳴った後にデバイスが自動応答します。デバイスは、ファクス受信トーンを送信側ファクスに対して発信し、ファクスを受信します。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース 1: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話番号で留守番 電話も応答する場合は、次のようにデバイスを設定します。

図 10-9 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	付属の電話コードを使用して、デバイス背面の 1- LINE ポートに接続します
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。
3	留守番電話
4	電話機 (オプション)

電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する環境でデバイスをセットアップするには

- 1. デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. 留守番電話のコードを壁側モジュラー ジャックから抜き、デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートに差し込みます。
 - 営 注記 デバイスに留守番電話を直接接続していないと、送信側ファクスからのファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、デバイスでファクスを受信できないことがあります。
- 3. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー ジャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書か れているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- **4.** (オプション) 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、 必要に応じて留守番電話の背面にある "OUT" ポートに電話を つなぐこともできます。
 - ② **注記** 留守番電話が外部の電話に接続できない場合は、留 守番電話と電話の両方をデバイスに接続するためにパラレ ルスプリッター (カプラーとも呼ぶ) を購入して使用しま す。 これらの接続には、標準の電話コードを使用できま す。
- 5. 自動応答の設定をオンにします。
- 6. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。
- 7. デバイスの [**応答呼出し回数**] 設定を変更し、呼び出し回数を サポートしている最大数に設定します (呼び出しの最大回数 は、国/地域によって異なります)。
- 8. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、設定済みの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音しておいた応答メッセージが再生されます。 この間、デバイスは呼び出し音を監視し、ファクストーンを待機しています。 ファクス受信トーンを検出すると、デバイスはファクス受信トーンを発信し、ファクスを受信します。ファクストーンが検出されないと、デバイスは回線の監視を中止し、留守番電話は音声メッセージを録音できます。 デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース J: 電話とファクスとコンピュータ モデムと留守番電話 を一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にコンピュータ モデムと留守番電話も接続する場合は、次のように HP デバイスをセットアップします。

- ② 注記 コンピュータ ダイヤルアップ モデムが電話回線を HP デバイスと共有しているので、モデムと HP デバイスの両方を同時に使用することができません。 たとえば、コンピュータのダイヤルアップ モデムを使用して電子メールを送信したりインターネットにアクセスしたりしている最中に、HP デバイスのファクス機能を使用することはできません。
- <u>電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムと留守番電</u> 話を一緒に利用する
- <u>電話とファクスとコンピュータ DSL/ADSL モデムと留守番電話を</u> 一緒に利用する

電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムと留守番 電話を一緒に利用する

コンピュータの電話ポートの数により、コンピュータに HP デバイス を設定する方法は 2 種類あります。 はじめる前に、コンピュータの電話ポートが 1 つか 2 つかを確認してください。


 コンピュータに電話ポートが1つしかない場合、以下に示すように パラレルスプリッターを購入する必要があります。(パラレルスプリッターは前面にRJ-11ポートが1つ、背面にRJ-11ポートが2つあります。前面に2つのRJ-11ポート、背面にプラグがある2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。

図 10-10 パラレル スプリッターの例



• コンピュータの電話ポートが 1 つの場合は、次の手順に従ってデバイスをセットアップします。

図 10-11 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッターに接続している電話コード
3	パラレル スプリッター
4	電話機 (オプション)
5	留守番電話
6	モデム搭載コンピュータ
7	"1-LINE" ポートに接続したデバイス付属の電話コードを使用する
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

電話ポートが 1 つあるコンピュータと同じ電話回線上にデバイスをセットアップするには


- 1. HP デバイスの背面の2-EXTと書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピュータ (コンピュータのダイヤルアップ モデム) の背面 と壁側のモジュラージャック間をつなぐ電話コードを見つけ ます。そのコードを壁側のモジュラー ジャックから抜き、デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートに差し込みます。
- 3. 留守番電話のコードを壁側モジュラー ジャックから抜き、デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートに差し込みます。
 - ② **注記** デバイスに留守番電話を直接接続していないと、送信側ファクスからのファクス トーンが留守番電話に記録されてしまい、デバイスでファクスを受信できないことがあります。
- 4. HP デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー ジャックに、もう一方の端をデバイスの背面の1-LINEと書かれているポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接 続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があり ます。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 5. (オプション) 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、 必要に応じて留守番電話の背面にある "OUT" ポートに電話を つなぐこともできます。
 - 営注記留守番電話が外部の電話に接続できない場合は、留守番電話と電話の両方をデバイスに接続するためにパラレルスプリッター(カプラーとも呼ぶ)を購入して使用します。これらの接続には、標準の電話コードを使用できます。

- 6. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピュータに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 営 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を 解除しないと、デバイスでファクスを受信できなくなります。
- 7. 自動応答の設定をオンにします。
- 8. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。
- 9. HP デバイスの[**応答呼出し回数**]設定を変更し、呼び出し回数 をサポートしている最大数に設定します (呼び出しの最大回数 は、国/地域によって異なります)。
- 10.ファクス テストを実行します。
 - ② **注記** 2 つの電話ポートを持つコンピュータを使用している場合は、パラレル スプリッターは必要ありません。 留守番電話をコンピュータ背面の "OUT" ポートに差し込むことができます。

電話が鳴ると、設定済みの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音しておいた応答メッセージが再生されます。この間、デバイスは呼び出し音を監視し、ファクストーンを待機しています。ファクス受信トーンを検出すると、デバイスはファクス受信トーンを発信し、ファクスを受信します。ファクストーンが検出されないと、デバイスは回線の監視を中止し、留守番電話は音声メッセージを録音できます。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

電話とファクスとコンピュータ DSL/ADSL モデムと留守番電話を一緒に利用する



1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ
4	デバイス背面の 1-LINE ポートに接続されているデバイス付属の電話コード
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
5	DSL/ADSL モデム
6	コンピュータ
7	留守番電話
8	電話機 (オプション)

営 注記 パラレル スプリッターを購入する必要があります。 パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。 前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください。



コンピュータの DSL/ADSL モデムの環境でデバイスをセットアップするには

- 1. DSL/ADSL フィルタは、DSL/ADSL プロバイダから入手してください。
 - 営 注記 DSL/ADSL サービスと同じ電話番号を共有している 自宅やオフィスの他の場所にある電話は、追加の DSL/ ADSL フィルタに接続する必要があります。そうしない と、電話をかけたときにノイズが発生します。
- 2. デバイスに付属の電話コードの一方の端を DSL/ADSL フィルタに、もう一方の端をデバイス背面の 1-LINE というラベルの付いたポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL/ADSL フィルタとデバイスを接続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があります。 この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 3. DSL/ADSL フィルタをスプリッターに接続します。
- **4.** 留守番電話のコードを壁側モジュラー ジャックから抜き、デバイス背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。
 - ② 注記 デバイスに留守番電話を直接接続していないと、送信側ファクスからのファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、デバイスでファクスを受信できないことがあります。
- 5. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- **6.** パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続します。
- 7. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。

- 8. デバイスの [**応答呼出し回数**] 設定を変更し、呼び出し回数を サポートされている最大数に設定します。
 - 営 注記 呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります。
- **9**. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、設定した回数だけ呼び出し音が鳴った後にアンサーフォンが応答し、録音されている応答メッセージを再生します。 この間、デバイスは呼び出し音を監視し、ファクス トーンを待機しています。 ファクス着信トーンを検出すると、デバイスはファクス受信トーンを発信し、ファクスを受信します。ファクス トーンが検出されないと、デバイスは回線の監視を中止し、留守番電話が音声メッセージを録音できるようになります。

同じ電話回線を電話とファクスに使用しており、コンピュータの DSL モデムがある場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース K: 電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムとボイス メールを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線でコンピュータ ダイヤルアップ モデムも利用して電話会社のボイスメール サービスも利用する場合は、次のようにデバイスを設定します。

② 注記 ファクスと同じ電話番号でボイス メール サービスを利用している場合、ファクスを自動受信することはできません。ファクスを手動で受信する必要があります。つまり、受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があります。これ以外にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を利用するか、ファクス専用の別回線を取得してください。

コンピュータ ダイヤルアップ モデムが電話回線をデバイスと共有しているので、モデムとデバイスの両方を同時に使用することができません。 たとえば、コンピュータ ダイヤルアップ モデムを使用して電子メールを送信したりインターネットにアクセスしたりしている場合、デバイスをファクスには使用できません。

コンピュータの電話ポートの数により、コンピュータにデバイスをセットアップする方法は2種類あります。はじめる前に、コンピュータの電話ポートが1つか2つかを確認してください。


コンピュータに1つの電話ポートしかない場合、以下に示すようにパラレルスプリッター(カプラーとも呼びます)を購入する必要があります(パラレルスプリッターは前面にRJ-11ポートが1つ、背面にRJ-11ポートが2つあります。前面に2つのRJ-11ポート、背面にプラグがある2線式の電話スプリッター、シリアルスプリッター、またはパラレルスプリッターは使用しないでください)。

図 10-12 パラレル スプリッターの例



• コンピュータの電話ポートが 2 つある場合は、下記の手順でデバイスをセットアップしてください。

図 10-13 デバイス背面図



1	壁側のモジュラージャック
2	デバイス付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続する
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
3	パラレル スプリッター
4	モデム搭載コンピュータ
5	電話

電話ポートが 2 つあるコンピュータと同じ電話回線上にデバイスをセットアップするには

- 1. デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピュータ (コンピュータのダイヤルアップ モデム) の背面 と壁側のモジュラージャック間をつなぐ電話コードを見つけます。そのコードを壁側のモジュラー ジャックから抜き、デバイスの背面の 2-EXT と書かれているポートに差し込みます。
- 3. 電話をコンピュータ ダイヤルアップ モデムの背面の "OUT" ポートにつなぎます。
- 4. デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② **注記** 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックとデバイスを接 続しないと、ファクス機能が正常に動作しない場合があり ます。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 5. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピュータに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - ② 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を 解除しないと、デバイスでファクスを受信できなくなります。
- 6. 自動応答の設定をオフにします。
- 7. ファクス テストを実行します。

ファクス着信に直接応答してください。そうしないとデバイスでファ クスを受信できません。

デバイスとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

シリアル方式のファクスのセットアップ

シリアル方式の電話システムを使用してファクス用にデバイスをセットアップする方法の詳細については、お住まいの国/地域のファクス構成専用 Web サイトを参照してください。

オーストリア	www.hp.com/at/faxconfig	
ドイツ	www.hp.com/de/faxconfig	
スイス(フランス語)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig	
スイス(ドイツ語)	www.hp.com/ch/de/faxconfig	
イギリス	www.hp.com/uk/faxconfig	
フィンランド	www.hp.fi/faxconfig	
デンマーク	www.hp.dk/faxconfig	
スウェーデン	www.hp.se/faxconfig	
ノルウェイ	www.hp.no/faxconfig	
オランダ	www.hp.nl/faxconfig	
ベルギー (オランダ語)	www.hp.be/nl/faxconfig	
ベルギー (フランス語)	www.hp.be/fr/faxconfig	
ポルトガル	www.hp.pt/faxconfig	
スペイン	www.hp.es/faxconfig	
フランス	www.hp.com/fr/faxconfig	
アイルランド	www.hp.com/ie/faxconfig	
イタリア	www.hp.com/it/faxconfig	

デバイスの構成 (Windows)

営 注記 インストール プログラムを実行するには、お使いのコンピュータに Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以降がインストールされていなければなりません。

また、Windows 2000、Windows XPまたは Windows Vista にプリンタ ドライバをインストールするには、管理者権限がなければなりません。

デバイスをセットアップする場合は、ソフトウェアのインストール後に接続することをお勧めします。インストール プログラムはセットアップが簡単にできるように設計されています。ただし、ケーブルを最初に接続した場合は、<u>ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続する</u>を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 直接接続
- ネットワーク接続

直接接続

USB ケーブルを使用して、デバイスをお使いのコンピュータに直接接続できます。

② 注記 デバイス ソフトウェアをインストールして Windows を実行しているコンピュータにデバイスを接続した場合、デバイス ソフトウェアを再インストールしなくても USB ケーブルを使用して同じコンピュータに別のデバイスを接続できます。

デバイスをセットアップする場合は、ソフトウェアによりメッセージが表示された場合のみ、デバイスを接続することをお勧めします。ただし、ケーブルを最初に接続した場合は、<u>ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続する</u>を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- デバイス接続前にソフトウェアをインストールする (推奨)
- ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続する
- ローカル共有ネットワークでデバイスを共有する

デバイス接続前にソフトウェアをインストールする(推奨)

ソフトウェアをインストールするには

- 1. 実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 2. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD メニューが 自動的に実行されます。 CD が自動的に起動しない場合は、 スタータ CD のセットアップ アイコンをダブルクリックします。

- **3.** CD メニューで **[USB 接続デバイスをインストール]** をクリックし、画面の指示に従って操作します。
- **4.** 画面の指示に従って、デバイスの電源を入れ、USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続します。
- ② **注記** ローカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできます。 詳細については、<u>ローカル共有ネットワークでデバイスを共有する</u>を参照してください。

ソフトウェアのインストール前にデバイスを接続する

デバイス ソフトウェアのインストール前にデバイスをコンピュータに接続した場合、画面に **[新しいハードウェアの検出]** ウィザードが表示されます。

② 注記 デバイスの電源を入れた場合は、インストール プログラム実行中にデバイスの電源を切ったり、ケーブルをデバイスから外さないでください。 これに従わないとインストール プログラムが完了しません。

デバイスを接続するには

- 1. [新しいハードウェアの検出] ダイアログ ボックスにプリンタ ドライバを検索する方法が示されたら、[詳細] オプションを 選択して [次へ] をクリックします。
 - 営 注記 [新しいハードウェアの検出]ウィザードでドライバの 自動検索が実行されないようにしてください。
- 2. ドライバの場所を指定するチェック ボックスを選択し、ほか のチェック ボックスが選択されていないことを確認してくだ さい。
- 3. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD メニューが 表示された場合は、CD メニューを閉じます。
- **4.** スタータ CD のルート ディレクトリの場所を指定し (D: など)、**[OK]** をクリックします。
- 5. [次へ] をクリックし、画面の指示に従います。

- 6. [完了] をクリックして、[新しいハードウェアが見つかりました]ウィザードを閉じます。 ウィザードは、自動的にインストール プログラムを起動します (これには時間がかかる場合があります)。
- 7. インストール処理が完了します。
- ② 注記 ローカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできます。 詳細については、ローカル共有ネットワークでデバイスを共有するを参照してください。

ローカル共有ネットワークでデバイスを共有する

ローカル共有ネットワークでは、デバイスは選択したコンピュータ (サーバ) の USB コネクタに直接接続され、他のコンピュータ (クライアント) と共有されます。

② 注記 ローカル接続されたデバイスを共有する場合は、最新のオペレーティングシステムを使用しているコンピュータをサーバとして使用してください。

この設定は、小規模のグループ、または利用頻度が少ない場合に使用します。多くのユーザーが共有デバイスで印刷すると、接続されているコンピュータの速度は遅くなります。

共有されるのは印刷機能だけです。 スキャンおよびコピー機能は共 有されません。

デバイスを共有するには

 [スタート] をクリックして [設定] をポイントし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 Or -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. デバイスのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてから [共有] タブをクリックします。
- 3. デバイスを共有するためのオプションを選択し、デバイスの 共有名を入力します。

ネットワーク接続


デバイスにネットワーク機能がある場合、デバイスをネットワークに直接接続してネットワーク環境で共有できます。このタイプの接続では、組み込み Web サーバを使用してネットワーク上のどこからでもデバイスを管理できます。

営 注記 インストール プログラムを実行するには、お使いのコンピュータに Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以降がインストールされていなければなりません。

お使いのタイプのネットワークにインストール オプションを選択します:

ネットワークの状況

ピアツーピアおよびネットワーク への接続




セットアップ。タイプ。

各コンピュータは有線またして、 カットワー接続するとアイスクローク接続するとアクに接続しようとアイスクローががアクロスのスセードインのスマーがインのスマーがバイスクローがボイスインのでで、ボイスインのでで、ボイスインのでで、ボイスインのでででは、カールを参照しては、カールを参照しては、カールを参照しては、カールを参照している。

- **1**. クライアント コンピュータ A
- 2. HP デバイス
- **3**. クライアント コンピュータ B
- 4. ネットワーク サーバ
- **5**. ルータ/ハブ

ローカルで共有されたデバイス



^(続き) ネットワークの状況	セットアップ [°] タイプ [°]
	す。詳細については、 <u>ネットワークにデバイスをインストール</u> およびデバイスソフトウェアをクライアントコンピュータにインストールを参照してください。 1. クライアントコンピュータA 2. USB 接続 3. HP デバイス 4. クライアント コンピュータB 5. ネットワーク サーバ 6. ルータ/ハブ
サーバ接続	ネットでは、 ・ では、 ・ です。 ・ では、 ・ です。 ・ で で で で で で で で で で で で で で で で で で で

ネットワークの状況	セットアップ。タイプ。
	4. クライアント コンピュータ A
	5. クライアント コンピュータ B
	6. ルータ/ハブ

- クライアント/サーバ・ネットワーク: ネットワークに専用プリント サーバとして機能しているコンピュータがある場合、プリンタソフトウェアをサーバにインストールし、プリンタソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールおよびデバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールを参照してください。この方法では、デバイスのすべての機能を共有することはできません。クライアントコンピュータでは、デバイスによる印刷のみ実行できます。
- ピアツーピアネットワーク: ピアツーピアネットワークがある場合(専用プリントサーバのないネットワーク)、デバイスを使用するコンピュータにソフトウェアをインストールします。詳細については、ネットワークにデバイスをインストールを参照してください。

また、Windows で **[プリンタの追加]** ウィザードを使用すると、両方のタイプのネットワークでネットワーク プリンタに接続することもできます。詳細については、[プリンタの追加] を使用してプリンタ ドライバをインストールを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ネットワークにデバイスをインストール
- <u>デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストー</u> ル
- [プリンタの追加] を使用してプリンタ ドライバをインストール
- IPV6 専用ネットワーク環境で、デバイスをインストールするには

ネットワークにデバイスをインストール

次のようなネットワーク シナリオでは、以下の手順を使用してプリンタソフトウェアをインストールします。

ピア ツー ピア ネットワークがある場合 (専用プリント サーバのない ネットワーク)

- 1. デバイスのネットワーク ポートから保護カバーを取り外し、 デバイスをネットワークに接続します。
- 2. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD のメニューが自動的に起動します。 CD メニューが自動的に起動しない場合、コンピュータの CD ドライブを開き、[Setup.exe] をダブルクリックします。
- CD メニューで [インストール] をクリックし、画面の指示に 従います。
- **4. [接続の種類]** 画面で **[ネットワーク/ワイヤレス デバイス]** を選択し、**[次へ]** をクリックします。
- 5. 画面の指示に従って、インストールを完了します。
- ② **注記** Windows クライアント コンピュータとデバイスを共有するには、デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインス トールおよびローカル共有ネットワークでデバイスを共有するを参照してください。

デバイス ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストール

プリント サーバとして機能しているコンピュータにプリンタ ドライバをインストールすると、印刷機能を共有できます。 ネットワーク デバイスを使用する個々の Windows ユーザーは、それぞれのコンピュータ (クライアント) にソフトウェアをインストールする必要があります。

クライアントコンピュータは、次の方法でデバイスに接続できます。

- [プリンタ] フォルダで、**[プリンタの追加]** アイコンをダブルクリックし、ネットワークインストールに関する説明に従います。詳細については、[プリンタの追加] を使用してプリンタドライバをインストールを参照してください。
- ネットワーク上のデバイスの位置を参照し、[プリンタ] フォルダに プリンタをドラッグします。
- デバイスを追加し、ネットワーク上の INF ファイルからソフトウェアをインストールします。 スタータ CD の INF ファイルは、CD のルート ディレクトリに格納されています。

[プリンタの追加] を使用してプリンタ ドライバをインストール

1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
-または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. [プリンタの追加] をダブルクリックし、[次へ] をクリックします。
- [ネットワーク プリンタ] または [ネットワーク プリンタ サーバ] を選択します。
- **4. [次へ]** をクリックします。
- 5. 次のいずれかの操作を行います。 共有デバイスのネットワーク パスまたはキュー名を入力し、 [次へ] をクリックします。 プリンタ モデルを選択するプロンプトが表示されたら、[ディスク使用] をクリックします。 [次へ] をクリックし、共有プリンタの一覧からデバイスを選択します。
- **6. [次へ]** をクリックし、画面の説明に従ってインストールを完了します。

IPV6 専用ネットワーク環境で、デバイスをインストールするには

デバイスを IPv6 専用ネットワーク上で、Windows XP または Windows Vista 搭載のコンピュータに接続する場合は、プリンタ ドライバをインストールする際の指示に従ってください。

営 注記 スターター CD からデバイス ソフトウェアをインストールしようとすると、デバイスを見つけることができず、ソフトウェアの設定を完了できません。

注記 IPv6 専用ネットワーク環境では、プリンタ ドライバとデジタル ダイレクト ファイリングだけが利用できます。ツールボックスやソリューションセンターなど、その他のソフトウェアの機能は使用できません。

注記 IPv6 ネットワークを使用している場合、無線 LAN のネットワーク概要を表示したときに、ディスプレイには無線接続が表示されず、「リンクなし」と表示されます。無線ネットワーク設定を確認するには、ネットワーク設定ページを印刷します。詳細については、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。

Windows XP にプリンタ ドライバをインストールするには

- 1. HP デバイスをネットワークに接続します。
- 2. スターター CD の util\ipv6 フォルダから、HP 標準 TCP/IP ポート モニタをインストールします。
 - 営注記 デバイスが特定されないことを示すダイアログボックスが表示された場合は、次へをクリックしてください。
- 3. デバイスからネットワーク設定ページを印刷し、 IP アドレス を取得します。 詳細は<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照 してください。
- **4.** Windows では、[プリンタの追加] ウィザードで、ローカルプリンタを作成し、HP 標準 TCP/IP ポートを選択します。
- **5.** 指示されたら、ネットワーク構成ページに記載されている HP デバイス の Stateless IPv6 アドレスを入力します。 例: 2001:DB8:1::4A50:33GFF:FE32:3333。
 - 営 注記 IPv6 専用ネットワーク環境で、Windows XP を実行している場合は、デバイスの状態を確認できません。

Windows Vista にプリンタ ドライバをインストールするには

- 1. [スタート]、[ネットワーク] の順にクリックします。
- インストールしているデバイスを右クリックして [インストール] をクリックします。
- 3. プリンタ ドライバに関するプロンプトが表示されたら、スターター CD のルート レベルを選択します。

デバイスの構成 (Mac OS X)

USB ケーブルを使用して一台の Macintosh コンピュータにデバイスを接続することも、ネットワーク上で他のユーザとデバイスを共有することもできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ネットワークまたは直接接続用のソフトウェアのインストール
- ローカル共有ネットワークでデバイスを共有する

ネットワークまたは直接接続用のソフトウェアのインストール

直接接続用のソフトウェアをインストールするには

- **1**. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続します。
- 2. Starter CD を CD ドライブに挿入します。
- 3. [HP インストーラ] をクリックして、画面に表示される指示に 従います。
- **4.** 必要に応じて、デバイスを別の Macintosh コンピュータ ユーザと共有します。
 - **直接接続**: デバイスを別の Macintosh コンピュータ ユーザと共有します。 詳細については、<u>ローカル共有ネットワークでデバイスを共有する</u>を参照してください。
 - ネットワーク接続の場合: ネットワーク上でデバイスを 使用する個々の Macintosh ユーザーは、それぞれのコンピュータ (クライアント) にプリンタソフトウェアをインストールする必要があります。

ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールするには

- デバイスのネットワーク ポートから保護カバーを取り外し、 デバイスをネットワークに接続します。
- 2. Starter CD を CD ドライブに挿入します。
- 3. [HP インストーラ] をダブルクリックして、画面に表示される 指示に従います。
- **4. [接続の種類]** 画面で **[ワイヤード ネットワーク/ワイヤレス]** を 選択し、**[次へ]** をクリックします。
- 5. 画面の指示に従って、インストールを完了します。

ローカル共有ネットワークでデバイスを共有する

デバイスを直接接続した場合でも、プリンタ共有として知られている 単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有 することもできます。このプリンタ共有は、小規模のグループ、また は利用頻度が少ない場合に使用します。多くのユーザーが共有デバイ スで印刷すると、接続されているコンピュータの速度は遅くなりま す。

Mac OS X 環境でデバイスを共有するための基本的な必要条件:

- Macintosh コンピュータは TCP/IP によりネットワーク上で通信しなければならず、IP アドレスがなければなりません。 (AppleTalk はサポートされていません。)
- 共有されるデバイスは、ホスト Macintosh コンピュータ上の内蔵 USB ポートに接続されていなければなりません。
- 共有デバイスを使用するホスト Macintosh コンピュータとクライアント Macintosh コンピュータの両方にデバイス ドライバまたはデバイス PPD がインストールされていなければなりません。 (インストール プログラムを実行して、デバイス共有ソフトウェアと関連のヘルプファイルをインストールできます。)

USB デバイス共有についての詳細は、Apple Web サイト (www.apple.com)、またはコンピュータの Apple Macintosh Help を参照してください。

営 注記 プリンタ共有は Mac OS 10.4 およびそれ以降でサポートされています。

注記 ホストとクライアントのコンピュータでプリンタ共有が有効になっている必要があります。[システム環境設定] を開き、[共有] を選択し、[プリンタ共有] をクリックします。

Mac OS X を実行中のコンピュータでデバイスを共有するには

- デバイスに接続されているすべての Macintosh コンピュータ (ホストおよびクライアント) のプリンタ共有をオンにします。
- 2. [システム環境設定] を開き、[プリントとファクス] をクリックし、共有するプリンタを左側の一覧から選択して、[このプリンタを共有する] を選択します。
- 3. ネットワーク上の他の Macintosh コンピュータ (クライアント) から印刷するには、次の手順に従います。
 - a. 印刷するドキュメントで、[ファイル] をクリックし、[用紙 設定] を選択します。
 - b. [対象プリンタ] の横にあるドロップダウン メニューで、 [共有プリンタ] を選択し、使用するデバイスを選択します。
 - c. [用紙サイズ] を選択し、[OK] をクリックします。
 - d. ドキュメントで、[ファイル] をクリックし、[プリント] を 選択します。
 - e. [プリンタ] の横にあるドロップダウン メニューで、[共有 プリンタ] を選択し、使用するデバイスを選択します。
 - f. 必要に応じて追加の設定を行い、[プリント] をクリックします。

デバイスのワイヤレス通信のセットアップ (一部のモデルのみ)

デバイスのワイヤレス通信は、次の方法でセットアップすることができます。

セットアップ方法	インフラスト ラクチャ ワイ ヤレス通信	アドホック ワイヤレス通 信
デバイスのコントロール パネル (推 奨)	/	~



② **注記** 問題が発生した場合は、<u>ワイヤレス通信に関連する問題の解</u> 決 を参照してください。

デバイスがネットワーク ケーブルを使用してネットワーク接続されていないことを確認します。

送信デバイスには内蔵 802.11 機能があるか、または 802.11 ワイヤレス カードがインストールされていなければなりません。

デバイスとデバイスを使用するコンピュータは、同じサブネット上にある必要があります。

プリンタソフトウェアをインストールする前に、ネットワークの設定を確認しておいてください。 システム管理者に問い合わせるか、または以下の作業を行います:

- ネットワークのネットワーク名または Service Set Identifier (SSID) と通信モード (インフラストラクチャまたはアドホック) を、ネット ワークのワイヤレス アクセス ポイント (WAP) の構成ユーティリティ、またはコンピュータのネットワーク カードから取得します。
- ネットワークで使用する暗号化タイプを見つけます (Wired Equivalent Privacy (WEP) など)。
- ワイヤレスデバイスのセキュリティパスワード、または暗号化キーを見つけます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 802.11 ワイヤレス ネットワーク設定の理解
- <u>インストール プログラムを使用してワイヤレス通信をセットアッ</u> プするには (Windows)
- インストーラでワイヤレス通信をセットアップするには (Mac OS X)
- デバイスのコントロール パネルとワイヤレス セットアップ ウィザードを使用してワイヤレス通信をセットアップするには
- アドホックワイヤレスネットワーク接続でデバイスを接続
- <u>ワイヤレス通信をオフにするには</u>
- <u>HP デバイスを使用できるようにファイアウォールを設定する</u>
- ・ 接続方法の変更
- ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン

802.11 ワイヤレス ネットワーク設定の理解

ネットワーク名 (SSID)

デフォルトでは、デバイスはワイヤレス ネットワーク名、または "hpsetup" という名前の Service Set Identifier (SSID) を探します。 お 使いのネットワークには、異なる SSID があることがあります。

通信モード

通信モードには2つのオプションがあります:

- アドホック: アドホック ネットワーク上では、デバイスはアドホック通信モードに設定され、WAP を使用しないでその他のワイヤレス デバイスと直接通信します。
 - アドホック ネットワークにあるすべてのデバイスが、以下の要件 を満たしている必要があります。
 - 。 802.11 互換
 - 。 通信モードがアドホックである
 - 。 同じネットワーク名 (SSID) である
 - 同じサブネットと同じチャンネル上にある
 - 。 同じ 802.11 セキュリティ設定がある
- インフラストラクチャ (推奨): インフラストラクチャネットワークでは、デバイスはインフラストラクチャ通信モードに設定され、ワイヤードかワイヤレスかに関係なく、デバイスはワイヤレスルータなどのワイヤレス アクセス ポイントを通じてネットワーク上の他のデバイスと通信します。通常、アクセス ポイントは、小規模ネットワークでルータまたはゲートウェイとして動作します。

セキュリティ設定

営 注記 デバイスで利用可能な設定については、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。

ワイヤレス セキュリティの詳細については、<u>www.wifi.org</u> を参照してください。

 ネットワークの認証: デバイスの出荷時のデフォルト設定は Open で、これは認証や暗号化にセキュリティを必要としません。 他には OpenThenShared、Shared、WPA-PSK (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key) などの値があります。

WPA はネットワーク上のデータ保護のレベルと、既存および将来の Wi-Fi ネットワークのアクセス コントロールを向上させます。

802.11 基準のオリジナルのネイティブ セキュリティ機構である、 WEP の既存の弱点に対応しています。

WPA2 は第二世代の WPA セキュリティで、認証を受けたユーザしかワイヤレス ネットワークにアクセスできないようにして、企業や Wi-Fi ユーザに高レベルの安全を提供します。

データの暗号化:

- Wired Equivalent Privacy (WEP) では、あるワイヤレス デバイスから別のワイヤレス デバイスにラジオ波上で送信するデータを暗号化することで、セキュリティを提供します。 WEP 対応のネットワーク上のデバイスは、WEP キーを使用してデータを暗号化します。 ネットワークで WEP を使用している場合、使用する WEP キーを知っている必要があります。
- WPA の暗号化には、Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) が 使用されています。
- WPA2 によって新しい暗号化スキームである Advanced Encryption Standard (AES) が提供されます。 AES は 暗号文ブロック連鎖モード (CCM) で定義され、Independent Basic Service Set (IBSS) をサポートして、アドホック モードで動作しているクライアント ワークステーション間のセキュリティを可能にします。

インストール プログラムを使用してワイヤレス通信をセットアップするには (Windows)

- ② **注記** この方法では、無線ネットワークがセットアップおよび実行されている必要があります。USB ケーブルも必要です。インストーラによってメッセージが表示されるまでは、USB ケーブルを接続しないでください。
- 1. 開いているドキュメントがあれば保存します。コンピュータで実行中のアプリケーションをすべて終了します。
- 2. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。CD のメニューが 自動的に起動します。 CD が自動的に起動しない場合は、ス タータ CD のセットアップ アイコンをダブルクリックしま す。

- 3. CD メニューで [ネットワーク/ワイヤレス デバイスのインストール] をクリックし、画面の指示に従って操作します。
 - 営注記 インストール時にコンピュータ上のファイアウォール ソフトウェアにメッセージが表示されたら、メッセージの [Always permit/Allow] オプションを選択します。このオプションを選択すると、お使いのコンピュータにソフトウェアを正常にインストールできます。
- **4**. メッセージが表示されたら、USB ワイヤレス設定ケーブルを 一時的に接続します。
- **5.** 画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。
- **6.** メッセージが表示されたら、USB ワイヤレス設定ケーブルを 取り外します。

インストーラでワイヤレス通信をセットアップするには (Mac OS X)

- USB ワイヤレス設定ケーブルを HP デバイスの背後にあるポートに差し込み、それからコンピュータの USB ポートに差し込みます。
- 2. スタータ CD をコンピュータに挿入します。
- スタータ CD の HP インストーラ アイコンをダブルクリック し、画面の指示に従います。
- **4.** メッセージが表示されたら、USB ワイヤレス設定ケーブルを取り外します。

デバイスのコントロール パネルとワイヤレス セットアップ ウィザード を使用してワイヤレス通信をセットアップするには

ワイヤレス セットアップ ウィザードを使用すると、デバイスへのワイヤレス接続を簡単に設定したり、管理したりできます。

- ② **注記** この方法を使用するには、ワイヤレス ネットワークがセット アップおよび実行されている必要があります。
- 1. デバイス ハードウェアを設定します (デバイスに付属のセットアップ ポスターを参照)。
- デバイスのコントロール パネルの (セットアップ) を押します。
- 3. [ネットワーク] を選択します。

- 4. [ワイヤレス設定ウィザード] を選択します。
- 5. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。
- ② 注記 ソフトウェアをインストールしていない場合は、接続後にインストールしてください。

アド ホック ワイヤレス ネットワーク接続でデバイスを接続

方法 1

- **1.** お使いのコンピュータとデバイスでワイヤレスをオンにします。
- 2. コンピュータの場合:
 - a. [スタート] をクリックし、[設定] をポイントし、[ネットワーク接続] をクリックします。
 - または -

[スタート] をクリックし、[コントロール パネル] をポイントしてから、[ネットワーク接続] をダブルクリックします。

- b. **[ワイヤレス ネットワーク接続]** アイコンをダブルクリックします。
- c. [一般] タブで、[ワイヤレス デバイスの表示] をクリックします。
- d. ワイヤレス デバイスを選択し、ネットワーク名 (SSID) hpsetup に接続します (このネットワーク名はデフォルト で、HP デバイスが作成するアドホック ネットワークで す)。
- ② 注記 HP デバイスが以前に別のネットワーク用に構成されていた場合、ネットワークのデフォルトを復元すれば、デバイスが「hpsetup」を使用できるようになります。ネットワークのデフォルトを復元するには、次の手順に従ってください。

管理者パスワードとネットワーク設定のリセット:セットアップ、ネットワーク、ネットワーク デフォルトに戻すの順に選択します。詳細については、一般的なトラブルシューティング ヒントとリソースを参照してください。

ワイヤレス通信をオフにするには

デバイスのコントロール パネル: セットアップを押し、[ネットワーク メニュー] を選択し、[ワイヤレス ラジオ] を選択し、次に [オン] または [オフ] を選択します。

HP デバイスを使用できるようにファイアウォールを設定する

パーソナル ファイアウォールは、お使いのコンピュータ上で動作しているセキュリティ ソフトウェアであり、HP デバイスとコンピュータ間のネットワーク通信を妨げる場合があります。

次のような問題が生じる場合、ファイアウォールが通信を妨げている 可能性があります。

- HP ソフトウェアのインストール時にプリンタが見つからない
- 印刷できない、印刷ジョブがキューでスタックしている、プリンタ がオフラインになる
- ・ スキャン通信エラーまたはスキャナ ビジー メッセージ
- コンピュータ上でプリンタ状態が表示できない

ファイアウォールによって、HP デバイスが検出される場所を HP デバイスがネットワーク上のコンピュータに通知できなくなっている可能性があります。HP ソフトウェアで HP デバイスをインストール時に検出できない (さらに HP デバイスがネットワーク上にあることがわかっている) 場合、または既に HP ソフトウェアを正常にインストールしているが問題が発生する場合は、以下の手順を試みてください。

- 1. Windows を実行しているコンピュータを使用している場合は、ファイアウォール構成ユーティリティで、ローカル サブネット(「スコープ」または「ゾーン」と呼ばれることもある)のコンピュータを信頼するオプションを探します。ローカル サブネット上のすべてのコンピュータを信頼することによって、ご家庭のコンピュータおよびデバイスがインターネットから保護されながら相互に通信できます。これは最も簡単な使用方法です。
- ローカル サブネット上のコンピュータを信頼するオプションがない場合、受信 UDP ポート 427 をお使いのファイアウォールの許可ポート リストに追加します。
- ② 注記 すべてのファイアウォールで受信ポートと送信ポートを区別する必要があるとは限りません。一部のファイアウォールで必要です。

別のよくある問題は、お使いのファイアウォールが HP ソフトウェア のネットワーク アクセスを信頼していないことです。この問題は、HP ソフトウェアをインストールしたときにファイアウォールのダイ アログ ボックスが表示され、それに対して「ブロックする」と応答した場合に起こる可能性があります。

Windows を実行しているコンピュータでこれが起きた場合、ファイアウォールの信頼済みアプリケーションのリストに次のプログラムがあることを確認し、なければ追加します。

- ・ C:\program files\HP\digital imaging\bin にある hpqkygrp.exe
- ・ C:\program files\HP\digital imaging\bin にある hpqscnvw.exe
- ・ C:\program files\HP\digital imaging\bin にある hpqste08.exe
- ・ C:\program files\HP\digital imaging\bin にある hpqtra08.exe
- ・ C:\program files\HP\digital imaging\bin にある hpqthb08.exe
- ② 注記 ファイアウォール ポート設定を構成する方法と HP ファイル を「信頼済み」リストに追加する方法については、ファイアウォールのマニュアルを参照してください。

注記 一部のファイアウォールは、無効にした後も引き続いて障害が発生します。上記のようにファイアウォールを設定した後も問題が発生する場合、Windows を実行しているコンピュータを使用しているならば、HP デバイスをネットワーク経由で使用するためにファイアウォール ソフトウェアをアンインストールする必要があります。

接続方法の変更

ソフトウェアのインストールが完了し、USB ケーブルまたは Ethernet ケーブルを使用して HP デバイスを接続していれば、いつで も好きなときにワイヤレス接続に変更できます。

USB 接続からワイヤレス接続に変更 (Windows)

- **1.** [**スタート**]、[**プログラム**]、[**HP**] を選択し、お使いのデバイス を選択し、**[接続方法を変更]** を選択します。
- 2. [[デバイスの追加]] を押します。
- 3. 画面に表示される指示に従って、USB ケーブルを取り外します。

USB 接続からワイヤレス接続に変更 (Mac OS X)

- Dock または Applications フォルダ内の Hewlett-Packard フォルダにある [HP デバイス マネージャ] アイコンをクリックします。
- 2. [情報と設定] リストから、[ネットワーク プリンタ設定ユーティリティ] を選択します。
- 3. 画面の指示に従って、ネットワーク設定を行います。

Ethernet 接続からワイヤレス接続に変更

- 営注記 Ethernet 対応の HP デバイスの場合のみ。
- **1.** 組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。詳細については、 組み込み Web サーバを参照してください。
- 2. [ネットワーキング] タブをクリックし、左枠にある [ワイヤレス (802.11)] をクリックします。
- 3. [[ワイヤレス設定]] タブで [[ウィザードの開始]] を押します。
- 4. 画面の手順に従って、Ethernet 接続からワイヤレス接続に変更します。
- 5. 設定変更を完了した後に、Ethernet ケーブルを取り外します。

ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ハードウェア アドレスを WAP に追加するには
- その他のガイドライン

ハードウェア アドレスを WAP に追加するには

MAC フィルタリングはセキュリティ機能で、ワイヤレス ルータ、または Apple AirMac ベース ステーションなどのワイヤレス アクセス ポイントに対して、そのアクセス ポイントを通じてネットワークへアクセスできるデバイスの MAC アドレス (「ハードウェア アドレス」とも呼ばれる) のリストを設定します。

ネットワークにアクセスしようとしているデバイスのハードウェア アドレスがアクセス ポイントにない場合、アクセス ポイントはネットワークへのデバイスのアクセスを拒否します。

アクセス ポイントで MAC アドレスをフィルタする場合、デバイスの MAC アドレスをアクセス ポイントの容認された MAC アドレスのリストに追加しなければなりません。

- 1. ネットワーク設定ページを印刷します。 ネットワーク設定ページの詳細については、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。
- 2. WAP の構成ユーティリティを開き、デバイスのハードウェア アドレスを容認された MAC アドレスのリストに追加します。

その他のガイドライン

ワイヤレス ネットワークをセキュアに保つには、以下のガイドライン に従います:

- パスワードには最低 20 のランダム文字を使用します。 WPA パスワードでは、63 文字まで使用できます。
- よくある語句、簡単な文字の順序 (すべて 1 など)、および個人的にわかりやすい情報は、パスワードには使用しないでください。 大文字と小文字、数字、そして許可されている場合には句読点などの特殊文字から構成された、ランダムな文字列を常に使用してください。
- ・ パスワードは定期的に変更します。
- アクセスポイントやワイヤレスルータへの管理者アクセス用にメーカーから提供されたデフォルトパスワードは変更します。管理者名を変更できるルータもあります。
- ワイヤレス上での管理者アクセスは、できればオフにします。 こうすると、構成を変更する場合にはワイヤ Ethernet 接続を使用してルータに接続する必要があります。
- できれば、ルータへのインターネット上のリモート管理者アクセスはオフにします。 Remote Desktop を使用して、ルータで起動しているコンピュータへ暗号化された接続を行い、インターネット上でアクセスしているローカル コンピュータから構成変更を行うことができます。
- 他者の'ワイヤレス ネットワークへ間違って接続することを防ぐため、推奨されていないネットワークへ自動的に接続する設定をオフにします。これは、Windows XP ではデフォルトで無効にされています。

デバイスの Bluetooth 通信のセットアップ

HP Bluetooth ワイヤレス プリンタ アダプタを使うと、Bluetooth デバイスからケーブルで接続せずに、ドキュメントを印刷できます。 デバイス前面の USB ポートに HP Bluetooth アダプタを差し込むだけで、PDA やカメラ付き携帯電話などの Bluetooth デバイスから印刷できます。 Bluetooth テクノロジを使用して、コンピュータからデバイスに印刷することもできます。

② 注記 Bluetooth で使用可能な唯一のソフトウェア機能は、印刷です。Bluetooth 接続で、スキャンとソフトウェアによるファックスの送受信を行うことはできません。ただし、一部の単独機能は使用できます。

コントロール パネルからデバイスの Bluetooth 通信をセットアップするには

1. HP Bluetooth アダプタを USB ポートに挿入します。



2. Bluetooth デバイスには、互いに通信して接続を確立するときに、アドレスを交換するものがあります。 また、Bluetooth デバイスによっては、接続時に他のデバイスの名前を表示す

るものがあります。 デバイスの名前としてデフォルト名を表示しない場合は、デバイス名を変更できます。 必要に応じて、以下の操作を行います。

デバイスのアドレスを見つけるには

- a. セットアップ を選択します。
- b. [Bluetooth] を選択し、[デバイスのアドレス] を選択します。 デバイスのアドレスが表示されます。この情報は読み取り専用です。
- C. アドレスをオールインワン デバイスに入力するには、 Bluetooth デバイスに同梱されている指示に従って操作してください。

デバイス名をデフォルトから変更するには

- a. セットアップを押します。
- b. [Bluetooth] を選択し、[デバイス名] を選択します。
 - 営 注記 お使いのデバイスには、出荷時に[「Officejet Pro 8500 A909 Series」]という名前が設定されています。
- C. ビジュアル キーパッドを使って新しい名前を入力します。
- d. デバイスの名前を入力したら、OK(O) を押します。 デバイスに接続して印刷するときに、入力した名前が Bluetooth デバイスに表示されます。
- 3. OK(O) を押して、セットアップ メニューを終了します。

埋め込み Web サーバでデバイスの Bluetooth 通信をセットアップする には

▲ 埋め込み Web サーバを開き、[Bluetooth] タブをクリック し、各セクションの必須フィールドを設定し、[適用] をクリ ックします。

埋め込み Web サーバでデバイス名をデフォルトから変更するには

▲ 埋め込み Web サーバを開き、[Bluetooth] タブをクリック し、[デバイス名] フィールドに新しい名前を入力し、[適用] をクリックします。

Bluetooth によるデバイスの接続

Bluetooth 接続でも、USB 接続と同じ多くの印刷機能を利用できます。 たとえば、デバイスの状態やインク カートリッジの推定インク残量を確認することができます。

Windows での Bluetooth によるデバイスの接続

デバイスに接続するには、Windows XP を実行し、Microsoft Bluetooth プロトコル スタックまたは Widcomm/Broadcom Bluetooth プロトコル スタックのどちらかをインストールしておく必要があります。コンピュータに Microsoft スタックと Widcomm/Broadcom スタックの両方をインストールできます。ただし、デバイスの接続に使用できるのは 1 つだけです。

- Microsoft スタック: お使いのコンピュータに Windows XP Service Pack 2 がインストールされていれば、Microsoft Bluetooth プロトコル スタックもインストール済みです。 外部 Bluetooth ア ダプタは Microsoft スタックにより自動的にインストールされます。 お使いの Bluetooth アダプタが Microsoft スタックに対応しているのにアダプタが自動的にインストールされない場合は、 Microsoft スタックが元々コンピュータに入っていないことが考えられます。 Bluetooth アダプタの Microsoft スタックへの対応状況については、アダプタ付属のマニュアルをご確認ください。
- Widcomm/Broadcom スタック: Bluetooth 内蔵の HP コンピュータをご使用の場合、または HP Bluetooth アダプタをすでにインストールしている場合は、Widcomm/Broadcom スタックもインストール済みです。 HP コンピュータに HP Bluetooth アダプタを差し込んで使用している場合、アダプタは Widcomm/Broadcom スタックにより自動的にインストールされます。

Microsoft スタックによりインストールおよび印刷を行うには

- ② 注記 コンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされていることを確認します。 このソフトウェアをインストールする目的は、Bluetooth 接続のためのプリンタ ドライバを使用できるようにしておくためです。 このソフトウェアがすでにインストールされている場合は、再インストールの必要はありません。 デバイスに対して USB 接続と Bluetooth 接続の両方を使用する場合は、最初にUSB 接続をインストールします。 詳細については、直接接続を参照してください。 USB 接続を使用しない場合は、[接続タイプ] 画面で [このコンピュータに直接接続] を選択します。 更に、[デバイスを今すぐ接続] 画面で、[デバイスをお使いのコンピュータに接続できない…] の横のチェックボックスを選択します。
- **1**. HP Bluetooth アダプタをデバイス前面の USB ポートに接続します。
- 2. 外部 Bluetooth アダプタを使用する場合は、コンピュータが起動しており、Bluetooth アダプタをコンピュータの USB ポートに接続していることを確認します。Service Pack 2 搭載の Windows XP がインストールされている場合は、Bluetooth ドライバも自動的にインストールされます。Bluetooth プロファイルの選択画面が表示されたら、[HCRP]、[SPP]、または [BPP] を選択します。コンピュータに Bluetooth が内蔵されている場合は、コンピュータが起動していることを確認します。
- **3.** Windows のタスク バーで [スタート]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- 4. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。
- 5. **[次へ]** をクリックし、次に **[Bluetooth プリンタ]** を選択します。
- 6. 画面に表示される指示に従って、インストールを行います。
- 7. 目的のプリンタで印刷を行います。

Widcomm/Broadcom スタックによりインストールおよび印刷を行うには

- コンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされていることを確認します。
- 2. HP Bluetooth アダプタを前面の USB ポートに接続します。

- 3. デスクトップまたはタスクバーの [My Bluetooth Places] アイコンをクリックします。
- 4. [範囲内のデバイスの検索]をクリックします。
- **5**. 使用可能なデバイスが検出されたら、デバイスの名前をダブルクリックしてインストールを完了します。
- 6. 目的のデバイスで印刷を行います。

Mac OS X での Bluetooth によるデバイスの接続

デバイスを Bluetooth 内蔵の Mac に接続するか、外部 Bluetooth アダプタを取り付けることができます。

② 注記 Mac Bluetooth は OS で有効にする必要があります。確認するには、[システム環境設定] を開き、[ネットワーク] をクリックし、[ネットワーク ポート構成] を選択し、[Bluetooth] がオンになっていることを確認します。

Mac OS X で Bluetooth を使用してインストールおよび印刷を行うには

- コンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされていることを確認します。
- **2.** HP Bluetooth アダプタをデバイス前面の USB ポートに接続します。
- 3. コントロール パネルの **電源** ボタンを押してデバイスの電源 を切り、もう一度ボタンを押して電源を入れます。
- 4. コンピュータに HP Bluetooth アダプタを接続し、アダプタの 電源を入れます。 コンピュータにアダプタ付属のソフトウェ アがインストールされていることを確認します。 コンピュー タに Bluetooth が内蔵されている場合は、コンピュータの電 源だけを入れてください。
 - 営注記 このステップは、Bluetooth を内蔵していない Macintosh コンピュータの場合のみ必要です。
- 5. [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
- **6. [プリンタ一覧]** で、**[追加]** をクリックします。 デバイスの検索が開始されます。
- 7. [デフォルト ブラウザ] タブで、接続の種類として [Bluetooth] が選択されていることを確認します。

- 8. プルダウン メニューから [Bluetooth] を選択します。 オールインワン デバイスを選択し、[追加] をクリックします。 デバイス一覧にオールインワン デバイスが追加されます。
- 9. 目的のデバイスで印刷を行います。

デバイスの Bluetooth のセキュリティ設定

コントロール パネルのメニューまたは組み込み Web サーバのいずれかで、次のデバイスのセキュリティ設定を有効にすることができます。

- Bluetooth デバイスからデバイスで印刷しようとすると、パスキー 認証を要求します。
- 通信範囲内にある Bluetooth デバイスでのデバイスの表示/非表示を 切り替えます。

パスキーを使用した Bluetooth デバイスの認証

デバイスのセキュリティ レベルを[高]または[低]に設定できます。

- [低]: デバイスはパスキーを要求しません。 通信範囲内のすべて の Bluetooth デバイスから印刷できます。
 - ② **注記** デフォルトのセキュリティ設定は [**低**] です。 低レベル セキュリティでは、認証が要求されません。
- [高]: デバイスは、Bluetooth デバイスが印刷ジョブを送信するのを 許可する前に、パスキーを要求します。パスキーは 1~4 文字で数 字のみで構成する必要があります。
 - ② **注記** デバイスでは、出荷時にあらかじめ 4 つのゼロのパスキー "0000" が定義されています。

コントロール パネルでデバイスがパスキー認証を要求するように設定 するには

- 1. セットアップを押します。
- 2. [Bluetooth] を選択し、[パスキー] を選択します。
- 3. キーパッドを使って新しいパスキーを入力します。
- 4. パスキーを入力したら、OK(O) を押します。

- 5. [セキュリティ レベル] を選択し、[高] を選択します。
- 6. OK(O)を押します。 セキュリティ レベルが高い場合、認証が必要です。

セキュリティ レベルが高い場合、認証が必要です。 これで、デバイスにパスキー認証が設定されます。

埋め込み Web サーバでデバイスがパスキー認証を要求するように設定するには

▲ 埋め込み Web サーバを開き、[Bluetooth] タブをクリックし、[パスキー] セクションに新しいパスキーを入力し、[セキュリティ レベル] セクションで [高] をクリックし、[適用] をクリックします。

Bluetooth デバイスでのデバイスの表示/非表示を設定するには

デバイスを Bluetooth デバイスで表示できるようにする (パブリック) か、すべてに非表示 (プライベート) にするように設定できます。

- [表示する]: 範囲内のどの Bluetooth デバイスからでも、デバイス を使って印刷できます。
- [表示しない]: オールインワン デバイスのデバイス アドレスを記憶している Bluetooth デバイスだけが印刷できます。
- ② **注記** お使いのデバイスには、出荷時にデフォルトのアクセス レベル [表示する] が設定されています。

コントロール パネルからデバイスを非表示に設定するには

- 1. コントロール パネルの セットアップ を押します。
- 2. [Bluetooth] を選択し、[表示] を選択します。
- 3. 矢印ボタンを使用して [**表示しない**] を選択し、**OK(O)** を押します。

オールインワン デバイスは、デバイス アドレスを記憶していない Bluetooth デバイスからは利用できません。

埋め込み Web サーバからデバイスを非表示に設定するには

▲ 埋め込み Web サーバを開き、[Bluetooth] タブをクリック し、[表示] セクションの [表示しない] を選択し、[適用] をク リックします。

埋め込み Web サーバでの Bluetooth 設定のリセット

デバイスの Bluetooth 設定を工場出荷時のデフォルトにリセットするには、次の手順に従います。

- 1. 埋め込み Web サーバを開き、[Bluetooth] タブをクリックします。
- **2.** [Bluetooth のリセット] セクションで [**Bluetooth のリセット**] をクリックし、**[適用]** をクリックします。

ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、またはソフトウェアインストール画面で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要があります。デバイスのアプリケーション ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。デバイス付属のソフトウェアをインストールしたときに追加されたアンインストールユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 1

- 1. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。 ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。
- 2. 電源 ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。
- 3. Windows タスクバーで、[スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] を選択し、HP デバイスを選択して、[アンインストール] をクリックします。
- 4. 画面上の指示に従って操作してください。
- 5. 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、[いいえ] を クリックします。 共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他 のプログラムが動作しなくなってしまう可能性があります。
- 6. コンピュータを再起動します。
- 7. ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入し、画面 の指示に従います。 デバイス接続前にソフトウェアをインス トールする (推奨)も参照してください。

- 8. ソフトウェアのインストールが完了したら、デバイスをコンピュータに接続します。
- 9. 電源 ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。 デバイスを接続し、電源を入れると、すべてのプラグ アンド プレイ イベントが完了するまでに数分待たなければならない こともあります。

10.画面上の指示に従って操作してください。

ソフトウェアのインストールが完了したら、Windows システム トレイに [HP Digital Imaging Monitor] アイコンが表示されます。

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 2

- 営 注記 この方法は、Windows の [スタート] メニューで [アンインストール] が利用できない場合に使用します。
- Windows タスクバーで、[スタート] をクリックし、[設定] を 選択し、[コントロール パネル] を選択して、[プログラムの追加と削除] をクリックします。

- Or -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プログラムと機能] をダブルクリックします。

- [HP Officejet Pro All-in-One Series] を選択し、[変更と削除] または[アンインストールと変更] をクリックします。 画面上の指示に従って操作してください。
- 3. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。
- 4. コンピュータを再起動します。
 - 営 注記 コンピュータを再起動する前にデバイスとコンピュータとの接続を解除することが重要です。 ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。
- **5**. コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
- **6.** 画面上の指示に従って操作します。<u>デバイス接続前にソフトウェアをインストールする(推奨</u>)も参照してください。

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 3

- 営 注記 この方法は、Windows の [スタート] メニューで [アンインストール] が利用できない場合に使用します。
- **1**. コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
- 2. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。
- **3. [アンインストール]** を選択して、画面上の指示に従って操作します。
- 4. コンピュータを再起動します。
 - 営 注記 コンピュータを再起動する前にデバイスとコンピュータとの接続を解除することが重要です。 ソフトウェアの再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータに接続しないでください。
- 5. デバイスのセットアップ プログラムをもう一度起動します。
- 6. [インストール] を選択します。
- **7.** 画面上の指示に従って操作します。 <u>デバイス接続前にソフト</u> ウェアをインストールする (推奨)も参照してください。

Macintosh コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールするに は

- 1. [HP デバイス マネージャ] を起動します。
- 2. [情報と設定] をクリックします。
- 3. プルダウン メニューから [HP AiO ソフトウェアのアンインストール] を選択します。 画面上の指示に従って操作してください。
- **4.** ソフトウェアのアンインストールが完了したら、コンピュータを再起動します。
- ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入します。
- **6**. デスクトップで、CD-ROM を開き、**[HP All-in-One インスト ーラ1** をダブルクリックします。
- 7. 画面上の指示に従って操作します。<u>ネットワークまたは直接</u> 接続用のソフトウェアのインストールも参照してください。

Macintosh コンピュータ上でソフトウェアをアンインストールする方法、その 2

- 1. Finder を開きます。
- 2. [アプリケーション] をダブルクリックします。
- 3. [Hewlett-Packard] をダブルクリックします。
- **4.** デバイスを選択し、**[アンインストール]** をダブルクリックします。

11 保守とトラブルシューティング

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ インク カートリッジの交換
- プリントヘッドのメンテナンス
- ・ 印刷サプライ品の保管
- デバイスのクリーニング
- 一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース
- 印刷上の問題の解決
- 印刷品質の不良と予期しないプリント結果
- 給紙の問題の解決
- ・ コピーの問題の解決
- ・ スキャンの問題の解決
- ファクスの問題の解決
- HP デジタル ソリューションの問題の解決
- ・ ネットワークの問題の解決
- ワイヤレス通信に関連する問題の解決
- ・ 写真 (メモリ カード) の問題の解決
- ・ 本体の管理に関する問題の解決
- インストールの問題のトラブルシューティング
- ・ メディア詰まりの除去
- ・ <u>エラー (Windows)</u>

インク カートリッジの交換

推定インク レベルはツールボックス (Windows)、HP ソリューションセンター、HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X)、または組み込み Web サーバから確認できます。詳しくは、デバイス管理ツールの使用を参照してください。自己診断テスト ページを印刷してこの情報を表示することもできます (セルフテスト レポートについてを参照)。

② **注記** お使いのプリンタと使用するインク カートリッジについて は、サプライ品を参照してください。

インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリント カートリッジを準備してください。インク カートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

カートリッジをパッケージから取り出したら、すぐに取り付けてください。 カートリッジをプリンタから長時間外したままにしないでください。

使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、<u>HP インクジ</u>ェット サプライ品リサイクル プログラムを参照してください。

インク カートリッジを交換するには

1. インク カートリッジ カバーをゆっくりと開きます。



2. 交換の必要なインク カートリッジを持って手前に引き、取り 外します。



- 3. パッケージから新しいインク カートリッジを取り出します。
- 4. カートリッジをカラーコードされたスロットに揃え、カートリッジをスロットに挿入します。 正しく接するようにカートリッジをしっかりと押し下げます。
- 5. インク カートリッジ カバーを閉じます。

プリントヘッドのメンテナンス

印刷された文字が完全でないときや、プリント結果にインクの筋が見られる場合、インクノズルが詰まっているか、プリントヘッドのクリーニングが必要です。

プリント結果の品質が低下した場合は、以下の手順を実行します。

- **1.** プリントヘッドの状態を確認します。 詳細については、<u>プリントヘッドの状態を確認するには</u>を参照してください。
- 2. きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。 問題 の部分を確認し、推奨された操作を行います。 詳細について は、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。
- 3. プリントヘッドのクリーニングを行います。詳細については、<u>プリントヘッドをクリーニングするには</u>を参照してください。
- **4.** クリーニングを行っても問題が解決しない場合は、プリント ヘッドを交換します。 詳細については、<u>プリントヘッドを交換するには</u>を参照してください。

このセクションでは、次のプリントヘッドのメンテナンス作業について説明します。

- プリントヘッドの状態を確認するには
- 印刷品質診断ページを印刷するには
- プリントヘッドの位置を調整するには
- ライン フィード キャリブレーションを行うには
- プリントヘッドをクリーニングするには
- ・ プリントヘッド コンタクトを手動でクリーニングするには
- プリントヘッドを交換するには

プリントヘッドの状態を確認するには


以下のいずれかの方法を使用して、プリントヘッドの状態を確認します。プリントヘッドのどれかの状態が [交換] になっている場合は、メンテナンス機能のいずれかを実行するか、プリントヘッドをクリーニングまたは交換します。

- セルフテスト レポート: きれいな白い用紙に自己診断テストページを印刷し、プリントヘッドの状態セクションを確認します。詳細については、セルフテスト レポートについてを参照してください。
- 埋め込み Web サーバ: 埋め込み Web サーバを開きます。 詳細については、埋め込み Web サーバを開くにはを参照してください。
 [情報] タブをクリックし、左枠の [インク サプライ品] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): ツールボックスを開きます。 詳細については、ツールボックスを開くを参照してください。 [情報] タブをクリックし、[プリントヘッド状態] をクリックします。

印刷品質診断ページを印刷するには

印字品質診断ページを使用して、製品の印字品質に影響を与える問題を診断します。 これにより、印刷出力を改善するためにメンテナンスツールを実行する必要があるかどうかを判断できます。 診断ページには、インク量情報やプリントヘッドの状態も表示されます。

- 営 **注記** 印刷品質診断ページを印刷する前に、用紙がセットされていることを確認してください。詳細については、メディアのセットを参照してください。
 - インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリント カートリッジを準備してください。インク カートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。
- コントロールパネル:セットアップを押し、[レポートの印刷]、[印刷品質ページ] の順に選択して、OK を押します。
- 組み込み Web サーバ: [設定] タブをクリックし、左枠の [デバイス サービス] をクリックします。次に、[印刷品質] セクションのドロップダウン リストから [PQ (印刷品質) 診断ページを印刷する] を選択し、[診断を実行する] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[PQ (印刷品質) 診断ページの印刷] をクリックして画面の指示に従います。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X): [PQ (印刷品質) 診断ページを印刷する] を [情報とサポート] パネルからクリックします。



1 プリンタの情報: 本製品の情報(製品モデル番号、シリアル番号、およびファームウェア バージョン番号など)、トレイと両面印刷ユニットから印刷されたページ数、インクの残量についての情報やプリントヘッドの状態が表示されます。

注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを 用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警 告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプ リントカートリッジを準備してください。インクカートリッジ を交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合 だけです。

2 **テストパターン1**: 線が直線でなかったりつながっていない場合は、プリントヘッドの位置調整を行います。 詳細については、プリントヘッドの位置を調整するにはを参照してください。

- 3 **テスト パターン 2**: 色のついたブロックのどれかに細い白線がある場合は、プリントヘッドのクリーニングを行います。詳細については、<u>プリントヘッドをクリーニングするには</u>を参照してください。
- 4 **テストパターン3**: 矢印の向いている箇所に濃い線や白のギャップがある場合は、ラインフィードキャリブレーションを行います。 詳細については、<u>ラインフィードキャリブレーションを</u>行うにはを参照してください。

プリントヘッドの位置を調整するには

プリントヘッドを交換するたびに、最高の印字品質を得るためにプリントヘッドの位置調整が自動的に行われます。 ただし、印刷ページでプリントヘッドが位置調整されていないように見える場合は、手動で調整プロセスを開始できます。

- ② 注記 プリントヘッドの位置調整をする前に、普通紙がセットされていることを確認してください。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- * コントロールパネル: 【 (セットアップ) を押し、[ツール]、[プリンタ位置の調整] の順に選択して、OK を押します。調整が終了したら、再度 OK を押して続行します。
- 組み込み Web サーバ: [設定] タブをクリックし、左枠で [デバイス サービス] をクリックします。次に、[印刷品質] セクションのドロップダウン リストから [プリンタの調整] を選択し、[診断を実行する] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[プリントへッドの位置調整] をクリックして画面の指示に従います。
- HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X): [位置調整] を [情報とサポート] パネルからクリックします。

ライン フィード キャリブレーションを行うには

- ・ コントロールパネル:セットアップを押し、[ツール]、[行送りの調整] の順に選択して、OK を押します。
- 埋め込み Web サーバ: [設定] タブをクリックし、左枠で [デバイス サービス] をクリックし、[印刷品質] セクションのドロップダウン リストから [行送りの調整] を選択し、[診断を実行する] をクリックします。

- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[ラインフィードのキャリブレーション] をクリックして画面の指示に従います。
- ・ HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X): [ラインフィードのキャリブレーション] を [情報とサポート] パネルからクリックします。

プリントヘッドをクリーニングするには

営注記 クリーニングにはインクが使用されるため、プリントヘッドのクリーニングは必要な場合しか行わないでください。

クリーニングには数分かかります。処理中に雑音が発生することが あります。

プリントヘッドをクリーニングする前に、用紙がセットされていることを確認してください。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。

- コントロールパネル:セットアップを押し、[ツール]、[プリントへッドのクリーニング]の順に選択します。
- 組み込み Web サーバ: [デバイス設定] タブをクリックし、左枠で [デバイス サービス] をクリックします。次に、[印刷品質] セクションのドロップダウン リストから [プリントヘッドのクリーニング] を選択し、[診断を実行する] をクリックします。
- ツールボックス (Windows): [サービス] タブをクリックし、[プリントヘッドのクリーニング] をクリックして画面の指示に従います。
- ・ HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X): [クリーニング] を [情報とサポート] パネルからクリックします。

プリントヘッドコンタクトを手動でクリーニングするには

プリントヘッドを取り付けた後、印刷が行われないことを示すメッセージがコントロールパネルに表示される場合があります。このメッセージが表示された場合は、プリントヘッドおよびデバイス内の電気コンタクトのクリーニングを行います。開始前に、プリンタに用紙がセットされていることを確認してください。

△ **注意** 電気コンタクトには、破損しやすい電子部品が装着されています。

- 1. 上部カバーを開きます。
- 2. インクホルダーが自動的に左に移動しない場合は、**OK** ボタンを 5 秒間押し続けます。インクホルダーが止まるのを待ち、電源コードをプリンタから外します。
- 3. プリントヘッド ラッチを上げます。



4. コントロール パネルのメッセージに対応するプリントヘッド のハンドルを持ち上げて、プリントヘッドをスロットから引き出します。




- **5.** きれいで乾いた柔らかな糸くずのない布を用意します。 コーヒー フィルタ用紙やメガネのレンズ クリーニング用紙などが適しています。
 - △ 注意 水を使用しないでください。

6. プリントヘッドの電気コンタクトを拭きますが、ノズルには 触れないでください。



- 営 注記 電気コンタクトは小さな銅色の正方形で、プリント ヘッドの片面にかたまっています。 ノズルは、プリントヘッドの別の面にあります。 ノズルに はインクが見えます。
- △ **注意** ノズルに触れると、損傷することがあります。 注意 インクが衣類に付着すると落ちないことがありま す。
- 7. クリーニング後、プリントヘッドを紙かペーパー タオルの上 に置きます。ノズルが上を向き、用紙に触れていないことを 確認してください。
- 8. 本体内のプリントヘッド スロットの電気コンタクトを、清潔 で乾燥した、柔らかい糸くずのない布でクリーニングしま す。



- 電源コードを接続し、本体の電源を入れます。 コントロール パネルには、プリントヘッドがないと表示されているはずで す。
- 10.プリントヘッドを対応するカラーで色分けされているスロットに挿入します (プリントヘッドのラベルがプリントヘッドラッチの色と一致しなければなりません)。 正しく接するようにプリント ヘッドをしっかりと押し下げます。
- **11.**必要に応じて、残りのプリントヘッドにも手順を繰り返します。
- **12**.プリントヘッド ラッチを前面に引き出し、ラッチが正しく挿入されるよう押し下げます。 ラッチを閉じるには、多少力を加える必要があります。
- 13.上部カバーを閉じます。
- **14.**コントロール パネルにメッセージが表示されたままの場合 は、メッセージに対応するプリントヘッドのクリーニング手順を行います。
- **15.**コントロール パネルにメッセージが表示されたままの場合 は、メッセージに対応するプリントヘッドを交換します。
- **16.**本体がプリントヘッドを初期化し、位置調整ページを印刷するのを待ちます。ページが印刷されない場合は、プリントヘッドの位置を手動で調整します。詳細については、<u>プリント</u>ヘッドの位置を調整するにはを参照してください。

プリントヘッドを交換するには

② **注記** お使いのプリンタと使用するプリントヘッドについては、<u>サ</u>プライ品 を参照してください。

プリントヘッドは、プリントヘッドの状態で交換が必要なことが示されている場合のみ交換してください。詳細については、<u>プリント</u>ヘッドの状態を確認するにはを参照してください。

- 1. 上部カバーを開きます。
- 2. キャリッジが自動的に左に移動しない場合は、[OK] ボタンを 5 秒間押し続けます。 キャリッジが止まるのを待ちます。

3. プリントヘッド ラッチを上げます。



4. プリントヘッドのハンドルを持ち上げて、プリントヘッドをスロットから引き出します。



5. プリントヘッドを取り付ける前に、プリントヘッドをパッケージに入れたまま、上下に少なくとも6回振ります。



6. 新しいプリント ヘッドをパッケージから取り出し、オレンジ 色の保護キャップを取ります。



- △ **注意** キャップを取り外した後でプリントヘッドを振らないでください。
- 7. プリントヘッドを対応するカラーで色分けされているスロットに挿入します (プリントヘッドのラベルがプリントヘッドラッチの色と一致しなければなりません)。正しく接するようにプリント ヘッドをしっかりと押し下げます。
- 8. プリントヘッド ラッチを前面に引き出し、ラッチが正しく挿入されるよう押し下げます。ラッチを閉じるには、多少力を加える必要があります。
- 9. 上部カバーを閉じます。
- 10本体がプリントヘッドを初期化し、位置調整ページを印刷するのを待ちます。ページが印刷されない場合は、プリントヘッドの位置を手動で調整します。詳細については、プリントヘッドの位置を調整するにはを参照してください。

印刷サプライ品の保管

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- インク カートリッジの保管
- プリントヘッドの保管

インク カートリッジの保管

インク カートリッジは、デバイス内に長期間置いておくことができます。インク カートリッジを取り外す場合は、ジッパー付きのビニール 袋など、気密性の容器に保管してください。

プリントヘッドの保管

プリントヘッドは、デバイス内に長期間置いておくことができます。 ただし、プリントヘッドの最適な状態を確保するには、デバイスの電源を必ず正しく切ってください。詳細については、デバイスの電源オフを参照してください。

デバイスのクリーニング

このセクションでは、本体を最高の状態に保つための方法について説明します。 必要に応じてこれらの保守手順を実行してください。

スキャナ ガラス、スキャナの保護シート、またはスキャナ フレームの ほこりや汚れにより、パフォーマンスが低下したり、スキャンの品質 が低下したり、コピーを特定のページ サイズに合わせるなどの特殊機能の正確さが損なわれたりすることがあります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ スキャナ ガラスのクリーニング
- 外側のクリーニング
- 自動ドキュメント フィーダのクリーニング

スキャナ ガラスのクリーニング

スキャナ ガラスをクリーニングするには

- 1. 本体の電源をオフにします。
- 2. スキャナのカバーを持ち上げます。

3. あまり強くないガラス用洗剤を吹き付けた、柔らかい、糸くずのない布でガラスをクリーニングします。 乾いた、柔らかい、糸くずのない布でガラスの水分を拭き取ります。



△ **注意** スキャナ ガラスのクリーニングにはガラス用洗剤以外使用しないでください。 研磨剤、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素などを含む洗剤は使用しないでください。これらの成分は、スキャナ ガラスを傷める可能性があります。 また、イソプロピル アルコールの使用も避けてください。ガラス面に縞模様が残ることがあります。

注意 ガラス用洗剤をガラス面に直接吹き付けないでください。 ガラス用洗剤を多く吹き付けると、洗剤が本体内に入り、スキャナを傷めることがあります。

4. スキャナのカバーを閉じて、デバイスの電源を入れます。

外側のクリーニング

△ **注意** 本体のクリーニングを行う前に、電源をオフにした後、電源 コードをコンセントから抜きます。

柔らかい、糸くずのない布で、ケースのほこり、シミ、汚れなどを拭き取ります。 本体の外側はクリーニングの必要がありません。 デバイスの内側やデバイスのコントロール パネルを濡らさないようにしてください。


自動ドキュメント フィーダのクリーニング

自動ドキュメント フィーダが一度に用紙をまとめて給紙してしまったり、普通紙をまったく給紙しない場合、ローラーやセパレータ パッドをクリーニングしてください。 自動ドキュメント フィーダのカバーを

開き、ローラーとセパレータ パッドをクリーニングして、カバーを閉じてください。

ローラーやセパレータ パッドをクリーニングするには

- ドキュメント フィーダ トレイから原稿をすべて取り除きます。
- 自動ドキュメント フィーダのカバー (1) を外します。
 このようにするとローラー (2) と セパレータ パッド (3) に簡単にアクセスできます。




1	自動ドキュメント フィーダ カバー
2	ローラー
3	セパレータ パッド


- 3. きれいな糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水分を絞ります。
- **4.** 湿った布を使用して、ローラーやセパレータ パッドからカスを拭き取ります。
 - 営 注記 蒸留水でカスが取れない場合は、イソプロピル (消毒用) アルコールを使用してみます。
- 5. 自動ドキュメント フィーダのカバーを閉じます。

自動ドキュメント フィーダ内部の帯状のガラス部分をクリーニングするには (2 行ディスプレイ)


- 1. HP オールインワン の電源を切り、電源コードを抜きます。
 - 営 注記 HP オールインワン のプラグを長い時間抜いていると、日付と時刻が消える場合があります。その場合は、後で電源ケーブルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻を再設定してください。
- 2. ガラス板に原稿をセットするように、カバーを持ち上げます。




3. 自動ドキュメント フィーダのカバーを外します。



4. デバイスの正面および背面の 2 つのハンドル部分を使用して、自動ドキュメント フィーダ装置を持ち上げます。



帯状のガラス部分は自動ドキュメント フィーダの下にあります。



- **5.** 非摩耗性のガラス クリーナーを使用し、少し湿らせた柔らかい布かスポンジで帯状のガラス部分を拭きます。
 - △ **注意** 研磨剤、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス面を拭かないでください。ガラス面を傷める可能性があります。また、液体を直接ガラス面にかけないでください。ガラス面の下に液体が入り込んで本体を傷める可能性があります。
- **6**. 自動ドキュメント フィーダ装置を下げ、自動ドキュメント フィーダのカバーを閉じます。

- 7. カバーを閉じます。
- 8. 電源コードを差し込み、HP オールインワン の電源を入れます。

一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース

印刷問題のトラブルシューティングを開始する場合は、以下の操作を 試してみてください。

- 用紙詰まりは、メディア詰まりの除去を参照してください。
- 用紙が曲がったり持ち上がってしまうなどの給紙の問題は、<u>給紙の</u> 問題の解決 を参照してください。
- 電源ランプが点灯しており、点滅していないことを確認してください。本体に初めて電源を入れた場合、プリントヘッドの取り付け後、初期化に約20分間かかります。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、デバイスにしっかりと接続されていることを確認します。本体が正しく機能している交流 (AC) 電源にしっかりと接続され、電源が入っていることを確認します。電圧の要件については、<u>電気仕様</u>を参照してください。
- 用紙が給紙トレイに正しくセットされていて、紙詰まりがないことを確認します。
- 梱包用のテープと梱包材が取り外されていることを確認します。
- デバイスが現在のプリンタまたはデフォルトのプリンタに設定されていることを確認します。Windows では、[プリンタと FAX] フォルダで本体を通常使うプリンタに設定します。Mac OS X では、プリンタ セットアップ ユーティリティでデフォルトとして設定します (Mac OS X v.10.4)。Mac OS X (v.10.5) の場合、[システム環境設定] を開き、[プリントとファクス] を選択し、[デフォルトのプリンタ] ドロップダウン リストからデバイスを選択します。詳細は、コンピュータ付属のマニュアルを参照してください。
- お使いのコンピュータが Windows の場合、印刷の[**一時停止**]を選択していないかどうかを確認します。
- タスクの実行中に、実行しているプログラム数が多すぎないことを確認します。タスクを再試行する前に、使っていないプログラムを閉じるか、またはコンピュータを再起動します。

トラブルシューティング トピック

- 印刷上の問題の解決
- 印刷品質の不良と予期しないプリント結果
- 給紙の問題の解決
- コピーの問題の解決
- ・ スキャンの問題の解決
- ・ ファクスの問題の解決
- ・ ネットワークの問題の解決
- ワイヤレス通信に関連する問題の解決
- 写真 (メモリ カード) の問題の解決
- インストールの問題のトラブルシューティング

印刷上の問題の解決

- デバイスの電源が突然切れる
- コントロール パネルのディスプレイにエラー メッセージが表示される
- ・ デバイスが応答しない(何も印刷されない)
- 印刷するのに長時間かかる
- <u>テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない</u>
- ・ ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

デバイスの電源が突然切れる

電源と電源の接続を確認します

正しく機能している交流 (AC) 電源に本体がしっかりと接続されていることを確認します。電圧の要件については、<u>電気仕様</u>を参照してください。

コントロール パネルのディスプレイにエラー メッセージが表示される

修復不可能なエラーが生じました

ケーブルをすべて (電源コード、ネットワーク ケーブル、USB ケーブルなど) 外し、約 20 秒間待ってからケーブルを再接続します。問題が続くようであれば、最新のトラブルシューティング情報、または製品の修正と更新を HP Web サイト (www.hp.com/support) で見つけてください。エラー メッセージの詳細については、デバイスのコントロール パネルのメッセージ タイプを参照してください。

デバイスが応答しない (何も印刷されない)

本体がワイヤレス通信をサポートしている場合、<u>ワイヤレス通信に関</u>連する問題の解決も参照してください。

デバイス設定の確認

詳細については、<u>一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース</u>を参照してください。

プリントヘッドの初期化を確認します

プリントヘッドを取り付けた場合、または交換した場合、数枚の位置調整ページが印刷され、プリントヘッドの位置調整が自動的に行われます。このプロセスには約20分間かかります。このプロセスが完了するまで、自動位置調整ページしか印刷できません。

プリンタソフトウェアのインストールの確認

本体の電源が入っていないときに印刷すると、通常はコンピュータ画面に警告メッセージが表示されます。警告メッセージが表示されない場合は、プリンタソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。 これを解決するには、プリンタソフトウェアを完全にアンインストールした後、再インストールします。 詳細については、ソフトウェアのアンインストールと再インストールを参照してください。

ケーブル接続の確認

- ネットワーク/USB ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。
- 本体がネットワークに接続されている場合は、以下を確認します。
 - · 本体後部のリンクランプを確認します。
 - 本体の接続に電話線を使っていないことを確認します。
 - ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターが正しく作動しています。

ネットワーク環境のための本体の設定の確認

正しいデバイス ドライバとプリンタ ドライバ ポートを使用している ことを確認します。 ネットワーク接続の詳細については、デバイスの 構成 (Windows)、デバイスの構成 (Mac OS X)、またはネットワーク ベンダーから提供された文書を参照してください。

コンピュータにパーソナル ファイアウォール ソフトウェアがインスト ールされているかどうかの確認

パーソナル ソフトウェア ファイアウォールはセキュリティ プログラムで、コンピュータを侵入から保護します。ただし、ファイアウォールはコンピュータと本体の通信を妨げることがあります。本体との通信に問題が生じた場合は、ファイアウォールを一時的に無効にしてみます。問題が解決しない場合は、ファイアウォールは通信問題の原因ではありません。ファイアウォールを再度有効にします。詳細については、HP デバイスを使用できるようにファイアウォールを設定するを参照してください。

ファイアウォールを無効にすることで本体と通信できる場合は、本体 に静的 IP アドレスを割り当て、ファイアウォールを再度有効にする と、問題が解決することがあります。詳細については、IP 設定を変更 するにはを参照してください。

印刷するのに長時間かかる

システム設定を確認します

コンピュータが、本製品を使用するための最低限のシステム必要条件 を満たしていることを確認します。 詳細については、<u>システム要件</u>を 参照してください。

プリンタソフトウェアの設定の確認

印刷品質で **[高画質]** または **[最大 dpi]** が選択されていると、印刷速度 は遅くなります。 印刷速度を上げるには、デバイス ドライバで別の印刷設定を選択します。 詳細については、<u>プリント設定の変更</u>を参照してください。

無線ノイズがないか確認します

本体がワイヤレス接続されていて印刷速度が遅い場合、無線シグナル が弱い可能性があります。

テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない

上記の解決策でも問題が解決しない場合、アプリケーションが印刷設 定を正しく解釈できないことにより問題が生じている場合がありま す。特定のヘルプについては、リリース ノートで既知のソフトウェア の競合がないかを確認するか、アプリケーションのマニュアルを参照 するか、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

メディアがセットされている方法を確認します

メディアの縦と横方向の用紙ガイドがメディアの東にぴったりと合い、トレイにセットされたメディアが多すぎないことを確認します。 詳細については、メディアのセットを参照してください。

メディア サイズを確認します

- 文書サイズが使用中のメディアより大きい場合、ページがはみ出すことがあります。
- プリンタ ドライバで選択したメディア サイズとトレイにセットされているメディアのサイズが一致していることを確認してください。詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。

余白設定の確認

ページの端からテキストまたはグラフィックスがはみ出す場合は、文書のマージン設定が、本体の印刷可能領域以内であることを確認します。詳細については、<u>サポートされているデバイス</u>を参照してください。

ページの向き設定を確認します

アプリケーションで選択したメディアのサイズおよびページの方向が プリンタ ドライバでの設定と一致していることを確認します。詳細に ついては、プリント設定の変更を参照してください。

本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

電磁界の影響を最小化するため、3m 以内の USB ケーブルを使用することをお勧めします。別の USB ケーブルを接続して、その USB ケーブルに不具合があるのかを確認してください。

ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

インク カートリッジの確認

インク カートリッジのインクがなくなったため、印刷ジョブが取り消された可能性があります。 インク カートリッジを交換し、印刷ジョブを本体に再送信します。詳細については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

2 枚以上のページが給紙される

給紙の問題のトラブルシューティングの詳細については、<u>給紙の問題</u> の解決を参照してください。

ファイル内に空白ページがある

ファイルをチェックして、空白ページがないことを確認してください。

プリント ヘッドをクリーニングする

プリントヘッドのクリーニング手順を完了します。詳細については、プリントヘッドをクリーニングするにはを参照してください。

印刷品質の不良と予期しないプリント結果

- 一般的な印刷品質のトラブルシューティング
- ・ 無意味な文字が印刷される
- インクがにじむ
- <u>テキストまたは</u>グラフィックスに印字ムラが出る
- 印字が薄いか色が鮮やかでない
- カラーが白黒で印刷される
- 間違った色で印刷される
- 印刷結果のカラーがにじむ
- フチ無し印刷の下部に水平方向の歪みがある
- 色が正しい位置に印刷されない
- <u>テキストまたはグラフィックスにインクの筋が出ている</u>
- ページの一部が印刷されない、または正しくない

一般的な印刷品質のトラブルシューティング

プリントヘッドとインク カートリッジを確認する

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。

用紙品質の確認

メディアが HP 仕様を満たしていることを確認し、再度印刷してみます。詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。

本体にセットされているメディアのタイプの確認

- セットしたメディアのタイプがトレイにサポートされていることを確認します。 詳細については、サポートされたメディアの仕様の 理解を参照してください。
- プリントドライバで、使用するメディアがセットされたトレイを 選択していることを確認します。

本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

電磁界の影響を最小化するため、3m 以内の USB ケーブルを使用することをお勧めします。別の USB ケーブルを接続して、その USB ケーブルに不具合があるのかを確認することもできます。

無意味な文字が印刷される

印刷中のジョブが中断されると、本体がジョブの残りを認識しない場合があります。

印刷ジョブをキャンセルし、本体がレディー状態に戻るのを待ちます。プリンタがレディー状態に戻らない場合は、プリンタ ドライバの すべてのジョブをキャンセルし、デバイスの電源をオフにしてからオンに戻して文書を印刷します。

ケーブル接続の確認

本体とコンピュータが USB ケーブルで接続されている場合、ケーブル接続が不良なために問題が生じることがあります。

ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。 問題が解決しない場合は本体の電源を切り、本体からケーブルを外してから本体の電源を入れ、プリンタ スプーラから残りのジョブを削除します。 電源ランプが点滅せずにオンになったら、ケーブルを再度接続します。

文書ファイルの確認

文書ファイルが損傷していることがあります。 同じアプリケーション から他の文書を印刷できる場合は、文書のバックアップ コピーを使用 して印刷してください (バックアップされている場合)。

インクがにじむ

印刷設定の確認

- ・ インク量を多く使用する文書を印刷している場合、プリント結果を扱う前に十分乾燥させてください。OHP フィルムの場合は特に注意してください。プリンタ ドライバで [高画質] 印刷品質を選択し、インクの乾燥時間を増やして、詳細設定 (Windows) またはインク機能 (Mac OS X) のインク量を使用してインクの彩度を減らします。ただし、インク彩度を減らすとプリント結果が洗い流されたような品質になる場合があります。
- リッチでブレンドされたカラーのあるカラー文書は、[高画質] 印刷 結果を使用して印刷した場合にシワがよる場合があります。 [きれい] などの別の印刷モードを使用してみるか、または鮮やかなカラーのある文書印刷用にデザインされた HP プレミアム用紙を使用してみます。詳細については、プリント設定の変更を参照してください。

メディア タイプの確認

- メディアの種類によっては、インクをうまく受け入れないものがあります。 このような種類のメディアでは、インクが乾くのに時間がかかり、インクがにじむ場合があります。詳細については、<u>印刷メディアの選択</u>を参照してください。
- トレイにセットされている用紙と、プリンタドライバで選択されている用紙の種類が一致していることを確認します。

テキストまたはグラフィックスに印字ムラが出る

メディア タイプの確認

一部のメディアは、本製品での使用に適していません。詳細については、<u>印刷メディアの選択</u>を参照してください。

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。

印字が薄いか色が鮮やかでない

印刷モードの確認

プリンタ ドライバの [**ドラフト**] モードまたは [**高速**] モードでは、すばやく印刷でき、ドラフトの印刷に適しています。 よりよい結果を得るには、[**きれい**] または [**高画質**] を選択します。詳細については、<u>プリント設定の変更</u>を参照してください。

用紙タイプ設定の確認

OHP フィルムまたは他の特殊なメディアに印刷する場合は、プリント ドライバで対応するメディア タイプを選択してください。 詳細については、特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷を参照してください。

カラーが白黒で印刷される

印刷設定の確認

プリンタ ドライバで [**グレースケールで印刷**] が選択されていないことを確認します。

間違った色で印刷される

印刷設定の確認

プリンタ ドライバで [**グレースケールで印刷**] が選択されていないことを確認します。

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。

印刷結果のカラーがにじむ

インク カートリッジの確認

HP 純正インクを使用していることを確認します。注文の詳細については、HP サプライ品とアクセサリを参照してください。

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

フチ無し印刷の下部に水平方向の歪みがある

用紙の種類を確認する

HP 用紙または製品に適したその他の用紙の使用をお勧めします。印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。丸まっている紙は反対に丸めて、平らにします。画像を最高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール袋に入れてください。また温度が低い平らな場所で保管してください。印刷準備ができたら、すぐに使用する用紙だけを取り出してください。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙は元の袋に戻して、もう一度封をしてください。こうすることで紙がカールするのを防ぎます。詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。

設定品質を高くする

印刷品質設定が低すぎないか確認してください。**高画質** や **最大 dpi** などの高画質設定で画像を印刷します。

イメージを回転する

- それでも問題が解決しない場合は、製品にインストールしたソフトウェアまたは別のソフトウェア アプリケーションを使って、画像の水色、灰色、または茶色の色調がページの下部分に印刷されないように、画像を180 度回転させてください。均一な明るい色の部分で問題が目立ちやすいため、画像の回転が役立つ可能性があります。
- プリントヘッドに問題がある可能性があります。プリントヘッドを クリーニングします。詳細については、プリントヘッドをクリーニ ングするにはを参照してください。

色が正しい位置に印刷されない

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

画像の配置の確認

ソフトウェア アプリケーションのズーム機能または印刷プレビュー機能を使用して、グラフィックスが配置されている間隔を確認してください。

テキストまたはグラフィックスにインクの筋が出ている

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断ページを印刷するには</u>を参照してください。

ページの一部が印刷されない、または正しくない

プリントヘッドの確認

きれいな白い用紙に印字品質診断ページを印刷します。問題の部分を確認し、推奨された操作を行います。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

余白設定の確認

文書の余白設定が本体の印刷可能領域を超えていないことを確認します。 詳細については、<u>サポートされているデバイス</u>を参照してください。

カラー印刷設定を確認します

プリント ドライバで **[グレースケールで印刷]** が選択されていないことを確認します。

給紙の問題の解決

メディアがプリンタまたはトレイにサポートされていない場合


本体および使用中のトレイでサポートされているメディアのみを使用します。 詳細については、<u>サポートされたメディアの仕様の理解</u>を参照してください。

メディアがトレイから供給されない

- メディアが自動ドキュメントフィーダではなく、トレイにセットされていることを確認します。詳細については、メディアのセットを参照してください。メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの 正しい位置に設定されていることを確認します。 ガイドが用紙の 束にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。 丸まっている紙は反対に丸めて、平らにします。
- 薄い特殊なメディアを使用する場合は、トレイが完全にセットされていることを確認してください。 少数しか使用できない特殊なメディアの場合は、同じサイズの他の用紙の上にその特殊メディアを置いて、トレイにセットします。 (トレイがいっぱいになっていると、給紙がうまく行われるメディアもあります。)
- 厚い特殊なメディア (カタログなど) を使用する場合は、トレイの 1/4 から 3/4 までに収まるようにメディアをセットしてください。 必要に応じて、同じサイズの他の用紙の上にそのメディアを置い て、重ねたメディアの高さがこの範囲内に収まるようにしてください。
- 使用済みの用紙のブランクの面に印刷しようとしている場合、メディアの給紙に問題が生じる可能性があります。

メディアが正しく排出されない

• 排紙トレイの拡張部が引き出されていることを確認します。排紙トレイが引き出されていないと、印刷ページが本体から落下することがあります。



余分なメディアは排紙トレイから取り除いてください。 トレイに セットできる枚数には制限があります。

ページが曲がっている

- トレイにセットされたメディアが用紙ガイドと合っていることを確認します。必要に応じて、メディアを正しくセットし直し、用紙ガイドがきちんと合っていることを確認します。
- 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 印刷中は本体にメディアをセットしないでください。

一度に2枚以上給紙される

- メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの 正しい位置に設定されていることを確認します。 ガイドが用紙の 束にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイに用紙がセットされすぎていないことを確認します。
- 薄い特殊なメディアを使用する場合は、トレイが完全にセットされていることを確認してください。少数しか使用できない特殊なメディアの場合は、同じサイズの他の用紙の上にその特殊メディアを置いて、トレイにセットします。(トレイがいっぱいになっていると、給紙がうまく行われるメディアもあります。)

- 厚い特殊なメディア (カタログなど) を使用する場合は、トレイの 1/4 から 3/4 までに収まるようにメディアをセットしてください。 必要に応じて、同じサイズの他の用紙の上にそのメディアを置い て、重ねたメディアの高さがこの範囲内に収まるようにしてください。
- 最高のパフォーマンスと効率を実現するには、HP メディアを使用してください。詳細については、<u>印刷メディアの選択</u>を参照してください。

コピーの問題の解決

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、<u>サポートおよび保証を参照して HP にサポートを依頼してください。</u>

- コピーが排出されない
- 何もコピーされない
- 原稿の一部がコピーされない、または薄い
- サイズが小さくなる
- コピーの品質が悪い
- ・ 正しくコピーされない
- ページの半分が印刷された後、用紙が排出される
- エラーメッセージが表示される

コピーが排出されない

・ 電源の確認

電源コードがしっかりと接続され、本体の電源がオンになっている ことを確認します。

- ・ 本体のステータスの確認
 - デバイスで別のジョブが実行されている可能性があります。コントロールパネルのディスプレイで、ジョブのスタータスを確認します。実行中のジョブがある場合は、そのジョブが終了するまで待ちます。
 - デバイスで紙詰まりが発生している可能性があります。 用紙が 詰まっていないかどうかを確認します。 メディア詰まりの除去 を参照してください。

・ トレイの確認

メディアがセットされていることを確認します。詳細については、 <u>メディアのセット</u>を参照してください。

何もコピーされない

・ メディアの確認

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メディアが湿っている、メディアが粗いなど) 可能性があります。詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。

・ 設定の確認

コントラストの設定が明るすぎる可能性があります。 デバイスの コントロール パネルの コピー ボタンを使用し、明るさを低くして コピーを作成します。

・ トレイの確認

ADF を使用してコピーしている場合は、原稿が正しくセットされていることを確認します。 詳細については、<u>自動ドキュメントフィーダ (ADF) への原稿のセット</u>を参照してください。

原稿の一部がコピーされない、または薄い

メディアの確認

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メディアが湿っている、メディアが粗いなど) 可能性があります。詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。

・設定の確認

品質の設定が [はやい] (ドラフト品質のコピーが作成されます) になっていると、原稿の一部がコピーされないことや、コピーが薄くなることがあります。 設定を [標準] または [高画質] に変更します。

・ 原稿の確認

- コピーの正確さは、原稿の品質やサイズによって異なります。
 [コピー] メニューを使用してコピーの明るさを調整します。 原稿が明るすぎる場合、コントラストを調整しても、原稿の一部がコピーされないことがあります。
- 背景に色が付いていると、前景が背景に混ざることや、背景の 影が原稿と異なることがあります。

サイズが小さくなる

- デバイスのコントロール パネルの拡大/縮小などのコピー機能が、 スキャンした画像を縮小するように設定されている可能性があります。 コピー機能のサイズの設定が原寸になっていることを確認します。
- HP ソリューション センター ソフトウェアが、スキャンした画像を縮小するように設定されている可能性があります。必要に応じて設定を変更します。詳細については HP ソリューション センター ソフトウェアのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

コピーの品質が悪い

- ・ コピーの品質を高めるための手順の実行
 - 。 品質の良い原稿を使用します。
 - メディアを正しくセットします。メディアが正しくセットされていないと、メディアがまっすぐ給紙されず、明瞭にコピーされないことがあります。詳細については、メディアのセットを参照してください。
 - · 原稿を保護するキャリア シートを使用します。

・ 本体の確認

- スキャナのカバーが正しく閉じられていない可能性があります。
- 必要に応じて、スキャナガラスまたはスキャナの原稿押さえを クリーニングします。詳細については、デバイスのクリーニン グを参照してください。
- ADF のクリーニングが必要です。詳細については、<u>デバイスの</u> クリーニングを参照してください。
- 印刷品質診断ページを印刷してください。インクの筋、色の間違い、その他コピーの印刷品質の問題が生じた場合は、ノズルに問題がないかどうか確認してください。詳細については、<u>印刷品質診断</u>ページを印刷するにはを参照してください。

正しくコピーされない

・ 縦方向の白いまたはかすれたしま模様

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メディアが湿っている、メディアが粗いなど) 可能性があります。詳細については、印刷メディアの選択を参照してください。

明るすぎる、または暗すぎるコントラストまたはコピー品質の設定を調整します。

・ 不要な線

必要に応じて、スキャナ ガラス、スキャナの原稿押さえまたはスキャナ フレームをクリーニングします。詳細については、<u>デバイ</u>スのクリーニングを参照してください。

果い点または縞が現れる

インク、接着剤、修正液、またはゴミがスキャナ ガラスまたは原稿押さえに付着している可能性があります。本体をクリーニングしてみます。詳細については、<u>デバイスのクリーニング</u>を参照してください。

- 斜めまたはゆがんでコピーされる
 - ADF 給紙トレイにセットされているメディアの量が多すぎないことを確認します。
 - ADFのメディア幅アジャスタがメディアの端にぴったりと合っていることを確認します。
- ・ テキストがはっきりしない
 - 。 コントラストまたはコピー品質の設定を調整します。
 - デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性があります。設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調するように設定を変更します。詳細については、<u>コピー設定の</u>変更を参照してください。
- テキストまたはグラフィックスにムラがある コントラストまたはコピー品質の設定を調整します。
- ・ 大きなものモノクロ文字がまだらで、なめらかでない デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性がありま す。 設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調す るように設定を変更します。 詳細については、<u>コピー設定の変更</u> を参照してください。
- ライト グレーからミディアム グレーの部分にざらざらしたまたは 白い横線が現れる

デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性があります。 設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調するように設定を変更します。 詳細については、<u>コピー設定の変更</u>を参照してください。

ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

インク カートリッジの確認

インク カートリッジのインクがなくなったため、印刷ジョブが取り消された可能性があります。インク カートリッジを交換し、印刷ジョブを本体に再送信します。詳細については、インク カートリッジの交換を参照してください。

エラー メッセージが表示される

原稿をセットし直した後、ジョブを再ロードします。

OK(O) ボタンを押し、残りの原稿 (最大 20 枚) を ADF にセットし直します。詳細については、原稿のセットを参照してください。

スキャンの問題の解決

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、サポートおよび保証を参照して HP にサポートを依頼してください。

- ② 注記 コンピュータからスキャンを開始している場合は、ソフトウェアのヘルプにあるトラブルシューティング情報を参照してください。
- スキャナが動作しない
- スキャンに時間がかかりすぎる
- 文書の一部またはテキストがスキャンされない
- テキストを編集できない
- エラーメッセージが表示される
- スキャンした画像の品質が良くない
- ・ 正しくスキャンされない

スキャナが動作しない

・ 原稿の確認

原稿が正しくセットされていることを確認します。詳細について は、<u>原稿のセット</u>を参照してください。

・ 本体の確認

一定時間操作が行われずに本体がパワーセーブ モードに入っていたため、処理が再開されるまで時間がかかっている可能性があります。 本体が [**準備完了**] 状態になるまで待ちます。

スキャンに時間がかかりすぎる

・設定の確認

- 解像度の設定が高すぎると、スキャンに時間がかかり、作成されるファイルのサイズも大きくなります。良い結果を得るには、解像度を必要以上高く設定しないようにします。解像度の設定を低くするとスキャンの速度が向上します。
- TWAIN 経由で画像を取得する場合は、原稿をモノクロでスキャンするように設定を変更すると、問題が解決することがあります。 詳細については、TWAIN プログラムのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

・ 本体のステータスの確認

スキャンの前に印刷ジョブまたはコピー ジョブを送信した場合は、スキャナがビジー状態でなければ、スキャンが開始されます。 ただし、その場合は、印刷またはコピーとスキャンとでメモリが共有されるため、スキャンの速度が遅くなる可能性があります。

文書の一部またはテキストがスキャンされない

・ 原稿の確認

- 原稿が正しくセットされていることを確認します。 詳細については、原稿のセットを参照してください。
- 原稿を ADF からスキャンした場合は、スキャナ ガラスから直接 スキャンしてみます。詳細については、スキャナのガラス板へ の原稿のセットを参照してください。
- 背景に色が付いていると、前景の画像が背景に混ざることがあります。 原稿をスキャンする前に設定を調整するか、原稿をスキャンした後に画像を強調してみます。

・設定の確認

- メディアのサイズがスキャン原稿に対して十分であることを確認します。
- HP ソリューション センター ソフトウェアを使用している場合、HP ソリューション センター ソフトウェアのデフォルトの設定が、現在行おうとしているタスクとは別のタスクを自動的に行うように設定されている可能性があります。プロパティを変更する手順については、HP ソリューション センター ソフトウェアのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

テキストを編集できない

・ 設定の確認

- OCR ソフトウェアがテキストを編集するように設定されていることを確認します。
- 原稿をスキャンするとき、編集可能なテキストが生成される文書の種類を選択します。 テキストがグラフィックスと認識されると、テキストに変換されません。
- OCR プログラムに、OCR タスクを実行しないワードプロセッシング プログラムがリンクされている可能性があります。 プログラムのリンクの詳細については、製品ソフトウェアのヘルプを参照してください。

・ 原稿の確認

- OCR の場合、原稿を ADF にセットするときは、原稿の先頭を前にして、読み取り面を上に向ける必要があります。原稿が正しくセットされていることを確認します。詳細については、原稿のセットを参照してください。
- 文字間の狭いテキストは OCR プログラムによって認識されない可能性があります。 OCR プログラムで変換するテキストの文字が失われていたり、つながったりしていると、たとえば、"rn"が "m" と認識される場合があります。
- OCR プログラムの正確さは、画像の品質、テキストのサイズ、 原稿の構造、スキャン自体の品質によって異なります。 原稿の 画像の品質が良いことを確認してください。
- 背景に色が付いていると、前景の画像と必要以上に混ざることがあります。原稿をスキャンする前に設定を調整するか、原稿をスキャンした後に画像を強調してみます。原稿に対してOCR操作を実行する場合、原稿上の色付きのテキストは適切にスキャンされません。

エラー メッセージが表示される

- [TWAIN ソースを有効にできません] または [画像の取得中にエラー が発生しました]
 - デジタルカメラや別のスキャナなど、本体以外のデバイスから 画像を取得している場合、そのデバイスが TWAIN に準拠してい ることを確認します。 TWAIN に準拠していないデバイスは、デバイスソフトウェアと連携しません。
 - USB 接続を使用している場合、USB デバイス ケーブルをコンピュータ背面の正しいポートに接続していることを確認します。
 - 正しい TWAIN ソースが選択されていることを確認します。 ソフトウェアで、ファイル メニューの スキャナの選択 を選択します。
- [原稿をセットし直した後、ジョブを再開してください] **OK(O)** ボタンを押し、残りの原稿を ADF にセットし直します。詳細については、原稿のセットを参照してください。

スキャンした画像の品質が良くない

原稿が二次的な写真または画像である

新聞や雑誌などの印刷された写真は、細かなドットで元の写真を再現する方法が使用されているため、品質が低下しています。多くの場合、インクのドットは、画像のスキャンや印刷を行うとき、または画像を画面上に表示するときに不要なパターンを生み出す可能性があります。以下の方法で問題が解決しない場合は、現在よりも品質の良い原稿を使用する必要があります。

- 。 パターンを削除するには、スキャン後に画像のサイズを縮小してみます。
- 。 スキャンした画像を印刷し、品質が改善されるかどうかを確認します。
- 解像度と色の設定がスキャンジョブの種類に適していることを確認します。
- 最良の結果を得るには、スキャンには ADF ではなく、スキャナ ガラスを使用します。

原稿の裏面のテキストや画像がスキャンされる

薄いメディアまたは透明度の高いメディアに印刷されている両面原稿は、裏側のテキストまたは画像が表面に透け、スキャナに取り込まれることがあります。

スキャンした画像がゆがんでいる(曲がっている)

原稿が正しくセットされていない可能性があります。 原稿を ADF に セットするときは必ずメディア ガイドを使用してください。詳細につ いては、原稿のセットを参照してください。

印刷した方が画質が良い

画面に表示される画像は、スキャンの質を必ずしも正確に表現してい るとは限りません。

- コンピュータ モニタの設定を調整して、使用する色数 (グレーのレ ベル数) を増やしてみます。 Windows コンピュータでこの調整を行 うには、通常、Windows のコントロール パネルの [画面] を使用し ます。
- 解像度と色の設定を調整してみます。

スキャンした画像に汚れ、線、縦の白いストライプなどの問題がある

- 。 スキャナ ガラスが汚れていると、最適な鮮明度の画像が得られま せん。デバイスのクリーニングを参照してクリーニングを実施しま す。
- スキャン処理ではなく、原稿自体に問題がある可能性があります。

グラフィックスが原稿と異なって見える

解像度を上げてスキャンしてください。

営注記 高解像度でスキャンすると時間がかかり、コンピュータの容 量を大量に使用する可能性があります。

スキャンの質を高めるための手順の実行

- ADF ではなく、スキャナのガラス板を使用してスキャンを実行し ます。
- 質の良い原稿を使用します。
- 。 メディアを正しく置きます。 メディアがスキャナのガラス板に正 しくセットされていないと、メディアがまっすぐ給紙されず、明瞭 にスキャンされないことがあります。 詳細については、原稿のセ ットを参照してください。
- スキャンしたページの用途に応じてソフトウェアの設定を調整しま す。
- · 原稿を保護するキャリア シートを使用します。
- スキャナガラスをクリーニングします。詳細については、スキャ ナガラスのクリーニングを参照してください。

正しくスキャンされない

・ 空白ページ

原稿が正しくセットされていることを確認します。 フラットベッド型スキャナでは、原稿の表を下に向け、原稿の左上隅をスキャナ ガラスの右下隅に合わせてセットします。

明るすぎる、または暗すぎる

- 設定を調整してみます。正しい解像度と色設定を必ず使用してください。
- 原稿が非常に明るい(または暗い)か、色の付いた用紙に印刷されている可能性があります。

・ 不要な線

スキャナ ガラスにインク、接着剤、修正液、またはゴミが付着している可能性があります。スキャナ ガラスをクリーニングしてみてください。詳細については、<u>デバイスのクリーニング</u>を参照してください。

黒い点または縞

- 。 スキャナ ガラスにインク、接着剤、修正液、または不要物が付着しているか、スキャナ ガラスに汚れまたは傷があるか、スキャナの原稿押さえが汚れている可能性があります。スキャナ ガラスと原稿押さえをクリーニングしてみてください。詳細については、デバイスのクリーニングを参照してください。クリーニングしても問題が解決しない場合は、必要に応じて、スキャナ ガラスまたはスキャナの原稿押さえを交換します。
- スキャン処理ではなく、原稿自体に問題がある可能性があります。

・ テキストが鮮明でない

設定を調整してみます。 解像度と色の設定が正しいことを確認し てください。

サイズが小さくなる

HP ソフトウェアが、スキャンした画像を縮小するように設定されている可能性があります。 設定の変更方法の詳細については、製品ソフトウェアのヘルプを参照してください。

ファクスの問題の解決

このセクションでは、ファクスのセットアップに関するトラブルシューティングについて説明します。 ファクスが正しくセットアップされ

ていないと、ファクスの送信、ファクスの受信またはその両方で問題 が発生する可能性があります。

ファクスに問題がある場合、ファクス テスト レポートを印刷して、本体の状態を確認できます。本体でファクスが正しくセットアップされていない場合、テストに失敗します。このテストは、デバイスのファクス機能のセットアップが完了した後に実行してください。 詳細については、ファクス設定のテストを参照してください。

テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題の解決方法を確認してください。 詳細については、ファクス テストに失敗したを参照してください。

ファクス機能に問題がある場合は、まず以下を試してください。

- 電話コードを確認します。別の電話コードを使い、問題が繰り返し 発生するか確認します。
- HP デバイスから他の機器を取り外します。HP デバイスを壁側の モジュラー ジャックに直接接続して、問題が繰り返し発生するか 確認します。
- ファクス テストに失敗した
- ディスプレイに常に「受話器が外れています」と表示される
- ファクスの送受信がうまくできない
- <u>手動によるファクスの送信がうまくできない</u>
- ファクスを受信できないが、送信はできる
- ファクスを送信できないが、受信はできる
- ファクストーンが留守番電話に録音される
- デバイスに付属の電話コードの長さが十分でない
- <u>コンピュータでファクスを受信できない (PC ファクス受信または Mac にファクス)</u>
- <u>送信されたファクスに空白ページ、または縦方向の縞模様がありま</u>す
- 受信したファクスに空白ページ、または縦方向の縞模様がある

ファクス テストに失敗した

ファクス テストを実行して失敗した場合、レポートを調べてエラーの基本情報を確認します。 詳細については、レポートでテストのどの部分で失敗したか確認し、このセクションの該当トピックで対処方法をご確認ください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 「ファクス ハードウェア テスト」に失敗した
- 「ファクスが壁側電話ジャックに接続完了」テストに失敗した
- <u>「電話コードがファクスの正しいポートに接続完了」テストに失敗</u> した
- 「ファクスで正しい電話コード使用中」テストに失敗した
- 「ダイヤルトーン検出」テストに失敗した
- 「ファクス回線状態」テストに失敗した

「ファクス ハードウェア テスト」に失敗した

解決方法:

- デバイスのコントロール パネルの 電源 ボタンを使用してデバイスの電源をオフにし、本体背面から電源コードを抜きます。 数 秒経過してから、電源コードを再び接続し、電源をオンにします。 もう一度テストを実行します。 またテストに失敗した場合、引き続きこのセクションのトラブルシューティング情報を調べてください。
- テスト ファクスを送信または受信してみてください。 ファクス の送信または受信に成功したら、問題ない可能性があります。
- [ファクス セットアップ ウィザード] (Windows) または [HP ファクス セットアップ ユーティリティ] (Mac OS X) からテストを実行している場合、ファクスの受信やコピーなど他のタスクを完了するためにデバイスがビジーになっていないことを確認します。コントロール パネル ディスプレイのメッセージで、本体がビジー状態であるかどうかを確認してください。ビジー状態の場合、タスクが終了してアイドル状態になってからテストを実行します。

• 必ず本製品付属の電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラー ジャックと本体を接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 本製品付属の電話コードを差し込んだら、ファクス テストをもう一度実行します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです。)スプリッターを取り外し、本体を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。

見つかった問題を解決した後、もう一度ファクステストを実行します。テストに成功した場合は、ファクスを使用することができます。 [ファクス ハードウェア テスト] の失敗が続き、ファクスを使用できない場合は、HP サポートにお問い合わせください。 www.hp.com/support にアクセスしてください。 情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

「ファクスが壁側電話ジャックに接続完了」テストに失敗した

解決方法:

- 電話の壁側のモジュラー ジャックと本体の接続を確認して、電話コードがしっかり接続されていることを確認します。
- ・ 必ず本製品付属の電話コードを使用してください。付属のコードで壁側のモジュラージャックと本体を接続しないと、ファックスの送受信が正常に行われないことがあります。 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。
- 本体が壁側のモジュラージャックに正しく接続されていることを確認します。デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。ファクスを使用するための本体の設定の詳細については、デバイスのファクス機能のセットアップを参照してください。

- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです。)スプリッターを取り外し、本体を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。
- 正常に機能する電話機と電話コードを、本体で使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。 ダイヤル トーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線の検査を依頼してください。
- テスト ファクスを送信または受信してみてください。ファクス の送信または受信に成功したら、問題ない可能性があります。


見つかった問題を解決した後、もう一度ファクス テストを実行します。テストに成功した場合は、ファクスを使用することができます。

「電話コードがファクスの正しいポートに接続完了」テストに 失敗した

解決方法: 電話コードを正しいポートに接続します。

- デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。
 - 営 注記 2-EXT ポートを使用して壁側のモジュラー ジャックに接続すると、ファクスの送受信はできません。 2-EXTポートは、留守番電話などの機器接続専用です。

図 11-1 デバイス背面図



- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポートに接続したデバイス付属の電話コードを使用する

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コード を接続する必要がある場合もあります。

- 2. 1-LINE というラベルの付いたポートに電話コードを接続したら、もう一度ファクステストを実行します。テストに成功すると、ファクスを使用することができます。
- 3. テスト ファクスを送信または受信してみてください。
- 必ず本製品付属の電話コードを使用してください。付属のコードで壁側のモジュラージャックと本体を接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。本製品付属の電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。


電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです。)スプリッターを取り外し、本体を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。

「ファクスで正しい電話コード使用中」テストに失敗した

解決方法:

• 本製品に付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージャックに接続していることを確認してください。 下図のように、電話コードの一方の端を本体背面にある 1-LINE というラベルの付いたポートに接続し、もう一方の端を壁側のモジュラージャックに接続します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。



- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポートに接続したデバイス付属の電話コードを使用する 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続 する必要がある場合もあります。

本製品に付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用して延長できます。 カプラーは、電話のアクセサリを扱っている電器店で購入できます。 自宅やオフィスで使用している通常の電話コードがもう 1 本必要です。

• 電話の壁側のモジュラー ジャックと本体の接続を確認して、電 話コードがしっかり接続されていることを確認します。

- 必ず本製品付属の電話コードを使用してください。付属のコードで壁側のモジュラージャックと本体を接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。本製品付属の電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
 - 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです。)スプリッターを取り外し、本体を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。

「ダイヤルトーン検出」テストに失敗した

解決方法:

- 本体と同じ電話回線を使用している他の機器がテスト失敗の原因となっている可能性があります。他の機器が原因になっているかどうかを確認するために、電話回線からすべての機器を外し、もう一度テストを実行します。他の機器を外したときに[ダイヤルトーン検出テスト]に成功する場合、他の1つ以上の機器が問題の原因になっている可能性があります。問題の原因になっている機器を特定できるまで、機器を一度に1つずつ戻し、そのたびにテストを実行します。
- 正常に機能する電話機と電話コードを、本体で使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線の検査を依頼してください。
- 本体が壁側のモジュラー ジャックに正しく接続されていることを確認します。デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー ジャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです。)スプリッターを取り外し、本体を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。

- PBX システムなど、ご使用の電話システムが通常のダイヤルトーンを使用していない場合、テストに失敗する原因になる可能性があります。 これは、ファクス送受信の問題の原因にはなりません。 テスト ファクスを送信または受信してみてください。
- お住まいの国/地域に対して、国/地域の設定が適切に設定されていることを確認してください。 国/地域が設定されてないか、間違って設定されていると、テストに失敗し、ファクスの送受信に問題が発生することがあります。
- 本体をアナログ電話回線に接続していることを確認してください。アナログ電話回線に接続していないと、ファクスを送受信できません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。本体をアナログ回線に接続し、ファクスの送受信を試します。
- 必ず本製品付属の電話コードを使用してください。付属のコードで壁側のモジュラージャックと本体を接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。本製品付属の電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

見つかった問題を解決した後、もう一度ファクステストを実行します。テストに成功した場合は、ファクスを使用することができます。 [ダイヤルトーン検出] テストに引き続き失敗し続ける場合、電話会社に連絡して回線の検査を依頼してください。

「ファクス回線状態」テストに失敗した

解決方法:

- 本体をアナログ電話回線に接続していることを確認してくださ い。アナログ電話回線に接続していないと、ファクスを送受信 できません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するに は、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞 きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話 用に設定された電話回線の場合があります。本体をアナログ回 線に接続し、ファクスの送受信を試します。
- 電話の壁側のモジュラー ジャックと本体の接続を確認して、電 話コードがしっかり接続されていることを確認します。
- 本体が壁側のモジュラー ジャックに正しく接続されていること を確認します。デバイスに付属の電話コードの一方の端を壁側 のモジュラー ジャックに、もう一方の端をデバイスの背面の 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接 続する必要がある場合もあります。
- 本体と同じ電話回線を使用している他の機器がテスト失敗の原 因となっている可能性があります。他の機器が原因になってい るかどうかを確認するために、電話回線からすべての機器を外 し、もう一度テストを実行します。
 - 他の機器を外したときに[ファクス回線状態テスト]に成功す る場合、他の1つ以上の機器が問題の原因になっている可能 性があります。問題の原因になっている機器を特定できるま で、機器を一度に1つずつ戻し、そのたびにテストを実行し ます。
 - 他の機器を外して [ファクス回線状態テスト] に失敗する場合 は、正常に機能している電話回線に本体を接続して、引き続 きこのセクションのトラブルシューティングを実施します。

- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです。)スプリッターを取り外し、本体を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。
- 必ず本製品付属の電話コードを使用してください。付属のコードで壁側のモジュラージャックと本体を接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。本製品付属の電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

見つかった問題を解決した後、もう一度ファクステストを実行します。テストに成功した場合は、ファクスを使用することができます。 [ファクス回線状態] テストに引き続き失敗し続け、ファクスができない場合、電話会社に連絡して回線の検査を依頼してください。

ディスプレイに常に「受話器が外れています」と表示される

解決方法: 間違った種類の電話コードを使用しています。 本体を電話回線に接続する際は、必ず付属の電話コードを使用してください。本製品に付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱っている電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常の電話コードがもう1本必要です。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

解決方法: 本体と同じ電話回線の他の機器が使用中である可能性があります。 内線電話 (同じ電話回線を使用している電話で、本体に接続されていないもの) またはその他の機器が使用中でないこと、受話器が外れていないことを確認してください。 内線電話の受話器が外れている場合や、コンピュータのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、本体のファクス機能は使用できません。

ファクスの送受信がうまくできない


解決方法: 本体の電源がオンになっていることを確認します。 本体のディスプレイを見てください。 ディスプレイに何も表示されず、**電源** ランプが点灯していない場合は、本体の電源が入っていません。 本体の電源コードが電源コンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。 **電源** ボタンを押して、デバイスの電源を入れてください。

本体の電源をオンにしたら、5分ほど待ってから、ファクスの送受信を行うようお勧めします。本体の電源をオンにしても、初期化中は送受信できません。

解決方法:

• 本製品に付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージャックに接続していることを確認してください。 下図のように、電話コードの一方の端を本体背面にある 1-LINE というラベルの付いたポートに接続し、もう一方の端を壁側のモジュラージャックに接続します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。



- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポートに接続したデバイス付属の電話コードを使用する 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続 する必要がある場合もあります。

本製品に付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱っ

ている電器店で購入できます。 自宅やオフィスで使用している 通常の電話コードがもう 1 本必要です。

- 正常に機能する電話機と電話コードを、本体で使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。 発信音が聞こえない場合、電話会社にお問い合わせください。
- 本体と同じ電話回線の他の機器が使用中である可能性があります。内線電話の受話器が外れている場合や、コンピュータのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、本体のファクス機能は使用できません。
- 他のプロセスがエラーの原因となっていないか確認してください。ディスプレイまたはコンピュータで、問題とその解決法のエラーメッセージを確認してください。エラーが解決するまで、ファクスの送受信を行うことができません。
- ・ 電話回線の接続ノイズが発生している可能性があります。 電話 回線の音質が悪い (ノイズがある) と、ファクスの使用時に問題 が発生することがあります。 電話を壁側のモジュラー ジャック に接続し、静電ノイズなどのノイズに注意して、電話線の音質 をチェックしてください。 ノイズが聞こえたら、[エラー補正モード] (ECM) をオフにして、もう一度ファクスしてみてください。 ECM の変更方法の詳細については、オンスクリーン ヘルプを参照してください。 問題が解決しない場合、電話会社に連絡してください。
- デジタル加入者線 (DSL) サービスの使用時は、DSL フィルタが接続されていることを確認してください。そうしないと、ファックスを使用することができません。詳細については、ケースB: DSL 環境でのデバイスのセットアップを参照してください。
- DSL サービスを使用していて、DSL フィルタが接続されている場合は、フィルタがファクストーンをさえぎっている可能性があります。フィルタを取り外し、デバイスを壁に直接接続してみてください。
- 本体が、デジタル電話用のモジュラージャックに接続されていないことを確認してください。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。

- PBX (構内交換機) または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタを使用している場合は、本体が正しいポートに接続され、ターミナル アダプタがお住まいの国または地域に適した種類のスイッチに設定されていることを確認してください。 詳細については、ケース C: PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのデバイスのセットアップを参照してください。
- ・本体が DSL サービスと同じ電話回線を共有している場合、DSL モデムが正しく接地されていない可能性があります。 DSL モデ ムが正しく接地されていない場合、電話回線にノイズが発生す ることがあります。電話回線の音質が悪い (ノイズがある) と、 ファクスの使用時に問題が発生することがあります。 電話機を 壁側のモジュラージャックに接続して、静的ノイズなどのノイ ズの有無を聞き取ると、電話回線の音質を確認できます。 ノイ ズが聞こえる場合は、DSL モデムをオフにして、少なくとも 15 分間電力を完全に除去します。 DSL モデムをもう一度オン にして、ダイヤルトーンを聞いてください。
 - 営 注記 今後、電話回線で再び雑音が聞こえる場合があります。ファクスの送受信が停止する場合は、この手順を繰り返してください。


電話回線のノイズが消えない場合、電話会社に連絡してください。 DSL モデムをオフにする方法については、DSL プロバイダにお問い合わせください。

電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです。)スプリッターを取り外し、本体を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。

手動によるファクスの送信がうまくできない

解決方法:

- ② 注記 この解決策は、本製品に 2 線式電話コードが付属している次の国または地域にのみ適用されます。アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、インドネシア、日本、韓国、ラテンアメリカ、マレーシア、メキシコ、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、米国、ベネズエラ、ベトナム。
- ファクスを実行するために使用する電話機が、本体に直接接続されていることを確認してください。 ファクスを手動で送信するには、下図のように、本体の 2-EXT というラベルの付いたポートに電話機を直接接続してください。



- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポートに接続したデバイス付属の電話コードを使用する 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続 する必要がある場合もあります。
- 3 電話
- 本体に直接接続された電話から手動でファクスを送信する場合、ファクス送信には電話機のキーパッドを使用する必要があります。 デバイスのコントロール パネルのキーパッドは使用できません。
 - 営 注記 シリアル方式の電話システムを使用している場合は、電話を「2-EXT」と書かれているポートに接続します。

ファクスを受信できないが、送信はできる

解決方法:

- 着信識別サービスを使用していない場合は、[応答呼出し音のパターン] 機能が [すべての呼び出し] に設定されていることを確認します。 詳細については、<u>着信識別応答呼び出し音のパターン</u>の変更を参照してください。
- [自動応答] が [オフ] に設定されている場合、ファクスの自動受信は行われません。ファクスを手動で受信する必要があります。 ファクスの手動受信についての詳細は、ファクスの手動受信を参照してください。
- ファクスと同じ電話番号でボイスメール サービスをお使いの場合は、ファクスを手動で受信しなければなりません。自動受信することはできません。 受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があります。 ボイスメール サービスをお使いの場合にファクスをセットアップする方法については、ケース下: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用するを参照してください。ファクスの手動受信についての詳細は、ファクスの手動受信を参照してください。
- 本体と同じ電話回線上にコンピュータモデムがある場合は、モデムに付属のソフトウェアが、ファクスを自動受信する設定になっていないことを確認してください。ファクスを自動受信するよう設定されたモデムは、電話回線を占有してすべての受信ファクスを受け取るため、本体がファクス呼び出しを受信できません。
- 本体と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。
 - 。 留守番電話が本体に対して適切にセットアップされていない。
 - 発信メッセージが長すぎる、または発信メッセージの音量が 大きすぎるために、本体がファクストーンを検出できず、それが原因で送信元のファクス機が切断されている。
 - 本体がファクストーンを検出できるだけの充分な時間が、留 守番電話の発信メッセージの後にない。この問題は、デジタ ル留守番電話の場合に最もよく発生します。

以下のアクションを実行すると、これらの問題が解決される場合があります。

- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、ケース1:電話とファクスと留守番電話を一緒に利用するの説明のとおり、留守番電話を本体に直接接続してください。
- 本体でファクスを自動受信するように設定されていることを 確認します。本体でファクスを自動受信するように設定する 方法については、ファクスの受信を参照してください。
- 。 [**応答呼出し回数**] 設定を留守番電話よりも多い回数に設定していることを確認します。 詳細については、<u>応答までの呼び</u>出し回数の設定を参照してください。
- 留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信してみます。この状態でファクスの受信に成功した場合は、留守番電話が原因である可能性があります。
- 。 留守番電話をもう一度接続し、発信メッセージを録音し直します。 約 10 秒の長さのメッセージを録音します。 メッセージを録音するときには、低い音量で、ゆっくりと話してください。 音声メッセージの後、沈黙した状態で 5 秒以上録音を続けます。 この沈黙時間を録音するときには、バックグラウンドノイズが入らないよう注意します。 もう一度ファクスを受信してください。
 - ② **注記** デジタル留守番電話には、外出メッセージの最後に 録音した無音部分を保持しないものもあります。 外出メ ッセージを再生して確認してください。

- 本体が、留守番電話やコンピュータモデム、マルチポートスイッチボックスなど、その他のタイプの電話機器と同じ電話回線を共有している場合は、ファクスの信号レベルが低下することがあります。スプリッターを使ったり、別のケーブルをつないで電話コードを延長しても信号レベルは低下します。ファクスの信号レベルが低下すると、ファクスの受信に問題が発生する場合があります。
 - 他の機器が問題の原因となっているかどうかを調べるには、本体以外のすべての機器を電話回線から取り外し、ファクスを受信してみてください。他の機器を外したときにファクスを正常に受信できる場合は、他の少なくとも1台の機器が問題の原因である可能性があります。問題の原因になっている機器を特定できるまで、機器を一度に1台ずつ戻し、そのたびにファクスを受信します。
- ・ ファクス用電話番号の呼び出し音のパターンが特殊な場合 (電話会社を通じて着信識別サービスを使用している場合) は、本体の [応答呼出し音のパターン] 機能がそれに合致するように設定されていることを確認してください。詳細については、<u>着信識別応答呼び出し音のパターンの変更</u>を参照してください。

ファクスを送信できないが、受信はできる

解決方法:

本体のダイヤル速度が速すぎるか、またはダイヤルの間隔が短すぎます。ファクス番号の途中に間隔の挿入が必要になることがあります。たとえば、電話番号をダイヤルする前に外線にアクセスする必要がある場合、外線番号の後ろに間隔を挿入してください。ダイヤルする番号が95555555で、9が外線へのアクセス番号である場合、9-555-5555のように間隔を挿入します。9-555-5555入力するファクス番号間に一定の間隔を入れるには、リダイヤル/ポーズを押すか、ディスプレイにダッシュ記号[-]が表示されるまで、[スペース(#)]ボタンを繰り返し押します。

ダイヤルのモニタ機能を使用してファクスを送信できます。 これにより、ダイヤル時に電話回線の音を聞くことができます。 ダイヤルのペースを設定し、ダイヤル時にプロンプトに応答できます。 詳細については、<u>ダイヤルモニタリングを使用したファクス送信を参照してください。</u>

• ファクス送信の際に入力したファクス番号の形式が正しくないか、受信中のファクス機に問題が発生しています。 電話機からファクス番号をダイヤルし、ファクス トーンを聞いてください。 ファクス トーンが聞こえない場合は、受信側のファクス機の電源が入っていなかったり、接続されていなかったりする場合があります。また、ボイス メール サービスが、受信側の電話回線を妨害している場合もあります。 受信者に、受信側のファクス機に問題がないか確認するように依頼してください。

ファクス トーンが留守番電話に録音される

解決方法:

- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、ケース 1: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する の説明のとお り、留守番電話を本体に直接接続してください。 留守番電話を 推奨される方法で接続しないと、ファクス トーンが留守番電話 に録音される場合があります。
- 本体のファクス機能が自動受信に設定され、[応答呼出し回数]の 設定が適切であることを確認してください。 デバイスの応答呼 出し回数を、留守番電話が応答する回数よりも多く設定する必 要があります。 留守番電話と本体で設定されている応答までの 呼び出し回数が同じ場合、電話とファクスの両方が着信に応答 してしまうため、ファクス トーンが留守番電話に録音されま す。
- 留守番電話の呼び出し回数を少なくし、本体の呼び出し回数を サポートしている最大数に設定します(呼び出しの最大回数は、 国/地域によって異なります)。この設定では、留守番電話が電 話に応答し、デバイスが電話回線を監視します。 本体がファク ス受信音を検出した場合は、本体がファクスを受信します。 着 信が電話の場合は、留守番電話が着信のメッセージを録音しま す。詳細については、応答までの呼び出し回数の設定を参照し てください。

デバイスに付属の電話コードの長さが十分でない

解決方法: 本製品に付属の電話コードの長さが足りない場合、カ プラーを使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを 扱っている電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している 通常の電話コードがもう1本必要です。

☆ **ヒント** 本体に 2 線式電話コード アダプタが付属している場合 は、4線式電話コードと合わせて使用して長さを延長できま す。2線式電話コードアダプタの使用方法については、付属の マニュアルを参照してください (日本では付属しておりませ ん)。

電話コードを延長するには

- 1. 本製品に付属の電話コードの一方の端をカプラーに、もう 一方の端を本体背面の 1-LINE というラベルの付いたポートに接続します。
- もう1本の電話コードを、カプラーの空いているポートと 壁側のモジュラー ジャックに接続します。
 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コード

コンピュータでファクスを受信できない (PC ファクス受信または Mac にファクス)

を接続する必要がある場合もあります。

原因: HP Digital Imaging Monitor がオフです (Windows のみ)。

解決方法: タスクバーを確認して、HP Digital Imaging Monitor が 常にオンであることを確認します。

原因: ファクスの受信用として選択したコンピュータがオフです。

解決方法: ファクス受信用として選択したコンピュータが常にオンであるようにしてください。

原因: セットアップ用とファクス受信用に設定したコンピュータが異なり、いずれかの電源がオフです。

解決方法: ファクスを受信するコンピュータがセットアップに使用したコンピュータと異なる場合、両方のコンピュータの電源が常に入っている必要があります。

原因: 給紙トレイに用紙がセットされていません。

解決方法: 給紙トレイに用紙をセットします。

原因: 内部メモリがいっぱいです。

解決方法: ファクス ログおよびメモリを消去し、内部メモリをクリアします。

原因: [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] が無効になっているか、コンピュータがファクスを受信するように設定されていません。

解決方法: [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] を有効にし、コンピュータがファクスを受信するように設定されていることを確認します。

原因: HP Digital Imaging Monitor (Windows のみ) が正しく動作しません。

解決方法: HP Digital Imaging Monitor を再起動するか、コンピュータを再起動します。

送信されたファクスに空白ページ、または縦方向の縞模様があります

原因: ファクスを送信するときに、ページにブランクがある、または送信されたファクスに縦方向の縞模様がある

解決方法: ファクスのコピーを作成します。コピーに問題がなければ、受信者のファクス機に問題がある可能性があります。

コピーがブランクの場合、スキャナ ガラス、スキャナの原稿押さえ、または自動ドキュメント フィーダをクリーニングする必要があります。詳細については、<u>デバイスのクリーニング</u>または<u>スキャンの問題の解決</u>を参照してください。

受信したファクスに空白ページ、または縦方向の縞模様がある

原因: 製品で受信したファクスがブランク、または印刷結果の画像、またはテキストに縦方向の黒い縞模様があります。

解決方法: セルフテスト ページを印刷して、正しく印刷されるかどうか調べます。

セルフテストページが正しく印刷される場合は、送信側のファクスに問題がある可能性があります。別のファクス機からのファクスを受信してみてください。

セルフ テスト ページが正しく印刷されない場合は、<u>印刷上の問題</u> <u>の解決</u>を参照してください。

HP デジタル ソリューションの問題の解決

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP ダイレクト デジタル ファイリングの問題の解決
- HP デジタル ファイルの問題を解決する

HP ダイレクト デジタル ファイリングの問題の解決

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 共通の問題
- ネットワーク フォルダにスキャンできない
- <u>電子メールへのスキャンができない</u>

共通の問題

用紙サイズを [自動] に設定するとスキャン画像が正しくトリミングされない

可能な場合は適切な用紙サイズを使用し、小さいメディア/写真の場合 のみ、[自動] を使用してください。

HP Officejet Pro デバイスがネットワークに正しく設定されない

HP Officejet Pro デバイスが適切に設定され、ネットワークに接続されていることを確認します。

- HP デバイスを使用して文書を印刷してみてください。
- HP デバイスに対するネットワーク設定を確認し、有効な IP アドレスがあることを確認します。
- HP デバイスに対して PING コマンドを実行し、デバイスが応答することを確認します。詳細については、オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

サーバ名が見つからない、または解決できない

セットアップ時に指定したサーバ名を特定の IP アドレスに解決できないと、サーバへの接続に失敗することがあります。

- サーバーの IP アドレスを使用してみてください。
- DNS を使用している場合は、以下を必ず行ってください。完全修飾 DNS 名を使用します。

HP Officejet Pro デバイスで DNS サーバが正しく設定されていることを確認します。

☆ **ヒント** DNS の設定を最近変更した場合は、HP デバイスの電源をいったんオフにした後、再びオンにします。

詳細については、ネットワーク管理者、またはネットワークを設定した人物に連絡してください。

設定プロセス中にソフトウェアで HTTP エラーが発生する (Windows)

Windows のウィザード使用中に HTTP エラーが発生する場合は、www.hp.com/support でエラーの説明を確認してください。

ネットワーク フォルダにスキャンできない

② 注記 HP ダイレクト デジタル ファイリングは、Active Directory をサポートしていません。

ネットワーク フォルダのあるコンピュータの電源がオフになっている ネットワーク フォルダが格納されているコンピュータの電源がオンに なっていて、ネットワークに接続されていることを確認します。

ネットワーク フォルダが正しく設定されていない

- サーバ上にフォルダが作成されていることを確認します。詳細については、使用しているオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- フォルダが共有され、ユーザーがフォルダの読み取りと書き込みの両方を実行できることを確認します。Macintosh コンピュータを使用している場合は、SMB 共有が有効になっていることを確認します。詳細については、使用しているオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

- フォルダ名にオペレーティングシステムでサポートされている文字のみが使用されていることを確認します。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- フォルダ名が HP ダイレクト デジタル ファイリング セットアップ ウィザード、または HP セットアップ アシスタントに正しい形式で 入力されていることを確認します。詳細については、ウィザード、 またはセットアップ アシスタントの情報を参照してください。
- 有効なユーザー名とパスワードを入力していることを確認します。 詳細については、ウィザード、またはセットアップアシスタント の情報を参照してください。

ディスクがいっぱい

ネットワーク フォルダが存在するサーバのディスクに十分な空き領域があることを確認します。

HP Officejet Pro デバイスが割り当てられたプレフィックスとサフィックスを使用して一意のファイル名を作成できない

HP Officejet Pro デバイスが同じプレフィックスとサフィックスで作成できるのは最大 9,999 ファイルです。フォルダに多くのファイルをスキャンしている場合は、プレフィックスを変更します。

ファイルのプレフィックスが正しく設定されていない

フォルダ名とファイル名にオペレーティング システムでサポートされている文字のみが使用されていることを確認します。詳細については、オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

電子メールへのスキャンができない

電子メールのプロファイルが正しく設定されていない

有効な送信 SMTP サーバ設定が HP ダイレクト デジタル ファイリング セットアップ ウィザード、または HP セットアップ アシスタント で指定されていることを確認します。SMTP サーバ設定の詳細については、電子メール サービス プロバイダから提供された文書を参照してください。

複数の受信者に送信した電子メール メッセージが一部の受信者にしか 送信されない

電子メール アドレスが間違っている、または電子メール サーバに認識されていない可能性があります。電子メール アドレスが HP ダイレクト デジタル ファイリング セットアップ ウィザード、または HP セットアップ アシスタントに正しい形式で入力されていることを確認します。電子メールの受信箱に、電子メール サーバからの送信エラー通知メッセージがないか確認します。

容量の大きい電子メールのメッセージを送信している

一部の電子メール サーバは、事前設定されたサイズより大きい電子メール メッセージを拒否する設定になっています。電子メール サーバに最大ファイル サイズの制限があるかを確認するには、電子メール サービス プロバイダから提供された文書を参照してください。電子メール サーバにこのような制限がある場合は、送信メール プロファイルでメールの添付ファイルの最大サイズを電子メール サーバの制限より小さい値にしてください。

電子メール メッセージの日付と時刻が間違っている

サマータイムを使用している国/地域の場合、電子メール メッセージで 送信される時刻が間違っている可能性があります。

サマータイム中に正しい時刻が報告されるようにするには、HP Officejet Pro デバイスが使用するタイム ゾーンが正しい時刻を反映するように、EWS を使用して手動で変更します。

- 使用しているコンピュータでサポートされている Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer、Opera、Mozilla Firefox、または Safari) を開きます。
- HP Officejet Pro デバイスに割り当てられている IP アドレスを入力します。

例えば、IPv4 ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが 123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力 します。

「http://123.123.123.123」IPv6 専用ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが FE80::BA:D0FF:FE39:73E の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。「http://

[FE80::BA:D0FF:FE39:73E7]]

Web ブラウザのウィンドウに EWS ページが表示されます。

- 営 注記 EWS の使用の詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。
- [設定] タブをクリックし、[基本設定] の下の [タイム ゾーン] をクリックします。
- 。 正しい時刻に対応するタイム ゾーンを選択します (通常は使用する タイム ゾーンの 1 時間前)。
 - 営 注記 標準時間に戻ったら、実際のタイム ゾーンの時刻を反映するように変更します。

HP ダイレクト デジタル ファイリング (Windows) を設定した後に、 共有ダイアログ ボックスが違っている

Windows XP を実行しているコンピュータを使用している場合は、簡易ファイルの共有 (SFS) を使用してフォルダを設定できます。SFS を使用して設定したフォルダは匿名で共有されます。ユーザー名やパスワードは要求されず、すべてのユーザーにフォルダの読み取りと書き込みが可能になります。また、共有の有効化に使用されるダイアログ

ボックスは、標準の Windows の共有ダイアログ ボックスとは異なっています。

ただし、HP Officejet Pro から送信されるデータのセキュリティを確保するため、HP ダイレクト デジタル ファイリング セットアップ ウィザードは、SFS をサポートしていません。このため、コンピュータは、SFS ダイアログ ボックスの代わりに、標準の共有ダイアログ ボックスを表示します。詳細については、使用しているオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

HP デジタル ファイルの問題を解決する

② **注記** ネットワーク フォルダにファクス機能は、Active Directory をサポートしていません。

ネットワーク フォルダのあるコンピュータの電源がオフになっている ネットワーク フォルダにファクス機能を使用している場合は、ファク スの受信に選択したコンピュータが常にオンになっていて、ネットワ ークに接続されていることを確認します。

ネットワーク フォルダが正しく設定されていない

ネットワーク フォルダにファクス機能を使用している場合は、以下を確認します。

- サーバ上にフォルダが作成されていることを確認します。詳細については、使用しているオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- フォルダが共有され、ユーザーがフォルダの読み取りと書き込みの 両方を実行できることを確認します。Macintosh コンピュータを使 用している場合は、SMB 共有が有効になっていることを確認しま す。詳細については、使用しているオペレーティング システムの マニュアルを参照してください。
- フォルダ名にオペレーティングシステムでサポートされている文字のみが使用されていることを確認します。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

- フォルダ名が HP ダイレクト デジタル ファクス セットアップ ウィザード、または HP セットアップ アシスタントに正しい形式で入力されていることを確認します。詳細については、ウィザード、またはセットアップ アシスタントの情報を参照してください。
- 有効なユーザー名とパスワードを入力していることを確認します。 詳細については、ウィザード、またはセットアップアシスタント の情報を参照してください。

エラー状態で HP デジタル ファクスが妨害されている

HP Officejet Pro デバイスが受信ファクスを印刷する設定になっていて 用紙切れの場合は、給紙トレイに用紙をセットするか、エラー状態を 解決します。受信ファクスは印刷された後、ネットワーク フォルダに 保存されるか、指定された電子メール アドレスに転送されます。

内部メモリがいっぱいになっている

HP Officejet Pro デバイスの内部メモリがいっぱいになっていると、ファクスの送受信ができません。未保存ファクスが多数格納されていてメモリがいっぱいになっている場合は、HP デバイスのコントロールパネルの指示に従います。

△ **注意** ファクス ログを消去すると、HP デバイスのメモリに格納された未保存ファクスが内部メモリによって削除されます。

ファクスの日付と時刻が間違っている

サマータイムを使用している国/地域の場合、ファクスのタイム スタンプが必ずしもローカル タイム ゾーンの正確な時刻を反映しているとは限りません。また、アーカイブされたファクスのタイム スタンプを含むデフォルトのファイル名が、影響している可能性もあります。ファクスが受信された正しい時刻を確認するには、HP Officejet Pro デバイスのコントロール パネルからファクス ログを印刷します。

サマータイム中にファクスで正しい時刻が報告されるようにするには、HP Officejet Pro デバイスが使用するタイム ゾーンが正しい時刻を反映するように、EWS を使用して手動で変更します。

- 使用しているコンピュータでサポートされている Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer、Opera、Mozilla Firefox、または Safari) を開きます。
- HP Officejet Pro デバイスに割り当てられている IP アドレスを入力します。

例えば、IPv4 ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが 123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。

「http://123.123.123.123」IPv6 専用ネットワーク環境を使用していて、IP アドレスが FE80::BA:D0FF:FE39:73E の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。「http://

[FE80::BA:D0FF:FE39:73E7]]

Web ブラウザのウィンドウに EWS ページが表示されます。 EWS の使用の詳細については、組み込み Web サーバを参照してく

EWS の使用の詳細については、<u>組み込み Web サーバ</u>を参照してく ださい。

- [設定] タブをクリックし、[基本設定] の下の [タイム ゾーン] をクリックします。
- 正しい時刻に対応するタイム ゾーンを選択します (通常は使用するタイム ゾーンの 1 時間前)。
- ② **注記** 標準時間に戻ったら、実際のタイム ゾーンの時刻を反映するように変更します。

ネットワークの問題の解決

② 注記 以下を修正した後、インストールプログラムを再度実行します。

一般的なネットワーク トラブルシューティング

- デバイス ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します:
 - コンピュータとデバイスにすべてのケーブルがしっかりと接続 されている。
 - ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブがオンに なっている。

- Windows を実行しているコンピュータで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。
- デバイスを使用するコンピュータと同じサブネット上にデバイスがインストールされていることを確認します。
- インストール プログラムがデバイスを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストール プログラムに IP アドレスを手動で入力します。 詳細については、<u>ネットワーク</u>設定ページの理解を参照してください。
- Windows を実行中のコンピュータを使用している場合は、デバイス ドライバに作成されたネットワーク ポートがデバイスの IP アドレスと一致していることを確認します。
 - デバイスのネットワーク設定ページを印刷します。
 - 。 [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 - -または-
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。
 - デバイスのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてから [ポート] タブをクリックします。
 - デバイスの TCP/IP ポートを選択し、[ポートの構成] をクリックします。
 - ダイアログボックスに表示された IP アドレスを比較し、ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスと一致することを確認します。 IP アドレスが一致しない場合は、ネットワーク設定ページのアドレスと一致するようダイアログボックスの IP アドレスを変更します。
 - [OK] を2回クリックして設定を保存し、ダイアログボックスを 終了します。

有線ネットワークへの接続の問題 (Windows)

- ネットワーク コネクタのリンク ランプが点灯しない場合は、「一般的なネットワーク トラブルシューティング」の項目がすべて満たされていることを確認します。
- デバイスに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、これを行うことによってインストールの問題 (パーソナル ファイアウォールとの競合など) が解決される場合があります。

ワイヤレス通信に関連する問題の解決

ワイヤレス設定とソフトウェアのインストールを行ってもデバイスが ネットワークと通信できない場合、以下の作業の1つ以上を記載され ている順序で実行します。

- ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング
- ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング

ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング

下記の手順を記載された順序で実行します。

手順 1 - ワイヤレス (802.11) ランプがオンになっていることを確認します。

HP デバイスのワイヤレス ボタンの近くにある青色のランプが点灯していない場合、ワイヤレス機能がオフになっている可能性があります。ワイヤレス機能をオンにするには、**ワイヤレス** ボタンを 3 秒間押し続けます。

営 注記 HP デバイスが Ethernet ネットワークをサポートしている場合、Ethernet ケーブルがデバイスに接続されていないことを確認します。Ethernet ケーブルを接続すると、HP デバイスのワイヤレス機能がオフになります。

手順2-ワイヤレスネットワークのコンポーネントを再起動します。

ルータおよび HP デバイスの電源をオフにしてから、最初にルータ、次に HP デバイスの順番で電源をオンにします。まだ接続できない場合は、ルータ、HPデバイス、およびコンピュータをオフにします。電源を入れ直すことにより、ネットワーク通信の問題が解決することがあります。

手順3-ワイヤレス ネットワーク テストを実行します。

ワイヤレス ネットワークの問題の場合、ワイヤレス ネットワーク テストを実行します。ワイヤレス ネットワーク テスト ページを印刷するには、**ワイヤレス** ボタンを押したまま、**リジューム** ボタンを 2 回押します。その後、すべてのボタンを放します。問題が検出されると、印刷されたテスト レポートに問題の解決に役立つ可能性がある推奨事項が示されます。

ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング

基本的なトラブルシューティングのセクションに記載されたアドバイスに従ったが、まだ HP デバイスをワイヤレス ネットワークに接続できない場合は、次のアドバイスを記載された順序で試みてください。

- コンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。
- <u>HP デバイスがネットワークに接続されていることを確認してくだ</u> さい。
- <u>ファイアウォール ソフトウェアが通信を妨げていないかどうかを</u> 確認します。
- <u>HP デバイスがオンラインであり印刷可能であることを確認しま</u> す。
- ワイヤレス ルータが非公開の SSID を使用している
- HP デバイスのワイヤレス バージョンがデフォルト プリンタ ドラ イバとして設定されていることを確認してください (Windows の み)。
- <u>HP Network Devices Support サービスが動作していることを確認します (Windows のみ)。</u>
- <u>ハードウェア アドレスを Wireless Access Point (WAP) に追加する</u>

コンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。

ワイヤレス接続を確認するには

- 1. コンピュータのワイヤレス機能がオンになっていることを確認します。(詳細は、コンピュータに付属するドキュメントを参照してください)。
- 2. 一意のネットワーク名 (SSID) を使用していない場合は、ワイヤレス コンピュータをお客様のネットワークではない近くのネットワークに接続することが可能です。 以下の手順で、コンピュータがお客様のネットワークに接続されているかどうかを確認できます。

Windows

a. [スタート] をクリックし、[コントロール パネル] をクリックし、[ネットワーク接続] をポイントしてから、[ネットワークの状態] と [タスクの表示] をクリックします。または

[スタート] をクリックし、[設定] を選択し、[コントロールパネル] をクリックして、[ネットワーク接続] をダブルクリックし、[表示] メニューをクリックしてから [詳細] を選択します。

次の手順を続行する間、ネットワークのダイアログ ボックスを開いたままにします。

- **b**. ワイヤレス ルータから電源コードを抜きます。コンピュータの接続状態が **[接続されていません]** に変わるはずです。
- c. ワイヤレス ルータに電源コードをもう一度差し込みます。 コンピュータの接続状態が **[接続されています]** に変わるは ずです。

Mac OS X

- ▲ 画面上部のメニューバーの [AirMac] アイコンをクリック します。表示されたメニューから、AirMac をオンにするか どうかとどのワイヤレス ネットワークをコンピュータの接 続先にするかを指定できます。
 - ② 注記 AirMac 接続の詳細については、Dock で [システム環境設定] をクリックしてから、[ネットワーク] をクリックしてください。AirMac 接続が正常に動作していると、接続のリストで AirMac の横に緑色の点が表示されます。詳細については、ウィンドウ内の [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

コンピュータをネットワークに接続できない場合は、ネットワークを 設定した人物またはルータ製造元に連絡します。ルータまたはコンピュータのいずれかに、ハードウェアの問題が生じている可能性があり ます。

インターネットへのアクセスが可能であり Windows を実行している コンピュータを使用している場合、ネットワーク設定に役立つ HP Network Assistant (www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html? jumpid=reg_R1002_USEN) にアクセスすることもできます。(この Web サイトは英語版のみです。)

HP デバイスがネットワークに接続されていることを確認してください。

デバイスをコンピュータと同じネットワークに接続しないと、ネットワーク上で HP デバイスを使用できなくなります。デバイスが実際に正しいネットワークに接続されているかどうかを確認するには、このセクションに記載された手順に従ってください。

HP デバイスがネットワーク上にあることを確認します。

- 1. HP デバイスが Ethernet ネットワークをサポートしており Ethernet ネットワークに接続されている場合、デバイスの後 部に Ethernet ケーブルが接続されていないことを確認しま す。Ethernet ケーブルを後部に接続していると、ワイヤレス 接続はオフになります。
- 2. HP デバイスがワイヤレス ネットワークに接続されている場合、デバイスのワイヤレス設定ページを印刷します。詳細に

ついては、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。

▲ ページが印刷されたら、ネットワーク状態と URL を確認します。

ネットワーク状態	 ネットワーク状態が印刷可能にないる場合にネットワークに接続されています。 ・ネットワーク状態がオインに接続されています。 ・ネットワーク状態がオークにおいてがまでは、カークでがよる際にているが実際れていたが、カークに対していたが、カークを表していたが、カークを表していたが、カークを表していた。 ・ネットワークは表になったが、カークを使用が、カークを表しています。 ・ネットワークにおいていまり、カークを使用が、カークを使用が、カークを使用が、カークを使用が、カークを使用が、カークを使用が、カークを使用が、カークを使用が、カークを表しています。
URL	ここに表示される URL は、ルータが HP デバイスに割り当てたネットワーク アドレスです。これは組み込み Web サーバに接続するために必要です。

組み込み Web サーバ (EWS) にアクセスできるかどうかを確認します。

▲ コンピュータと HP デバイスの両方がネットワークに対して アクティブな接続があることを確認した後、それらが同じネットワーク上にあることをデバイスの組み込み Web サーバ (EWS) にアクセスすることによって検証できます。詳細については、組み込み Web サーバを参照してください。

EWS にアクセスするには

- a. お使いのコンピュータで、インターネットへのアクセスに 通常使用している Web ブラウザ (Internet Explorer または Safari) を開きます。アドレス ボックスに、ネットワーク 設定ページに記載されているように HP デバイスの URL を入力します (例: http://192.168.1.101)。
 - ② **注記** ブラウザでプロキシ サーバを使用している場合 は、EWS にアクセスする前に無効にしておいてください。
- b. EWS にアクセスできる場合は、HP デバイスのネットワーク経由での使用 (スキャン、印刷など) を試みて、ネットワーク設定が成功したことを確認してください。
- c. EWS にアクセスできないか、HP デバイスのネットワーク 経由での使用でまだ問題が発生している場合は、ファイア ウォールに関する次のセクションに進みます。

ファイアウォール ソフトウェアが通信を妨げていないかどうか を確認します。

EWS にアクセスできず、コンピュータと HP デバイスの両方が同一ネットワークに対してアクティブな接続があることを確認している場合、ファイアウォール セキュリティ ソフトウェアが通信を妨げている可能性があります。お使いのコンピュータで動作しているファイアウォール セキュリティ ソフトウェアを一時的にオフにしてから、再度 EWS へのアクセスを試みます。EWS にアクセスできる場合は、HP デバイスの使用 (印刷またはスキャン) を試みてください。

EWS にアクセスできて、ファイアウォールをオフにすると HP デバイスを使用できる場合、ファイアウォール設定を変更してコンピュータと HP デバイスがネットワーク経由で相互に通信できるようにする必要があります。

EWS にアクセス可能で、HP 機能の一部が使用できない場合、次のファイルの一覧をファイアウォール プログラムの**信頼済みアプリケーション** の一覧に追加する必要があります。

- hpiscnapp
- hpqkygrp
- hpqsplfix08
- hpsjrreg.exe
- hpqtra08.exe
- hpqdirec.exe
- hpqste08.exe
- HPZipm12.dll
- HPZinw12.dll
- hposfx08.exe
- · hpospd08.exe
- hpofxs08.exe
- hpzwiz01.exe
- hpqvwr08.exe

HP デバイスがオンラインであり印刷可能であることを確認します。

HP ソフトウェアをインストールしている場合、お使いのコンピュータから HP デバイスの状態をチェックして、停止中であるかオフラインであるかを確認できます。

HP デバイスの状態を確認するには、次の手順に従ってください。

Windows

- 1. [スタート] をクリックして [設定] をポイントし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 - または -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

2. コンピュータ上のプリンタが詳細ビューに表示されていない場合は、[表示] メニューをクリックしてから、[詳細] をクリックします。

- 3. プリンタの状態に応じて、次のいずれかの操作を行います。
 - a. HP デバイスが [オフライン] の場合、デバイスを右クリックして [プリンタをオンラインで使用する] をクリックします。
 - **b**. HP デバイスが [一時停止] の場合、デバイスを右クリックして [印刷の再開] をクリックします。
- 4. HP デバイスのネットワーク経由での使用を試みます。

Mac OS X

- Dock で [システム環境設定]をクリックし、[プリントとファクス]をクリックします。
- 2. HP デバイスを選択して [印刷キュー] をクリックします。
- 表示されたウィンドウに [ジョブは停止されました] と示される場合、「ジョブを開始」をクリックします。

上記手順の実行した後には HP デバイスを使用できますが、デバイスの使用を続行して現象が解消しないことが判明した場合、ファイアウォールが妨げている可能性があります。HP デバイスをネットワーク経由でまだ使用できない場合は、次のセクションに進んで追加のトラブルシューティングのヘルプを参照してください。

ワイヤレス ルータが非公開の SSID を使用している

ワイヤレス ルータまたは Apple AirMac ベース ステーションが非公開の SSID を使用している場合、HP デバイスはネットワークを自動的に 検出できません。

HP デバイスのワイヤレス バージョンがデフォルト プリンタ ドライバとして設定されていることを確認してください (Windows のみ)。

再度ソフトウェアをインストールすると、インストーラによって、[プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダのプリンタ ドライバの 2 つめのバージョンが作成される場合があります。HP デバイスでの印刷または接続ができない場合は、プリンタ ドライバの正しいバージョン

がデフォルトのプリンタ ドライバとして設定されていることを確認してください。

- [スタート] をクリックして [設定] をポイントし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 - または -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. [プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダのプリンタ ドライバのバーションがワイヤレスで接続されているかどうかを確認してください。
 - a. プリンタ アイコンを右クリックし、[プロパティ]、[文書デフォルト]、または [詳細設定] を選択します。
 - b. [ポート] タブで、チェックマークの付いたリスト内のポートを探します。ワイヤレスで接続されているプリンタ ドライバのバージョンには、チェックマークの横にポート説明として [Standard TCP/IP ポート] と表示されています。
- 3. ワイヤレスで接続されているプリンタ ドライバのバージョン のプリンタ アイコンを右クリックし、**[通常使うプリンタに設定]** を選択します。
- 営注記 HP デバイスのフォルダ内に複数のアイコンがある場合は、ワイヤレスで接続されているプリンタ ドライバのバージョンのプリンタ アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。

HP Network Devices Support サービスが動作していることを確認します (Windows のみ)。

HP Network Devices Support サービスを再起動するには

- 1. 印刷キューに現在ある印刷ジョブを削除します。
- 2. デスクトップで、[マイ コンピュータ] または [コンピュータ] を右クリックしてから、[管理] をクリックします。
- 3. [サービスとアプリケーション] をダブルクリックしてから、 [サービス] をクリックします。

- 4. サービスのリストを下にスクロールして、[HP Network Devices Support] を右クリックしてから、[再起動] をクリックします。
- **5.** サービスを再起動した後に、HP デバイスのネットワーク経由での使用を再度試みます。

HP デバイスをネットワーク経由で使用できる場合は、ネットワーク設定が成功しました。

HP デバイスをネットワーク経由でまだ使用できないか、デバイスをネットワーク経由で使用するためにこの手順を繰り返して実行する必要がある場合は、ファイアウォールが妨げている可能性があります。これでも問題が解決しない場合は、ネットワーク設定またはルータに

これでも問題が解決しない場合は、イットワーク設定またはルーダに 問題があります。ネットワークを設定した人物またはルータ製造元ま でお問い合わせください。

ハードウェア アドレスを Wireless Access Point (WAP) に追加する

MAC フィルタリングはセキュリティ機能で、Wireless Access Point (WAP) が WAP を通じてネットワークへアクセスできるデバイスの MAC アドレス (ハードウェア アドレスとも呼ばれる) のリストに構成 されています。ネットワークにアクセスしようとしているデバイスの ハードウェア アドレスが WAP にない場合、WAP はネットワークへ のデバイスのアクセスを拒否します。WAP で MAC アドレスをフィル タする場合、デバイスの MAC アドレスを WAP の容認された MAC アドレスのリストに追加しなければなりません。

- ネットワーク設定ページを印刷します。詳細については、<u>ネットワーク設定ページの理解を参照してください。</u>
- WAP の構成ユーティリティを開き、デバイスのハードウェア アドレスを、容認された MAC アドレスのリストに追加します。

写真 (メモリ カード) の問題の解決

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、サポートおよび保証を参照して HP にサポートを依頼してください。

- ② **注記** メモリ カードの操作をコンピュータから開始している場合は、ソフトウェアのヘルプにあるトラブルシューティング情報を参照してください。
- メモリ カードを読み取ることができない
- ・ メモリ カードに保存されている写真を読み取ることができない
- ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

メモリ カードを読み取ることができない

- ・ メモリ カードの確認
 - 使用中のメモリカードのタイプが本体でサポートされているタイプであることを確認します。 コンパクト フラッシュ II の場合は、ソリッドステート メモリのみがサポートされます。 詳細については、メモリカードの挿入を参照してください。
 - 一部のメモリカードには、その使用方法を制御するスイッチがあります。スイッチの設定でメモリカードの読み取りが可能になっていることを確認します。
 - メモリカードの両端を調べ、穴にゴミが詰まっていないこと、および金属の接点が汚れて接触不良を起こしていないことを確認します。 糸くずのない布と少量のイソプロピル アルコールで接点をクリーニングします。

- 他のデバイスでテストすることによって、メモリカードが適切 に機能していることを確認します。
- メモリカードのファイルが暗号化されていることを確認します。

・ メモリ カードスロットの確認

- メモリカードが正しいスロットに完全に挿入されていることを 確認します。詳細については、メモリカードの挿入を参照して ください。
 - 営 注記 すべてのミニメモリカードに正しいアダプタが使用されていることを確認します。
- * メモリカードを取り外し (ランプが点滅していないとき)、空いたスロットの中を懐中電灯で照らします。 内部に折れ曲がったピンがないかどうかを確認します。 少しだけ曲がったピンは、コンピュータがオフのときに、芯を戻した細いボールペンの先でまっすぐにすることができます。 別のピンに接触するほど折れ曲がったピンがある場合は、メモリカード リーダーを交換するか、本体の修理を依頼してください。 詳細については、サポートおよび保証を参照してください。
- スロットにメモリ カードが 1 枚だけ挿入されていることを確認します。 同時に 2 枚以上のメモリ カードを挿入すると、通常、コントロール パネルのディスプレイにエラー メッセージが表示されます。
- 開こうとしているファイルが破損している可能性があります (カラー ディスプレイのみ)。

メモリ カードに保存されている写真を読み取ることができない メモリカードの確認

- メモリカードが壊れている可能性があります。
- 他のデバイスでテストして、まだメモリカードが適切に機能しているかを確認します。ランプが点滅している間にメモリカードを取り外していないことを確認します。

ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

インク カートリッジの確認

- インク カートリッジのインクがなくなったため、印刷ジョブが取り消された可能性があります。インク カートリッジを交換し、印刷ジョブを本体に再送信します。詳細については、インク カートリッジの交換を参照してください。
- 画像を印刷している場合は、画像が破損している可能性があります。

本体の管理に関する問題の解決

このセクションには本体の管理に関する一般的な問題の解決策が記載されています。

埋め込み Web サーバを開くことができない

埋め込み Web サーバを開くことができない

ネットワーク設定の確認

- 本体とネットワークとの接続に電話線やクロスケーブルを使用していないことを確認します。詳細については、デバイスの構成(Windows)またはデバイスの構成(Mac OS X)を参照してください。
- ネットワーク ケーブルが本体にしっかりと接続されていることを確認します。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正 しく作動していることを確認します。

コンピュータの確認

お使いのコンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。

Web ブラウザの確認

Web ブラウザがシステム最小要件を満たしていることを確認します。 詳細については、<u>埋め込み Web サーバの仕様</u>を参照してください。 プロキシ設定を確認します。コンピュータが 2 つの異なったネットワークで使用されている場合、プロキシ設定がそのネットワークに対し て適切でない可能性があります。

デバイスの IP アドレスの確認

- コントロール パネルでデバイスの IP アドレスを確認するには (カラー ディスプレイ モデルのみ)、 (セットアップ) ボタンにタッチし、[ネットワーク] を選択し、[ネットワーク設定を表示] を選択します。次に、[概要を表示 (有線 LAN の場合)] または [概要を表示 (無線 LAN の場合)] を選択します。
 - 2 行ディスプレイ搭載モデルの場合、IP アドレスを取得するには、ネットワーク設定ページを印刷します。 ★ (セットアップ) ボタンを押し、[ネットワーク]、[ネットワーク機成ページの印刷] の順に選択します。
- コマンドプロンプトから、本体の IP アドレスを使用して PING コマンドを実行します。

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレス を MS-DOS プロンプトに入力します。

C:\Ping 123.123.123.123

応答が表示された場合、IP アドレスは正しいということです。 タイムアウト応答が表示された場合は、IP アドレスが間違っています。

インストールの問題のトラブルシューティング

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、<u>サポートおよび保証を参照して HP にサポートを依頼してください。</u>

- ハードウェアのインストールに関する提案
- ソフトウェアのインストールに関する提案

ハードウェアのインストールに関する提案

本体の確認

- デバイスの外部および内部からすべての梱包材や梱包用テープが取り外されていることを確認します。
- デバイスに用紙がセットされていることを確認します。
- 準備完了ランプ以外のランプが点滅したり点灯したりしていないことを確認します。準備完了ランプは点灯している必要があります。 注意ランプが点滅している場合は、デバイスのコントロールパネルに表示されているメッセージを確認します。

ハードウェアの接続状態を確認する

- 使用しているコードやケーブルが良好な状態であることを確認します。
- デバイスが電源コードでコンセントにしっかりと接続されていることを確認します。
- 電話線のコードが 1-LINE ポートに接続されていることを確認します。

プリントヘッドとインク カートリッジを確認する

- すべてのプリントヘッドとインク カートリッジが、色分けされた スロットに正しくしっかりと装着されていることを確認します。正 しく接するようにプリント ヘッドとインク カートリッジをしっか りと押し下げてください。 すべてのプリントヘッドとインク カー トリッジが装着されていないと、デバイスは動作できません。
- プリントヘッドのラッチが正しく閉じられていることを確認します。
- 画面にプリントヘッドのエラーメッセージが表示された場合は、 プリントヘッドの接触面をクリーニングします。

コンピュータ システムを確認する

- コンピュータで、サポートされている OS のいずれかが実行されていることを確認します。
- コンピュータが少なくともシステムの最小要件を満たしていること を確認します。

デバイスをチェックして、以下を確認します。

- 電源ランプが点灯していて、点滅していないことを確認します。デバイスに初めて電源を入れた場合は、ウォームアップに約 45 秒かかります。
- デバイスがレディー状態で、デバイスのコントロール パネルの他のランプが点灯、または点滅していません。 ランプが点灯または点滅している場合は、デバイスのコントロール パネルに表示されているメッセージを確認します。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、デバイスにしっかりと接続されていることを確認します。
- 梱包用のテープと梱包材がデバイスから取り外されている。
- 両面印刷ユニットが固定されている。

- 用紙がトレイに正しくセットされ、デバイス内に詰まっていない。
- すべてのラッチが閉じている。

ソフトウェアのインストールに関する提案

インストールの準備

- オペレーティングシステムに対応したインストールソフトウェアが収録されているスタータCDを使用します。
- ソフトウェアをインストールする前に、プログラムがすべて終了されていることを確認します。
- 入力した CD-ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正しいドライブ名を指定していることを確認します。
- CD-ROM ドライブでスタータ CD を認識できない場合は、スタータ CD が破損していないかどうかを調査してください。 デバイスドライバは、HP の Web サイト (www.hp.com/support) からダウンロードできます。

以下を確認、または実行します:

- コンピュータが必要なシステム条件を満たしていることを確認します。
- Windows のコンピュータにソフトウェアをインストールする前に、ほかのすべてのプログラムが開いていないことを確認してください。
- 入力した CD-ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正しいドライブ名を指定していることを確認します。
- CD ドライブ の Starter CD をコンピュータが認識しない場合は、 CD が損傷していないことを確認します。 デバイス ドライバは、 HP の Web サイト (www.hp.com/support) からダウンロードできます。
- Windows のデバイス マネージャで USB ドライバが無効になっていないことを確認してください。
- コンピュータで Windows を実行していて、コンピュータがデバイスを検知できない場合は、アンインストールユーティリティ (スタータ CD の util\ccc\uninstall.bat) を実行してデバイス ドライバのクリーン アンインストールを実行します。 コンピュータを再起動し、デバイス ドライバを再インストールします。

コンピュータ システムを確認する

- コンピュータで、サポートされている OS のいずれかが実行されていることを確認します。
- コンピュータが少なくともシステムの最小要件を満たしていることを確認します。

メディア詰まりの除去

ジョブの実行中、本体内にメディアが詰まることがあります。 詰まったメディアを取り除く前に、以下のことを確認してください。

- 仕様に準拠したメディアで印刷していることを確認します。 詳細 については、<u>印刷メディアの選択</u>を参照してください。
- しわが寄っていたり、折れ曲がっていたり、傷んでいるメディアを 使用していないことを確認します。
- 本体がきれいであることを確認します。 詳細については、<u>デバイ</u> スのクリーニングを参照してください。
- トレイにメディアが正しくセットされていること、セットされているメディアの数が多すぎないことを確認します。 詳細については、メディアのセットを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 紙詰まりの除去
- <u>紙詰まりの防止</u>

紙詰まりの除去


給紙トレイに用紙をセットした場合は、必要に応じて、印刷ユニット から詰まった用紙を取り除いてください。

自動ドキュメント フィーダで紙詰まりを起こす場合もあります。 次のような行為は、自動ドキュメント フィーダで紙詰まりを起こす原因となります。


- ドキュメントフィーダトレイに紙を入れすぎている。自動ドキュメントフィーダにセット可能な原稿の最大数については、サポートされたメディアの仕様の理解を参照してください。
- デバイスで厚すぎたり薄すぎたりする用紙を使用している。
- 給紙中にドキュメント フィーダ トレイに用紙を追加しようとした。

メディア詰まりを除去するには

- 1. すべてのメディアを排紙トレイから取り除きます。
 - △ **注意** デバイスの正面側から詰まった紙を取り除くと、プリンタが損傷する場合があります。 必ず両面印刷ユニットを開けて、詰まった紙を取り除いてください。
- 2. 両面印刷ユニットを確認します。
 - a. 両面印刷ユニットの両側にあるボタンを押して、パネルまたはユニットを取り外します。



- b. 本体内部につまったメディアを見つけ、両手でつかんで手前に引きます。
- C. そこにメディアがない場合は、両面印刷ユニット上部のラッチを押し、ユニットのカバーを下げます。 内部にメディアが詰まっている場合は、メディアを慎重に取り除きます。 カバーを閉じます。




d. 両面印刷ユニットをデバイスに再挿入します。

- 3. 上部カバーを開けて、ゴミがあれば取り除きます。
- **4.** メディアが見つからず、トレイ2が挿入されている場合は、 トレイを引き出して詰まったメディアを取り除きます。 取り 除くことができない場合は、以下を行います:
 - a. 本体の電源がオフになっていることを確認し、電源コードを外します。
 - b. 本体を持ち上げてトレイ2から外します。
 - C. 本体の裏面 (下側) またはトレイ2 からつまっているメディアを取り除きます。
 - d. 本体をトレイ2の上に戻します。
- 5. プリントキャリッジ アクセス ドアを開きます。 本体内に用 紙が残っている場合は、キャリッジが本体の右端に戻ってい ることを確認し、紙切れやしわの寄ったメディアを取り除い て本体上部からメディアを手前に引きます。
 - △ 警告 本体の電源が入っていて、キャリッジが戻っていない場合は、内部に手を入れないでください。 プリントキャリッジ アクセス ドアを開くと、通常、キャリッジは本体右側の位置に戻ります。 右側に戻らない場合は、詰まったメディアを取り除く前に本体の電源をオフにします。
- 6. 詰まったメディアを取り除いた後は、すべてのカバーを閉じて本体の電源をオンにし(電源がオンになっていない場合)、 印刷ジョブを再度送信します。

自動ドキュメント フィーダから詰まった紙を取り除くには

1. 自動ドキュメント フィーダのカバーを外します。



- 2. 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。
 - △ **注意** ローラーから引き出している途中に用紙が破れた場合は、ローラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが残っていないか確認してください。デバイスに紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。
- 3. 自動ドキュメント フィーダのカバーを閉じます。

紙詰まりの防止

紙詰まりを起こさないようにするには、以下の注意に従ってください。

- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
- 未使用の用紙はジッパー付きの袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、しわが寄ったりしないように保管してください。
- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないよう にセットしてください。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイにセットする用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。
- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。
- 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。
- ご使用のデバイスで推奨している用紙の種類をお使いください。 詳細については、サポートされたメディアの仕様の理解を参照してください。

エラー (Windows)

このリストには、コンピュータ画面 (Windows) に表示される可能性のあるエラーの一部とエラーの修正方法が記載されています。

- プリント ヘット、カ、アリマセン
- 7° リント ヘット゛カ゛ フテキコ゛ウ テ゛ス
- プリントヘッドノ モンダイ
- メモリがいっぱいです
- <u>Device Disconnected (デバイスが切断されました)</u>
- <u>カートリッジをすぐに交換</u>

- カートリッジの問題
- カートリッジの問題
- ・ 用紙が一致しない場合
- カートリッジホルダーが動きません。
- 紙づまりです。
- 紙づまりです。
- プリンタに用紙がありません。
- 間違ったカートリッジ
- プリンタはオフラインです。
- プリンタが一時停止しています。
- ドキュメントの印刷に失敗しました
- 一般的なプリンタ エラー

プ リント ヘット カ アリマセン

以下のプリントヘッドが存在しないか、検出できないか、正しく装着 されていません。

以下の方法でエラーを修正します。

- プリントヘッドを交換するには
- ・ サプライ品

プリント ヘット゛カ゛ フテキコ゛ウ テ゛ス

以下のプリントヘッドがこのプリンタで使用できません。 以下の方法でエラーを修正します。

- プリントヘッドを交換するには
- サプライ品

プリントヘッドノ モンダイ

以下のプリントヘッドに問題があります。 以下の方法でエラーを修正します。

- プリントヘッドを交換するには
- ・ サプライ品

メモリがいっぱいです

内部メモリがいっぱいです。以下の方法でエラーを修正します。 ファクスの問題の解決

Device Disconnected (デバイスが切断されました)

以下の方法でエラーを修正します。

ハードウェアのインストールに関する提案

カートリッジをすぐに交換

カートリッジをすぐに交換してください。 以下の方法でエラーを修正します。

- インク カートリッジの交換
- サプライ品
- ② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、<u>HP インクジ</u>ェット サプライ品リサイクル プログラムを参照してください。

カートリッジの問題

カートリッジが存在しないか損傷しています。カートリッジを取り外して、取り付け直します。下に向かってしっかりと押し込みます。それでも問題が解決しない場合は、以下に進んでください。

以下の方法でエラーを修正します。

- インクカートリッジの交換
- ・ サプライ品
- HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム

カートリッジの問題

カートリッジを交換する必要があります。カートリッジを取り外して、取り付け直します。下に向かってしっかりと押し込みます。それでも問題が解決しない場合は、以下に進んでください。

以下の方法でエラーを修正します。

- ・ インク カートリッジの交換
- ・ サプライ品
- HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム

用紙が一致しない場合

以下の方法でエラーを修正します。

検出された用紙が選択された用紙サイズまたは種類に一致しません。

- メディアのセット
- 特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷
- ・ プリント設定の変更

カートリッジホルダーが動きません。

デバイスの電源をオフにしてください。デバイスに紙詰まりやその他 の障害物がないかどうか確認してください。

以下の方法でエラーを修正します。

- メディア詰まりの除去
- ハードウェアのインストールに関する提案

紙づまりです。

紙詰まり(または給紙失敗)が起こりました。紙詰まりを取り除き、プリンタの リジューム ボタンを押してください。

以下の方法でエラーを修正します。

メディア詰まりの除去

紙づまりです。

スキャンの経路で紙詰まり (または給紙失敗) が起こりました。紙詰まりを直すか、文書をもう一度挿入して、タスクを再起動します。

以下の方法でエラーを修正します。

メディア詰まりの除去

プリンタに用紙がありません。

用紙を追加してプリンタ前面の **リジューム** ボタンを押してください。 以下の方法でエラーを修正します。

<u>メディアのセット</u>

間違ったカートリッジ

このプリンタに使用できないインク カートリッジです。

以下の方法でエラーを修正します。

- ・ インク カートリッジの交換
- ・ サプライ品
- HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム

プリンタはオフラインです。

現在プリンタはオフラインです。

以下の方法でエラーを修正します。

プリンタが一時停止しているかオフラインかを確認するには

- **1.** オペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を 行います。
 - Windows Vista:Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - Windows XP: Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- **2.** 製品のアイコンをダブルクリックして印刷キューを開きます。
- 3. [プリンタ] メニューで、[一時停止] または [プリンタをオフラインで利用する] の横にチェック マークが表示されていないことを確認します。
- 4. 変更を行った場合は、再度印刷してみます。

プリンタが一時停止しています。

現在プリンタは一時停止しています。

以下の方法でエラーを修正します。

プリンタが一時停止しているかオフラインかを確認するには

- 1. オペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を 行います。
 - Windows Vista:Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - Windows XP: Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- 2. 製品のアイコンをダブルクリックして印刷キューを開きます。
- 3. [プリンタ] メニューで、[一時停止] または [プリンタをオフラインで利用する] の横にチェック マークが表示されていないことを確認します。
- 4. 変更を行った場合は、再度印刷してみます。

ドキュメントの印刷に失敗しました

印刷システムのエラーのため印刷ジョブが失敗しました。 以下の方法でエラーを修正します。

印刷上の問題の解決

一般的なプリンタ エラー

このメッセージが表示されたあとに本製品を移動または輸送しようと する場合は、本製品を必ず水平に保つようにし、片側に傾けてインク 漏れが起きないようにしてください。本製品に問題があります。

メッセージ内に記載されたエラー コードを書き留めて、HP サポートにご連絡下さい。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

A HP サプライ品とアクセサリ

このセクションには、本製品の HP サプライ品とアクセサリについての情報が説明されています。これらの情報は変更されることがあります。最新情報については HP Web サイト (www.hpshopping.com) をご覧ください。Web サイトから購入いただくこともできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 印刷サプライ品のオンライン注文
- アクセサリ
- サプライ品

印刷サプライ品のオンライン注文

サプライ品をオンラインで注文したり、印刷可能なショッピングリストを作成するには、HP プリンタソフトウェアによりインストールされた [HP ソリューションセンター] デスクトップアイコンを開いて [ショッピング] アイコンをクリックします。[オンラインショップ] または [ショッピングリストを印刷] を選択します。HP ソリューションセンターは、お客様の許可の下で、モデル番号、シリアル番号、推定インクレベルなどのプリンタ情報を送信します。お使いのプリンタ用の HP サプライ品があらかじめ選択されています。HP ストアおよびその他のオンラインストアでは、数量の変更、製品の追加または削除、ショッピングリストの印刷、オンライン購入などが行えます (オプションは国/地域によって異なります)。カートリッジ情報やオンラインショッピングへのリンクは、インクの警告メッセージでも表示されます。

www.hp.com/buy/suppliesにアクセスして、オンラインでご注文いただくこともできます。メッセージに従って、お住まいの国/地域を選択し、製品を選択してから必要なサプライ品を選択します。

組み込み Web サーバからオンラインでご注文いただくこともできます。[サプライ品の注文] ボタンをクリックします。HP にプリンタ情報 (モデル番号、シリアル番号、および推定インク残量) を送信するには、[送信] をクリックします。HP サプライ品をオンラインで簡単に注文できる HP SureSupply Web サイトにリダイレクトされます。

② 注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。電話によるご注文、販売代理店のご案内、ショッピング リストの印刷方法などに関する情報が多くの国で提供されています。また、www.hp.com/buy/supplies ページの一番上にある [ご購入方法] では、HP製品購入に関する情報が得られます。

アクセサリ

250枚収納トレイ	CB802A	普通紙を最大 250 枚まで セットできるオプションの 第 2 トレイ	
HP Jetdirect 175x Print Server-Fast Ethernet*	J6035C	外付けプリント サーバ (USB 1.0)	
HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server*	J7942A	外付けプリント サーバ (USB 2.0)	
HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server*	J7951A	ワイヤレスまたは有線の外 付けプリント サーバ	
HP BT500、 Bluetooth ワイヤレス アダプタ*	Q3395A	Bluetooth 互換 USB アダプ タ	

^{*} 印刷機能のみサポートします。

サプライ品

- ・ インク カートリッジとプリントヘッド
- HP メディア

インク カートリッジとプリントヘッド

利用可能なインク カートリッジは、国/地域によって異なります。 ヨーロッパにお住まいの方は、<u>www.hp.com/eu/hard-to-find-supplies</u> で HP インク カートリッジについての情報を見つけてください。

インク カートリッジを交換する場合は、現在使用中のカートリッジと同じカートリッジ番号のものと交換してください。 カートリッジ番号は次の場所で確認できます。

- ・ インク サプライ品のラベル (プリンタ内部、インク カートリッジの側)。
- HP SureSupply Web サイト (<u>www.hp.com/buy/supplies</u>)。詳細について は、<u>印刷サプライ品のオンライン注文</u>を参照してください。
- 交換するインクカートリッジのラベル。

- コンピュータの HP ソフトウェア:
 - [HP ソリューション センター (Windows)]: [ステータス]、[推定インクレベル] の順にクリックします。[ご使用のカートリッジ] タブに現在インストールされているカートリッジの一覧が表示されます。[すべてのカートリッジ] タブには、デバイスでサポートされているすべてのカートリッジの一覧が表示されます。

- または -

[ショッピング] タブに移動して、[印刷可能なショッピング リスト] で [ショッピング リストを印刷] をクリックします。交換部品の製品番号 など、サプライ品のリストを含むページが印刷されます。

- [ツールボックス (Windows)]: [推定インクレベル] タブをクリックし、[カートリッジの詳細] ボタンをクリックして、交換インク カートリッジに関する情報を表示します。
- [HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X)]: [情報とサポート] パネルを開き、「サプライ製品情報」をクリックします。
- [組み込み Web サーバ]: [情報] タブをクリックし、左枠の [デバイス 情報] をクリックします。
- 自己診断テストページ。詳細については、セルフテストレポートについてを参照してください。
- ② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

HP 940 黒/イエロー Officejet プリントヘッド	C4900A
HP 940 マゼンタ/シアン Officejet プリントヘッド	C4901A

HP メディア

HP プレミアム用紙などのメディアを注文するには、<u>www.hp.com</u> にアクセスしてください。



通常のドキュメントの印刷とコピーには、ColorLok ロゴ付きの普通紙をお勧めします。ColorLok ロゴのついた用紙はすべて、信頼性と印刷品質に関する高い基準を満たすことが独自にテストされており、鮮やかな色と深みのある黒を実現し、通常の普通紙より乾燥が速くなっています。ColorLok ロゴ付きの用紙は、さまざまな重量とサイズのものが主要な用紙メーカーから販売されています。

B サポートおよび保証

<u>保守とトラブルシューティング</u>の情報は、一般的な問題の解決策を提供します。 お使いの製品が正しく動作せず、これらの提案でも問題が解決されない場合は、以下のサポート サービスのいずれかを使用してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 電子サポートの取得
- 保証
- インク カートリッジ保証情報
- HP テレフォン サポートの取得
- 製品をお送りいただくための準備
- ・ 製品の梱包

電子サポートの取得

サポートおよび保証については、HP Web サイト <u>www.hp.com/support</u> をご覧ください。 情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

また、この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、注文に関する情報のほか、次のようなオプションが用意されています。

- オンライン サポートのページにアクセスする。
- 質問を E メールで HP に送信する。
- オンラインチャットで、HPの技術者に問い合わせる。
- ソフトウェアのアップデートを確認する。

ツールボックス (Windows) または HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X) からも、一般的な印刷に関する問題の簡単なステップバイステップの解決法 を入手できます。詳細については、<u>ツールボックスの使用 (Windows)</u>または HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS X) の使用を参照してください。

ご利用いただけるサポートオプションは、製品、国/地域、および言語によって異なります。

保証

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア メディア	90 日
プリンタ	1年
ブリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
印字ヘッド(顧客が交換可能な製品にのみ適用)	1 年
アクセサリ	90 日

A. 限定保証の有効範囲

- 1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証いたします。
- 2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
- 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の不具合には適用されません。
 - a. 不適切なメンテナンスや改修
 - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - c. 製品使用外の操作
 - d. 不正な改修や、誤使用
- 4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インクカートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- 5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理または交換するものとします。
- 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかるべき期間内に購入代金返還を行います。
- 7. HPは、お客様が欠陥製品をHPへ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
- 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
- 9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同等です。
- 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談ください。.

B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

- 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済になります。
- 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。

D. 国/地域ごとの法律

- 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
- 2. 二の保証書の内容と国地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとします。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえば、米国の複数の州、また米国以外の政府(カナダの州を含む)などでは、以下のとおりとなります。
 - a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例:イギリス)。
 - b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。
 - c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと
- び暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
 3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけられた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

インク カートリッジ保証情報

HP によるカートリッジの保証は、製品が指定された HP の印刷デバイスで使用されている場合に適用されます。本保証は、補充、再製品化、修理調整さ

れたもの、または改ざんされた HP 純正インク製品については対象外になります。

保証期間中、HP 製インクが消耗していないことと、保証期限日付に達していないことを条件として、製品に保証が適用されます。保証期間終了日は、製品に YYYY-MM 形式で表示されている場合があります。





HP テレフォン サポートの取得

保証期間中は、HP カスタマ ケア センタから無料でサポートを受けることができます。

| 注記 HPでは、Linuxでの印刷に関する電話サポートは提供していません。すべてのサポートは下記 Web サイトでオンラインで提供されます。
| https://launchpad.net/hplipサポートプロセスを開始するには、[質問する] ボタンをクリックします。

HPLIP Web サイトは、Windows または Mac OS X に対するサポートは提供していません。これらのオペレーティング システムを使用している場合は、www.hp.com/support を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 電話をかける前の用意
- ・ サポート プロセス
- HP 社の電話によるサポート
- ・ 追加保証オプション
- HP Quick Exchange Service (Japan)
- HP 韓国カスタマサポート

電話をかける前の用意

最新のトラブルシューティング情報、または製品のフィックスと更新を HP の Web サイト (www.hp.com/support) で見つけてください。

HP All-in-On には、他社のソフトウェア プログラムが付属している場合があります。このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの担当技術者にお問い合わせになると最適な技術サポートが受けられます。

営 注記 この情報は、日本のお客様には適用されません。日本でのサービス 内容については、HP Quick Exchange Service (Japan)を参照してください。

カスタマ ケア センター担当者がよりよくお手伝いできるよう、電話をかける 必要がある場合は以下の情報をお手元にご用意ください。

- 1. デバイスのセルフ テスト診断ページを印刷します。 詳細については、セルフテスト レポートについてを参照してください。 印刷できない場合は、次の情報を用意してください。
 - ・ デバイス モデル
 - ・ モデル番号とシリアル番号(本体後部をチェック)
- 2. お使いのオペレーティング システム(Windows XP など)を ご確認ください。

- 3. 本体がネットワークに接続されている場合は、そのネットワーク オペレーティング システムを確認します。
- **4.** USB 接続、ネットワーク接続など、お使いのシステムに本体がどのように接続されているかを書き留めます。
- 5. プリンタ ソフトウェアのバージョン番号を入手します。 (プリンタ ドライバのバージョン番号を調べるには、プリンタ設定ダイアログ ボックスまたはプロパティ ダイアログ ボックスを開き、「バージョン情報」 タブをクリックします)。
- 6. 特定のアプリケーションでプリント結果を得られない場合には、そのアプリケーション名とバージョン番号も記録しておきます。

サポート プロセス

問題がある場合は、次の手順を実行します

- 1. デバイスに付属のマニュアルを確認してください。
- 2. HP の Web サイトの HP オンライン サポート<u>www.hp.com/support</u>を参照してください。 HP オンライン サポートは HP のお客様全員がご利用いただけます。 最新デバイス情報およびエクスパート アシスタンスのための最速ソースであり、以下のような特徴があります。
 - 認定オンライン サポート スペシャリストへの迅速なアクセス
 - ・ HP All in One のソフトウェアおよびドライバ アップデート
 - ・ 一般的な問題に対する貴重なトラブルシューティング情報
 - HP All-in-One を登録すると利用できる予防的なデバイスの 更新、サポート警告、および HP ニュース
- 3. HP サポートへの連絡 ご利用いただけるサポート オプションは、デバイス、国/地域、および言語によって異なります。

HP 社の電話によるサポート

掲載されている電話サポート番号と費用は、この資料の発行時のものです。 HP の電話サポート番号の最新リストと電話料金の情報については、 www.hp.com/support を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 電話サポート期間
- 電話サポート番号

- 電話をかける
- ・ 電話無料サポート期間後

電話サポート期間

北米、アジア太平洋、および南米 (メキシコを含む) で 1 年間の電話サポート が受けられます。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカの電話サポート期間については、www.hp.com/support をご覧ください。規定の通話料金はかかります。

電話サポート番号

電話サポート番号の最新リストについては、www.hp.com/supportを参照して ください。

www.hp.com/support

F		
Africa (English speaking)	+27 11 2345872	
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230	
021 672 280	الجزائر	
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	
Argentina	0-800-555-5000	
Australia	1300 721 147	
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	
Österreich	+43 0820 87 4417	
	0,145 € p/m	
17212049	البحرين	
België	+32 070 300 005	
D	0,174 €	
Belgique	+32 070 300 004 0,174 €	
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	
Brasil		
	0-800-709-7751	
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)	
Central America & The		
Caribbean	www.hp.com/support	
Chile	800-360-999	
中国	1068687980	
中国		
	800-810-3888	
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	
Colombia	01-8000-51-4746-8368	
Costa Rica	0-800-011-1046	
Česká republika	810 222 222	
Danmark	+45 70 202 845	
Face day (As allocated)	0,25 DKK	
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾	
Farraday (Dasifital)	800-711-2884 1-800-225-528 ®	
Ecuador (Pacifitel)	800-711-2884	
(02) 6910602	000-711-2004	
El Salvador	800-6160	
España	+34 902 010 059	
Ебрапа	0,078 €	
France	+33 0892 69 60 22	
114.100	0,337 €	
Deutschland	+49 01805 652 180	
	0,14 € aus dem deutschen	
	Festnetz - bei Anrufen aus	
	Mobilfunknetzen können	
EN (5-1 (161)	andere Preise gelten	
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400	
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654	
Guatemala	1-800-711-2884	
香港特別行政區	(852) 2802 4098	
Magyarország	06 40 200 629	
India	1-800-425-7737	
India	91-80-28526900	
Indonesia	+62 (21) 350 3408	
+971 4 224 9189	العراق	
+971 4 224 9189	الكويت	
+971 4 224 9189	لبنان	
+971 4 224 9189	قطر	
	اليمن	
+971 4 224 9189		
+971 4 224 9189 Ireland	+353 1890 923 902	
	+353 1890 923 902	
Ireland	+353 1890 923 902 0,05€	

Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	+352 900 40 006 0,161 €
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007 0,161 €
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(230) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
Maroc	081 005 010
Nederland	+31 0900 2020 165 0,20 €
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	+47 815 62 070 0,39 NOK
24791773	عُمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	801 800 235
Portugal	+351 808 201 492 0,024 €
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284 0,03 €
Россия (Санкт- Петербург)	812 332 4240 0,08 €
800 897 1415	السعوبية
Singapore	+65 6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (RSA)	0860 104 771
Suomi	+358 0 203 66 767 0,015 €
Sverige	+46 077 120 4765
	0,23 SEK
Switzerland	+41 0848 672 672 0.08 CHF
臺灣	02-8722-8000
ไทย 071 891 391	+66 (2) 353 9000
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye (İstanbul, Ankara, İzmir & Bursa)	444 0307
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	+44 0870 010 4320 0.05 £
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
ozacia (Sarabao)	
Venezuela	0-800-474-68368

電話をかける

HP サポートに電話をおかけになる際は、コンピュータと HP All-in-One の前からおかけください。以下の情報をご用意ください。

- モデル番号 (プリンタの正面のラベルに記載)
 - ② 注記 デバイス前面に表示されるモデル名に加え、このデバイスには特定のモデル番号があります。この番号を使用して、製品で利用できるサプライ品、アクセサリ、サポート入手のタイミングについて確認できます。モデル番号は、デバイスの内部、インクカートリッジの側のラベルに記載されています。
- ・ シリアル番号 (プリンタの背面または底部に記載)
- 問題が起こった際に表示されたメッセージ
- ・ 次の質問に対する答え
 - この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 。 問題をもう1度再現できますか?
 - この問題が起こった頃に、お使いのコンピュータに新しいハードウェア、またはソフトウェアを追加しましたか?
 - 。 この状況になる前に何か他のことが起こりましたか (雷、HP All-in-One を移動したなど)?

電話無料サポート期間後

電話サポート期間後も、追加料金で HP のヘルプをご利用いただけます。 Web サイトの HP オンライン サポートもご利用いただけます。 www.hp.com/supportサポート オプションの詳細については、お近くの HP 取

<u>www.np.com/support</u>サポート オフションの詳細については、お近くの HP 取 扱店にお問い合せいただくか、お住まいの国/地域のサポート サービスの電話 番号までご連絡ください。

追加保証オプション

HP All-in-One の延長サービス プランは追加費用で利用できます。

www.hp.com/supportにアクセスし、お住まいの国または地域、および言語を選択し、延長サービス プランについての情報をサービスおよび保証項目で探してください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

HP クイック・エクスチェンジサービス

製品に問題がある場合は、以下に記載されている電話番号に連絡してください。故障している、または問題があると判断された場合、保障期間中は無料で製品を交換し、故障した製品を回収します。

電話番号: 0570-000511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで 祝祭日および 1月 1日から 3日は除きます。

サービスの条件:

サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。

カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意:ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告無しに変更することがあります。

交換時のデバイスの梱包方法については、製品の梱包を参照してください。

HP 韓国カスタマサポート

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일, 공휴일 제외)

製品をお送りいただくための準備

HP カスタマ サポートへのお問い合わせ後、または購入店で製品をサービス 担当にお送りいただくよう求められた場合は、製品をお送りいただく前に、 必ず以下のものを取り外し、保管しておいてください。

- プリントヘッドとインク カートリッジ
- ・ コントロール パネル カバー
- 両面印刷ユニット
- 排紙トレイ
- 電源コード、USB ケーブルなど、製品に接続されているケーブル
- 給紙トレイにセットされている用紙
- 本体にセットされているすべての原稿 このセクションでは、次のトピックについて説明します。
- ・ 製品をお送りいただく前のインク カートリッジとプリントヘッドの取り 外し
- デバイスのコントロール パネル カバーの取り外し
- 両面印刷ユニットを取り外す
- 排紙トレイを取り外す

製品をお送りいただく前のインク カートリッジとプリントヘッド の取り外し

製品をお送りいただく前に、インク カートリッジとプリント ヘッドを必ず取 り外してください。

学 注記 この情報は、日本のお客様には適用されません。

発送前にプリント カートリッジを取り外すには

- 1. 本体の電源を入れ、プリント カートリッジが停止して静かになるまでしばらく待ちます。 本体の電源がオンにならない場合は、この手順を省略してステップ 2 に進みます。
 - 営 注記 本体の電源がオンにならない場合は、電源コードを 抜いて、手動でプリントキャリッジを右端まで動かすと、 インクカートリッジを取り外すことができます。
- 2. インク カートリッジ カバーをゆっくりと開きます。




3. それぞれのインク カートリッジを親指と人さし指で挟んでしっかりと手前に引き、スロットから取り外します。



- 4. インク カートリッジの内部が乾燥しないようにカートリッジを密閉プラスチック容器に入れて保管します。 HP カスタマサポートの電話担当者から指示された場合を除き、本体と一緒に発送しないでください。
- インク カートリッジ アクセスドアを閉め、カートリッジがホーム ポジション (左側) に戻るまでしばらく待ちます。
- 6. スキャナが停止して所定の位置に戻った後、**電源** ボタンを押して本体の電源をオフにします。

発送前にプリントヘッドを取り外すには

- 1. 上部カバーを開きます。
- 2. インクホルダーが自動的に左に移動しない場合は、(OK ボタン) (2 行ディスプレイの製品) または [*] (カラー ディスプレイの製品) を 5 秒間押し続けます。カートリッジが停止するのを待ちます。
 - 営注記 プリンタの電源をオンにできない場合は、ペンを使用してプリントヘッドのカバーを取り外します。



- 3. プリントヘッド ラッチを上げます。
- **4**. プリントヘッドのハンドルを持ち上げて、プリントヘッドをスロットから引き出します。

- 5. プリントヘッドの内部が乾燥しないように、ノズルを上に向けてお互いが接触しないように、容器に触れないように、密閉プラスチック容器に入れて保管します。HP カスタマ サポートの電話担当者から指示された場合を除き、本体と一緒に発送しないでください。
- 6. 上部カバーを閉じます。
- 7. スキャナが停止して所定の位置に戻った後、**電源** ボタンを押して本体の電源をオフにします。

デバイスのコントロール パネル カバーの取り外し

プリントヘッドとインク カートリッジの取り外しが終わったら、以下の手順を実行します。

- ② 注記 この情報は、日本のお客様には適用されません。
- △ 注意 必ず本体のプラグを抜いてから以下の手順に従ってください。

注意 本体の交換品に電源コードは付属しません。 交換品が到着するまで、電源コードは安全な場所に保管しておいてください。

コントロール パネル カバーを取り外すには


- 1. 電源 を押してデバイスの電源をオフにします。
- 2. 電源コードをコンセントから抜いた後、本体から外します。 電源コードは本体と一緒に返送しないでください。
- 3. 以下の手順に従って、コントロール パネル カバーを取り外します。
 - 2 行ディスプレイ

指をコントロール パネル カバーの右下隅に差し込み、持ち上げて取り外します。



カラー ディスプレイ

a. スキャナのカバーを持ち上げます。



b. コントロール パネル カバー上部中央のタブを指で持ちます。引っ張ってデバイスから取り外します。



- **4**. コントロール パネル カバーを保管します。コントロール パネル カバーは All-in-One と一緒に返送しないでください。
 - △ **注意** 交換用のデバイスには、コントロール パネル カバーが付属していません。 コントロール パネル カバーは安全な場所に保管しておき、デバイスの交換品がお手元に届いたら取り付けてください。 デバイスの交換品のコントロール パネル機能を使用するには、交換前の製品に付属していたコントロール パネル カバーを交換品に取り付ける必要があります。
 - 営注記 コントロール パネル カバーの取り付け方法については、デバイスに付属のセットアップ ポスターを参照してください。 デバイスの交換品に、デバイスの設定に関する使用説明書が付属している場合があります。

両面印刷ユニットを取り外す


デバイスを発送する前に両面印刷ユニットを取り外します。

▲ 両面印刷ユニットの両側にあるボタンを押して、ユニットを 取り外します。

排紙トレイを取り外す

デバイスを発送する前に排紙トレイを取り外します。

▲ 排紙トレイを持ち上げ、デバイスからトレイをゆっくり取り 外します。




製品の梱包

製品をお送りいただく準備ができたら、次の手順を実行してください。

製品を梱包するには

1. お手元にある場合は元の梱包材を使用して、または交換品に 使用されていた梱包材を使用して、製品を梱包して発送しま す。



元の梱包材がない場合は、他の適切な梱包材を使用してください。 不適切な梱包や運送によって発生する損傷は、保証の対象にはなりません。

- 2. 返送用のラベルを箱の外側に貼ります。
- 3. 箱には、以下のものを入れてください。
 - ・ サービス担当に宛てた、症状の詳細な説明 (印刷品質を示す実際の出力サンプルが役に立ちます)。
 - ・ 保証が適用される期間内であることを証明する保証書またはその他の購入証明書のコピー。
 - ・ 氏名、住所、および日中に連絡可能な電話番号。
 - ・ 印刷サプライ品をビニール袋に入れて、デバイスと一緒に 発送します。

C デバイスの仕様

メディアおよびメディア処理の仕様については、「<u>サポートされたメディア</u> の仕様の理解」を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 物理的仕様
- ・ 製品機能と容量
- プロセッサとメモリの仕様
- システム要件
- ・ ネットワーク プロトコルの仕様
- 埋め込み Web サーバの仕様
- ・ 印刷の仕様
- コピーの仕様
- ファクスの仕様
- スキャンの仕様
- 環境仕様
- 電気仕様
- 発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベル)
- サポートされているデバイス
- ・ メモリ カードの仕様

物理的仕様

サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)

・ 2 行ディスプレイ モデルの場合

両面印刷ユニット付きデバイス: 494 x 299 x 479 mm (19.5 x 11.8 x 18.9 インチ)

トレイ 2 取り付け時: 67 mm (2.6 インチ) をデバイスの高さに追加します。

・ カラー ディスプレイ モデルの場合

両面印刷ユニット付きデバイス: 494 x 331 x 479 mm (19.5 x 13 x 18.9 インチ)

トレイ 2 取り付け時: 67 mm (2.6 インチ) をデバイスの高さに追加します。

デバイス重量 (印刷サプライ品は含まず)

2 行ディスプレイ モデルの場合
 両面印刷ユニット付きデバイス: 11.9 kg (26.2 lb)
 トレイ 2 取り付け時: 2.7 kg (6.0 ポンド) を追加します。

カラー ディスプレイ モデルの場合
 両面印刷ユニット付きデバイス: 12.7 kg (28.0 lb)
 トレイ 2 取り付け時: 2.7 kg (6.0 ポンド) を追加します。

製品機能と容量

機能	容量
接続	 USB 2.0 準拠 USB ホスト コネクタは、フルスピードまでしかサポートされていません。 ワイヤレス 802.11b/g (一部のモデルのみ) 有線ネットワーク
印刷方式	オンデマンド型サーマル インク ジェット印刷
インク カートリッジ	4 種類のインク カートリッジ (黒、シアン、マゼンタ、および イエロー各 1 つ) 注記 一部のインク カートリッジ は、国/地域によっては取り扱わ れていません。
プリントヘッド	2 種類のプリントヘッド (黒、シ アン、イエロー、およびマゼンタ 各 1 つ)
印刷可能枚数	インク カートリッジの推定残量 の詳細については、 <u>www.hp.com/</u> go/learnaboutsupplies/ を参照し てください。
デバイスの言語	HP PCL 3
サポートするフォント	US フォント: CG Times、CG Times Italic、Universe、

機能	容量
	Universe Italic、Courier、 Courier Italic、Letter Gothic、 Letter Gothic Italic。
負荷サイクル	15,000 ページ/月まで
デバイスのコントロール パネルの言語のサポート 使用可能な言語は国/地域によって異なります。	チダラ、本ーマ ・

プロセッサとメモリの仕様

デバイス プロセッサ ARM11

デバイス メモリ

- 2 行のディスプレイ: 64 MB 内蔵 RAM
- カラー ディスプレイ: 128 MB 内蔵 RAM

システム要件

② 注記 サポートされているオペレーティング システムとシステム要件の最新情報については、http://www.hp.com/support/にアクセスしてください。

オペレーティング システムとの互換性(サポートする OS は国毎に異なります)

- Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista
 - **注記** Windows 2000 SP4、Windows XP x64 Edition SP 1、Windows XP SP 1 Starter Edition、および Windows Vista Starter Edition では、 プリンタ ドライバ、スキャナ ドライバ、およびツールボックスのみを 使用できます。HP Officejet 6500 (E709d) または HP Officejet 6500 (E709r) を使用している場合、コピーはサポートされません。使用して いるモデルを確認するには、<u>デバイスのモデル番号の検索</u>を参照して ください。
- Mac OS X (v.10.4, v.10.5)
- Linux (詳細については、www.hp.com/go/linuxprinting を参照してください)。

最小要件

- Windows 2000 サービスパック 4: Intel Pentium II または Celeron プロセッサ、128 MB RAM、200 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows XP (32 ビット) サービスパック 1: Intel Pentium II または Celeron プロセッサ、512 MB RAM、410 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows XP x64 サービスパック 1: AMD Athlon 64 または AMD
 Opteron プロセッサ、Intel EM64T を備えた Intel Xeon プロセッサ または
 Intel EM64T を備えた Pentium プロセッサ、512 MB RAM、290 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0
- Windows Vista:800 MHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサ、512 MB RAM、425 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Explorer 7.0
- Mac OS X (v.10.4.11、v.10.5): PowerPC G3、G4、G5、または Intel Core プロセッサ、256 MB メモリ、500 MB のハード ディスク空き容量
- Quick Time 5.0以降 (Mac OS X)
- Adobe Acrobat Reader 5.0 以降

推奨される要件

- Windows 2000 サービスパック 4: Intel Pentium III 以上のプロセッサ、 256 MB RAM、200 MB のハード ディスク空き容量
- Windows XP (32 ビット) サービスパック 1: Intel Pentium III 以上のプロセッサ、512 MB RAM、500 MB のハード ディスク空き容量

- Windows XP x64 サービスパック 1: AMD Athlon 64 または AMD Opteron プロセッサ、Intel EM64T を備えた Intel Xeon プロセッサ または Intel EM64T を備えた Pentium プロセッサ、512 MB RAM、290 MB のハード ディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
- Windows Vista: 1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサ、1 GB RAM、470 MB のハード ディスク空き容量
- **Mac OS X (v.10.4.11、v.10.5)**: PowerPC G3、G4、G5、または Intel Core プロセッサ、512 MB 以上のメモリ、500 MB のハード ディスク空き 容量
- Microsoft Internet Explorer 6.0 以降 (Windows 2000、Windows XP)、 Internet Explorer 7.0 以降 (Windows Vista)

ネットワーク プロトコルの仕様

ネットワーク オペレーティング システムとの互換性 (サポートする OS は国毎に異なります)

- Windows 2000、Windows XP (32 ビット)、Windows XP x64* (Professional Edition および Home Edition)、Windows Vista (32 ビット)と (64 ビット) [Ultimate Edition、Enterprise Edition および Business Edition]
- Mac OS X (v.10.4, v.10.5)
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services & Citrix Metaframe XP
 Feature Release 3
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services & Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Presentation Server 4.5
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Metaframe XP
 E Feature Release 3
- Microsoft Windows 2000 Small Business Server Terminal Services
- Novell Netware 6、6.5、Open Enterprise Server 6.5

互換性のあるネットワーク プロトコル TCP/IP

ネットワーク管理

埋め込み Web サーバ

機能

ネットワーク デバイスをリモート設定および管理する機能

埋め込み Web サーバの仕様

必要な条件

- TCP/IP ベースのネットワーク (IPX/SPX ベースのネットワークはサポートされていません)
- Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 6.0 以降、Mozilla Firefox 1.0 以降、Opera 8.0 以降、または Safari 1.2 以降)
- ネットワーク接続 (USB ケーブルで直接コンピュータに接続されている場合、埋め込み Web サーバは使用できません)
- ・ インターネット接続 (一部の機能で必要)
 - ② **注記** 埋め込み Web サーバは、インターネットに接続しなくても開くことができます。 ただし、一部の機能は使用できません。
- 組み込み Web サーバは、デバイスとファイアウォールの同じ側になければなりません。

印刷の仕様

モノクロ印刷の解像度

ピグメント ブラック インクで最高 1200 dpi

カラー印刷の解像度

HP ではフォト品質を Vivera インクにより改善しています (最高 4800 X 1200 dpi 最適化、1200 X 1200 入力 dpi で HP プレミアム プラス フォト用紙 使用)

コピーの仕様

- デジタルイメージ処理
- 原稿のコピーは99枚まで(モデルによって異なります)
- デジタルズーム: 25~400% (モデルによって異なります)
- ページに合わせる、コピーのプレビュー (カラー ディスプレイのみ)

ファクスの仕様

- Walk-up 方式のモノクロおよびカラー ファクス機能。
- 最大 110 件の短縮ダイヤル (モデルによって異なります)。

- 最大 120 ページのメモリ (ITU-T Test Image #1 を標準解像度で受信した場合で、モデルよって異なります)。 より複雑なページあるいは高解像度のページの場合は受信に時間がかかり、消費メモリも多くなります。
- 手動ファクス送受信。
- 最大5回のビジー自動リダイヤル(モデルによって異なります)。
- 1回の応答なし自動リダイヤル (モデルによって異なります)。
- 確認レポートおよびアクティビティレポート。
- CCITT/ITU Group 3 ファクス (エラー訂正モード対応)。
- 伝送速度 33.6 Kbps。
- 33.6 Kbps の場合の伝送速度は 3 秒/枚 (ITU-T Test Image #1 を標準解像 度で受信した場合)。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合 は受信に時間がかかり、消費メモリも多くなります。
- 呼び出しの自動検出とそれに伴うファクス/留守番電話の自動切り替え。

	写真 (dpi)	超高画質 (dpi)	高画質 (dpi)	標準 (dpi)
モノク ロ	196 x 203 (8 ビット グレース ケール)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
カラー	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

PC ファクス受信の仕様

- サポートされるファイルの種類: 未圧縮 TIFF
- サポートされるファクス形式: モノクロ ファクス

スキャンの仕様

- イメージエディター内蔵
- 統合 OCR ソフトウェアによってスキャンしたテキストを編集可能なテキストに自動的に変換 (Windows のみ)
- スキャンの速度は、文書の複雑さによって異なります
- Twain 互換 インタフェース
- 解像度:光学解像度 4800 x 4800 ppi、最大補間解像度 19,200 ppi
- カラー: RGB カラーによる16 ビット、48 ビット合計
- ガラス板からの最大スキャン サイズ: 2 行ディスプレイ: 216 x 297 mm、カラー ディスプレイ216 x 356 mm
- ADF からの最大スキャン サイズ: 216 x 356 mm

環境仕様

動作環境

動作温度: 摂氏 5°~ 40°C (華氏 41°~ 104°F)

動作時推奨条件: 摂氏 15°~ 32°C (華氏 59°~ 90°F)

推奨相対湿度: 25 ~ 75% 結露しないこと

保管環境

保管温度:-40°~60°C(-40°~140°F)

保管相対湿度:60°C (140°F) の温度で最高 90%、結露しないこと

電気仕様

電源

ユニバーサル電源アダプタ (外部)

所要電力

入力電圧: 100 ~ 240 VAC (± 10%)、50/60 Hz (± 3Hz)

出力電圧: 2500 mA で 32 Vdc

電力消費

印刷時 30 W (高速ドラフト モード)、コピー時 32 W (高速ドラフト モード)

発生音量仕様 (エコノ モードでの印刷、ISO 7779 によるノイズ レベル)

音圧(そばに立っている状態)

LpAm 57 (dBA) (mon Draft print)

音響

LwAd 7.0 (BA)

サポートされているデバイス

USB フラッシュ ドライブ

HP では、このデバイスで次の USB フラッシュ ドライブを完全にテストしています。

• SanDisk Cruzer Micro: 高速、0120-256、256 MB

• **lomega Micro Mini**: フル速度、064-0417450-YCAE032171、128 MB

• **Kingston DataTraveler II**: 高速、KF112504 f5274-006、128 MB および 256 MB

• Sony Microvault: 高速、D04825AB、256 MB

• Lexar Media JumpDrive: 256 MB

注記: デバイスには他の USB フラッシュ ドライブを使用できる場合もあります。 ただし、他のドライブは完全にテストされていないため、デバイスで適切に動作するかどうかは保証できません。

メモリ カードの仕様

- メモリーカード上の推奨最大ファイル数: 1,000
- 推奨最大ファイル サイズ(個別): 12 メガピクセル (最大)、8 MB (最大)
- 推奨最大メモリ カード サイズ: 1 GB (半導体メモリのみ)
- ② **注記** メモリ カードの最大推奨値に近づくと、デバイスのパフォーマンスが期待値より遅くなる場合があります。

サポートされているメモリ カードのタイプ

- CompactFlash (Type I および II)
- Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MagicGate Memory Stick Duo
 - 営 注記 Memory Stick Duo (別売のアダプタが必要)アダプタを使用しないとデバイスが損傷する恐れがあります。
- Memory Stick Micro (別売のアダプタが必要)
- · Secure Digital
- High Capacity Secure Digital
- miniSD、microSD (別売のアダプタが必要)
- MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMediaCard
- 縮小サイズの MultiMediaCard (RS-MMC)、MMC Mobile、MMCmicro (すべての製品でアダプタを別途購入する必要がある)
- xD-Picture カード

D 法規について

このデバイスは、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- FCC 準拠声明
- 日本のユーザに対するVCCI (クラス B) 基準に関する告知
- 日本のユーザに対する告知(電源コードについて)
- ・ 韓国のユーザに対する告知
- 有毒有害物質の表
- 米国電話網ユーザへの告知: FCC 要件
- カナダのユーザに対する告知
- 欧州経済地域の全ユーザに対する告知
- オーストラリアでの有線ファクスの接続について
- ワイヤレス製品の法規規定
- ・ 規制モデル番号
- 適合宣言書
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- サードパーティ ライセンス

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
 receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

日本のユーザに対するVCCI (クラス B) 基準に関する告知

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

日本のユーザに対する告知(電源コードについて)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

韓国のユーザに対する告知

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

有毒有害物質の表

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

## /# ## \#	有毒有害物质和元素					
零件描述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

^{0:} 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

^{*}以上只适用于使用这些部件的产品

米国電話網ユーザへの告知: FCC 要件

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RI-11 C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

カナダのユーザに対する告知

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

欧州経済地域の全ユーザに対する告知

Notice to users in the European Economic Area

CE

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

オーストラリアでの有線ファクスの接続について

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

ワイヤレス製品の法規規定

このセクションでは、ワイヤレス製品に関する以下の規制事項について説明 します。

- 高周波暴露
- ブラジルのユーザーに対する告示
- カナダのユーザーに対する告示
- 台湾のユーザーに対する告知
- EUの規制に関する告知

高周波暴露

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

ブラジルのユーザーに対する告示

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

カナダのユーザーに対する告示

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

台湾のユーザーに対する告知

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

EUの規制に関する告知

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following FU and FFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

規制モデル番号

規定に適合していることを識別する目的で、製品には規定モデル番号が割り当てられています。お使いの製品の規制モデル番号は SNPRC-0703-01 (HP Officejet Pro 8500 All-in-One Series)、または SNPRC-0703-02 (HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One または HP Officejet Pro 8500 Premier All-in-One) です。この法規モデル番号は、マーケティング用の名前 (HP Officejet Pro 8500 All-in-One Series) または製品番号と混同しないようにしてください。

谪合官言書



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier's Name: DoC#: SNPRC-0703-01-A Hewlett-Packard Company

Supplier's Address: 60, Alexandra Terrace, # 07-01 The Comtech, Singapore 118502

declares, that the product

Product Name: HP Officejet Pro 8500 All-in-One Series

Regulatory Model Number:1) SNPRC-0703-01

Product Options: C9101A / Automatic 2-Sided Printing Device

CB802A / 250 - sheet Paper Tray

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 + A11: 2004

EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001

CISPR 22:2005/EN 55022: 2006 Class B EMC:

> EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005 EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001

FCC CFR 47, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B

TELECOM:

FCC Rules and Regulations 47CFR Part 68

TIA-968-A-1 +A-2 +A-3+A-4 Telecommunications - Telephone Terminal Equipment

CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2005

Supplementary Information:

- 1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2. This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC & the R&TTE Directive 99/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.
- 3. This product complies with TBR21:1998, except clause 4.7.1 (DC characteristic), which complies with ES 203 021-3,
- 4. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- 5. The product was tested in a typical configuration.

Singapore April 2008

Wong Soo Min , Director Quality **Imaging & Printing Manufacturing Operations**

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germanywww.hp.com/go/certificates
USA: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SNPRC-0703-02-A

Supplier's Address: 60, Alexandra Terrace, # 07-01 The Comtech, Singapore 118502

declares, that the product

Product Name: HP Officejet Pro 8500 All-in-One Series

Regulatory Model Number:1) SNPRC-0703-02

Product Options: C9101A / Automatic 2-Sided Printing Device

CB802A / 250 - sheet Paper Tray

Radio Module Number: RSVLD-0608

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 + A11: 2004

EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001

EMC: CISPR 22:2005 / EN 55022: 2006 Class B EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003

EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005 EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001

FCC CFR 47, Part 15 Class B $\,$ / ICES-003, Issue 4 Class B

TELECOM: EN 301 489-1 V1.6.1:2005 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002

EN 300 328 V1.7.1 : 2006

TBR 21: 19983)

FCC Rules and Regulations 47CFR Part 68

TIA-968-A-1 +A-2 +A-3+A-4 Telecommunications - Telephone Terminal Equipment

CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2005

Supplementary Information:

- This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC & the R&TTE Directive 99/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.
- This product complies with TBR21:1998, except clause 4.7.1 (DC characteristic), which complies with ES 203 021-3, clause 4.7.1.
- 4. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- 5. The product was tested in a typical configuration.

Singapore April 2008 Wong Soo Min , Director Quality Imaging & Printing Manufacturing Operations

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates USA: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、 HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」 にアクセスしてください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 用紙の使用
- プラスチック
- ・ 化学物質安全性データシート
- リサイクルプログラム
- HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム
- EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理
- 電力消費
- 化学物質

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用 に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと 提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約 しています。HP製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクル プログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリント カートリッジおよびインク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its pockaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your we equipment by handing if over to a designed collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects havan health and the environment. For more information about where can deport of your waste equipment for recycling, please contact you route call of whice, your household waste disposal service or the slope where you protections the product.

can any or your waste equipment for recyaming, presser control your occus or your recover of members are served or me stop where you purstanease in personal for recovering members are presented as the product on user on embeddings inclique que you are proven go you sou deborrouses afe con your deborrouses are proven to present education of the product on user on embeddings inclique que you or an power go you sou deborrouses are que you deborrouses and product as the product on user on embeddings inclique que you or an embedding and product on the product of the product

Entorgung von Elektrogereiten durch Benutzer in privaten Haushalten in der Elektrogereiten durch Benutzer in privaten Haushalten in der Buddut nicht zusammen mit dem Retmill entorgt werden darf. Es ablegt übher Ihrer Veranhvortung, d. Deuts symbol auf dem Produkt über dessen Empodung gibt int des er der Buddut nicht zusammen mit dem Retmill entorgt werden darf. Es ablegt übher Ihrer Veranhvortung, d. Deuts symbol auf dem Produkt über dessen Empodung gibt und des Auflagenten aller Art dazugeben (z. B. ein Wertstehlich). Die separate Sammkrag und des Recyclen ihrer eine Entorgereiten zum Estagnetis herr Entorgereiten zum Estagnetis herr Entorgereiten zum Estagnetis herr Entorgereiten zum Erschauf hirer Entorgereiten zum Erschauf wird zu Haushalten der Umweiten der gewichteilset, dass is auf eine Art und Weise nere krecht werden, die der Geführtung für die Gesundheit des Menschen und der Umweit darstellt. Weitere Informationen derüber, wo Sie alle Elektrogereite zum Recyclen obgeben können, erholten Sie bei den erfüllchen Behande, Wertstellführeit auch der dur, wo sie des Gereit erworben hoher.

den drittichen Behörden, Wertbelinden oder dat, wo Sie das Geral erworben haben.

Samiliment of agreen-cichative den fattenmande dap pet al privria ell'Unione Europea

Cuesto simbolo che appare sul prodotto sulla confectone indica che il prodotto non deve essere smallito assieme agli altri rifluti domestici. Gli utenti devono provvedere alla

samilimento della approseccilative den rottamore portandica il sullo gosi anzocola indicato per il riciclaggio delle apparecchiative elettriche el elettroniche. La raccola a il riciclaggio

samilimento della apparecchiative dei prodotto non della prodotto non della prodotto non della prodotto della apparecchiative ella prodotto della propriede dell'ambiento della della della bella della solute. Per ulteriori informazioni sui printi di roccola della apparecchiative el prodotto con della della solute. Per ulteriori informazioni sui printi di roccola della apparecchiative della rottoriazioni, contintere il prodotto con della della solute. Per ulteriori informazioni sui printi di roccola della apparecchiative della rottoriazioni continuo della della solute. Per ulteriori informazioni sui printi di roccola della apparecchiative della rottoriazioni continuo della solute. Per ulteriori informazioni sui printi di roccola della apparecchiative della rottoriazioni continuo della solute. Per ulteriori informazioni sui printi di roccola della apparecchiative della della solute. Per ulteriori informazioni di resolute della solute. Per ulteriori di resoluta della solute della soluti della

klindiace vyolutiče ozirizení úzivateľ v domácností v zemích EU
Taloz zacoba na produktu nebo na jeho obolu conociuje, že tento produkt nesmí byl likvidován prastým vyhozením do běžneho domovního odpodu. Odpovídáte za to, že vysloužilé
zarizemí lode předovo k likvidaci od sanovených žehných nist u rčených k recyklaci vyoloužilých elektrických a elektronických zarizemí. Likvidace vysloužilého zarizemí samostatným
záběrem a recyklací napomého zachování přirodních zdrojú a zajítíveje, ze recyklace proběher zpřízobem chránicím lidaké zdroví a životní prastředí. Dolší informace o tom, kom můžet
vydoužile zarizemí předat k recyklací, naložež záskat od úrado místní samospatvych od polechost provodějci sova za likvádací domovního odpodo vo obchodá, keje produšt
vydoužile zárizemí předat k recyklací, naložež záskat od úrado místní samospatvych od polechost provodějci sova za likvádací domovního odpod vo obchodá, keje produšt

Erungigedemites lexukvali köveldetnote seduntes käldenine Europp Lides Kill bode või tode hapandal on esa sühkorja, et bis videt todet viata öhengibente huliz. Jeis kohu on viia tarbetuks muutuud seode selleks etterahtyd elektri ja elektronika ullilaserimiskohts. Ulliseeritorate seodmete eradli kogumine ja kalitemine alabs üsästa looduvaraaid ning tagada, et kalitemine toimub iministe terivasi ja kalitemine oleh ullilasteritorate kalitemine, tulva soote utiliseerinoina seodme kalitemineski viia, soote kaliteminest viin kajunales, kulit soote utiliseerinoina seodme kalitemineski viin, soote kaliteminest viin soote utiliseerineski viin, soote kaliteminest viin soote utiliseerineski viin, soote kaliteminest viin soote kaliteminest viin kajunales, kuliteminest viin kajunalest, kuliteminest viin kajunalest, kuliteminest viin kajunalest viin soote kaliteminest viin kajunalest viin soote kaliteminest viin kajunalest viin soote kajunalest viin soote kaliteminest viin kajunalest viin soote kajunalest viin soote kaliteminest viin kajunalest viin soote kuliteminest viin kajunalest viin kajunalest viin soote kaliteminest viin kajunalest viin soote kajunalest viin soote kaliteminest viin kajunalest viin soote kaliteminest viin kajunalest viin soote kaliteminest viin soot

Mariettivien laiteiden käsittely kolitalouksissa Euroopan unionin alueela
Tama kontessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä sooitaa, että huistetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän vehvälisuus on huolehta siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähtä oja elektroniikkoalisennan keityysistesesa. Rävitettävän sähtätää elimitetaan sähtä oja elektroniikkoalisennan keityysistesesa. Rävitettävän sähtää elimitetaan sähtä oja elektroniikaalisenan keitysistesesa. Rävitettävän sähtää sähtää sähtää kaitysistä kaityistä kaitysistä kaityis

Απορογική σχερτων συσιτεών στην Ευρωπαίκή Ενωση
Απορογική σχερτων συσιτεών στην Ευρωπαίκή Ενωση
Το παρέν συβρόδο στον εξαιλισμός ή στη συσιτεών το υποδιαννικά ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπε να πεταγεί μαζί με άλλα συσικά απορρίμμετα. Αντίθετα, ευθώτη σες είναι να
Το παρέν συβρόδο στον εξαιλισμός ή στη συσιτεών το μουδιαν το προτεί το π

aggre, a je to sataronijus ana to anaca oppozoar to spoiov. A Muladekingruga kestelsea magdamkatartistokhan at Európai Unidoan Er a szimbolum, analy a termélen vagy annok connagolation van leikunten, az jelat, hagy a termét, em kestelhet egyült az egyeb kirantirai hulladeklad. Az On feladuto, Er a szimbolum, analy a termélen vagy annok connagolation van leikunten, az jelat, hagy a termét, em kestelhet egyült az egyeb kirantirai hulladeklad. Az On feladutos, A Muladekinangola kulladekla gyölket es kirantiraitak az szimbolum a termétente reformáció megyterésket, együltül az listosátja, hagy a kirántiraitak újmetarzantikara az i es a környezéte nem ártalmas mádon történik, Ha tilpikotatatat szeren kapit az szimbolumát gyölket előpültözet válladekla együltete élőpültöze válladeklat elyejtéketető elgöllatoz válladeklat vagy a termét kapitadeklat elyejtéketető elgöllatoz válladeklat vagy a termét kapitadeklat elyejtéketető elgöllatoz válladeklat vagy a termét kapitadeklat elyejtéketető elgöllatoz válladeklat vagy a termét kapitadeklator vagy a termét kapitadeklator vagy a termét kapitadeklator vagy a termét kapitadeklator vagy a termét kapitadeklator.

o hely o nicontranyzamoz, a nazarası nivaciae vorgy varieven varieve varieven varieve varieven varieve

nogoran neenngo enco, tutazu, szametee or vietlejo podvoditbu, måpsimmiecibas olinkinum svenklannas dienetu vai veikalui, kurd iegodolojilleis to lerici.

Evropos Sujingos vartobeju ir prinded, mom kidu alfaktomar (irropos Simelimos.

Šis simbals and produkto arba jo pokustes nurodo, kad produktas regali biti ilimetas kartu su kitomis namų kidu ofilekoma. Jos priviolotė ilimetis svenkama ir podruboma jos jos ilimetinas eliktorilis ir ielektoris producijos pedirikimo punktas, je pidiekama politinosias ir ielektoris ir ielektoris ingrindos pedirikimo punktas, je pidiekama progradus davis avenkama ir pediriboma, buš išavojami kidulisti išeklali ir užitikinoma, kod jaroga vipa pediribta žirogas svenkalas ir gamda bausojančiu būdu. Deli informacija opie fai, kur galitie ilimeti alfiekamą pedrititi skirtą įrongą treipkites į attinklamą vietos tamybą, namų šiko arbeitų išeklali ir vitikinoma vietos tamybą, namų šiko arbeitų išeklali ir vitikinoma vietos tamybą, namų šiko arbeitų išeklali ir vitikinoma vietos tamybą, namų šiko arbeitų išeklali ir vitikinoma vietos tamybą, namų šiko arbeitų parkas ir vietos ir vitikinoma vietos tamybą, namų šiko arbeitų parkas ir vietos ir vitikinoma vietos tamybą, namų šikos arbeitų ir vitikinoma vietos tamybą, namų šikos arbeitų sikalininas vietos tamybą, namų šikos arbeitų sikalininas vietos tamybą, namų šikalininas vietos tamybą.

cellet, is settimo tamiyka arba j partikarinye, kirilago pintare produkty.

Myhlacing zutypag spreta przez sytykownikow domowych w buli Europsjakaj
Symbol in unieszczony na produkto kla opokowoniu oznacza, że tago produkta nie nalezy wyzucać razem ż innymi odpodali domowymi. Lytykownik jest odpowiedzialny za
dostrzenie zużybago przety do wyzuczaczego powku gomodania zużybych urządzeń elektyrznych i elektronicznych. Comodazenie ozobo i rykoliny lega typu odpodalo
dostrzenie zużybago przety do wyzuczaczego powku gomodania zużybych urządzeń elektyrznych i elektronicznych. Comodazenie ozobo i rykoliny lega typu odpodalo
dostrzenie zużybago przety do wyzuczaczego powku gomodania zużybych urządzeń elektyrznych i ozobo i powietnie za powietnie

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpodu
Tento symbol na probléte alebo na jeho obale znamena, že nesmie by vyhodený s inym lanunalným odpodam. Namiesto loho máte povinnos odovzda tolo zariadenia na zbemor meste, kde su zadverpotuje recykliace delekrácých a odelačnokých zariadení. Spopovaný zber a rezkludou zariadenia utreného na odpod pomôže chrání prirodné zdráje a zabezpečí taký spásob recykliace, korý bude chrání ľadslé zdrávie a žinnite prostrede. Dolláe informácie o separovanom zbere a recyklácií zákale na miestnom obecnom úrade, vo filme zabezpečívacy zber všálo komundíného odpodu dobo y predální, kde se prodáli kajeli.

Romanie z odpadno opremo v gospodnijstvih znotraj Evropske unije
Ta zrok na tzdeliu ali embolati z debla pomeni, da tzdela ne snete odlagati slupoj z drugimi gospodnijskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolizni oddati na določenem zbirmem
nesu za recikliranje odpodne elektrinic opreme i nelektronise opreme. Z občenim zbiranjem in recikliranjem odpodne opreme od odlaganju boste pomogali ohraniti narovne vire in zagotovili,
do bo odpodna opreme recikliranov tako, da se varuje zdravje ljudi in okulje. Peć informacij o mestih, kjer lotiko oddate odpodno opremo za recikliranje, lakko dobite na občeni,
v kramunteme podpiju dil trigornik, jest se tedesk kupit.

Kassering or fehrukningsmetrich, for hers och privatervändere i EU
Freddeter eller produkter eller produktere i Den von den den har symbolen für inte lasseras med vanligt hushöllsovfall. I stället har du ansvar for att produkter namma till en behörig ötervinningsstar
for hardering av el och elektroniksprodukter. Genom ett lamna kasserade produkter till öfervinning hjädper du till att bevarar vära gemensamma naturerurer. Desstard milydeta böde
kasserade produkter for derivarinis ötervinning pott datt. Kannanciala myndighete, scypatheringsfeldere glete bulkter dat varant kapeta kapet en det lämnar
kasserade produkter for derivarinis ötervinning pott datt. Kannanciala myndighet som det som kapeta kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet kapet en den som kapet kapet en den som kapet kapet en kapet kapet kapet kapet en den som kapet k

коментор прошлее го свенилинды, от оптребители в частни домакинства в Европейския съюз (Тижахрине на Обрудиране за отпедаци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз Гом съявал върху продукта или сположено и уполаже, че предуста не трябва да се извърза задиро с домакинства с отпедаци. Въе инсте спецарноста да извъргите Гом съявал върху продукта или сположено и у уполажено и при предиста и предиста

Computer on this quality of the control of the cont

電力消費

スリープモードになっている間は使用電力量が大幅に減り、製品の性能は維持したまま、天然資源や電気代を節約できます。この製品のエナジースター®認定状況については、製品のデータシートまたはを仕様書をご覧ください。認定製品は、www.hp.com/go/energystarにも掲載されています。

化学物質

HP では、REACH (**Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council**) などの法令への準拠の必要に応じて、製品に使用されている化学物質に関する情報のお客様への提供に積極的に取り組んでいます。この製品の化学物質に関するレポートは、次の Web サイトに掲載されています。www.hp.com/go/reach

サードパーティ ライセンス Third-party licenses

Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OpenSSL

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

- The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)."

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

SHA₂

FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation

Last update: 02/02/2007 Issue date: 04/30/2005

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode

Copyright 2001-2004 Unicode, Inc.

Disclaimer

This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are made as to fitness for any particular purpose. No warranties of any kind are expressed or implied. The recipient agrees to determine applicability of information provided. If this file has been purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc., the sole remedy for any claim will be exchange of defective media within 90 days of receipt.

Limitations on Rights to Redistribute This Code

Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information supplied in this file in the creation of products supporting the Unicode Standard, and to make copies of this file in any form for internal or external distribution as long as this notice remains attached.

Copyright © 1991-2008 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

索引

記号/数字 [コピー] メニュー 37 [スキャン] メニュー 37 [スキャン] メニュー ボタン	C CompactFlash メモリカード 挿入 97	ISDN 回線、ファクスのセット アップ パラレル方式の電話システ ム 202
25, 28 [スキャンスタート] ボタン 26 [プリンタの追加] によるインストール 238 [縮小/拡大] ボタン 25 10 x 15 cm フォト用紙コピー 157 2 面印刷 71, 72 2 行のディスプレイ、コントロールパネル 29 4 x 6 インチ フォト用紙コピー 157	D DOC 400 DPOF ファイル 99 DSL、ファクスのセットアップ パラレル方式の電話システム 200 E ECM. を参照エラー補正モード を参照 Ethernet 接続 29 EWS. を参照組み込み Web サーバを参照	M Mac OS Bluetooth 256 HP Photosmart Studio 43 HP プリンタ ユーティリティ 185 ソフトウェアのアンインストール 261 ソフトウェアのインストール 240 デバイスの共有 241 デバイスの共有 242
A ADF (自動ドキュメント フィーダ) 原稿のセット 46 使用可能なメディアのサイズ 53 ADSL、ファクスのセットアップ パラレル方式の電話システム 200	F FoIP 147 H Hewlett-Packard 社よりのお知らせ 3 HP Photosmart Studio 43 HP Photosmart ソフトウェア 43 HP ソリューションセンター プログラムへのスキャン画	オン/オフ 34 フチ無し印刷 67 プリント設定 70 ワイヤレス通信のセットアップ 246 特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアの印刷 66 Mac にファクス変更 132 有効化 132 Memory Stick カード
B Bluetooth Mac OS、印刷 256 Windows、印刷 254 カラー ディスプレイに表示 されるアイコン 28 セキュリティ設定 257 セットアップ 252 デバイスの接続 254 ドングル、オンライン注 文 360	像の送信 76 HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS) パネル 186 管理者の設定 176 起動 185 I IP アドレス デバイスの確認 347 IP 設定 192	スロット、位置の確認 98 挿入 97 MMC メモリ カード 挿入 97 O OCR スキャンした文書の編集 80 トラブルシューティング 300 OHP フィルム コピー 158

OK ボタン 26 On ボタン 24, 26 P PBX システム、ファクスのセットアップ パラレル方式の電話システム 202	W Web サイト Apple 241 アクセシビリティ情報 19 カスタマ サポート 363 環境プログラム 402 サプライ品とアクセサリの 注文 359	X xD-Picture メモリ カード スロット、位置の確認 98 挿入 97 あ 明るい、トラブルシューティン
PCL 3 サポート 382 PC ファクス受信 変更 132 有効化 132 Photosmart Studio 43 Photosmart ソフトウェア 43 PictBridge モード 99, 100 PictBridge 対応デジタルカメ ラポート、位置の確認 98	ョーロッパ向けインク カートリッジ 360 ワイヤレス セキュリティ 244 印刷可能枚数データ シート 382 Web スキャン 78 Web ページ、印刷 72 WIA (Windows Image	グ コピー 296 スキャン 303 アクセサリ インストール 33 ドライバでのオン/オフ 34 自己診断テストページ 187 アクセシビリティ 19
R readme 16 S Secure Digital メモリカード 挿入 97	Application)、スキャン 78 Windows [プリンタの追加] によるインストール 238 Bluetooth 254 HP Photosmart ソフトウェア 43 HP ソリューション センタ	い 一度に 2 枚以上給紙される、ト ラブルシューティング 293 インクがにじむ、トラブルシュ ーティング 288 インク カートリッジ オンライン注文 359 パーツ番号 187
T TWAIN スキャン 78 ソースを有効にできない 301	一 180システム要件 383ソフトウェアのアンインストール 259ソフトウェアのインストール 229, 230デバイスの共有 232特殊な用紙またはカスタム	パーツ番号 360 位置の確認 21 印刷可能枚数 382 交換 263 使用可能 382 取り外し 372 状態 170,187
USB ケーブル、注文 360 USB フラッシュ ドライブ 388 USB 接続 Bluetooth アダプタ 252 Mac OS のセットアップ 240 Windows のセットアップ 230 使用できる機能 29 仕様 382 デジタル カメラ 99 ポート、位置の確認 20 ポート、位置の確認 22	サイズのメディアの印刷 65 ドライバでのアクセサリの オン/オフ 34 ネットワークのセットアップ 233 フチ無し印刷 67 プリント設定 70 両面印刷 72 ワイヤレス通信のセットアップ 245 Windows Image Application (WIA)、スキャン 78	有効期限 187 インクカートリッジとプリントへッドの取り外し 372 インクホルダー開閉カバー、位置の確認 21 インク残量アイコン 27 印刷ドライバ 設定 69 印刷 インデックス シート 105 キャンセル 73 設定 69 短縮ダイヤル エントリ 146 ファクス レポート 149 ファクス ログ 152 両面 71

インストール [プリンタの追加]、 Windows 238 Mac OS 用のソフトウェ ア 240 Windows ネットワーク ソ フトウェア 233 Windows 用のソフトウェ ア 229 アクセサリ 33 トラブルシューティング 347 両面印刷ユニット 33	応答呼び出し回数 137 音圧 388 温度仕様 388 か 回線状態のテスト、ファクス 312 解像度ボタン 23 解像度、ファクス 118 解像度 ファクス 23 確認レポート、ファクス 150 カスタマサポート	カラー コピー 156 カラー テキスト、および OCR 80 環境仕様 388 環境認可プログラム 402 管理者 設定 173 カード ガイドライン 52 サポートされているサイ ズ 55 トレイのサポート 57 カートリッジ. <i>を参照</i> インク カ
インターネット プロトコル ファクス、使用 147 インチあたりのドット数 (dpi) ファクス 23 インチあたりのドット数 (dpi) ファクス 25 インデックス シート 印刷 105	電子 363 電話サポート 366 保証 370 カスタムサイズのメディア 印刷 65 ガイドライン 52 サポートされているサイ ズ 56	ートリッジを参照 き 技術情報 コピーの仕様 386 スキャンの仕様 387 ファクスの仕様 386 メモリカード仕様 389
う 薄くする コピー 163 薄くする ファクス 120 埋め込み Web サーバ Web スキャン 78 システム必要条件 386 開く 182	壁側のモジュラー ジャックの テスト、ファクス 306 紙詰まり 用紙 350,353 カメラ DPOF ファイルの印刷 99 コントロール パネル ディス プレイのモード 29 コンピュータへの写真の保 存 106	規制モデル番号 399 規定情報 396 キャンセル 印刷ジョブ 73 コピー 167 スキャン 81 キャンセル スケジュールされたファク ス 116 キャンセルボタン 26
え エラー補正モード 121 エラー補正モード、ファクス 139 エラー メッセージ TWAIN ソースを有効にでき ません 301	ポート、位置の確認 98 メモリカードの挿入 97 接続 99,101 ガラス、スキャナ 位置の確認 20 クリーニング 276 ガラス版、スキャナ 原稿のセット 47 カラー コピー 163	キャンセルボタン 24 給紙の問題、トラブルシューティング 292 共有、デバイス Mac OS 241 Windows 232 共有 30 拒否されたファクス番号 コントロール パネルのボタン 23
デバイスのコントロール パネル 38 エラーレポート、ファクス 151 お 応答呼び出し音のパターン パラレル方式の電話システム 203 変更 138	トラブルシューティング 291 にじむ 289 ファクス 117 印字が薄いか色が鮮やかで ない 289 間違った色 289 白黒で印刷される、トラブ ルシューティング 289	拒否するファクス番号 設定 129 キーパッド、コントロールパネル 位置の確認 25 文字と記号の入力 40 キーパッド、コントロールパネル 位置の確認 23

<	キャンセル 167	ファクスおよびボイス メー
· 空白ページ、トラブルシューテ	コピー枚数 156	ルとの共有 (パラレル方
ィング	コピーを部単位で印刷	式の電話システム) 226
コピー 295	164	ファクスとの共有 (パラレ
スキャン 303	縮小する 161	ル方式の電話システム)
暗い、トラブルシューティング	仕様 386	208
コピー 296	設定 156	
スキャン 303	速度 159	č
グラフィックス	デバイスのコントロール パ	サイズ
コピーにムラがある 297	ネルから 156	コピーのトラブルシューテ
スキャン原稿と異なって見	トラブルシューティング	ィング 296
える 302	294	スキャン、トラブルシュー
印字ムラが出る 288	品質 159, 296	ティング 303
線やドットが欠落してい	用紙サイズ 157	サブスクライバ識別コード
る 291	用紙の種類、推奨 158	136
クリーニング	リーガルをレターに 161	サプライ品
自動ドキュメント フィー	原稿のトリミング 162	オンライン注文 359
ダ 277	余白の変更 165	印刷可能枚数 382
スキャナ ガラス 276	両面 166	自己診断テスト ページ
外側 277	コピー スタート ボタン	187
プリントヘッド 270	カラー 26	サプライ用品
グループ、短縮ダイヤル	モノクロ 26	状態 170
設定 144	コピー スタート ボタン	サポート. <i>を参照</i> カスタマ サポ
黒い点または縞、トラブルシュ	カラー 23	一トを参照
ーティング	モノクロ 23	サポートされているオペレーテ
コピー 297	コピーに縦のしま模様が入る、	ィング システム 383
スキャン 303	トラブルシューティング	サポートするフォント 382
	296	サポート プロセス 367
け	コピーのざらざらしたまたは白	[サービス] タブ、ツールボック
警告メッセージ 38	い帯、トラブルシューティン	ス (Windows) 179
原稿	グ 297	
スキャン画像の編集 79	コピー ボタン 25, 28	L
スキャン 75	コピー枚数 156	システム要件 383
言語、プリンタ 382	コントラスト、ファクス 120	湿度仕様 388
ケーブル	コントロール パネル	(ADF) 自動ドキュメント フィー
USB ケーブルの注文 360	ステータス アイコン 27	ダ
	ディスプレイ 29	給紙の問題、トラブルシュ
Z	ボタン 23	ーティング 277
高画質、コピー品質 159	ランプ 23	クリーニング 277
濃くする	画像のトリミング 162	自動ドキュメント フィーダ
⊐ピー 163	写真の印刷 104	(ADF)
濃くする	文字と記号の入力 40	給紙の問題、トランブルシ
ファクス 120	コンピュータ モデム	ューティング 277
コネクタ、位置の確認 22	ファクスおよび留守番電話	クリーニング 277
コピーが薄い 295	との共有 (パラレル方式	自動ファクス縮小 128
コピーがかすれてしま模様にな	の電話システム) 220	縞、トラブルシューティング
る、トラブルシューティン	コンピュータ モデム	コピー 297
グ 296	ファクスおよび電話回線と	スキャン 303
コピー	の共有 (パラレル方式の	写真
薄い部分を強調 163	電話システム) 212	インデックス シート 105

コピーの強調 163	スキャナのガラス板	製品の送付 372
スキャン画像の編集 79	位置の確認 20	セキュリティ
表示 103	スキャナのガラス板	Bluetooth 257
フチ無し印刷 67	原稿のセット 47	ワイヤレス設定 244
メモリ カードの挿入 97	スキャン画像の送信	ワイヤレス通信 250
メモリ カードのトラブルシ	OCR 用 80	接続
ューティング 345	トラブルシューティング	使用できる機能 29
重要なエラー メッセージ 39	298	設定
縮小/拡大コピー	スキャン	管理者 173
レターまたは A4 用紙に合	[スキャン スタート] ボタ	コピー 156
わせてサイズを変更	ン 26	コントロール パネル 39
160	OCR 80	スキャン 81
レター用紙に合わせてサイ	TWAIN 互換または WIA 互	速度、ファクス 141
ズ調整 161	換プログラムから 78	着信識別音 138
受信、ファクス	Web スキャンから 78	ドライバ 69
ポーリング 126	エラー メッセージ 301	ネットワーク 190
手動ファクス	遅い 299	ファクスのテスト 148
受信 122	画像の編集 79	設定
送信 111, 112	キャンセル 81	ファクス 118
状態	スキャンの仕様 387	セットアップ
ネットワーク設定ページ	設定 81	Bluetooth 252
188	デバイスのコントロール パ	DSL (パラレル方式の電話シ
仕様	ネルから 75	ステム) 200
システム要件 383	トラブルシューティング	ISDN 回線 (パラレル方式の
電気 388	298	電話システム) 202
動作環境 388	品質 301	PBX システム (パラレル方
ネットワーク プロトコル	プログラムへの送信 76,	式の電話システム) 202
385	77	Windows 229
発生音量 388	メモリ カード 77	Windows ネットワーク
物理的仕様 381	スキャンする	233
プロセッサとメモリ 383	[スキャン] メニュー ボタ	共有電話回線 (パラレル方
保管環境 388	ン 25, 28	式の電話システム) 205
ジョブ	スキャンのストライプ、トラブ	コンピュータ モデムと電話
設定 39	ルシューティング 302	回線 (パラレル方式の電
シリアル方式の電話システム	スキャンの送信	話システム) 212
国/地域 193	コンピュータへ 77	コンピュータ モデムとボイ
セットアップの種類 195	プログラムへ 76	ス メール (パラレル方式
シリアル番号 187	スケジュール設定、ファクス	の電話システム) 226
白い帯またはしま模様、トラブ	115	コンピュータ モデムと留守
ルシューティング	ステータス アイコン 27	番電話 (パラレル方式の
コピー 296	ステータス	電話システム) 220
白い帯またはストライプ、トラ	メッセージ 38	电品ッペチム) 220 コンピュータ モデム (パラ
ブルシューティング	ストレージ デバイス	レル方式の電話システ
コピー 297	サポートされている USB	ム) 208
スキャン 302	フラッシュ ドライブ	
	388	接続の種類 29
j	接続 101	単独のファクス回線 (パラ
, スキャナ ガラス		レル方式の電話システ () 100
クリーニング 276	世	ム) 199 美信辞別 /パニュリナナの
,, = ,, 210	製品の梱包 378	着信識別 (パラレル方式の
	表出の個店 070	電話システム) 203

ファクスのシナリオ 195 アクセサリの設定 34 開く 177 ファクス、パラレル方式の 接続の種類 29 [サービス] タブ 179 電話システム 193 ソフトウェアのアンインストー [推定インク レベル] タブ ファクス 193 178 ル Mac OS 261 ボイス メールとコンピュー Windows 259 タ モデム (パラレル方式 ソリューション センター 180 の電話システム) 226 ディスプレイ、コントロール ボイス メール (パラレル方 パネル 29 式の電話システム) 207 適合宣言書 (DOC) 400 留守番電話 (パラレル方式 ダイヤルアップ モデム テキスト ファクスおよび留守番電話 コピーが汚い 297 の電話システム) 218 との共有 (パラレル方式 留守番電話とモデム (パラ コピーがはっきりしない、 の電話システム) 220 トラブルシューティン レル方式の電話システ ダイヤルアップ モデム グ 297 ム) 220 コピーにムラがある 297 セットアップ ポスター 15 ファクスおよび電話回線と の共有 (パラレル方式の スキャンが鮮明でない セットアップ ボタン 29 303 電話システム) 212 セット スキャン後に編集できな ADF (自動ドキュメント フ ファクスおよびボイス メー い、トラブルシューティ ルとの共有 (パラレル方 ィーダ) への原稿のセッ ング 300 ト 46 式の電話システム) 226 スキャンされない、トラブ トレイ1 60 ファクスとの共有 (パラレ ルシューティング 299 ル方式の電話システム) トレイ2 62 トラブルシューティング セルフテスト レポート 208 284, 288, 291 ダイヤルトーンのテスト、失 印刷 188 デジタル カメラ 情報 186 敗 310 DPOF ファイルの印刷 99 線 ダイヤル方式、設定 140 コントロール パネル ディス コピー、トラブルシューテ ダイヤル モニタリング 113 プレイのモード 29 ィング 297 ダイヤル モニタリング 112 コンピュータへの写真の保 スキャン、トラブルシュー 正しいポートのテスト、ファク 存 106 ティング 302,303 ス 307 ポート、位置の確認 98 短縮ダイヤル 接続 99, 101, 102 印刷と表示 146 そ デジタル カメラ グループ、設定 144 送信、ファクス メモリ カードの挿入 97 ファクスの送信 110 スケジュール設定 115 テスト、ファクス ファクス番号、設定 143 速度 失敗 304 ボタン 24 コピー 159 設定 148 スキャナのトラブルシュー ダイヤルトーン、失敗 ティング 299 ち 310 ソフトウェア 着信識別音 電話の壁側のモジュラー ジ HP Photosmart 43 変更 138 ヤック 306 Mac OS からのアンインス 着信識別 ハードウェア、失敗 305 トール 261 パラレル方式の電話システ ファクス回線状態 312 Mac OS へのインストー ム 203 ファクスに使用している電 ル 240 注意ランプ 24 話コードの種類のテスト OCR 80 に失敗した 309 Web スキャン 78 ポート接続、失敗 307 Windows からのアンインス ツールボックス (Windows) デバイス トール 259 説明 176 電源オフ 30 Windows へのインストー ツールボックス (Windows) ル 229

管理者の設定 174

デバイスのコントロール パネ	電話によるサポート 367	ファクスに使用している電
ルカルロカーンピーク	電話の壁側のモジュラー ジャ	話コードの種類のテスト に失敗した 309
ネットワーク コンピュータ	ック、ファクス 306	ファクスの壁側のモジュラ
へのスキャン画像の送	電話、ファクス	
信 77	受信 122	ー ジャックのテスト、失
プログラムへのスキャン画	送信 111	敗 306
像の送信 76	点、トラブルシューティング	ファクスの受信 314, 318
メニュー 37	スキャン 303	ファクスの送信 314, 317,
デバイスのコントロール パネ		321
ル	٤	ファクスのダイヤルトーン
位置の確認 20	一 動作環境仕様 388	のテストに失敗した
カバー、取り外し 375	ドライバ	310
管理者の設定 173	アクセサリの設定 34	ファクスの電話コードの接
コピー 156	設定 69	続テストに失敗した
スキャン 75	バージョン 367	307
設定、変更 39	トラブルシューティング	ファクス ハードウェア テス
ネットワーク設定 190	一度に2枚以上給紙され	トに失敗した 305
ファクスの送信 111		ファクス 303
メッセージ 38	る 293	ページが曲がっている
デフォルト設定	インクがにじむ 288	293
ファクス 120	インストール 347	メディアがトレイから供給
デフォルトの設定	紙詰まり、用紙 353	されない 292
アンオルトの設定 印刷 70	カラーがにじむ 289	メモリ カード 344
* * * *	カラー 289, 291	留守番電話 322
コピー 156	給紙の問題 292	印刷 282
デバイスのコントロール パ	コピーが曲がっている	印刷速度が遅い 284
ネル 39	297	印刷品質 286
ドライバ 69	コピー 294	何も印刷されない 283
テレフォン カスタマ サポー	コピーの品質 296	情報の一部がないか正しく
⊦ 366	スキャン 298	ない 291
電圧仕様 388	スキャンの品質 301	線やドットが欠落してい
電気仕様 388	セルフテスト レポート	る 291
電源ボタン 24	186	電源 282
点または縞、トラブルシューテ	テキストまたはグラフィッ	
ィング	クスに印字ムラが出る	埋め込み Web サーバ 346
コピー 297	288	無意味な文字が印刷され
電力	デバイスのコントロール パ	る 287
仕様 388	ネルのメッセージ 38	トレイ1
電話回線、応答呼び出し音のパ	ネットワーク設定ページ	メディアのセット 60
ターン 138	188	使用可能なメディアのサイ
電話コード	はみ出したページ、テキス	ズ 53
延長 322	トまたはグラフィックス	使用可能なメディアのタイ
種類のテストに失敗した	の配置が適切でない	プと重量 57
309	284	容量 57
正しいポートに接続完了テ	ヒント 281	トレイ 2
ストに失敗した 307	ファイアウォール 284	オンライン注文 360
電話サポート期間後 370	ファクス回線のテストに失	ドライバでのオン/オフ 34
電話サポート期間	敗した 312	メディアのセット 62
サポート期間 368	ファクス テスト 304	使用可能なメディアのサイ
電話によるカスタマ サポー	2,7,7,7,1	ズ 53
ト 366		使用可能なメディアのタイ
1 000		プレ重量 57

取り付け 33 ノイズ 表示 容量 57 規定情報 396 写真 103 トレイ 短縮ダイヤル エントリ 位置の確認 20 146 は 品質、コピー 159 デフォルトの設定 63 排紙トレイ 品質、トラブルシューティング ドライバでのオン/オフ 34 位置の確認 20 コピー 296 トレイ2の取り付け 33 取り外す 377 スキャン 301 メディア詰まりの除去 背面アクセス パネル 350 メディア詰まりの除去 メディアの供給のトラブル 350 ふ シューティング 292 パスキー認証、Bluetooth 257 ファイアウォール、トラブルシ メディアのセット 60 パスポート写真 105 ューティング 284 用紙ガイド図 20 バックアップ ファクス受信 ファクス スタート ボタン ロック 63 123 カラー 26 使用可能なメディアのサイ 発生音量 388 モノクロ 26 ズ 53 はみ出したページ、トラブルシ ファクスの縮小 128 使用可能なメディアのタイ ューティング 284 ファクスの受信 プと重量 57 はやい、コピー品質 159 応答呼び出し回数 137 容量 57 パラレル方式の電話システム 自動応答モード 137 トレイのロック 63 DSL のセットアップ 200 自動 121 トーンダイヤル 140 ISDN のセットアップ 202 手動 122 PBX のセットアップ 202 転送 127 ね 共有回線のセットアップ トラブルシューティング 205 ネットワーク 314, 318 国/地域 193 Ethernet 接続 29 番号の拒否 129 セットアップの種類 195 IP 設定 192 ファクスの送信 単独回線のセットアップ Mac OS のセットアップ 基本的なファクス 110 199 手動 111 着信識別のセットアップ Windows のセットアップ ダイヤル モニタリング 203 233 112 電話回線と共有するモデム 共有、Windows 232 トラブルシューティング のセットアップ 212 コネクタ図 22 314, 317, 321 モデムとボイス メールのセ システム要件 386 メモリから 114 ットアップ 226 ファクスの転送 127 使用可能なオペレーティン モデムのセットアップ ファクスの一斉送信 グシステム 385 208 送信 113 使用可能なプロトコル 留守番電話のセットアッ 385 ファクスの送信 プ 218 カラー ファクス 117 詳細設定 191 パラレル方式の電話システム ダイヤル モニタリング 設定、変更 190 モデムと留守番電話のセッ ファイアウォール、トラブ 113, 116 トアップ 220 ルシューティング 284 複数の受信者 117 パルス ダイヤル 140 ファクス リンク速度 192 ハードウェア、ファクス セッ ワイヤレス設定 188,244 DSL、セットアップ (パラレ トアップ テスト 305 ワイヤレス設定 190 ル方式の電話システム) 200 ワイヤレス通信のセットア ISDN 回線、セットアップ 7 N ップ 242 標準、コピー品質 159 (パラレル方式の電話シス 設定の表示と印刷 190 テム) 202 Mac にファクス 132 മ

ノイズ情報 388

PBX システム、セットアッ プ (パラレル方式の電話 システム) 202 PC ファクス受信 132 インターネット プロトコル 経由 147 エラー補正モード 139 エラー レポート 151 応答モード 137 応答呼び出し回数 137 回線状態のテスト、失敗 312 確認レポート 150 壁側のモジュラー ジャック のテスト、失敗 306 共有電話回線のセットアッ プ (パラレル方式の電話 システム) 205 自動応答 137 受信、トラブルシューティ ング 314,318 受信 121 手動受信 122 仕様 386 スケジュール設定 115 設定のテスト 148 設定、変更 135 セットアップの種類 195 送信、トラブルシューティ ング 314, 317, 321 送信 110 速度 141 ダイヤルトーンのテスト、 失敗 310 ダイヤル方式、設定 140 ダイヤル モニタリング 113, 116 ダイヤル モニタリング 112 短縮ダイヤル エントリ、設 定 143 短縮ダイヤル グループ、設 定 144 単独回線のセットアップ (パラレル方式の電話シス テム) 199 着信識別音、パターンの変 更 138

着信識別のセットアップ (パラレル方式の電話シス テム) 203 テストに失敗した 304 転送 127 電話コードが短すぎる 322 電話コードの種類のテス ト、失敗 309 電話コードの接続テスト、 失敗 307 トラブルシューティング 303 バックアップ ファクス受 信 123 パラレル方式の電話システ ム 193 番号の拒否 23,129 ヘッダー 136 ボイス メール、セットアッ プ (パラレル方式の電話 システム) 207 ポーリングして受信 126 メモリから削除 126 モデムと電話回線、共有 (パラレル方式の電話シス テム) 212 モデムとボイス メール、共 有 (パラレル方式の電話 システム) 226 モデムと留守番電話、共有 (パラレル方式の電話シス テム) 220 モデム、共有(パラレル方 式の電話システム) 208 リダイヤル/ポーズ ボタン 26 リダイヤル オプション 140 留守番電話のトラブルシュ ーティング 322 留守番電話、セットアップ (パラレル方式の電話シス テム) 218 レポート 149 ログの消去 126 ログ、印刷 152 ログ、消去 153 音のボリューム 142 間隔 40

再印刷 125 最後の処理についての詳細 の印刷 153 写真 117 入門ガイド 15 番号の拒否 25 複数の受信者に送信 117 文字と記号の入力 40 留守番電話とモデム、共有 (パラレル方式の電話シス テム) 220 ファクス 薄くまたは濃くする 120 エラー補正モード 121 解像度 118 濃くまたは薄くする 120 コントラスト 120 縮小 128 設定 118 デフォルト設定 120 用紙サイズ 128 ファクス メニュー ボタン 25, 28 ファクス セットアップ 193 ファックス 自動応答 23,26 フォト メディア ガイドライン 52 使用可能なサイズ 55 フォトメニュー ボタン 26,28 フォト用紙 コピー 158 負荷サイクル 383 フチ無し印刷 Windows 67 フチ無し印刷 Mac OS 67 プリンタ ドライバ アクセサリの設定 34 プリンタ ドライバ 設定 69 バージョン 367 プリント ドライバ アクセサリの設定 34 プリント ドライバ バージョン 367 プリントヘッドの位置の調整 269

プリントヘッド クリーニング 270 メンテナンス 265 位置の調整 269 交換 273 使用可能 382 取り外し 372 手動でのコンタクトのクリ ーニング 270 状態、確認 266	ま 曲がっている、トラブルシュー ティング 印刷 293 マニュアル 15 む 無線、オフにする 191	スキャン画像の送信 77 挿入 97 トラブルシューティング 344 メモリ 仕様 383 ファクスの保存 123 ファクスの再印刷 125 ファクスの削除 126
状態 187,266 プリントヘッドラッチ、位置 の確認 21 プロセッサの仕様 383	め 迷惑ファクス モード 129 迷惑ファクスを拒否ボタン 23 メディア詰まり 除去 350 メディア	も モデム ファクスおよび電話回線と の共有 (パラレル方式の 電話システム) 212
へ ヘッダー、ファクス 136 ヘルプ 363 も参照カスタマ サポート ヘルプ ボタン 29 編集 OCR プログラムのテキスト 80 スキャンした画像 79 ページに合わせる 160 ページ/月 (負荷サイクル) 383	2 面印刷 71 HP、注文 362 カスタムサイズの印刷 65 トレイ 1 へのセット 60 トレイ 2 へのセット 62 トレイのロック 63 フチ無し印刷 67 ページが曲がっている 293 メディア語まりの除去 350 メディアの供給のトラブル	ファクスおよびボイス メールとの共有 (パラレル方式の電話システム) 226 ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話システム) 220 ファクスとの共有 (パラレル方式の電話システム) 208 モデル番号 187 モニタリング、ダイヤル 116 モノクロページ
ほ ボイス メール ファクスおよびコンピュー	ティアの供給のドラブル シューティング 292 仕様 53 使用可能なサイズ 53	コピー 156 ファクス 109
タ モデムとのセットアップ (パラレル方式の電話システム) 226 ファクスのセットアップ (パラレル方式の電話システム) 207 法規について 391 保管環境仕様 388	使用可能なタイプと重量 57 選択 51 メニュー、デバイスのコントロール パネル 37 メモリからのファクスの削除 126 メモリ カード	ゆゆがんでいる、トラブルシューティングコピー 297スキャン 302よ用紙サイズ
保証 370 保存 デフォルトの設定 39 メモリ内のファクス 123 ボタン、コントロール パネ ル 23 ボリューム ファクス音 142 ポート、仕様 382 ポーリングしてファクスを受 信 126 ボーレート 141	DPOF ファイルからの印刷 102 DPOF ファイルの印刷 99 コントロール パネル ディス プレイのモード 29 コンピュータへの写真の保存 106 ファイルの印刷 104 写真の印刷 104 メモリ カード インデックス シート 105 仕様 389	コピー設定 157 用紙 紙詰まり 350,353 推奨コピーの種類 158 リーガルをレターにコピ ー 161 用紙 サイズ、ファクス用 128

ら ライン フィード キャリブレー ション 269 ラインフィード、キャリブレー ション 269 ランプ、コントロール パネ ル 23	わ ワイヤレス通信 Ethernet のセットアップ 245 ウィザード 246 オフにする 248 規定情報 396 セキュリティ 250 設定 244	右矢印 26 解像度ボタン 25 解像度 ファクス 25 監視ツール 170 記号、入力 40 拒否されたファクス番号 コントロールパネルのボタン 25
リサイクル プリントカートリッジ 403 リダイヤル/ポーズ ボタン 26 リダイヤル オプション、設 定 140 両面印刷ユニット インストール 33 取り外し 377 メディア詰まりの除去	無線、オフにする 191 ワイヤレス接続アイコン アドホック 28 ワイヤレス設定 190 ワイヤレス通信 Bluetooth 252 Mac OS でのセットアップ 246 セットアップ 242 ワイヤレス入門ガイド 15 ワンタッチ短縮ダイヤル ボタ	拒否するファクス番号 リストの表示 132 原稿のトリミング 162 原稿 ADF (自動ドキュメント フィーダ) へのセット 46 トリミング 162 言語、プリンタ 383 後部アクセス パネル 図 22 交換
350 両面印刷 71 両面、印刷 71 リリース ノート 16 リンク速度、設定 192 リーガル用紙 コピー 157	ン 27 ん 一斉送信、ファクス 送信 116 印刷 Bluetooth 252 DPOF ファイルからの写	インク カートリッジ 263 プリントヘッド 273 左矢印 26 再印刷 メモリ内のファクス 125 仕様 メディア 53 紙詰まり
留守番電話 ファクストーンが録音され る 322 ファクスのセットアップ (パラレル方式の電話システム) 218	真 102 DPOF ファイルの写真 99 Web ページ 72 セルフテスト レポート 188 トラブルシューティング 282 パスポート写真 105	避けるメディア 51 自動ドキュメント フィーダ (ADF) 原稿のセット 46 使用可能なメディアのサイ ズ 53 自動応答ボタン 23,26 写真
レター用紙 コピー 158 レポート エラー、ファクス 151 確認、ファクス 150 ファクス テストに失敗し た 304	ファクス 125 メモリ カードからの写真 104 メモリ カードの写真 104 最後のファクスについての 詳細 153 遅い 284 印刷速度が遅い、トラブルシュ ーティング 284	DPOF ファイルからの印刷 99, 102 PictBridge カメラの接続99 コントロール パネルからの印刷 104 コンピュータへの保存106 ストレージ デバイスの接
ろ ログ、ファクスの消去 126 ログ、ファクス 印刷 152 表示 153	ロ 1 1 2 5 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2	続 101 パスポート 105 メモリ カードからの印刷 104

取り付け 封筒 インク カートリッジ 263 ガイドライン 52 トレイ2 33 サポートされているサイ ズ 54 消去 ファクス ログ 153 トレイのサポート 57 文字 情報の一部がないか正しくな い、トラブルシューティン コントロール パネルからの グ 291 入力 40 状態 保存 サプライ用品 170 写真のコンピュータへの保 自己診断テスト ページ 存 106 187 埋め込み Web サーバ 接続タイプ トラブルシューティング、 変更 249 開くことができない 346 接続 Bluetooth 252 ファクスのヘッダー、設 設定 定 136 ボリューム、ファクス ファクス ログの消去 126 142 ファクス ログ、表示 153 線やドットが欠落している、ト 管理者の設定 173 ラブルシューティング 291 拒否するファクス番号、表 組み込み Web サーバ 示 132 説明 181 迷惑ファクスを拒否ボタン 25 谏度 余白の変更 印刷上のトラブルシューテ コピー 165 ィング 284 余白 短縮ダイヤル 設定、仕様 59 ワンタッチ ボタン 27 両面印刷ユニット 60 電源ボタン 26 容量 電源 トレイ 57 トラブルシューティング 用紙. を参照メディアを参照 282 留守番電話 電源入力、位置の確認 22 ファクスおよびモデムとの 排紙トレイ セットアップ 220 使用可能なメディア 58 両面印刷アクセサリ 白黒ページ オンライン注文 360 トラブルシューティング 両面印刷ユニット 289 サポートされているメディ 表示 アサイズ 53 ネットワーク設定 190 ドライバでのオン/オフ 34 ファクス ログ 153 使用可能なメディアのタイ 拒否するファクス番号 プと重量 57 132 余白、最小 60 品質ボタン 25 両面 品質、トラブルシューティング コピー 166 印刷 286 診断ページ 266 部単位で印刷 コピー 164 部品番号、サプライ品とアクセ

サリ 360

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support